



Cechy i funkcje grzejnika:

- Trzy tryby pracy.
- Wbudowany termostat.
- Stabilna podstawa.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Łatwy w obsłudze.



Instrukcja montażu:

Stopki są dołączone osobno w kartonie. Musisz dołączyć je przed uruchomieniem grzejnika. Nie wolno włączać urządzenia bez zamontowanych stoppek. Grzejnik działa jedynie w pozycji pionowej. Jakiegolwiek inne położenie spowoduje uszkodzenie urządzenia, może również doprowadzić do pożaru.



1. Umieścić grzejnik na płaskiej powierzchni.
2. Zamocować stopki do grzejnika.
3. Przykręcić śrubki po zamocowaniu stoppek.
4. Postawić grzejnik na stopkach i podłączyć go do zasilania.

Obsługa urządzenia:

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.

1. Wybrać moc pracy korzystając z przełączników trybów pracy oraz ustawić temperaturę używając pokrętła regulacji temperatury.
2. Użyć pokrętła regulacji temperatury aby wyregulować temperaturę - utrzymać ustawienia aż do osiągnięcia odpowiedniej temperatury.
3. Jeśli chcesz osiągnąć niższą temperaturę, powtórz opisaną procedurę, wybierając regulację o mniejszej mocy.

Konwektor posiada automatyczne zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu, pozwala to na wyłączenie urządzenia i ostygnięcie w momencie przegrzania. Sprawdź czy nic nie ogranicza przepływu powietrza i uruchom urządzenie powtórnie. Jeżeli sytuacja się powtarza należy skontaktować się z elektrykiem w celu ustalenia przyczyny przegrzewania.

Ochrona środowiska:

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych. Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznaczenie



wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego wyrobu. Przed wyrzuceniem wyrobu, który został wycofany z eksploatacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub zastosować się do wytycznych organizacji zajmujących się oczyszczaniem lub ochroną środowiska w Twoim regionie.

Powyższe zasady dotyczą obszaru UE.

Parametry techniczne:

Model	Napięcie zasilania	Maksymalna moc
LXUG05	230V / 50 Hz	2000W


Ogólne informacje bezpieczeństwa:

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi i postępować wg. wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączać do zasilania jako jedyne w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania. Nie należy do jednego obwodu podłączać równocześnie wielu urządzeń elektrycznych.
4. Ninejszy sprzęt może być użytkowany przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia.
5. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani zajmować się czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego. **NIE CIĄGNAĆ ZA KABEL ZASILAJĄCY.**
7. Nie ustawiaj urządzenia, kabla bądź wtyczki w pobliżu wody, pary lub innych gazów i cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, itp.), nie używać w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, jeśli nieprawidłowo pracuje bądź zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy.
10. Urządzenie stawiaj na chłodnej, stabilnej, równej, suchej, odpornej na temperaturę powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych (firany, zasłony, tapety), materiałów wybuchowych, nagrzewających się urządzeń kuchennych, instalacji wodnych, elektrycznych, gazowych czy źródeł pary.
11. Korzystając z grzejnika, należy całkowicie rozwinąć jego przewód zasilający i zwrócić uwagę, aby przewód nie dotykał gorącej powierzchni grzejnika. Przewód nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni, nie może być układany ponad grzejnikiem, a także nie powinien dotykać ani leżeć w pobliżu gorących powierzchni. Nie ustawiać grzejnika blisko gniazdka.
12. Nie należy przykrywać grzejnika zasłonami, ręcznikiem, czy też wieszać na nim prania - może to spowodować uszkodzenie grzejnika lub pożar.
13. Grzejnika nie należy używać w pobliżu umywalk, pryszniców, zlewów, basenów ani innych miejsc, gdzie może zostać zamoczony.
14. Urządzenie przed składowaniem musi wystygnąć. Zachować oryginalne opakowanie do przechowywania grzejnika poza sezonem grzewczym.
15. Naprawy grzejnika powinny być wykonane wyłącznie przez specjalistyczny zakład naprawczy.
16. Przy utylizacji grzejnika należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi ustaw o ochronie środowiska.




Convector features:

- Three power modes.
- Built-in thermostat.
- Stable footing.
- Safety fuse in case of overheating.
- Easy to use.



Assembly instructions:

The feet are attached separately in a cardboard box. You must attach them before activating the convector. Do not turn on the unit without the feet in place. The convector only works vertically. Any other position will damage the unit and may cause a fire.



1. Place the convector on a flat surface.
2. Insert the position fins into the position holes of the body.
3. Tighten the fixed screws after inserting them from beneath to connect the body and the feet together.
4. Put the convector on its feet and plug it in.

Device operation:


NOTE: When the convector is started for the first time, a specific odour may be emitted from the heating elements and insulation. This is a normal phenomenon.

1. Select the operating power via power buttons and regulate temperature by using thermostat knob.
2. Use the temperature control knob to adjust the temperature - keep the settings until the desired temperature is reached.
3. If you want to reach a lower temperature, repeat the described procedure by starting with lower power mode.

The convector is automatically protected against overheating, allowing you to turn off the unit and cool it down when it overheats. Check that nothing restricts the airflow and restart the device. If the situation repeats itself, contact an electrician to determine the cause of the overheating.

Environment protection:

Take care of cleanliness and the environment. We recommend segregation of packaging waste. WEEE marking indicates the necessity of separate collection of waste electrical and electronic equipment, products marked as such cannot be disposed of together with other waste.



Indicates the need for separate collection of electrical equipment. Products marked in this way may not be disposed with the other waste. Such products may be harmful to the environment and human health and require a special form of processing, recycling, recovery and disposal. Used equipment may also be returned to the seller in case of purchase of a new product. Before disposing of a end-of-life product, please contact your dealer or follow the guidelines of cleaning or environmental organizations in your region.

The above rules apply to the EU.

Technical parameters:

Model	Rated voltage	Rated frequency	Rated power
LXUG05	230V	50Hz	2000W

General safety info:

1. Before using the device, read and follow the instructions in the operating manual. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or improper handling of the device.
2. This device is for domestic use only. Do not use the device for any other purpose that is not in accordance with its intended use.
3. the device should be solely connected to the power supply in order to increase the safety of use. Do not connect multiple electrical devices to the same circuit at the same time.
4. This equipment may be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by people with lack of experience or knowledge of the equipment if they are supervised by a person responsible for their safety, or provided with instructions on safe use of the equipment.
5. Children should not play with the appliance nor handle the cleaning and maintenance of the device.
6. Always unplug the power cord from the power outlet after use. DO NOT PULL THE POWER CORD.
7. Do not place the device near water, steam, or other gases and liquids. Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.), do not use it in conditions of increased humidity (bathrooms, damp camping homes).
8. Periodically check the condition of the power cord. If the power cord is damaged, it should be replaced by a specialist repair shop to avoid danger.
9. Do not use the unit with a damaged power cord if it is not working properly, if it has been dropped or damaged in any other way. Do not attempt to repair the unit yourself, as this could result in electric shock. Return the defective unit to a proper service center for inspection or repair.
10. place the equipment on a cool, stable, even, dry, temperature-resistant surface, away from flammable materials (curtains, curtains, wallpaper), explosives, hot kitchen appliances, water, electricity, gas or steam sources.
11. When using the device, fully unwrap the power cord and make sure that the cord does not touch the hot surface of the device. The cable must not hang over the edge of the table or touch hot surfaces, be laid over the device, or touch or lie near hot surfaces. Do not place the device near electrical outlet.
12. Do not cover the device with curtains, towels, or hang laundry on it, as this may damage the heater or cause a fire.
13. Do not use the device near washbasins, showers, sinks, swimming pools or other areas where it may get wet.
14. The appliance must be cooled down before storage. Keep the original packaging for storing the radiator during the heating season.
15. The device should only be repaired by a specialist repair shop.
16. When disposing of the device, follow the rules of environmental protection laws.