


Cechy i funkcje grzejnika:

- Trzy tryby pracy.
- Wbudowany termostat.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Łatwy w obsłudze i przenoszeniu.
- Kółka ułatwiające transport.


Instrukcja montażu:

Grzejnik jest pakowany z odczepionymi kółkami. Przed użyciem muszą być złożone i zainstalowane.

Nie należy używać grzejnika bez kółek i należy używać go tylko w pozycji pionowej (kółka na twardej, płaskiej powierzchni). Jakakolwiek inna pozycja może spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.



Aby zamontować kółka do grzejnika, należy wsadzić gwintowany koniec bolca w kształcie litery U w dziurkę na płytce z kółkami, dosunąć kółka do środka grzejnika, zamknąć bolce i prawidłowo dokręcić od spodu dołączone nakrętki motylkowe.



Obsługa urządzenia:

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika, może wydzielić się niewielka ilość dymu. Jest to zjawisko normalne.

- 1) Ustaw grzejnik olejowy w odległości co najmniej 1m od ścian, mebli, zasłon, roślin, itp.
- 2) Podłącz urządzenie do prądu.
- 3) Za pomocą regulacji trybu pracy, włącz grzejnik. Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą pokrętła temperatury. Aby zwiększyć temperaturę, przekręć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby zmniejszyć temperaturę, należy przekręcić pokrętło z kierunkiem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 4) Kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie pożądany poziom, należy powoli przekręcić pokrętło temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

INSTRUKCJA OBSŁUGI - GRZEJNIK OLEJOWY

Ochrona środowiska:

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych. Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznaczenie



wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego wyrobu. Przed wyrzuceniem wyrobu, który został wycofany z eksploatacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub zastosować się do wytycznych organizacji zajmujących się oczyszczaniem lub ochroną środowiska w Twoim regionie.

Powyższe zasady dotyczą obszaru UE.

Parametry techniczne:

Model	Napięcie zasilania	Maksymalna moc	Ilość żeber
LXUG07	230V / 50 Hz	1500W	7
LXUG09	230V / 50 Hz	2000W	9
LXUG11	230V / 50 Hz	2500W	11

Ogólne informacje bezpieczeństwa:

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi i postępować wg. wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączać do zasilania jako jedyne w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania. Nie należy do jednego obwodu podłączać równocześnie wielu urządzeń elektrycznych.
4. Ninejszy sprzęt może być użytkowany przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia.
5. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani zajmować się czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego. **NIE CIĄGNAĆ ZA KABEL ZASILAJĄCY.**
7. Nie ustawiaj urządzenia, kabla bądź wtyczki w pobliżu wody, pary lub innych gazów i cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, itp.), nie używać w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, jeśli nieprawidłowo pracuje bądź zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy.
10. Urządzenie stawiaj na chłodnej, stabilnej, równej, suchej, odpornej na temperaturę powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych (firany, zasłony, tapety), materiałów wybuchowych, nagrzewających się urządzeń kuchennych, instalacji wodnych, elektrycznych, gazowych czy źródeł pary.
11. Korzystając z grzejnika, należy całkowicie rozwinąć jego przewód zasilający i zwrócić uwagę, aby przewód nie dotykał gorącej powierzchni grzejnika. Przewód nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni, nie może być układany ponad grzejnikiem, a także nie powinien dotykać ani leżeć w pobliżu gorących powierzchni. Nie ustawiać grzejnika blisko gniazdka.
12. Nie należy przykrywać grzejnika zasłonami, ręcznikiem, czy też wieszać na nim prania - może to spowodować uszkodzenie grzejnika lub pożar.
13. Grzejnika nie należy używać w pobliżu umywalk, pryszniców, zlewów, basenów ani innych miejsc, gdzie może zostać zamoczony.
14. Urządzenie przed składowaniem musi wystygnąć. Zachować oryginalne opakowanie do przechowywania grzejnika poza sezonem grzewczym.
15. Naprawy grzejnika powinny być wykonane wyłącznie przez specjalistyczny zakład naprawczy.
16. Przy utylizacji grzejnika należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi ustaw o ochronie środowiska.



Wyprodukowano w ChRL dla Lamex sp.k.
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława


Radiator features:

- Three power modes.
- Built-in thermostat.
- Safety fuse in case of overheating.
- Easy to move around.
- Wheeled design.


Assembly instructions:

Radiator is packed with detached truckles. They must be assembled and attached first before proper use.

Do not use the radiator in any other position than upward (standing stable on the floor). Any other position could result in a potential danger to one's life, health or property.



To assemble the radiator, insert the threaded end of the U-bolt into the castor mounting plate after putting the wheels into it. Insert the plate with wheels attached into the radiator. Once its inside, clamp the U-bolt and tighten the wing nuts below.



Device operation:

NOTE: When the radiator is started for the first time, a small amount of smoke may be generated. This is normal.

- 1) Place the oil radiator at least 1m away from walls, furniture, curtains, plants, etc.
- 2) Connect the device to the power supply.
- 3) Switch the radiator on by adjusting the power knob. Set the appropriate temperature for using the temperature knob. To increase the temperature, turn the knob clockwise. To decrease the temperature, turn the knob counter-clockwise.
- 4) When the room temperature has reached the desired level, slowly turn the temperature knob counter-clockwise.

USER MANUAL - OIL-FILLED RADIATOR

Environment protection:

Take care of cleanliness and the environment. We recommend segregation of packaging waste. WEEE marking indicates the necessity of separate collection of waste electrical and electronic equipment, products marked as such cannot be disposed of together with other waste. Labelling



Indicates the need for separate collection of electrical equipment. Products marked in this way may not be disposed with the other waste. Such products may be harmful to the environment and human health and require a special form of processing, recycling, recovery and disposal. Used equipment may also be returned to the seller in case of purchase of a new product. Before disposing of a end-of-life product, please contact your dealer or follow the guidelines of cleaning or environmental organizations in your region.

The above rules apply to the EU.

Technical parameters:

Model	Rated voltage	Rated frequency	Rated power	Radiator fins
LXUG07	230V	50Hz	1500W	7
LXUG09	230V	50Hz	2000W	9
LXUG11	230V	50Hz	2500W	11

General safety info:

1. Before using the device, read and follow the instructions in the operating manual. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or improper handling of the device.
2. This device is for domestic use only. Do not use the device for any other purpose that is not in accordance with its intended use.
3. the device should be solely connected to the power supply in order to increase the safety of use. Do not connect multiple electrical devices to the same circuit at the same time.
4. This equipment may be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by people with lack of experience or knowledge of the equipment if they are supervised by a person responsible for their safety, or provided with instructions on safe use of the equipment.
5. Children should not play with the appliance nor handle the cleaning and maintenance of the device.
6. Always unplug the power cord from the power outlet after use. DO NOT PULL THE POWER CORD.
7. Do not place the device near water, steam, or other gases and liquids. Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.), do not use it in conditions of increased humidity (bathrooms, damp camping homes).
8. Periodically check the condition of the power cord. If the power cord is damaged, it should be replaced by a specialist repair shop to avoid danger.
9. Do not use the unit with a damaged power cord if it is not working properly, if it has been dropped or damaged in any other way. Do not attempt to repair the unit yourself, as this could result in electric shock. Return the defective unit to a proper service center for inspection or repair.
10. place the equipment on a cool, stable, even, dry, temperature-resistant surface, away from flammable materials (curtains, curtains, wallpaper), explosives, hot kitchen appliances, water, electricity, gas or steam sources.
11. When using the device, fully unwrap the power cord and make sure that the cord does not touch the hot surface of the device. The cable must not hang over the edge of the table or touch hot surfaces, be laid over the device, or touch or lie near hot surfaces. Do not place the device near electrical outlet.
12. Do not cover the device with curtains, towels, or hang laundry on it, as this may damage the heater or cause a fire.
13. Do not use the device near washbasins, showers, sinks, swimming pools or other areas where it may get wet.
14. The appliance must be cooled down before storage. Keep the original packaging for storing the radiator during the heating season.
15. The device should only be repaired by a specialist repair shop.
16. When disposing of the device, follow the rules of environmental protection laws.



Made in P.R.C. for Lamex sp.k.
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława