Návod k použití

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení výrobek od společnosti WINNER GROUP-MG. Přečtěte si prosím, návod k použití a informace, kterými Vám tento text pro případ bude budovat použití (např. pokud výrobek někomu věnujete).

Účel použití:
Tento výrobek je určen výhradně pro účely a způsobem uvedeném v návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je zakázáno.

Bezpečnostní pokyny:
- Při používání výrobku nevystavujte, chraňte se nevystavují těchto výrobků před vlhkostí, vodou a jiným vlivům.
- Výrobek je možno používat v suchém prostředí.
- Výrobek nesmí být vystaven extrémním teplotám.
- Výrobek nesmí být vystaven otřesům, nárazům, pádům a jiným druhům dále.
- Výrobek se připojuje zařízení nevyznačuje ani nepoužívejte jiný než uvádějící dnes a zvolte tento zdroje.
- Nikdy se nepokoušejte výrobek rozebírat, měnit, přerušit, přizpůsobovat, měnit, v mechanickému řádu. Zákonitě jeho opravu. Nevyužívejte tento výrobek ve vysokých teplotách nad 40 °C a při vlhkých teplotách pod -10 °C.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření a nepoužívejte jej v blízkosti. Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru, nepoužívejte ve venkovním prostředí.

Upozornění:
Výrobek je určen pro volnočasové použití v domácnosti. Je zakázáno používat výrobek v průmyslových provozech. Při nedodržení pokynů pro použití zaniká záruka. Výrobek tento výrobek jako hračku pro děti.

Uvedení do provozu:
Před použitím doporučuje kompatibilitu zdajů uvedených na tomto výrobku a na výrobku, který s ním budete připojovat. K němu výrobce připojte.
Pokud nejste si jisti kompatibilitou, kontaktujte prosím svého prodejce nebo, ale nenavyšují na tuto zákaznickou podporu. Tento výrobek připojte pouze do elektrické sítě jejíž napětím dodržte i napětím uvedeném na štítku tohoto výrobku. Dbejte na řádnému zapojení do odpovídající síťové zásuvky. Zajistěte "vypínač" (síťová zásuvka) tedy vždy snadno přístupný. Po použití vytáhněte všechny zařízení ze sítě.

Údržba a čištění:
Pro čištění používejte čistý, hladký, měkký, přírodní, vlákna, nepoužívejte žádný chemikálie. Výrobek důkladně a chemikálie. Výrobek důkladně a hladký a suchý, když výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej v originálním balení, v chladném a suchém místě. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření a nepoužívejte v blízkosti.

Skladování:
Tento výrobek je určen pro skladování v originálním balení, v chladném a suchém místě. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření a nepoužívejte v blízkosti.

Likvidace:
Elektronické zařízení/výrobek nesmíš být vhozeny do domovních odpadů, ale patřila je vyhrazení do papírek. Informujte se o možnostech ekologické likvidace u místních úřadů. Obalový materiál prosím předávejte pouze přímým sběrným místům.

Prohlášení o shodě

Společnost WINNER GROUP-MG, s.r.o. , tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s příslušnými ustanoveními a normami EU. Kompletní prohlášení o shodě najdete na www.winner-modules.com.

Výhradní záruka
Winner Group-MG, s.r.o. neposkytuje žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé nesprávným použitím tohoto výrobku a nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu. Tento návod k použití si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte.

Servis a podpora
Emailová dotazy: servis@winner-modules.com

Informace o výrobci
WINNER GROUP-MG, s.r.o. | Zlíčín 997 | 739 91 JABLUNKOV | Czech Republic
VAT/DIČ/CZ25878557/CZ25878557 | www.winner-modules.com

Návod na použitie

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prečítajte si prosím, návod na použitie a informácie, ktorými Vám tento text pre prípad budovať použitie (napr. ak výrobok niekomu venujete).

Účel použitia:
Tento výrobok je určený výhradne pre účely a spôsobom uvedenom v návode na použitie. Akékoľvek iné použitie je zakázané.

Bezpečnostné upozornenia:
- Pred použitím skontrolujte kompatibilitu zdajov uvedených na tomto výrobku a na výrobku, ktorý k nemu chcete pripojiť.
- Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi, ktorej napätie za zhodujú s napätím uvedeným na typovom štítku tohto výrobku.
- Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi ani osobami fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pri ich používaní výrobku dohlcované osobou zodpovednou za ich bezpečnosť alebo ak od nej dostanú pokyny, ako má byť výrobok používaný.
- Nikdy sa nepokúšajte výrobok rozoberať, meniť, prerušiť, prispôsobovať, meniť v mechanickom poriadku. Zaručuje to jeho opravu. Nevystavujte tento výrobok vysokým teplotám nad 40 °C a pri vlhkých teplotách pod -10 °C.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a nepoužívajte ho v blízkosti. Tento výrobok je určený výhradne na použitie v interiéri, nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí.

Upozornenie:
Výrobok je určený na voľnočasové použitie v domácnosti. Je zakázané používať výrobok v priemyselných prevádzkach. Pri nedodržaní pokynov na použitie zaniká záruka. Výrobok tento výrobok ako hračku pre deti.

Uvedenie do prevádzky:
Pred použitím doporučujeme kompatibilitu zdajov uvedených na tomto výrobku a na výrobku, ktorý k nemu budete pripájať.
Ak si nie ste istí kompatibilitou, kontaktujte prosím svojho predajcu alebo, ale nenavyšujú na túto zákaznícku podporu. Tento výrobok pripojte iba do elektrickej siete ktorej napätie dodržte i napätie uvedené na štítku tohto výrobku. Dbajte na riadnemu zapojeniu do zodpovedajúcej sieťovej zásuvky. Zaistite "vypínač" (sieťová zásuvka) tak vždy ľahko prístupný. Po použití vytiahnite všetky zariadenia zo siete.

Údržba a čistenie:
Na čistenie používajte čistý, hladký, mäkký, prírodný, vlákna, nepoužívajte žiadny chemikálie. Výrobok dôkladne a chemikálie. Výrobok dôkladne a hladký a suchý, keď výrobok nepoužívate, uchovávajte ho v originálnom balení, v chladnom a suchom prostredí. Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nepoužívajte v blízkosti.

Skladovanie:
Tento výrobok je určený na skladovanie v originálnom balení, v chladnom a suchom prostredí. Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nepoužívajte v blízkosti.

Likvidácia:
Elektronické zariadenie/výrobok nesmieš byť vhodené do domových odpadov, ale patrila je vyhradení do papierok. Informujte sa o možnostiach ekologickej likvidácie na miestnych úradoch. Obalový materiál prosím odovzdávajte iba priamo na zberných miestach.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť WINNER GROUP-MG, s.r.o. , týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s príslušnými ustanoveniami a normami EÚ. Kompletné prehlásenie o zhode nájdete na www.winner-modules.com.

Výhradná záruka
Winner Group-MG, s.r.o. neposkytuje žiadnu zodpovednosť alebo záruku za škody vzniknuté nesprávnym použitím tohto výrobku a nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Tento návod na použitie si prosím pozorne prečítajte a dodržiavajte.

Servis a podpora
Emailové dotazy: servis@winner-modules.com

Informácie o výrobcovi
WINNER GROUP-MG, s.r.o. | Zlíčín 997 | 739 91 JABLUNKOV | Czech Republic
VAT/DIČ/CZ25878557/CZ25878557 | www.winner-modules.com

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch k znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť zmiešané s bežným domovým odpadom. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recyklácii pošlite tento výrobok na určené zberné miesta. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli mať dôsledky z nesprávnej likvidácie odpadu.

Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky a smernice EÚ. Môžete ich nájsť na stránke. EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na stránke www.winner-modules.com.

Servis a podpora

Emailové dotazy: servis@winner-modules.com
WINNER GROUP-MG, s.r.o. | Zlíčín 997 | 739 91 JABLUNKOV | Czech Republic |
VAT/DIČ/CZ25878557/CZ25878557
www.winner-modules.com

Instrukcja użytkowania

Szanowni Państwo dziękujemy za zakupienie tego wyrobu.

UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania dokonaj sprawdzenia zgodności danych znajdujących się na tym wyrobie oraz urządzenia, które chcesz do niego podłączyć.
Jeśli nie jesteś pewien zgodności, skontaktuj się z dystrybutorem lub z naszym działem obsługi klienta.
Wyrób ten należy podłączyć do gniazdka sieciowego o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej tego wyrobu.
Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie od sieciowych i odłącz kabel zasilający.

BEZPIECZEŃSTWO

- Wyrób ten należy chronić przed wilgocią, kapaniem i rozpryskiwaniem wody.
- Nie wolno stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.
- Nie należy używać tego wyrobu w pobliżu wody.
- Nie należy stawiać na nim źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Wyrób ten należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie należy narażać tego wyrobu na kontakt z kapiącą lub rozpryskującą się wodą.
- Nie należy używać tego wyrobu w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 40°C lub spaść poniżej -10°C.
- Nie należy narażać tego wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy również urządzenia przed nadmiernym wzrostem temperatury i innym wilgotnym.
- Chroń urządzenia przed kontaktem z wodą, wilgocią, parą, pyłami i innymi czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu z wodą, wilgocią, parą, pyłami i innymi czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu z wodą, wilgocią, parą, pyłami i innymi czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kuchenki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
-