

**Mikrofon Mic-M3 >>> Instrukcja**

Dziękujemy za zakup produktu SYNCO.  
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz ostrzeżeniami przed korzystaniem z urządzenia.

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Blok 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

🌐 <https://www.facebook.com/syncomicrophones>

# Spis treści

● Zawartość.....	1
● Cechy urządzenia.....	2
● Ostrzeżenia.....	2
● Budowa urządzenia.....	3
● Funkcje.....	4
① Filtr górnoprzepustowy 100Hz	
② Dopasowywanie sygnału	
③ Zasilanie za pomocą dwóch akumulatorów AAA	
④ Parametry	
● Montaż na aparacie, telefonie i statywie.....	6
● Rozwiązywanie problemów.....	7
● Gwarancja.....	8

## Zawartość

(w zestawie znajdują się następujące akcesoria)




Mikrofon SYNCO Mic-M3 x1



Kabel aparatu 3.5mm-TRS x1



Kabel aparatu 3.5mm-TRRS x1



Osłona x1



Etui x1



Uchwyt x1




Instrukcja obsługi x1

## Cechy urządzenia

- Model superkardioidalny, rurka interferencyjna
- Usuwający szumy filtr 100Hz
- Zasilanie dwoma akumulatorami AAA
- Sterowanie przyrostem (od -10db do +10db)
- Dioda LED
- Port 3.5mm w celu monitorowania dźwięku
- Uchwyt eliminujący szum podczas pracy


## Ostrzeżenia

- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.
- Clean the device only as described in Maintaining the microphone.
- Nie należy opuszczać urządzenia i należy je bezpiecznie zamontować.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, posiada wady lub wydziela zapach, należy natychmiast wyjąć akumulator.
- Nie należy modyfikować wnętrza mikrofonu.
- Należy trzymać urządzenie z dala od zasięgu dzieci oraz zwierząt.
- Akumulator może się zużyć lub eksplodować, gdy nie jest używany odpowiednio.
- Aby uniknąć uszkodzeń, zaleca się wyjmować akumulator, jeśli urządzenie ma nie być używane przez długi czas, lub gdy został zużyty.



- |                          |                            |             |
|--------------------------|----------------------------|-------------|
| ① Dioda zasilania        | ⑤ Dopasowywanie sygnału    | ⑨ Uchwyt    |
| ② Włączanie              | ⑥ Port monitorowania 3.5mm | ⑩ Cold Shoe |
| ③ Wyłączanie             | ⑦ Port wyjściowy 3.5mm     | ⑪ Osłona    |
| ④ Filtr górnoprzepustowy | ⑧ Kabel audio 3.5mm        |             |


### 1. Filtr górnoprzepustowy 100Hz



### 2. Dopasowywanie sygnału






### 3. Zasilanie za pomocą dwóch akumulatorów AAA



#### 4. Parametry

Element	Tyłny elektretowy pojemnościowy
Wzór	Superkardioidalny
Częstotliwość odpowiedzi	30Hz-20KHz
Sygnał/Szum	78dB, A-Weighted
Dynamiczny zakres	119dB
Maksymalne SPL	135 dB SPL
Czułość	-41dB±2dB RL=0.68KΩ Vs=1.5V (1KHz OdB=1V/Pa)
Impedancja wyjściowa	0.68KΩ 1KHz (RL=0.68KΩ)
Moc	DC 1.2V, akumulatory 2×AAA
Czas pracy	30-50H(bez monitorowania); 10H(z monitorowaniem)
Dopasowywanie sygnału	+10dB, 0dB, -10dB
Filtr górnoprzepustowy	100Hz
Łączność wyjściowa	3.5mm TRS/TRRS
Wymiary	Φ32×186mm/1.26×7.32 in
Waga mikrofonu	52g

#### Montaż na aparacie, telefonie oraz statywie



Problem	Rozwiązanie
Dźwięk nie jest nagrywany	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Upewnij się, że akumulatory AAA zostały poprawnie zamontowane w urządzeniu.</li> <li>② Upewnij się, że przełącznik zasilania na mikrofonie jest w pozycji (-) i dioda się świeci;</li> <li>③ Upewnij się, czy kable aparatu/telefonu nie zostały pomyłone.</li> </ol>
Głośność jest zbyt niska	Zwiększ wyjście o 10dB; Zbliź się do mikrofonu.
Dźwięk jest zniekształcony	Dopasuj sygnał (-10dB, 0dB, +10dB); Oddal mikrofon od źródła dźwięku.

### Okres gwarancyjny

Dziękujemy za zakup produktu SYNCO.

1. Konsument ma prawo do ubiegania się o wymianę lub naprawę produktu w przypadku stwierdzenia usterek w przeciągu 30 dni od zakupu.
2. Oryginalne produkty SYNCO objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się od oryginalnego dnia zakupu urządzenia. Jeśli podczas okresu gwarancyjnego produkt ujawni usterki technologiczne lub materiałowe, uszkodzony produkt lub element zostaną wymienione lub naprawione bez dodatkowych kosztów.

### Wykluczenia oraz ograniczenia gwarancji

- Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem urządzenia Wgniecenia, zadrapania, zalanie.
- Modyfikacje urządzenia bez zgody producenta (np. wymiana obwodów, podzespołów).
- Kod na produkcie nie zgadza się z kodem na certyfikacie gwarancyjnym, lub sam certyfika jest poniszczony.
- Akcesoria dołączone do produktu (kabel, osłonka, akumulator).
- Uszkodzenia spowodowane pożarem, powodzią, burzą etc.

## Reklamacja

- Jeśli pojawi się problem z działaniem po zakupie produktu, skontaktuj się z dystrybutorem lub z biurem obsługi SYNCO pisząc na [support@syncoaudio.com](mailto:support@syncoaudio.com).
- Prosimy o zachowanie dowodu zakupu oraz certyfikatu gwarancji. W przypadku braku któregoś z dokumentów, możliwy jest tylko zwrot lub płatny serwis.
- Jeśli okres gwarancyjny się skończył, możliwy jest tylko płatny serwis.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

