





Instrukcja obsługi
do
IMILAB EC3 Outdoor Security Camera
Model: CMSXJ25A

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

1. Przedstawienie produktu



Opakowanie zawiera:
IMILAB EC3 Outdoor Security Camera,
Pakiet do montażu na ścianie,
Zasilacz sieciowy,
Taśma hydroizolacyjna
Instrukcja obsługi


Uwaga: W niniejszej instrukcji obsługi zdjęcia urządzenia, akcesoriów i interfejsu użytkownika mają wyłącznie charakter poglądowy i powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.

Rzeczywiste urządzenie może różnić się od ilustracji ze względu na aktualizacje i ulepszenia produktu. Proszę odnieść się do właściwego urządzenia.

2. Instalacja urządzenia

Należy złożyć kamerę w sposób pokazany poniżej. Następnie przymocować kamerę do metalowego trzonka za pomocą śruby.

Mechanizm blokujący



Uwaga: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.


Montaż urządzenia

Uwaga: Przed zamontowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy w miejscu montażu sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny.


1. Umieścić naklejkę pozycjonującą w żądanym miejscu instalacji. Wywiercić cztery otwory w miejscach wskazanych na naklejce. Średnica wiercenia ok. 6,0 mm; głębokość wiercenia ok. 30 mm.




2. Włożyć cztery plastikowe kołki rozporowe do otworów.



3. Przykryć fragment kabla zasilającego 2 w 1 i LAN płytką montażową zgodnie z opisem.




4. Umieścić podstawę na ścianie. Upewnij się, że kabel zasilający 2 w 1 i przewód LAN biegną prosto w dół. Zabezpieczyć podstawę, wsuwając śruby w nakrętki rozporowe.



Uwaga:

- Aby zapobiec wypadkom i urazom, należy mocno przymocować urządzenie do ściany w sposób przedstawiony na rysunku. Ściana, na której zamontowane jest urządzenie, musi mieć nośność co najmniej 3 razy większą od ciężaru urządzenia.
- Nie wolno montować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak sprężarka klimatyzacji, odpowietrznik okapu oświetleniowego lub odpowietrznik gazowego podgrzewacza wody.
- Kamera może być obracana w pozycji poziomej, należy więc zwrócić uwagę na bezpieczną odległość obrotu podczas instalacji. Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym jego ruch w poziomie byłby utrudniony.




Odległość między podstawą a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm, aby zapewnić bezpieczną odległość obrotu. Jakikolwiek odstęp mniejszy niż 50 mm będzie stanowił przeszkodę w ruchu kamery.

Zestaw hydroizolacyjny

Kamera posiada port zasilania i port LAN. Na obu tych portach należy wykonać izolację wodoszczelną.

1. Owinąć gniazdo zasilania taśmą hydroizolacyjną w sposób pokazany poniżej.
2. Owinąć port LAN taśmą hydroizolacyjną lub rękawem wodoszczelnym.
 - Port LAN może być owinięty taśmą hydroizolacyjną w taki sam sposób jak port zasilania.
 - Instrukcje dotyczące używania rękawa hydroizolacyjnego można znaleźć na koncie IMiLab WeChat.



3. Podłączanie urządzenia

1. Włącz kamerę


Krok 1: Włożyć kabel zasilający do portu zasilania kamery. Podłączyć drugi koniec kabla zasilającego do źródła zasilania.

Krok 2: Po podłączeniu do źródła zasilania lampka kontrolna będzie wskazywać stan kamery. Gdy wskaźnik świeci się na żółto, aparat jest włączany; gdy wskaźnik miga na żółto, czeka na podłączenie.

2. Włóż kartę MicroSD

Upewnić się, że kamera jest odłączona od zasilania. Za pomocą śrubokręta zdejmij obudowę ochronną i odsłoń gniazdo karty micro SD.

Punkty styku karty micro SD powinny być skierowane w tym samym kierunku co kamera. Włóż kartę micro SD do gniazda.



Uwaga:

Podczas wkładania i wyjmowania karty micro SD należy odłączyć kamerę od zasilania. Proszę użyć karty micro SD renomowanego producenta. Zalecana prędkość odczytu i zapisu na karcie micro SD wynosi co najmniej U1/Klasa 10.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Zawartość wewnątrz karty micro SD nie zostanie usunięta.

4. Specyfikacja techniczna

Nazwa: IMILAB EC3 Outdoor Security Camera

Model: CMSXJ25A

Wymiary przedmiotu: 117*91*116mm

Waga netto: 495g

Kąt widzenia obiektywu: 110°

Apertura: F1.6

Wejście: 12V 1A

Rozdzielczość: 1920×1080

Temperatura pracy: -20°C~ 40°C

Kodowanie wideo: H.265

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz

Połączenie LAN: 1 x 10/100M adaptacyjny port sieciowy

Kompatybilny z: Android 4.4 lub iOS 9.0 lub nowszym

Producent: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (firma Mi Ecosystem Company)

Adres: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 201210

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.imilab.com.

Wsparcie: help@imilab.com

Dla biznesu: globamarketing@imilab.com



MADE IN CHINA

5. Podłączanie do aplikacji Mi Home

Ten produkt działa z aplikacją Mi Home i może być kontrolowany za pomocą aplikacji Mi Home. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Mi Home. Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Mi Home, zostaniesz skierowany na stronę połączenia z urządzeniem. Możesz również wyszukać "Mi Home" w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację Mi Home.



O współpracy z Mi Home

Produkt, który współpracuje z Mi Home może być kontrolowany za pomocą aplikacji Mi Home. Należy pamiętać, że takie produkty są weryfikowane tylko na poziomie oprogramowania. Xiaomi i Mi Home nie są odpowiedzialne za produkcję, wdrażanie standardów i kontrolę jakości tych produktów i ich producentów.

Uwaga:

Rzeczywiste działanie może różnić się od powyższych instrukcji ze względu na aktualizacje i uaktualnienia aplikacji Mi Home. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację Mi Home.




6. Nocne widzenie w podczerwieni

Czujnik światła może automatycznie przełączyć urządzenie w tryb widzenia nocnego poprzez IR-CUT w zależności od zmian oświetlenia otoczenia. Urządzenie posiada 10 wbudowanych diod podczerwonych, które zapewniają dobrą widoczność nagrań nawet w ciemnościach.


7. Odtwarzanie wideo

Nagrania wideo z przeszłości można oglądać tylko wtedy, gdy do kamery zewnętrznej IMILAB EC3 Outdoor Security Camera jest włożona kompatybilna karta micro SD. Po włożeniu karty micro SD i włączeniu urządzenia, kamera automatycznie rozpocznie nagrywanie. W interfejsie sterowania w aplikacji Mi Home, dotknij przycisku odtwarzania, aby wejść na stronę odtwarzania wideo. Można również przeglądać nagranie według wybranego przedziału czasowego.



8. Udostępnianie wideo

W interfejsie dla IMILAB EC3 Outdoor Security Camera w aplikacji Mi Home można ustawić urządzenie jako urządzenie współdzielone w menu ustawień i zaprosić innych do oglądania nagrań. Użytkownicy muszą pobrać aplikację Mi Home i zalogować się na swoje konto Xiaomi, aby móc oglądać nagrania z udostępnionego urządzenia.



9. Bezpieczeństwo domu

Funkcję Home Security można włączyć/wyłączyć w interfejsie sterowania kamerą zewnętrzną IMILAB EC3 w aplikacji Mi Home.

Urządzenie może wykrywać i nagrywać ruchy w obrębie kąta widzenia i przysyłać nagranie do użytkownika. Użytkownicy mogą ustawić czas nadzoru, czułość alarmową, interwał alarmowy, itp.

10. Środki ostrożności

- Odpowiedni zakres temperatur pracy dla tego produktu wynosi od -10 °C do 45 °C. Nie należy używać produktu w środowisku o temperaturach powyżej lub poniżej określonego zakresu.
- Podczas ładowania, zakres temperatury roboczej dla tego produktu wynosi od 0°C~ 45°C. Nie należy ładować produktu w środowisku o temperaturach powyżej lub poniżej określonego zakresu.
- Używanie produktu w środowisku o niskiej temperaturze lub stanie naładowania będzie miało wpływ na czas jego działania. Rzeczywisty czas czuwania jest związany ze środowiskiem i sposobem korzystania z produktu przez użytkownika.
- Aby poprawić działanie produktu, nie należy umieszczać obiektywu kamery naprzeciwko lub obok powierzchni odbijających światło, takich jak szklane okna/drzwi i białe ściany, co spowoduje, że obraz będzie wyglądał na zbyt jasny w pobliżu kamery i ciemniejszy w obszarach położonych dalej lub spowoduje, że obraz będzie biały.
- Proszę zainstalować produkt w miejscach gdzie możliwy jest odbiór sygnału Wi-Fi i spróbować umieścić urządzenie w miejscu, gdzie sygnał Wi-Fi jest silny. Ponadto, należy zamontować kamerę z dala od konstrukcji metalowych, kuchenek mikrofalowych lub innych miejsc, gdzie siła sygnału może zostać naruszona.
- Nie wymieniaj baterii w swojej kamerze - jeśli nie zostaną one prawidłowo wymienione, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
- Bateria (akumulator lub baterie) nie może być narażona na działanie promieni słonecznych, ognia lub podobnych warunków pogodowych.
- Ten produkt jest kamerą o niskim poborze mocy z wbudowanym akumulatorem. Nie używaj funkcji monitorowania w czasie rzeczywistym przez długi czas podczas ładowania, aby uniknąć utraty żywotności baterii.

11. Informacje dotyczące unieszkodliwiania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



Prawidłowa utylizacja tego produktu. Oznaczenie to wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego

wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, w którym produkt został zakupiony. Mogą oni wziąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



Niniejszym, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. deklaruje, że sprzęt radiowy typu IMILAB EC3 Outdoor Security Camera jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.