

Pobierz przewodnik *MacBook Pro* — najważniejsze informacje

Informacje dotyczące konfigurowania oraz używania MacBooka Pro znajdziesz w przewodniku *MacBook Pro* — *najważniejsze informacje*. Aby obejrzeć ten przewodnik, otwórz support.apple.com/guide/macbook-pro.


Wsparcie

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zajrzyj na stronę support.apple.com/pl-pl/mac/macbook-pro. Aby skontaktować się z Apple, zajrzyj na stronę support.apple.com/pl-pl/contact.

 **MacBook Pro**


Witaj, oto Twój MacBook Pro

MacBook Pro uruchomi się automatycznie po podniesieniu pokrywy. Asystent ustawień pomoże Ci wszystko skonfigurować i uruchomić.



Thunderbolt / USB 4

Ładowanie MacBooka Pro oraz podłączanie urządzeń pamięci zewnętrznej lub monitora



Finder

Dostęp do wszystkich Twoich plików, folderów i aplikacji

Dock



Łatwy dostęp do najczęściej używanych aplikacji

Preferencje systemowe



Gniazdo słuchawkowe

Pasek Touch Bar

Pasek Touch Bar zmienia się dynamicznie w zależności od bieżącej aplikacji oraz aktywności. Używaj paska Control Strip po prawej stronie, aby regulować często używane narzędzia, takie jak głośność i jasność. Stuknij w , aby rozwinąć pasek Control Strip. Aby go zamknąć, stuknij w  po lewej.

Touch ID

Twoim odciskiem palca możesz odblokować MacBooka Pro oraz robić zakupy w App Store, aplikacjach TV, Książki oraz w witrynach korzystających z Apple Pay.



Gładzik Force Touch

Gesty gładzika Multi-Touch

Aby przewijać w górę, w dół lub w bok, przesunij lekko dwoma palcami po gładziku. Aby „kartkować” strony internetowe i dokumenty, przesunij dwoma palcami. Aby kliknąć prawym przyciskiem, kliknij dwoma palcami. Możesz także kliknąć i docisnąć mocniej gładzik, aby użyć funkcji Kliknięcie mocne na tekście i wyświetlić więcej informacji. Aby dowiedzieć się więcej, wybierz Preferencje systemowe w Docku i kliknij w Gładzik.