



INSTRUKCJA OBSŁUGI
SUBWOOFER AKTYWNY
S8



Środki ostrożności

1. Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu chłodnym, suchym, czystym - z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, wibracji, kurzu, wilgoci lub zimna.
2. Nie wystawiaj urządzenia na nagłe zmiany temperatury z zimna na gorącą i nie umieszczaj tego urządzenia w otoczeniu o wysokiej wilgotności (np. w pokoju z nawilżaczem), aby zapobiec kondensacji wewnątrz urządzenia, które może spowodować porażenie prądem, pożar, uszkodzenie do jednostki lub obrażeń ciała.
3. Na powierzchni urządzenia, NIE STAWIAJ:
 - Innych elementów, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie lub odbarwienie na powierzchni tego urządzenia
 - Płonących przedmiotów (np. świece), ponieważ mogą spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
 - Pojemników z zawartym w nich płynem, ponieważ mogą spaść, a ciecz wylać, co może spowodować porażenie prądem użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.
 - Nie przykrywaj urządzenia gazetą, obrusem, zasłoną itp., aby nie blokować wentylacji. Jeżeli temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, może to spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
4. Nie używaj siły na przełącznikach, pokrętkach i / lub przewodach.
5. Do czyszczenia używaj czystej, suchej szmatki.
6. Nie należy modyfikować ani naprawiać tego urządzenia. Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym, w razie potrzeby.
7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), odłącz kabel zasilający od gniazda ściennego.
8. Przed przemieszczaniem urządzenia, odłącz kabel zasilający od gniazdka.
9. Używaj tylko napięcia określonego w tym urządzeniu (230V). Używanie tego urządzenia z wyższym napięciem niż podane jest niebezpieczne i może spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania urządzenia z napięciem innym, niż podane.
10. Aby uzyskać dodatkową ochronę dla tego produktu podczas burzy z piorunami lub gdy jest pozostawiony bez nadzoru i nieużywany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazda ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu z powodu wyładowań atmosferycznych i linii wysokiego napięcia.

Przygotowanie urządzenia do pracy

1. Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń sprawdź, czy włącznik zasilania na panelu tylnym S8 jest w pozycji OFF.
2. Podłącz jeden z dołączonych kabli audio od aktywnych głośników, amplitunera AV, przedwzmacniacza lub karty dźwiękowej do odpowiedniego wejścia na tylnym panelu S8.
3. Podłącz przewód zasilający AC do gniazda zasilania na panelu tylnym S8, a drugi koniec przewodu do gniazdka elektrycznego.
4. Przesuń włącznik zasilania na panelu tylnym do pozycji ON. Wskaźnik zasilania powinien się zaświecić.
5. Odtwarzaj muzykę i dostosuj głośność oraz inne elementy sterujące do żądanych poziomów odsłuchu.

Elementy sterujące

Głośność

Regulacja głośności służy do dopasowania głośności subwoofera do poziomu głośności głośników. Najlepszą radą, jaką możemy udzielić, jeśli chodzi o poziom głośności, jest dostosowanie dla najsilniejszego basu bez efektu „dudnienia”.

Zwróć uwagę, że głośność S8 kontroluje tylko poziom subwoofera S8 i nie kontroluje głośności wejściowej. Innymi słowy, cały system głośności jest kontrolowana ze źródła muzyki.

Zwrotnica

Sterowanie zwrotnicą służy do ustawiania punktu odcięcia wysokiej częstotliwości subwoofera, czyli punktu, w którym subwoofer przechodzi do głośników. Na przykład, jeśli kontrola zwrotnicy jest ustawiona na wartość 50 Hz, subwoofer będzie odtwarzał wszystkie częstotliwości do 50 Hz. Wszystkie częstotliwości powyżej 50 Hz będą odtwarzane przez inne głośniki.

Dostrój zwrotnicę, aby uzyskać płynne połączenie z głównymi głośnikami. Naprawdę nie ma dobrych ani złych ustawień, więc nie wahaj się poeksperymentować, aby znaleźć dźwięk, który będzie pasował do Twojej konfiguracji.

Faza

Faza to stopień, do jakiego subwoofer i inne głośniki poruszają się w tym samym czasie. Po wybraniu lokalizacji dla S8 spróbuj obracać przełącznik fazy w przód i w tył, nasłuchując

najlepiej brzmiących basów ze swojej ulubionej pozycji odsłuchu. Czasami nie będzie słychać różnicy, co jest w porządku, ponieważ nie ma prawidłowego ustawienia fazy i często zdarza się, że subwoofer brzmi podobnie przy każdym ustawieniu, w zależności od pomieszczenia i lokalizacji subwoofera.

Wejścia

Dwa wejścia audio (mini-jack 3,5 mm i RCA lewe / prawe) są wejściami „liniowymi” do podłączenia wyjścia źródła muzyki (amplituner AV, przedwzmacniacz, zasilane głośniki, karta dźwiękowa, telewizor itp.) do S8. Oba wejścia są otwarte i aktywne, więc możesz podłączyć dwa różne źródła w tym samym czasie i nie musisz naciskać żadnych przycisków, aby wybierać między nimi.

Wejście LFE

Jeśli przedwzmacniacz lub amplituner AV ma wyjście LFE (Low Frequency Effects), użyj wejścia Left / LFE na tylnym panelu S8.

Wskaźnik zasilania / czuwania

Ten wskaźnik będzie ZIELONY, gdy obecny jest sygnał wejściowy (gdy jest odtwarzana muzyka) i AMBER przy braku sygnału. S8 automatycznie przejdzie w tryb gotowości po 15 minutach, jeśli w tym czasie nie zostanie wykryty żaden sygnał.

Umieszczenie

S8 nie jest szczególnie wymagający, jeśli chodzi o rozmieszczenie i ustawienie w pokoju. Tak naprawdę nie ma dobrego ani złego umieszczenia, więc spróbuj różnych miejsc podczas słuchania muzyki, aby zorientować się, jak lokalizacja wpływa na najlepszy dźwięk.

Potrzebujesz łączności bezprzewodowej?

Jeśli chcesz zlokalizować S8 z dala od głośników lub systemu muzycznego, sprawdź bezprzewodowy adapter Audicengine W3. S8 ma wbudowany port zasilania na tylnym panelu, który jest idealny do zasilania bezprzewodowego odbiornika W3.

W zestawie:

Subwoofer S8

Przewód zasilający AC

Kabel audio mini-jack, 2 m

Kabel RCA, 2 metry

Tekstylna torby na subwoofer

Tekstylny pokrowiec na kable

Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:

Typ: Aktywny głośnik sub-niskotonowy (subwoofer)

Moc wyjściowa: 250W mocy całkowitej (125W RMS), AES

Typ wzmacniacza: Monolityczny, Dual Class A

Wejścia: LFE in, 2x RCA (L/R), 3.5mm mini-jack

Wyjścia: 2x RCA (L/R) pełnozakresowe

Zasilanie: 115/230V, 50/60Hz (przełączane)

Głośnik: 8", projekt dedykowany dla S8, skierowany w dół

Port bassreflex: Pojedynczy, frontowy

SNR: >95dB (typical A-weighted)

THD: <0.05% (niezależnie od opcji zasilania)

Pasma przenoszenia: 27Hz-180Hz (+/-1.5dB)

Skuteczność: 88dB SPL (1w@1m)

Impedancja wejściowa: 10K ohms (niezbalansowane)

Częstotliwość zwrotnicy: 50Hz-130Hz (regulowana)

Korekta fazy: 0-180° (regulowana)

Pobór mocy w trybie uśpienia: 8W

Systemy ochrony: Kontrola prądu wyjściowego, zabezpieczenie termiczne,

zabezpieczenie układów przy włączaniu i wyłączaniu zasilania

Konstrukcja i wykonanie: Płyta MDF grubości 15.6mm, ręcznie montowana,

lakierowana na wysoki połysk (biała lub czarna), zintegrowane stożkowe kolce o wysokości ok .5cm

Bateria: brak

Łączność bezprzewodowa: brak

Wymiary (z kolcami): 290 x 290 x 340 mm (SxGxW)

Waga netto: 13,6kg

Opakowanie: 410 x 410 x 455 mm

Waga: 15,0kg

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne przepisy dyrektywy: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów

Wyprodukowano w Chinach.

Producent: Audioengine LLC

6500 River Place Blvd

Bldg 7, Ste 250, Austin TX78730, USA

Website: <https://audioengineusa.com/>

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

www.mip.bz

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.

V1.0#K3L

Audioengine LLC



EU DECLARATION OF CONFORMITY

G-Lab GmbH hereby declares that the following equipment

Brand name: Audioengine
Product(s): Home audio music system ,Bluetooth receiver ,powered subwoofer
Model: HD6 ,HD3 ,HD4 ,A2+BT ,A5+BT ,B2 ,S8 ,A5+,

is in conformity with the following harmonized regulations:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
2014/53/EU Radio Equipment Directive
2011/65/EU RoHS Directive

by compliance with the following harmonized standards:

Electrical Safety

EN 60065:2014,UL62368,

Electromagnetic Compatibility

EN 62479:2010
EN 55020:2007+A11:2011
EN 55032:2015
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

Radio Equipment Compatibility

EN 300 328 V2.1.1: 2016-11
EN 301 489-1 V2.2.0: 2017-03
EN 301 489-17 V3.2.0: 2017-03

RoHS

IEC 62321-3-1 Edition 1.0: 2013

and have demonstrated that the requirements have been met and that the equipment complies with all applicable Essential Requirements of the Directives.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Date: 2019/10/16

Mike.Ye
