

Instrukcja obsługi


Filtr do odkurzacza ręcznego MHV300
milla home
HVA001F

! UWAGA! FILTR JEST KOMPATYBILNY Z ODKURZACZEM RĘCZNYM MILLA HOME MHV300. FILTR NIE NADAJE SIĘ DO MYCIA!

Wymiana filtra:


Zaleca się wymianę filtra raz na sześć miesięcy użytkowania.

1. Wyłącz odkurzacz, naciskając przycisk .
2. Naciśnij przycisk zwolnienia pojemnika (A) i wysuń pojemnik z przewodnic (B).



3. Chwyc filtr i wyjmij go wraz z obudową z pojemnika na kurz.

4. Obróć filtr w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go z obudowy.
5. Zamocuj i zablokuj nowy filtr w obudowie obracając go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE FILTRA

W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.2