



STABILIZATOR OBROTOWY DO TELEFONU BSF360*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



*Dotyczy koloru urządzenia

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego.
2. Nie należy zanurzać produktu w wodzie. Należy chronić urządzenie przed nadmiernym nasłonecznieniem i wilgocią.
3. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani środków chemicznych.
4. Nie należy próbować ingerować w części i elementy urządzenia inne niż wymiana baterii.
5. Nie należy przechowywać urządzenia z zamocowanym telefonem w uchwycie.
6. Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i wibracjami.
7. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
8. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -)

- znajdujących się w schowku na baterie.
9. Wyjmij baterie z urządzenia w przypadku, kiedy nie będziesz go używał dłuższy czas.
 10. Upewnij się, że baterie nie znajdują się w zasięgu małych dzieci i nie mają one do nich dostępu.
 11. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
 12. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
 13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez

nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

14. Obroty podstawy na telefon wymuszone są przez mechanizm urządzenia, nie należy obracać podstawy ręcznie.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Vögel**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	BSF360*
Bluetooth	4.2
Zasilanie	3x AA, 1.5V (brak w zestawie)
Zasięg sterowania	do 10m
Gwint na statyw	1/4"
Zakres rozpiętości uchwytu	60-92mm
Zakres obrotu uchwytu	360°
Wymagania systemowe	Android lub iOS
Maksymalne obciążenie	>265g
Maksymalna moc transmisji Bluetooth	≥20 dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth	2.4 GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth	2402-2480 MHz

OPIS URZĄDZENIA





Gwint na statyw

Pokrywa komory na baterie

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Rozpakuj stabilizator i zdejmij wszystkie folie ochronne. Obróć pokrywę komory na baterie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara i zdejmij. Zainstaluj 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami +/- następnie zamknij pokrywę i zablokuj obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Odkręć śrubę mocującą uchwyt i ustaw mocowanie telefonu w pionie lub poziomie, następnie dokręć śrubę.
- Rozszerz uchwyt telefonu, postaw telefon na podstawie i dociśnij nim przycisk zacisku uchwytu, następnie uchwyt zablokuje telefon. W celu wyjęcia telefonu należy ponownie rozszerzyć i zablokować uchwyt w pozycji otwartej.
- Pobierz i zainstaluj aplikację sterującą AIX ze Sklepu Play, AIX PRO ze sklepu AppStore lub za pomocą poniższych QR kodów.




iOS



Android

UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU OPERACYJNEGO WIDOKI APLIKACJI STERUJĄCYCH MOGĄ SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĆ.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Wskaźnik Bluetooth zacznie pulsować. Uruchom w telefonie dedykowaną dla systemu aplikację i zezwól na włączenie funkcji Bluetooth, udostępnienie lokalizacji urządzenia, robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Urządzenie automatycznie połączy się z aplikacją za pomocą Bluetooth.







Po prawidłowym połączeniu wskaźnik Bluetooth na stabilizatorze zacznie świecić stale a w głównym menu aplikacji pojawią się opcje obsługi stabilizatora:




UWAGA! PO ODRZUCENIU WYMAGANYCH AKCEPTACJI NALEŻY ZRESTARTOWAĆ FUNKCJE BLUETOOTH W TELEFONIE I URUCHOMIĆ PONOWNIE APLIKACJE. PO WYBRANIU „ODRZUĆ I NIE PYTAJ PONOWNIE” WYMAGANA JEST REINSTALACJA APLIKACJI.


NAGRYWANIE WIDEO I ŚLEDZENIE

Wybierz „**Al aparat**” aby korzystać z wszystkich funkcji urządzenia:

-  - Powrót do menu głównego
-  - Ustawienia retuszu obrazu
-  - Ustawienia filtrów obrazu
-  - Ustawienia rozdzielczości wideo
-  - Łączność Bluetooth – włącz/wyłącz lub zmień połączenie Bluetooth
-  - Ustawienia zaawansowane

Samowyzwalacz - ustawienie czasu opóźnienia uruchomienia funkcji aparatu.



 - uruchomienia poprzez naciśnięcie spustu lub po wykryciu gestu.
3S - uruchomienia po 3 sekundach od stabilizacji twarzy w ramce.
5S - uruchomienie po 5 sekundach od stabilizacji twarzy w ramce.
Lampa - funkcja dotyczy ustawień lampy aparatu przedniego.




Ustawienia

- Wielkość zdjęcia (ustaw format zapisu zdjęcia)
- Poziom linii poziomej (wł./wył. wyświetlanie linii),
- Super śledzenie twarzy (zwiększona czułość wykrywania twarzy)
- Rozmiar podglądu (dopasuj wyświetlanie na ekranie)
- Mikrofon Bluetooth (ustaw nagrywanie dźwięku z zewnętrznego mikrofonu Bluetooth)
- Wybierz lokalizację zapisywania
- Tryb ekspert (wł./wył. dodatkowe informacje o opcjach aparatu)



Kratka - wł./wył. nałożenie siatki na ekranie



- Zmiana kamery telefonu (przód, tył)



- Zmiana trybu śledzenia twarzy, śledzenia obiektu

Po wybraniu trybu **śledzenia twarzy** na ekranie pojawi się ramka, która automatycznie zacznie śledzić twarz.

Po wybraniu trybu **śledzenia obiektu** ustaw obiekt w takiej pozycji aby był widoczny na ekranie telefonu, następnie dotknij ekran palcem i przesuając po ekranie zaznacz obiekt w ramce.



- Spust, uruchomienie i wstrzymanie aparatu



- Kontrola gestem


Naciśnij przycisk tak aby zmienił kolor na niebieski, następnie podnieś otwartą dłoń aby uruchomić 3 sekundowe odliczanie do uruchomienia wybranej funkcji aparatu.

ŚLEDZENIE NA ŻYWO

Wybierz jedną z proponowanych aplikacji do wideorozmów w menu głównym lub znajdź program zainstalowany na urządzeniu naciskając **“Użyj innych aplikacji”** po czym ustaw wyświetlanie nad innymi aplikacjami w ustawieniach telefonu.

Aplikacja sterująca AIX zacznie działać w tle i rejestrować obraz.

Na ekranie pojawią się funkcje obsługi stabilizatora:



UWAGA! W CELU ZATRZYMANIA REJESTRACJI OBRAZU NALEŻY WYŁĄCZYĆ APLIKACJĘ AIX.

WYMIANA BATERII

Jeżeli obroty stabilizatora są wolniejsze lub nie można się połączyć z urządzeniem należy wymienić baterie zasilające. Obroć pokrywę komory na baterie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara i ją zdejmij. Zainstaluj 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami +/- następnie zamknij pokrywę i zablokuj obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem urządzenie należy wyłączyć.
- Przetrzyj urządzenie z kurzu suchą ściereczką.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że stabilizator jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BSF360/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Euro-pejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**