

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

POLSKI



**5G AC2600 WI-FI ROUTER
DWR-978**



ZASILACZ SIECIOWY 12 V 4 A



KABEL SIECI ETHERNET



KRÓTKA INSTRUKCJA INSTALACJI I GWARANCJA



ADAPTER DO KARTY SIM




Jeśli w opakowaniu brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Komputer lub urządzenie mobilne z kartą sieci bezprzewodowej 802.11ac/n/g
- Przeglądarka Internet Explorer® 9, Firefox® 12, Chrome™ 20 lub Safari 5
- Karta mini SIM
- Abonament z usługą transmisji danych w sieci komórkowej


INSTALACJA ANTENOWA

Do prawidłowego działania router DWR-978 5G AC2600 Wi-Fi Router wymaga dwóch anten zewnętrznych. Anteny dostarczane w zestawie można stosować wymiennie.



Krok 1:

Podłącz dwie anteny do gniazd koncentrycznych z tyłu routera DWR-978. Obróć wtyki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je zablokować.




Krok 2:

Skieruj anteny do góry, aby uzyskać optymalną siłę sygnału.

KONFIGURACJA PRODUKTU


Przed wykonaniem poniższych poleceń upewnij się, że urządzenie DWR-978 5G AC2600 Wi-Fi Router jest wyłączone.



Krok 1:

Jeśli łączysz się z siecią LTE, włóż standardową kartę USIM do gniazda karty SIM.


Uwaga: Nie próbuj wkładać karty Nano SIM ani Micro SIM do gniazda karty SIM.



Krok 2:


Jeśli podłączasz router do modemu, włóż jeden koniec przewodu Ethernet do portu Gigabit WAN/LAN z tyłu routera, a drugi – do urządzenia z przewodowym połączeniem internetowym.

Uwaga: W przypadku połączenia routera do modemu, sieć LTE będzie wykorzystywana domyślnie jako główne połączenie WAN. Router automatycznie wykorzystuje połączenie przewodowe, gdy połączenie LTE jest niedostępne.



Krok 3:


Podłącz dostarczony w zestawie kabel sieci Ethernet do portu LAN na tylnym panelu routera DWR-978 oraz do portu sieci Ethernet w komputerze, którego użyjesz do skonfigurowania urządzenia.



Krok 4:

Podłącz zasilacz do gniazda zasilania na tylnym panelu routera DWR-978 5G AC2600 Wi-Fi Router. Drugi koniec (wtyczkę) podłącz do gniazda sieci elektrycznej lub listwy zasilającej i wciśnij przycisk zasilania.

Dioda LED zasilania routera zaświeci się, wskazując, że router jest zasilany.



Krok 5:

Skonfiguruj router DWR-978 5G AC2600 Wi-Fi Router:

Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres **192.168.0.1**.

Pole hasła pozostaw puste i kliknij Zaloguj się, aby ustawić hasło urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. JAK SKONFIGUROWAĆ ROUTER DWR-978 LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) I KLUCZ SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- Podłącz swój komputer PC do routera używając kabla Ethernet.
- Otwórz przeglądarkę sieci Web i wprowadź adres IP routera: **http://192.168.0.1**
- Zaloguj się do routera (pole hasła pozostaw puste).
- Po zalogowaniu zostanie wyświetlone polecenie zmiany hasła domyślnego.
- Skorzystaj z kreatora pod ustawieniami internetowymi, aby skonfigurować router lub wprowadzić zmiany ręcznie.

Uwaga: Jeśli hasło zostało zmienione i nie pamiętasz go, musisz zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych.

2. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER DWR-978 DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

- Jeśli nie pamiętasz hasła administratora do routera, możesz za pomocą końcówki spinacza do papieru nacisnąć i przytrzymać przez około 10 sekund przycisk resetowania na routerze.

Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych usunie obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować router, zaloguj się w sposób wyjaśniony w zakresie pytania 1, a następnie uruchom Kreator instalacji.

3. JAK DODAĆ NOWEGO BEZPRZEWODOWEGO KLIENTA LUB KOMPUTER, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZA SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- W każdym komputerze, który ma zostać bezprzewodowo podłączony do routera, należy używać właściwych nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucza szyfrowania.
- Za pomocą interfejsu użytkownika opartego na sieci Web (zgodnie z opisem w pytaniu 1 powyżej) sprawdź lub wybierz ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że ustawienia zostały zanotowane, tak aby możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego komputera w sieci bezprzewodowej. Z tyłu tego dokumentu znajduje się specjalne miejsce, w którym można zapisać tę ważną informację przydatną w dalszym użytkowaniu.

4. DLACZEGO NIE MOGĘ NAWIĄZAĆ POŁĄCZENIA Z INTERNETEM?

- Jeśli łączysz się przy użyciu danych komórkowych, sprawdź, czy jesteś w zasięgu sieci swojego operatora komórkowego oraz czy usługa danych komórkowych została prawidłowo skonfigurowana.
- Jeśli nawiążesz połączenie WAN, korzystając z usług przewodowych/ADSL, upewnij się, że modem został włączony/podłączony i działa oraz że usługa została prawidłowo skonfigurowana.