


## Instalacja:

1. Podłącz USB klawiatury / myszy / słuchawek do portu USB komputera.
2. Sprawdź, czy komputer rozpoznał produkty.
3. Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, poczekaj około 15 sekund na zainstalowanie ogólnego sterownika.
4. Aby uzyskać ustawienia zaawansowane, pobierz sterownik ze strony: <http://www.marvogaming.pl>
5. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny (setup.exe).
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program.
7. Po instalacji zobaczysz ikonę aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć interfejs ustawień.

## Mysz

Naciśnij przełącznik DPI na górze myszy, aby zmienić ustawienie czułości. Naciśnij przycisk  na górze myszy, aby zmienić tryb podświetlenia.

## Słuchawki

Mikrofon znajduje się na składanym ramieniu, dzięki czemu można go dostosować do własnych potrzeb.

### Klawiatura - funkcje przycisków multimedialnych:

FN + F1: media player, FN + F2: zmniejszenie głośności, FN + F3: zwiększenie głośności, FN + F4: wyłączenie dźwięku, FN + F5: stop, FN + F6: poprzedni utwór, FN + F7: play / pauza, FN + F8: następny utwór, FN + F9: klient poczty e-mail, FN + F10: przeglądarka internetowa, FN + F11: blokada klawiatury, FN + F12: kalkulator

Naciśnij FN + INS / DEL / HOME / END, aby zmienić tryb podświetlenia

FN + strzałka w górę lub w dół = zmień intensywność podświetlenia

FN + strzałka w prawo lub w lewo = zmień prędkość efektu podświetlenia

### Nagrywaj tryb podświetlenia

Naciśnij FN + PGUP, a następnie ponownie, aby rozpocząć tryb nagrywania. Naciśnij FN + 1/2/3/4/5 i ustaw obszar, który chcesz oświetlić dla każdej liczby. Naciśnij FN + PGUP, aby zapisać nagranie.

### Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB i 3.5 mm jack nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony. Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

### Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza, 1 x mysz dla gracza, 1 x słuchawki dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

### Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyc urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

### Warunki przechowywania

Zabezpiecz produkt przed upadkiem lub uderzeniem. Chroni produkt przed nadmierną wilgotnością. Nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie.

### Zasady utrzymania:

Nie narażaj produktu na uderzenia. Obchodź się z produktem w sposób rozważny. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu.

### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego)



## CZ – Herní sada CM305 (klávesnice, myš & sluchátka) - uživatelská příručka

### Vlastnosti:

Pokročilý anti-ghosting: Sebevědomá hra s podporou 26 kláves pro perfektní čtení příkazů.

Multimediální klávesy: Rychlý přístup a ovládání hlasitosti media playeru, kontrola e-mailu a další

Ergonomie: Vysoký profil myši pro podporu dlaně, nastavitelná čelenka, nastavitelný sklon mikrofonu, podpora zápěstí.

Rychlá myš: tlačítko pro snadné přepínání 6 úrovní DPI.

Programovatelná: Pokročilý uživatelský software včetně podpory DPI do úrovně 6400.

Super zvuk: Uzavřený design sluchátek přes ucho pro silné basy.

Cool design: RGB podsvícení (stálý a pulzující mód).

### Technická specifikace klávesnice:

Počet kláves: 114, Switche: membránové, Životnost kláves: až 10 mil. stisknutí, Síla stisknutí: 52 ± 7 g, Podsvícení:

RGB, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m, Rozměry: 461 x 198 x 37 mm

### Technická specifikace myši:

Senzor: optický, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/4800, Počet tlačítek: 7 (programovatelných), Životnost tlačítek: 5 mil.

kliknutí, Podsvícení: RGB, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.6 m, Rozměry: 131 x 70 x 42 mm

### Technická specifikace sluchátek:

Zvuk: 7.1 virtuální surround, Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz, Průměr reproduktoru: 50 mm, Citlivost: 105 ± 3 dB,

Impedance: 32 Ohm, Typ mikrofonu: všesměrový, Velikost mikrofonu: 4 x 1,5 mm, Citlivost mikrofonu: -42 dB, Připojení:

USB, Délka kabelu: 2,1 m

### Instalace:

1. Připojte USB konektor klávesnice / myši / sluchátek do USB portu počítače.

2. Zkontrolujte, zda počítač produkty rozpoznal.

3. Jestliže použijete zařízení poprvé, vyčkejte cca 15 sekund na instalaci obecného driveru.

4. Pro pokročilá nastavení si stáhněte driver ze stránek: <http://www.marvogaming.cz>


5. Klikněte 2x na instalační soubor (setup.exe).

6. Následujte instrukce na obrazovce a nainstalujte program.

7. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem otevřete rozhraní pro nastavení.

### Myš

Pro změnu nastavení citlivosti stiskněte DPI přepínač na horní straně myši. Pro změnu módu podsvícení stiskněte

tlačítko  na horní straně myši.

### Sluchátka

Mikrofon je umístěn na sklápěném rameni a můžete ho tak nastavit přesně podle vašich potřeb.

### Klávesnice - funkce multimediálních tlačítek:

FN + F1: spuštění media playeru, FN + F2: snížení hlasitosti, FN + F3: zvýšení hlasitosti, FN + F4: vypnutí zvuku, FN +

F5: stop, FN + F6: předchozí skladba, FN + F7: přehrání / pauza, FN + F8: následující skladba, FN + F9: e-mailový

klient, FN + F10: internetový prohlížeč, FN + F11: zámek klávesnice, FN + F12: kalkulačka

Stiskněte FN + INS/DEL/HOME/END pro změnu módu podsvícení

FN + šipka nahoru nebo dolů = změna intenzity podsvícení

FN + šipka vpravo nebo vlevo = změna rychlosti efektu podsvícení

### Nahrání módu podsvícení

Stiskněte FN+PGUP a poté ještě jednou pro spuštění nahrávacího módu. Stiskněte FN + 1/2/3/4/5 a nastavte pro každé číslo oblast, která má svítit. Stiskněte FN + PGUP pro uložení nahrávání.

### Řešení problémů:

Zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený.

Zkontrolujte připojení kabelů zařízení k PC. Zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Restartujte počítač.

### Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice, 1 x herní myš, 1 x herní sluchátka, 1 x uživatelská příručka

### Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polížení tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

### Přepavní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.

3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

#### Údržba:

Nevystavujte produkt silným nárazům. Zacházejte s produktem opatrně. Nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci. Častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu

#### Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

#### RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

## SK – Herná sada CM305 (klávesnica, myš & slúchadlá) - užívateľská príručka

#### Vlastnosti:

Pokročilý anti-ghosting: Sebavedomá hra s podporou 26 klávesov pre perfektné čítanie príkazov.

Multimediálne klávesy: Rýchly prístup a ovládanie hlasitosti media playeru, kontrola e-mailu a ďalšie.

Ergonómia: Vysoký profil myši pre podporu dlane, nastaviteľná čelenka, nastaviteľný sklon mikrofónu, podpora zápästia.

Rýchla myš: tlačidlo pre jednoduché prepínanie 6 úrovní DPI.

Programovateľná: Pokročilý užívateľský softvér vrátane podpory DPI do úrovne 6400.

Super zvuk: Uzavretý dizajn slúchadiel cez ucho pre silné basy.

Cool dizajn: RGB podsvietenie (stály a pulzujúci mód).

#### Technická špecifikácia klávesnica:

Počet kláves: 114, Switche: membránové, Životnosť kláves: až 10 mil. stlačení, Sila stlačení: 52 ± 7 g, Podsvietenie:

RGB, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.5 m, Rozmery: 461 x 198 x 37 mm

#### Technická špecifikácia myš:

Senzor: optický, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/4800, Počet tlačidiel: 7 (programovateľných), Životnosť tlačidiel: 5 mil.

stlačení, Podsvietenie: RGB, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.6 m, Rozmery: 131 x 70 x 42 mm

#### Technická špecifikácia slúchadlá:

Zvuk: 7.1 virtuálny surround, Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz, Priemer reproduktora: 50 mm, Citlivosť: 105 ± 3

dB, Impedancia: 32 Ohm, Typ mikrofónu: všesmerový, Veľkosť mikrofónu: 4 x 1,5 mm, Citlivosť mikrofónu: -42 dB,

Pripojenie: USB, Dĺžka kábla: 2.1 m

#### Inštalácia:

1. Pripojte USB konektor klávesnice / myši / slúchadiel do USB portu počítača.

2. Skontrolujte, či počítač produktý rozpoznal.

3. Ak používate zariadenie prvýkrát, počkajte cca 15 sekúnd na inštaláciu všeobecného driveru.

4. Pre rozšírené nastavenia si stiahnite driver zo stránok: <http://www.marvogaming.sk>

5. Kliknite 2x na inštalačný súbor (setup.exe).

6. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a nainštalujte program.

7. Po inštalácii uvidíte ikonu aplikácie a dvojitým klikom otvoríte rozhranie pre nastavenie.

#### Myš

Pre zmenu nastavenia citlivosti stlačte DPI prepínač na hornej strane myši. Pre zmenu módu podsvietenia stlačte tlačidlo



na hornej strane myši.

#### Slúchadlá

Mikrofón je umiestnený na sklopnom ramene a môžete ho tak nastaviť presne podľa vašich potrieb.

#### Klávesnica - funkcie multimediálnych tlačidiel:

FN + F1: spustenie media playeru, FN + F2: zníženie hlasitosti, FN + F3: zvýšenie hlasitosti, FN + F4: vypnutie zvuku,

FN + F5: stop, FN + F6: predchádzajúca skladba, FN + F7: prehranie / pauza, FN + F8: nasledujúca skladba, FN + F9:

e-mailový klient, FN + F10: internetový prehliadač, FN + F11: zámok klávesnice, FN + F12: kalkulačka

Stlačte FN + INS / DEL / HOME / END pre zmenu módu podsvietenia

FN + šípka hore alebo dole = zmena intenzity podsvietenia

FN + šípka vpravo alebo vľavo = zmena rýchlosti efektu podsvietenia

#### Nahratie módu podsvietenia

Stlačte FN + PGUP a potom ešte raz pre spustenie nahrávacieho módu. Stlačte FN + 1/2/3/4/5 a nastavte pre každé číslo oblasť, ktorá má svietiť. Stlačte FN + PGUP pre uloženie nahrávania.

#### Riešenie problémov:

Skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenie poškodený. Skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený.

Skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC. Skontrolujte, či máte správne nastavenie PC. Odpojte a znovu zapojte zariadení. Reštartujte počítač.

#### Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica, 1 x herná myš, 1 x herné slúchadlá, 1 x užívateľská príručka

#### Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

#### Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

#### Údržba:

Nevystavujte produkt silným nárazom. Zaobchádzajte s produktom opatrne. Nepokladajte na produkt žiadne predmety.

Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu. Častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu

#### Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

#### RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

## PL – Zestaw dla gracza CM305 (mysz, klawiatura, słuchawki) - Instrukcja obsługi

#### Właściwości:

Zaawansowana funkcja anti-ghosting: Pewna gra z obsługą 26 klawiszy dla idealnego czytania poleceń.

Klawisze multimedialne: Szybki dostęp i kontrola głośności odtwarzacza multimedialnego, kontrola poczty e-mailowej i wiele innych.

Ergonomia: Wysoki profil podparcia dłoni, regulowany pałąk, regulowane nachylenie mikrofonu, wsparcie nadgarstka.

Szybka mysz: przycisk do łatwego przełączania między poziomami 6 DPI.

Programowalna: zaawansowane oprogramowanie użytkownika, w tym obsługa DPI do 6400.

Super dźwięk: zamknięta konstrukcja słuchawek zapewnia mocny bas.

Fajny design: podświetlenie RGB (tryb stały i pulsacyjny).

#### Dane techniczne klawiatura:

Ilość klawiszy: 114, Przełączniki: membranowe, Żywotność klawiszy: do 10 mln. uderzeń, Siła nacisku: 52 ± 7 g,

Podświetlenie: RGB, Łączność: USB 2.0, Długość kable: 1.5 m, Rozmiary: 461 x 198 x 37 mm

#### Dane techniczne mysz:

Senzor: optyczny, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/4800, Liczba przycisków: 7 (programowalnych), Żywotność klawiszy:

5 mln. kliknięć, Podświetlenie: RGB, Łączność: USB 2.0, Długość kable: 1.6 m, Rozmiary: 131 x 70 x 42 mm

#### Dane techniczne słuchawki:

Dźwięk: 7.1 wirtualny surround, Pasma przenoszenia: 20 - 20 000 Hz, Wielkość głośnika: 50 mm, Czulość: 105 ± 3 dB,

Impedancja: 32 Ohm, Typ mikrofonu: wielokierunkowy, Wielkość mikrofonu: 4 x 1,5 mm, Czulość mikrofonu: -42 dB,

Łączność: USB, Długość kable: 2.1 m