


Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony dla osób w wieku 12 lat i młodszych.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Nie stosować na podrażnioną skórę, otwarte rany lub w przypadku wystąpienia wyprysków.
- W przypadku wystąpienia podrażnień skóry należy zaprzestać używania.
- Nie płukać głowicy lub urządzenia pod wodą, ani nie zanurzać.


1. Ściągnij nakładkę (obrazek 1).



2. Włącz urządzenie: przesunij przełącznik do pozycji ON (obrazek 2).



3. Usuwanie owłosienia: Stosować na czystą, suchą skórę. Naciągnij skórę i przesuwaj małymi, okrężnymi ruchami. (obrazek 3).




Czyszczenie

(Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone)

Po każdym użyciu należy wyczyścić głowicę za pomocą dołączonej szczotki.

1. Przekręć głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją (obrazek 5).
2. Ostrożnie wyjmij biały trzonek (C) z głowicy (obrazek 6).
3. Delikatnie wyszczotkować pozostałości włosów na trzonie (C) i powierzchni cięcia (obrazek 6A)
4. Użyj szczotki wewnątrz głowicy (obrazek 6B).
5. Wymień trzon (C) wewnątrz głowicy (obrazek 5).
6. Umieść głowicę z powrotem na urządzeniu i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie zablokowana na swoim miejscu.



Optymalne rezultaty


1. Stosować na czystą i całkowicie suchą skórę, bez pozostałości kremu lub kosmetyku.
2. Naciągnąć skórę i poruszać małymi, okrężnymi ruchami (obrazek 4).
3. Jeśli urządzenie zaczyna zwalniać, należy oczyścić głowicę z resztek włosów.

4. Jeśli urządzenie nadal pracuje wolno, należy naładować baterię.

5. Bezpośrednio po użyciu skóra może być zaczerwieniona z powodu nacisku i tarcia.

Włączanie urządzenia



1. Przesuń przełącznik do pozycji włączonej (obrazek 3)



Sposób użycia

1. Zdejmij zaślepkę (obrazek 1).

2. Przesuń przełącznik znajdujący się z boku urządzenia w górę do pozycji "on" (obrazek 2). Światło załączy się automatycznie, gdy urządzenie będzie włączone.



Ładowanie

1. Zdejmij zaślepkę (obrazek 1).

2. Naładuj urządzenie, gdy akumulator się rozładuje.

3. Podczas ładowania zaświeci się czerwona lampka (obrazek 2).

