

Smartwatch Garrett Women Victoria



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup smartwatcha Garrett Women Victoria

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

Garrett Women Victoria nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch i aplikacja Cool Wear nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk włączania/wyłączania/powrotu/wybudzenie/wygaszanie ekranu
3. Zestaw czujników
4. Wymienny pasek



ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę magnetyczną tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Uwaga: W przypadku, gdy smartwatch nie uruchamia się - spróbuj go naładować. Urządzenie należy ułożyć stabilnie na płaskiej powierzchni. Końcówka magnetyczna musi przylegać do styków. Pierwsze ładowanie powinno trwać ok. 1-2 godzin. W przypadku rozładowanego zegarka ładowanie może rozpocząć się nawet po kilku minutach - rozpoczęcie ładowania sygnalizowane jest wybudzeniem ekranu smartwatcha.

INSTALACJA APLIKACJI COOL WEAR

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji **Cool Wear**. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „Cool Wear” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

Uwaga: Urządzenie może działać z aplikacjami YFit lub Cool Wear. W przypadku problemów ze sparowaniem produktu zachęcamy do kontaktu z naszym działem technicznym poprzez adres e-mail: serwis@garett.pl

PAROWANIE

Uwaga: Smartwatch Garrett Women Victoria nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka, należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji. Przed pierwszym użyciem w aplikacji należy wprowadzić dane użytkownika.

Uwaga: Przy każdym włączeniu smartwatcha i aplikacji dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!). Smartwatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności fizycznej oraz snu. Garrett Women Victoria wyposażony jest w akcelerometr (G-sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

1. Włącz łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnij się, że smartwatch jest włączony.
3. Otwórz aplikację Cool Wear, udziel jej wszelkich uprawnień oraz podaj prawidłowe dane użytkownika smartwatcha.
4. Przejdź do zakładki Urządzenie, wybierz opcję Dodaj urządzenie w górnej części ekranu, po czym wybierz urządzenie o nazwie SN91.
5. Podczas parowania umieść zegarek blisko telefonu, z którym go łączysz.
6. Po zakończonym parowaniu zegarek wyświetli odpowiedni komunikat.

Uwaga: Smartwatch Garrett Women Victoria współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 5.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.0, iOS 8.0 (i wyższe).

Należy pamiętać, aby przed parowaniem przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

MENU GŁÓWNE

1. **Ekran menu głównego** (do wyboru kilkadziesiąt tarcz zegarka, znajdujących się w ustawieniach smartwatcha lub poprzez aplikację Cool Wear). Do poprzedniego menu można wrócić za pomocą przycisku (2) lub używając ekranu dotykowego. Przesunięcie po ekranie w dół wyświetla historię ostatniego treningu/dzienne podsumowanie aktywności/informacje o ostatnim śnie, pogodzie oraz podstawowe funkcje urządzenia. Przesunięcie w górę prowadzi do menu zawierającego informacje o urządzeniu. Przesunięcie w lewo daje dostęp do rozszerzonego menu w postaci ikon.
2. **Steps:** Liczba wykonanych kroków, pokonany dystans.
3. **Menstrual:** Ustawienia związane z cyklem fizjologicznym.
4. **BPM:** Pulsometr. Aby wykonać pomiar, dotknij przycisku środkowej części ekranu.
5. **Sleep:** Dane dotyczące ostatniego snu.
6. **Weather:** Informacje pogodowe pobierane z aplikacji Cool Wear. Wyświetlana jest aktualna pogoda oraz pogoda na kolejne 2 dni.
7. **Music:** Sterowanie muzyką.
8. **Find Phone:** Szukanie telefonu. Funkcja uruchomi na telefonie alarm dźwiękowy.
9. **Shutter:** Zdalne wykonywanie zdjęć aparatem telefonu. Potrząśnięcie nadgarstkiem wykona zdjęcie.
10. **O2:** Miernik natlenienia krwi. Aby wykonać pomiar, dotknij środkowej części ekranu.
11. **Screen sleep:** Konfiguracja czasu, po którym wyświetlacz zegarka automatycznie będzie się wygaszał.
12. **StopWatch:** Funkcja stopera.

13. Sport: Tryby sportowe. Aby rozpocząć rejestrację aktywności, wybierz ją z listy. Po zakończonym treningu wciśnij przycisk (2) i kliknij Stop w celu zapisania wyniku w aplikacji Cool Wear.

14. **Breath:** Trening oddechu.
15. **Watch face:** Możliwość zmiany wyglądu tarczy zegarka.
16. **Reset:** Przywrócenie smartwatcha do ustawień fabrycznych.
17. **Power off:** Wyłączenie smartwatcha.
18. **QR code:** Kod QR do pobrania aplikacji Cool Wear.
19. **About:** Informacje o urządzeniu.

Pomiar tętna, uwagi:


Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, przejdź do BPM. Pomiar rozpocznij dotknięciem środkowej części ekranu. Przed rozpoczęciem pomiaru, upewnij się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości - zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik. Pomiar ciśnienia oraz saturacji krwi wykonujemy w ten sam sposób, wybierając odpowiednie opcje w menu. Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.



APLIKACJA COOL WEAR

1 Główny ekran aplikacji Wyświetla najważniejsze informacje o aktywności oraz dane dotyczące zdrowia z bieżącego dnia.

- **Ostatnie ćwiczenia:** Wyświetlenie danych ostatnich ćwiczeń fizycznych.
- **Rytm serca:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów pulsu
- **Śpij:** Informacje na temat ostatniego snu. W opcjach można wyświetlić szczegółowe informacje, również z dni wcześniejszych.
- **Tlen krwi:** Wyświetlanie wyników pomiarów saturacji. W opcjach można wyświetlić szczegółowe informacje. Przycisk **Rozpocznij testowanie** uruchamia zdalny pomiar.



2 Zakładka Ćwiczenia

Zdalnie uruchomienie rejestracji wybranego ćwiczenia.


W tym celu wybierz tryb sportowy, a następnie naciśnij GO. Po naciśnięciu rejestracja wybranej wcześniej czynności uruchamia się zarówno na smartwatchu jak i telefonie.

Dzięki aplikacji uzyskujemy dostęp do ekranu, na którym mamy podgląd do aktualnie rejestrowanej czynności, przemierzonego dystansu oraz aktualnego pulsu.

Istnieje możliwość przejścia do mapy, która wskazuje nasze aktualne położenie oraz przebytą trasę.

Dostępna jest również funkcja blokady, która po włączeniu zapobiegnie przypadkowemu zakończeniu rejestracji wykonywanej przez nas czynności.

Rejestrację zakończysz przy użyciu aplikacji lub standardowo w smartwatchu poprzez wciśnięcie przycisku wł./wył. oraz wybranie opcji Finish.



3 Zakładka Urządzenie

Ustawienia związane ze smartwatchem.

• **Zezwolenie na uruchomienie tła:** Ustawienia pracy w tle aplikacji.

• **Watch faces:** Możliwość zmiany wyglądu tarczy zegarka.

• **Połączenia przychodzące:** Wł./Wył. powiadomień o połączeniach przychodzących.


• **Wpisy do aplikacji:** Ustawienia powiadomień.

• **Alarm:** Ustawienia daty i godziny alarmów.

• **Alarm bezczynności:** Wł./wył. oraz konfiguracja powiadomień o bezczynności.

• **Powiadomienia o celu:** Wł./Wył. powiadomienia wibracyjnego po osiągnięciu celu - liczby kroków danego dnia.

• **Kontrola muzyki:** Ustawienia dotyczące sterowania muzyką.



3 Przypomnienie o miesiączce

Ustawienia związane z cyklem fizjologicznym, możliwość wł./wył. oraz konfiguracji powiadomień.

• **Format czasu:** Możliwość zmiany formatu czasu na 12/24-godzinny.

• **Znajdź:** Funkcja szukania smartwatcha. Po wybraniu opcji na smartwatchu wyświetli się komunikat i włączą się wibracje.

• **Nie przeszkadzać:** Wł./wył. trybu oraz ustawienia konkretnych godzin.


• **Jasny ekran:** Opcja służąca do konfiguracji podświetlenia tarczy zegarka po uniesieniu nadgarstka.

• **Automatyczne wykrywanie tętna:** Wł./wył. automatycznego pomiaru tętna. Włączenie tej opcji może zmniejszyć czas pracy zegarka.

• **Kamera:** Uruchomienie aparatu na telefonie.

• **Poprawa oprogramowania:** Możliwość wyświetlenia aktualnej wersji oprogramowania smartwatcha oraz zdalnej aktualizacji.

• **Usuń urządzenie:** Rozłączenie zegarka z telefonem.



4 Zakładka Przypomnienie o miesiączce

Ustawienia związane z cyklem fizjologicznym.

• **Przypomnienie o miesiączce:** Wł./wył. funkcji.

• **Dni cyklu:** Wybór liczby dni cyklu.


• **Dni menstruacyjne:** Wybór liczby dni czasu menstruacji.

• **Czas rozpoczęcia ostatniej miesiączki:** Wybór daty rozpoczęcia ostatniej miesiączki.

• **Tryb przypomnienia:** Ustawienie przypomnień na dzień przed okresem menstruacyjnym i owulacyjnym oraz dzień przed szczytem owulacji i zakończeniem okresu owulacyjnego.

• **Godzina przypomnienia:** Wybranie godziny przypomnienia.

• **Kalendarz miesięczkowy:** Podgląd do kalendarza.



4 Zakładka Profil


Ustawienia związane z użytkownikiem smartwatcha, a także możliwość skonfigurowania swojego profilu poprzez dodanie zdjęcia, zmieniienia nazwy, płci, ustawienie swojego roku urodzenia, wysokości i wagi. Podanie wyżej wymienionych danych służy do uzyskania dokładniejszych pomiarów.

• **Cele:** Definiowanie dziennego celu kroków oraz spalonych kalorii.

• **Ustawienia jednostek:** Konfiguracja jednostek długości, wagi oraz temperatury.

• **Informacje:** Informacje o aplikacji Cool Wear.

• **Dostęp osób trzecich:** Opcja podłączenia funkcji Google Fit.



5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• Bluetooth: 5.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)

• Chipset: Realtek8762C

• Pojemność baterii: 150 mAh

• Waga: 53 g

• Wyświetlacz: TFT o przekątnej 1,04 cala

• Wymiary tarczy: 39 x 39 x 11 mm

• Wodoodporność: IP67

• Wymienny pasek

• Dedykowana aplikacja: Cool Wear

• Gwarancja: 24 miesiące

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



5 GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkownika (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie: www.garett.pl

Producent:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl



Przydatne informacje:
[zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny]

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P. R. C.



www.garett.pl

Odwiedź nas:

