


X — **KEY MAP**

- 1. Left Button
- 2. Right Button
- 3. Scroll Wheel
- 4. DPI Switch
- 5. USB Connector
- 6. Left Side Button
- 7. Left Side Button
- 8. Right Side Button
- 9. Right Side Button
- 10. RGB Backlight




- 11. Power Switch
- 12. Switching RGB light mode




- A. Turn off rear RGB light
- B. Turn on RGB light
- C. Turn off mouse


X — **REPLACEABLE BUTTONS AND TOP COVER**




X — **CHARGING AND BATTERY SAVING FUNCTION**



X — **CONNECTIONS**



X **KRUX** **GALACTA PRO GAMING MOUSE**



Use and warranty limitations:

- The product should be used according to it's intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is leveled;
- You can find the warranty terms and conditions at <https://krux.tech/>.


SOFTWARE:

To download the newest version of dedicated software please visit www.krux.tech



X OPIS PRZYCISKÓW

1. Lewy Przycisk
2. Prawy Przycisk
3. Kółko Przewijania
4. Przetącznik DPI
5. Złącze USB
6. Lewy Przycisk Boczny
7. Lewy Przycisk Boczny
8. Prawy Przycisk Boczny
9. Prawy Przycisk Boczny
10. Podświetlenie RGB




11. Włącznik
12. Zmiana trybu podświetlenia



- A. Wyłącz podświetlenie tylnej krawędzi
- B. Podświetlenie włączone
- C. Wyłączenie myszki

X WYMIANA PRZYCISKÓW BOCZNYCH ORAZ PANELU GÓRNEGO




X ŁADOWANIE ORAZ FUNKCJE ZARZĄDZANIA BATERIĄ




- W trybie bezprzewodowym:
- W celu oszczędzania energii podświetlenie krawędzi wyłącza się podczas ruszania myszką;
 - Podświetlenie tylnej krawędzi włącza się gdy mysz jest nieruchoma.
 - Myszka przechodzi w stan uśpienia po 60s.

X PODŁĄCZENIE MYSZKI



KRUX GALACTA PRO GAMING MOUSE



- Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:
- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
 - Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
 - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
 - Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 minut na wyrównanie temperatur;
 - Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie <https://krux.tech/>.

OPROGRAMOWANIE:

Aby pobrać najnowszą wersję dedykowanego oprogramowania, odwiedź www.krux.tech

