

BAZOOKAGOAL™

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BAMEK BAZOOKAGOAL

BGO1 | BRAMKA BAZOOKA GOAL 120x75
BGXXL1 | BRAMKA BAZOOKA GOAL 180x90
BGEXT1 | BRAMKA BAZOOKA GOAL 200x75
BGXL1 | BRAMKA BAZOOKA GOAL 150x90

Składana bramka BAZOOKAGOAL przeznaczona do gry w piłkę nożną.

Produkt nadaje się do różnego typu nawierzchni.

Unikalna zintegrowana konstrukcja teleskopowa.

Charakterystyczna budowa umożliwia rozłożenie bramki w zaledwie kilka sekund i pozwala na grę, za raz po jej rozłożeniu.

BAZOOKAGOAL wyposażona jest dodatkowo w pasek, który umożliwia swobodny jej transport.




PARKLIFE INNOVATIONS LTD
Third Floor, 100 Fenchurch Street
London, EC1M 6AQ, UNITED KINGDOM
VAT GB 119312535




- 1** Odepnij rzepy zabezpieczające.
Poluzuj pasek i odczep mocowanie z jednej strony.


UWAGA: nie naciskaj głównego przycisku BazookaGoal na poprzeczce przed wykonaniem pozostałych niezbędnych kroków!




- 2** Uwolnij siatkę z pokrowca odczepiając mocowanie rzepów.




- 3** Wyciągnij słupki pociągając za jeden z końców. Upewnij się, że zostały wysunięte do końca i możliwe jest skierowanie ich pod kątem 90 w stosunku do poprzeczki. Powtórz z drugiej strony.



- 4** Gdy słupki z obu stron zostały wyciągnięte i bramka ma kształt litery U, możesz nacisnąć przycisk na poprzeczce co spowoduje otwarcie bramki i przybranie oryginalnego kształtu.




- 5** Przymocuj ponownie pasek do bramki. Wyreguluj długość paska tak, aby utrzymywał słupki w odpowiednim rozstawie i po kątem 90 stopni.







- 1** Poluzuj pasek i odłącz mocowanie z jednej strony.




- 2** Zamknij bramkę składając poprzeczkę w stronę dolnej ramy.




- 3** Ułóż słupki w jednej linii z poprzeczką i wsuń do środka. Powtórz z drugiej strony.



- 4** Zwiń siatkę na pokrowiec i zabezpiecz rzepami.



- 5** Zaczep mocowanie paska odłączone w pierwszym kroku. Wyreguluj długość paska tak aby możliwe było wygodne przenoszenie na ramieniu.



BAZOOKAGOAL™

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I KONSERWACJI PRODUKTU:

Całkowicie wysuń teleskopowe słupki boczne, zanim zegniesz je do kąta prostego.

Nigdy nie naciskaj guzika otwierającego („PUSH”) przed całkowitym rozłożeniem bocznych słupków teleskopowych. Naciśnięcie guzika jest ostatnim krokiem rozkładania bramki.

Nie siadaj na bramce BazookaGoal gdy jest rozłożona.

Zabrania się dzieciom poniżej lat 12 składania i rozkładania bramek BazookaGoal.

W celu zabezpieczenia przed przewróceniem, użyj szpilek dla nawierzchni naturalnych lub worków dla nawierzchni twardych.

Nie używaj produktów BazookaGoal w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Nie zostawiaj bramek BazookaGoal narażonych na długotrwałe działanie promieni słonecznych, w pobliżu źródeł ciepła, ani w pomieszczeniach gdzie temperatura sięga powyżej 30°C. Może to prowadzić do deformacji słupków z tworzywa PCV i zmiany naprężenia wewnętrznych sprężyn.



PARKLIFE INNOVATIONS LTD
Third Floor, 100 Fenchurch Street
London, EC1M 6AQ, UNITED KINGDOM
VAT GB 119312535