



Power Bank GP12



SPIS TREŚCI

STRONA


1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	1
2. OPIS PRODUKTU	1
3. ŁADOWANIE POWER BANKU	2
4. ŁADOWANIE URZĄDZEŃ	2
5. SPECYFIKACJA	2 - 3
6. W ZESTAWIE	3
7. UTYLIZACJA	3
8. GWARANCJA	3

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.

- Ładowanie power banku powinno odbywać się w pozycji zapewniającej mu odpowiednią wentylację. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpływa na wydajność urządzenia.
- Nie zostawiaj ładującego się power banku bez nadzoru (np. podczas snu).
- Podczas ładowania nie wieszaj power banku na przewodzie służącym do ładowania, ponieważ może to doprowadzić do upadku i uszkodzenia urządzenia.
- Porty DC i USB-C C1 użytkują jeden obwód, więc te dwa porty nie mogą być używane w tym samym czasie.
- Należy uruchomić pełny cykl ładowania/ rozładowywania co najmniej raz na 3-4 miesiące, aby uniknąć skracania żywotności wewnętrznego akumulatora.
- W przypadku długotrwałej przerwy w używaniu zaleca się przechowywanie w stanie 50% pełnego naładowania.
- Aby chronić żywotność akumulatora, odłącz kabel ładowania po pełnym naładowaniu.
- Podczas zasilania różnych urządzeń występuje strata na przesył 10-20% mocy. Zalecamy używanie oryginalnych kabli.
- Funkcja szybkiego ładowania zostanie anulowana przy używaniu USB-A i USB-C2 w tym samym czasie.
- Nie zaleca się stosowania power banku w temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 40°C, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia wewnętrznego akumulatora.
- Nie należy wystawiać urządzeń na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.
- Nie należy rzucać, uderzać lub potrząsać urządzeniem – w innym przypadku może to doprowadzić do uszkodzenia części znajdujących się w jego wnętrzu a w efekcie do uszkodzenia całego urządzenia.
- Power bank należy trzymać z dala od ognia oraz innych źródeł wysokiej temperatury, a także środków łatwopalnych.
- Nie zbliżaj metalowych przedmiotów do portu ładowania/ rozładowywania urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do powstania krótkiego spięcia, a w efekcie porażenia prądem.

2. OPIS PRODUKTU



3. ŁADOWANIE POWER BANKU

Dwa sposoby ładowania: wejście DC / wejście USB-C.

- Podłącz kabel adaptera do portu wejściowego DC / USB-C.
- Podłącz zasilacz sieciowy 100V-240V.
- Urządzenie zaczyna się ładować automatycznie. Poniżej znajdują się szczegóły:

Port DC (obsługuje ładowanie panelu słonecznego max 48W), czas ładowania: 2,5-3h.

Port USB-C max 60W, czas ładowania: 1,5-2h.

Poziom naładowania

Pierwsze migające światło: <25%

Pierwsze światło włączone, drugie migające: 25% - 50%

Dwa światła włączone, trzecie migające: 50% - 75%

Trzy światła włączone, czwarta lampka migająca: 75% - 99%

Cztery światła włączone: w pełni naładowane

4. ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

Urządzenia: telefony komórkowe, tablet, aparat cyfrowy i inne urządzenia cyfrowe

- Podłącz kabel USB do jednego z portów wyjściowych.
- Podłącz kabel do urządzenia.
- Powerbank uruchamia się automatycznie.

Ładowanie laptopa

- Wybierz prawidłowe złącze LAPTOPA DC.
- Trzymaj długo przycisk zasilania, aż czerwona lampka zacznie migać. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać prawidłowe napięcie ładowania zgodne z napięciem laptopa. Napięcie pierwszego stopnia wynosi 12V, drugie 16.5V, następnie 20V, Naciśnij jeszcze jeden czas będzie 21V.
- Po wybraniu prawidłowego napięcia laptopa, podłącz złącze laptopa. Laptop jest ładowany.

Zresetowanie napięcia

Istnieją dwie metody, które są następujące:

- Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję wyjściową. Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, gdy miga czerwona lampka, napięcie można regulować.
- Odłącz urządzenie z gniazda DC, naciśnij zasilanie przez 3 sekundy i wyreguluj napięcie, gdy czerwone światło zacznie migać.

Ładowanie bezprzewodowe

Kliknij przycisk zasilania, a następnie ponownie dwukrotnie przycisk zasilania, aż zielone światło się włączy. Następnie można ładować urządzenia bezprzewodowe.

5. SPECYFIKACJA

Pojemność	88.8Wh/24Ah @3.7V/24000mAh
Wejście DC	12-24V/2A (maks.)
Wejście TYPE-C	DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A
Wyjście USB	5V/4.5A 4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A
Wyjście TYPE-C1	DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A

Wyjście TYPE-C2	DC5V/3A 9V/2A 12V/2.25A (PPS:3.3 - 11V/3A)
Wyjście DC Dla Laptopa	12V/4A 16.5V/4A 20V/4A 24V/3.5A
Wyjście Bezprzewodowe	10W
Rozmiar	122 x 122 x 28mm
Waga	500g

6. W ZESTAWIE

- Power Bank Newell GP12 24000 mAh PD 60 W
- Kabel USB-C - USB-A
- Kabel USB-C - USB-C
- Przewód do ładowania laptopa
- 8 przejściówek kompatybilnych z różnymi gniazdami ładowania w laptopach
- Instrukcja

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

7. UTYLIZACJA



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

8. GWARANCJA



Produkty Newell objęte są 40-miesięczną gwarancją producenta.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabricato in China, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае