



Radio FM/AW/SW z panelem solarnym
FM/AW/SW Radio with solar panel
RDI916 SOLAR



PL – Instrukcja obsługi
EN – User's Manual
ES – Manual de instrucciones
SI – Navodila za uporabo

Instrukcja oryginalna jest instrukcja angielska. Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

**NIE OTWIERAĆ.
RYZIKO PORAŻENIA
PRĄDEM.**



**UWAGA: ABY UNIKAĆ: RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM.
NIE ZDEJMOWAĆ: OBUDOWY.**

**NIE ZAWIERA ELEMENTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
NAPRAWY ZLECAJ TYLKO WYKWAŁIFIKOWANEMU PERSONELOWI.**



Ten symbol ma na celu ostrzec użytkownika przed ryzykiem porażania prądem. Nikt za wyjątkiem wykwalifikowanego personelu nie powinien rozkładać produktu na części.



Ten symbol ma na celu poinformować użytkownika o istotnych pouczeniach dotyczących użytkowania i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.



Części klasy pierwszej urządzenia powinny być podłączone do sieci przez gniazdko z uziemieniem. Nie należy korzystać z zepsutych wtyczek zasilania lub zepsutych instalacji.

OSTRZEŻENIA

- **Nigdy nie zdejmuj obudowy radia.**
 - **Nigdy nie smaruj żadnej części radia.**
 - **Nigdy nie stawiaj radia na innym urządzeniu elektronicznym.**
 - **Nigdy nie wystawiaj radia na działanie źródeł otwartego ognia lub ciepła.**
 - **Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia radia od źródła zasilania.**
-
- Przeczytaj instrukcję
 - Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
 - Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 - Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.
 - Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
 - Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się przypadkowo obcy przedmiot lub substancja płynna, należy odłączyć przewód zasilający i przed ponownym przystąpieniem do eksploatacji zlecić sprawdzenie urządzenia.
 - Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
 - Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
 - Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
 - Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
 - Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
 - Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
 - Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

- A. Przekręć pokrętło, aby włączyć/wyłączyć radio.
- B. Kontroluj poziom dźwięku za pomocą pokrętła.

RADIO AM/FM/SW

- 1. Naciśnij przycisk **AM/FM/SW**, aby wybrać częstotliwość.
- 2. Wybierz żadaną stację za pomocą pokrętła.
- 3. Antena odbiorcza została wbudowana. Obróć antenę aby uzyskać najlepszy odbiór.

ODTWARZANIE MUZYKI

- 1. Ustaw przełącznik w tryb **MUSIC**, aby przejść do trybu odtwarzania muzyki.
- 2. Włóż dysk zewnętrzny **USB** lub kartę **Micro SD** do odpowiedniego gniazda , aby odtwarzać automatycznie muzykę **MP3**.
- 3. Naciśnij przycisk **▶▶** lub **◀◀** aby wybrać piosenkę.

4. **Bluetooth**

Włącz Radio i naciśnij przycisk **MODE** aby przejść do trybu **Bluetooth**. Usłyszysz komunikat głosowy, że urządzenie jest gotowe do podłączenia z urządzeniem zewnętrznym.

Włącz **Bluetooth** w swoim urządzeniu mobilnym (telefon komórkowy/tablet/komputer itp.), wyszukaj i połącz z radiem RDI916. W Radiu zabrzmi dźwięk potwierdzający skuteczne połączenie z urządzeniem **Bluetooth**.

ZASILANIE

ZASILANIE BATERYJNE

Aby zasilac urządzenie z baterii, należy odłączyć kabel zasilający od urządzenia i od gniazdka ściennego.

Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia zgodnie i włóż baterie **LR-20**.

UWAGA: Ważne jest przestrzeganie wskazanej polaryzacji baterii. Regularnie kontroluj baterie. Stare lub rozładowane baterie wymień. Jeśli nie będziesz przez dłuższy czas korzystać z urządzenia wyjmij z niego baterie, aby nie doszło do jego uszkodzenia wskutek wycieku elektrolitu.

ZASILANIE SIECIOWE

Podłącz jeden koniec dołączonego kabla zasilającego do gniazda **AC IN** w tylnej części urządzenia, a drugi koniec do gniazda sieciowego. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego.

UWAGA: Proszę dokładnie sprawdzić, czy napięcie wskazane na radiu odpowiada napięciu prądu domowego.

ŁADOWANIE AKUMULATOROWE

Włóż wtyczkę przewodu **Micro SD** do gniazda **DC 5V**. Drugi koniec przewodu **USB** włóż do odpowiedniej ładowarki. Podczas ładowania w radiu będzie się świecić czerwona kontrolka. **Czas ładowania nie powinien przekroczyć 8 godzin.**

PL – RDI916 SOLAR

PANEL STEROWANIA



1. Następny utwór
2. Poprzedni utwór
3. Przycisk Trybu
4. Odtwarzaj / Pauza
5. Antena
6. Panel Solarny
7. Pokrętko strojenia radia
8. Port USB
9. Port karty pamięci Micro SD
10. Przełącznik częstotliwości radia.
11. AUX
12. Port ładowania DC 5V
13. Pokrętko głośności

