



LAMPKA
BIURKOWA
SL601

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
5. Produktu nie należy stosować w połączeniu z włącznikami elektrycznymi, czasowymi, fotokomórkami itp.
6. Produktu należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
7. Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez nadzoru dorosłych.
8. Urządzenie można podłączyć tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
9. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
10. Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód. Nie używać przewodu jako uchwytu.
11. Nie używać w wilgotnych miejscach takich jak łazienki. W przypadku dostania się cieczy do urządzenia należy je wyłączyć oraz zlecić przegląd autoryzowanemu centrum serwisowania sprzętu.
12. Nie używać detergentu do czyszczenia urządzenia.

13. Odłączając urządzenie ze źródła zasilania nie należy ciągnąć za kabel. Należy chwycić wtyczkę ręką i odłączyć urządzenie.
14. Nie należy odłączać urządzenia mokrymi rękami.
15. W przypadku, gdy pojawi się ból głowy lub oczu, należy wyłączyć lampkę i zrobić sobie kilkuminutową przerwę. Należy zachować odpowiednią odległość od bezpośredniego źródła światła.
16. Produkt może nie działać prawidłowo w sytuacji, gdy znajdzie się w zasięgu pola elektromagnetycznego.
17. Źródło światła w lampce nie jest wymieniane. Po osiągnięciu końca źródła światła lampę należy wymienić na nową.
18. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F>.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **SETTI+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	SL601
Wejście	5.0V === 2.0A
Moc ładowania indukcyjnego	5.0W
Moc znamionowa	13.0W
Temperatura barwowa	2700-6500K
Wskaźnik CRI	95
Nominalny okres trwałości	25000h
Produkt posiada źródło światła o klasie efektywności energetycznej	F
Wymiary	370x365x180mm
Częstotliwość	2,4GHz
Zakres częstotliwości	2412-2472MHz
Maksymalna moc transmisji	do 20 dBm
Model zasilacza	SL601
Napięcie wejściowe	100-240V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	5.0V
Prąd wyjściowy	2.0V
Moc wyjściowa	10.0W
Średnia sprawność podczas pracy	≥ 70,7%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W)	< 0.5

OPIS URZĄDZENIA



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Ustaw lampkę na prostej, suchej, stabilnej powierzchni i podłącz do zasilania. Ustaw ramię lampki w odpowiednim ustawieniu tak, aby nie kierować źródła światła bezpośrednio na oczy. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz (🔌), aby uruchomić lampkę. Przyciskiem „M” wybierz odpowiednią barwę światła: naturalną, białą, żółtą. Barwa światła zmienia się rotacyjnie (naturalna, biała, żółta). Za pomocą przycisków (+) oraz (-) dostosuj odpowiednio moc światła. Jeżeli chcesz ustawić automatyczne wyłączenie lampki po 40 minutach, przytrzymaj przycisk (⏸) aż lampka mignie 2 razy. Oznacza to, że światło lampki wyłączy się automatycznie po upływie 40 minut. Jeżeli przed upływem 40 minut ponownie przytrzymasz przycisk (⏸), czas odliczania 40 minut rozpocznie się od nowa.

Ładowanie bezprzewodowe

Ładowanie bezprzewodowe jest możliwe wyłącznie, gdy lampka jest podłączona do zasilania. Umieść telefon z funkcją ładowania indukcyjnego lub wbudowanym modułem ładowania bezprzewodowego na podstawie lampki w obszarze ładowania bezprzewodowego, najlepiej na samym środku. Ikona ładowania w telefonie powinna stać się aktywna i informować o ładowaniu urządzenia. Wskaźnik ładowania bezprzewodowego znajdujący się z tyłu lampy zmieni kolor na zielony – świadczy to o prawidłowym ładowaniu telefonu. Gdy wskaźnik ładowania bezprzewodowego zmieni barwę na czerwoną lub miga, to znaczy że urządzenie nie jest ładowane prawidłowo.

UWAGA! NIE WSZYSTKIE TELEFONY POSIADAJĄ FUNKCJĘ ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

Urządzenie jest wyposażone w moduł Wi-Fi, dzięki któremu możesz sterować lampką za pomocą aplikacji.

1. Pobierz aplikację:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+.

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Naciśnij przycisk (M) na lampce i przytrzymaj przez 5 sekund. Niebieski wskaźnik połączenia Wi-Fi zacznie szybko migać.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie (Oświetlenie -> Lampa stołowa/podłogowa (Wi-Fi)).
6. Potwierdź, że niebieski wskaźnik LED miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! PRZED CZYSZCZENIEM WYŁĄCZ URZĄDZENIE I ODŁĄCZ OD ZASILANIA.

Przetrzyj lampkę za pomocą suchej ściereczki.

UWAGA! NE MYJ URZĄDZENIA WODĄ, NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, PONIEWAŻ MOGĄ ONE POWODOWAĆ ODBARWIENIA.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Lampka biurkowa SMART SETTI+ SL601 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/SL601/.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Lampka nie działa.	Nieprawidłowe podłączenie zasilacza.	Upewnij się, że zasilacz został podłączony prawidłowo.
	Uszkodzony przewód lub wtyczka.	Sprawdź, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone.
Wskaźnik zasilania nie podświetla się.	Nieprawidłowe podłączenie zasilacza.	Upewnij się, że zasilacz został podłączony prawidłowo.
	Uszkodzony przewód lub wtyczka.	Sprawdź, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone.
Wskaźnik połączenia Wi-Fi miga w kolorze niebieskim.	Urządzenie jest gotowe do połączenia się z telefonem za pomocą aplikacji.	Połącz się z lampką za pomocą aplikacji, wskaźnik będzie podświetlony ciągłym światłem niebieskiej barwy.
Ładowarka nie działa.	Urządzenie nie posiada funkcji ładowania bezprzewodowego.	Sprawdź w specyfikacji swojego telefonu, czy posiada funkcję ładowania bezprzewodowego.
	Urządzenie znajduje się poza obszarem pola ładowania na podstawie lampki.	Położ telefon centralnie w obszarze ładowania.
Lampka wyłączyła się automatycznie.	W aplikacji ustawiono harmonogram pracy urządzenia.	Zmierz harmonogram pracy urządzenia w aplikacji.
	Aktywowano funkcję automatycznego wyłączenia urządzenia.	Funkcja automatycznego wyłączenia działa jednorazowo. Po ponownym uruchomieniu lampki będzie działała prawidłowo.
Brak możliwości połączenia za pomocą aplikacji.	Telefon jest podłączony do Wi-Fi za pomocą pasma 5GHz.	Zmierz ustawienia routera. Połączenie za pomocą aplikacji jest możliwe wyłącznie przy użyciu pasma 2,4GHz.
	Urządzenie jest połączone z innym telefonem.	Zresetuj ustawienia Wi-Fi w urządzeniu przytrzymując przez 5 sekund przycisk (M).

Ekologiczna i przyjazna dla środowiska utylizacja

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Warunki gwarancji dotyczące lampki

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych

kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

