



RED DRAGON

GRIFFIN WIRELESS
GAMING MOUSE

Gaming Mouse Operating Instructions

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **REDRAGON**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.


1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Opis przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania i środkowy przycisk.
4. Przycisk do przodu.
5. Przycisk wstecz.
6. Przycisk DPI+ (domyślnie przyspiesza kursor).
7. Przycisk DPI- (domyślnie spowalnia kursor).
8. Przycisk przełączania częstości odpytywania.
9. Przełącznik zasilania: Zasilanie włączone z podświetleniem LED / Zasilanie wyłączone / Zasilanie wyłączone bez diody LED.



Podstawowa obsługa:

Jak podłączyć mysz do komputera

Połączenie przewodowe

1. Wyjmij kabel USB A do USB C z opakowania i podłącz mysz do komputera.
2. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy w położenie włączenia LED ON lub położenie włączenia bez podświetlenia LED.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.
4. Mysz będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji. Dioda LED LOGO i dolna krawędź zaświeci się, jeśli przełącznik zasilania na spodzie myszy zostanie ustawiony w położeniu włączenia LED ON.
5. Mysz jest w trakcie ładowania, niezależnie od tego, czy przełącznik zasilania jest ustawiony w położeniu ON z podświetleniem LED lub bez podświetlenia. Kółko przewijania zaświeci się na czerwono. Dioda LED zmieni kolor na zielony, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.

Połączenie bezprzewodowe

1. Wyjmij odbiornik nano USB z opakowania i podłącz go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze.
2. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy w położenie włączenia LED ON lub położenie włączenia bez podświetlenia LED.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.
4. Mysz będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji. Dioda LED LOGO i dolna krawędź zaświeci się, jeśli przełącznik zasilania na spodzie myszy jest ustawiony w położeniu LED ON.
5. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda kółka przewijania będzie migać na CZERWONO. Naładuj mysz na czas.

Jak wybrać DPI

Dwa przyciski na górze myszy są domyślnie ustawione na DPI+ / DPI -. Użyj tych przycisków, aby zmienić wartość DPI. Oświetlenie kółka przewijania oddycha kolorami następująco:

Czerwony (500 dpi), niebieski (1000 dpi), zielony (2000 dpi), fioletowy (3000 dpi), żółty (4000 dpi).

Jak wybrać częstotliwość odpytywania

Naciśnij przycisk częstotliwości odpytywania na dole myszy, aby zmienić częstotliwość odpytywania. Lampka kontrolna kółka przewijania będzie migać na biało. Liczba mignięć wskazuje częstotliwość odpytywania w następujący sposób: raz dla 125Hz, dwa razy dla 250Hz, trzy razy dla 500Hz, cztery razy dla 1000Hz.

Jak wybrać efekt podświetlenia

Naciskaj kilkakrotnie jednocześnie przyciski Do przodu i Środkowy, aby zmienić efekt podświetlenia. Efekt zmienia się w następującej kolejności: Miks płynących kolorów, fioletowe światło, cykliczne przełączanie siedmiu kolorów z oddychaniem, miks śledzenia kolorów, podświetlenie neonowe, miks włączonych kolorów, migające w kolorze fioletowym i zielonym, noc migoczących gwiazd, fala siedmiu kolorów, wyl.

Jak naładować baterię?

Gdy bateria jest rozładowana, należy ją naładować w odpowiednim czasie.

Wyjmij kabel USB A do USB C z opakowania i podłącz mysz do komputera. Podczas ładowania baterii kółko przewijania świeci się na czerwono, a następnie na zielono, gdy jest wystarczająca ilość energii.

Akumulator można ładować ponad 300 razy. Z myszy można korzystać w trakcie ładowania.

Uwaga: Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji OFF (Wył.) na czas dłuższego przechowywania.



Uwaga: Prąd ładowania: 5V === 2A maks

Jak ponownie podłączyć mysz do odbiornika USB

Mysz może utracić połączenie z odbiornikiem USB z pewnych sporadycznych powodów, takich jak silny magnes lub gwałtowne wibracje. Dlatego może być konieczne ponowne podłączenie myszy do odbiornika USB. W tym przypadku należy odłączyć odbiornik i podłączyć go z powrotem. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji ON, naciśnij i przytrzymaj przyciski Lewy, Środkowy i Prawy.

Jednocześnie, aż kółko przewijania zaświeci się i zacznie migać. Będzie migać przez kilka sekund, a następnie powróci do poprzedniego efektu świetlnego. Ponowne podłączenie zostanie zakończone i będzie można używać myszy.

Charakterystyka:

Automatyczne uśpienie i inteligentne wyłączanie

Mysz przejdzie w stan uśpienia po pięciu minutach, jeśli nie będzie wykonywana żadna operacja lub po wyłączeniu komputera albo odłączeniu odbiornika USB. Możesz ją obudzić, klikając dowolny przycisk myszy z wyjątkiem przycisków DPI+ i DPI-.

5 poziomów DPI ze wskaźnikiem

Przyciskami DPI+ i DPI- można przełączać poziom DPI myszy pomiędzy 500 (czerwony)/1000 (niebieski)/2000 (zielony)/3000 (fioletowy)/4000 (żółty).

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda kółka przewijania będzie migać na CZERWONO.

Efekty podświetlenia

Dostępnych jest dziewięć różnych efektów podświetlenia.

Miejsce do przechowywania odbiornika Nano USB

Odbiornik nano USB można przechowywać w gnieździe na spodzie myszy.

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Pobierz oprogramowanie z www.redragonzone.com dla tej myszy. Więcej funkcji i ustawień można uzyskać po zainstalowaniu oprogramowania.

1. Wartość DPI może być ustawiona w zakresie 250-8000.
2. Funkcja ciągłych naciśnień przycisków: Ustaw liczbę kliknięć i czas opóźnienia.
3. Siedem przycisków myszy może być przypisanych do różnych akcji.
4. Częstotliwość odpytywania: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz.
5. Przełączanie efektów podświetlenia.
6. Procentowe wskazanie stanu baterii: Informacja o procentowej zawartości baterii jest wyświetlana na głównym interfejsie oprogramowania.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niepłaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.





RED DRAGON

GRIFFIN WIRELESS
GAMING MOUSE

Gaming Mouse Operating Instructions