





# Yale INSTRUKCJA OBSŁUGI SZYFROWANEGO ZAMKNIĘCIA

Aby zmienić fabrycznie ustawiony kod zabezpieczający należy postępować w następujący sposób:

- A**
- 1. Ustawić trzy pokręta kombinacyjne w takim położeniu, aby uzyskać odczyt: "000".**
- B**
- 2. Przesunąć dźwigienkę znajdującą się za zamkiem (położenie „A”) do położenia "B".**
- C**  

- 3. Obracając pokręta kombinacyjne ustawić swój osobisty kod i przesunąć dźwigienkę z położenia „B” do położenia „A”.**
- 4. Osobisty kod zabezpieczający został ustawiony.**

Należy pamiętać o zanotowaniu kombinacji w oddzielnym bezpiecznym miejscu. Swoją kombinację można zmieniać dowolną ilość razy.