



PAR LED 7x12W RGBW

Skrócona Instrukcja Obsługi

1. OPIS FUNKCJI MENU:

wyświetlacz	Zakres	Funkcje + działanie
d001	001-512	Ustawianie adresu DMX 512 tryb 3 kanałowy
A001	001-512	Ustawianie adresu DMX 512 tryb 7 kanałowy
r255	000-255	Czerwony
G255	000-255	Zielony
b255	000-255	Niebieski
u255	000-255	Biały
o255	000-255	Amber
FH99	00-99	Stroboskop od wartości 01; (wolno - szybko)
CL01	01-08	Wybór zaprogramowanego koloru
CC99	01-99	Skokowa zmiana koloru (wolno-szybko)
DE99	01-99	Płynna zmiana koloru (wolno-szybko)
CP99	01-99	Pulsacja koloru (wolno-szybko)
SU01	01-09	Wybór efektu aktywowanego dźwiękiem

2. Opis trybów DMX

a) tryb 5 kanałowy

Kanał	Zakres	Funkcja
1	000-255	Czerwony
2	000-255	Zielony
3	000-255	Niebieski
4	000-255	Biały
5	000-255	Amber

b) tryb 9 kanałowy

Kanał	Zakres	Funkcja
1	000-255	Ściemnianie
2	000-255	Czerwony
3	000-255	Zielony
4	000-255	Niebieski
5	000-255	Biały
6	000-255	Amber
7	000-255	Stroboskop
8	000-050	tryb DMX
	051-100	Wybór kolorów
	101-150	Skokowa zmiana kolorów
	151-200	Płynna zmiana kolorów
	201-250	Pulsująca zmiana kolorów
	251-255	Tryb sterowania dźwiękiem
9	000-255	Ustawianie prędkości efektu (ch6)

3. Specyfikacja

Specyfikacja	
Pobór mocy	100 W
Napięcie zasilania	110 - 240 V
Częstotliwość napięcia	50 - 60 Hz
Typ diody	RGBWA
Ilość diod	7
Moc diody	12 W
Wyświetlacz	LCD
Sterowanie	4 przyciski
Ściemnianie	płynne 0 - 100%
Ilość kanałów DMX	5/9
Kąt świecenia	25°
Sterowanie	DMX, Auto, Master/Slave, Sound
DMX IN	XLR
DMX OUT	XLR
Rodzaj obudowy	ABS
Chłodzenie	tak