



KASK
ROWEROWY
VKA-927

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony kask musi być za każdym razem dobrze dopasowany do głowy. Przy prawidłowym dopasowaniu kask nie będzie przesuwiał się do przodu, do tyłu lub na boki.
2. Kask służy do pochłaniania energii uderzeń i wstrząsów poprzez częściowe uszkodzenia absorbującej pianki wewnątrz kasku. Kask, który został poddany silnemu uderzeniu musi zostać zniszczony, nawet wtedy, gdy z zewnątrz nie widać uszkodzenia.
3. Zaleca się wymianę kasku na nowy co trzy lata lub w momencie, gdy przestaje dobrze leżeć na głowie.
4. Żaden kask nie chroni przed wszystkimi wypadkami, włącznie z kolizjami roweru z pojazdami mechanicznymi. Nawet przy bardzo małej prędkości, w zależności od siły uderzenia, podczas wypadku może dojść do ciężkich obrażeń lub śmierci. Kask nie chroni szyi, tchawicy i innych części ciała, które mogą być uszkodzone podczas wypadku. Kask chroni tylko głowę.
5. Zabrania się modyfikowania lub usuwania oryginalnych części składowych kasku lub zastępowania ich częściami innymi niż zalecane przez producenta.
6. Nie wolno dostosowywać kasku do mocowania akcesoriów w sposób niezalecany przez producenta.
7. Kask może chronić tylko wtedy, gdy jest dobrze dopasowany. Kupujący powinien wypróbować różne rozmiary i wybrać rozmiar, który będzie bezpieczny i wygodny na głowie.
8. Paski powinny być umieszczone tak, aby nie zakrywały uszu, kłamra powinna znajdować się z dala od kości szczękowej. Paski i kłamrę należy wyregulować tak, aby były wygodne i stabilne.
9. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić kask pod kątem uszkodzeń, pęknięć. Uszkodzony kask należy wycofać z użytkowania.
10. Kask powinien być umieszczony w taki sposób, aby chronił czoło. Nie należy go zakładać zbyt głęboko na tył głowy.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **VÖGEL**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	VKA-927
Rozmiar	S/M (55-58cm) L/XL (58-61cm)
Kolor	Czarno-srebrny
Budowa	Poliwęglan Pianka EPS
Zastosowana technologia	In-Mold
Wentylacja	Tak
Siatka przeciw owadom	Tak

OPIS PRODUKTU



REGULACJA KASKU

1. Załóż kask na głowę tak, aby leżał tuż nad brwiami i zasłaniał czoło.
2. Wyreguluj system dopasowania znajdujący się z tyłu kasku, aby kask przylegał do głowy, ale jej nie uciskał.
3. Przesuń rozdzielacze paska znajdujące się z obu stron kasku tuż pod ucho. Zablokuj rozdzielacz. Przy poprawnej regulacji paski powinny przylegać do głowy. Powtórz czynność z drugiej strony.
4. Zapnij kask klamrą przy brodzie. Przy prawidłowym zapięciu usłyszysz kliknięcie. Zapięcie nie powinno się otworzyć przy pociągnięciu.
5. Wyreguluj pasek tak, aby przylegał do dolnej części szczęki. Poprawną regulację można sprawdzić poprzez wsunięcie palców między podbródek i pasek. Jeśli nie jest możliwe wsunięcie więcej niż dwóch palców, pasek jest poprawnie wyregulowany.
6. Sprawdź dopasowanie całego kasku. Chwyć kask i spróbuj go przesunąć do przodu i do tyłu. Poprawnie dopasowany kask nie powinien się przesunąć.

REGULACJA KASKU POWINNA BYĆ PRZEPROWADZANA KAŻDORAZOWO PO JEGO ZAŁOŻENIU NA GŁOWĘ.

W ZESTAWIE OTRZYMUJESZ RÓWNIEŻ SZYBKĘ OCHRONNĄ, KTÓRA JEST MONTOWANA MAGNETYCZNIE NA KASKU. PRZYŁÓŻ JĄ DO PRZODU KASKU TAK, ABY 3 MAGNESY TRAFIŁY NA WYTŁOCZONE DLA NICH MIEJSCA.

UWAGA! KASK ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO JAZDY NA ROWERZE, DESKOROLCE, WROTKACH LUB ROLKACH. KASKU NIE WOLNO UŻYWAĆ I NIE STANOWI ON ZABEZPIECZENIA W SPORTACH MOTOROWYCH, PODCZAS JAZDY NA MOTOCYKLU, SKUTERZE LUB WSPINACZKI. DLA MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA KASK MUSI BYĆ KAŻDORAZOWO DOBRZE DOPASOWANY, A PASKI MOCUJĄCE MUSZĄ BYĆ DOBRZE I PEWNIENIE ZAPIĘTE.

UWAGA! KASK NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PRZEZ DZIECI PODCZAS WSPINACZKI LUB INNYCH DZIAŁAŃ, PRZY KTÓRYCH ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA/POWIESZENIA, GDY DZIECKO ZATRZAŚNIE SIĘ W KASKU.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Do kasku nie wolno stosować farb, rozpuszczalników, klejów i etykiet samoprzylepnych z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed uszkodzeniami.
- Podczas transportu należy zabezpieczyć kask przed uszkodzeniami. Szybkę ochronną należy przechowywać w dołączonym do zestawu materiałowym woreczku.
- Do czyszczenia kasku należy używać wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie wolno używać materiałów ściernych, rozpuszczalników i alkoholi.
- Wewnętrzną wyściółkę można delikatnie odzepić od kasku po czym ją wyprać.

DEKLARACJA

Kask należy do II kategorii środków ochrony indywidualnej i spełnia wymagania Rozporządzenia 2016/425 oraz normy EN 1078.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej www.artdom.net.pl/deklaracja/VKA-927/

W procesie oceny zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana nr: 0598

SGS FIMKO OY Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KASKU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi

poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

