

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODGRZEWACZ WOSKU PRO-WAX 100



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

- Urządzenie powinno być zabezpieczone przed możliwością upadku, zalania i innych sytuacji groźących mechanicznym uszkodzeniem,
- Trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła,
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów,
- Odłączać urządzenie od źródła zasilania podczas burz,
- W wypadku pojawienia się dziwnego zapachu lub dymu natychmiast wyłączyć urządzenie, zasilanie oraz skontaktować się z serwisem,
- Nie dotykać wtyczki kabla zasilającego mokrymi bądź wilgotnymi rękoma,
- Nie ciągnąć kabla zasilającego podczas odłączania wtyczki,
- Nigdy nie używać podgrzewacza wosku, gdy kabel zasilający bądź wtyczka są uszkodzone.
- Nie owijać kabla zasilającego wokół urządzenia,
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani używać go w warunkach dużej wilgotności,
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia,
- Nie zostawiać bez nadzoru podgrzewacza włączonego do sieci,
- Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem

Po zakończeniu pracy urządzenia należy każdorazowo wyciągać wtyczkę z gniazdka sieciowego. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności (czyszczenie, konserwacja, drobne naprawy) należy każdorazowo wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.

Jeśli urządzenie dostanie się do zbiornika z wodą należy niezwłocznie odłączyć je od prądu. Nie należy korzystać ze sprzętu bezpośrednio po dokonanej transporcie z pomieszczenia zimnego do ciepłego lub odwrotnie, ani też przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Z podłączeniem urządzenia należy odczekać przez co najmniej 3 godziny.

Jeśli urządzenie wykazuje jakiegokolwiek oznaki zniszczenia bądź wady nie wolno przyłączać go do źródła zasilania. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Punktem Serwisu bądź Dystrybutorem, który sprzedał produkt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować w przypadku uszkodzeń lub chorób skóry.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przeciwwskazania - jakiegokolwiek zmiany chorobowe skóry.

Unikać woskowania obszarów skóry z ranami, oparzeniami słonecznymi, podrażnieniami, żylakami, trądzikiem! Unikać kontaktu z oczami ! W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Wyjmij podgrzewacz z opakowania, usuń górną pokrywę ochronną,
 2. Włóż aplikator z woskiem do podgrzewacza,
 3. Umieść podgrzewacz w pozycji stojącej
 4. Podłącz przewód do sieci zasilającej.
 5. Odczekaj około 20 minut do momentu, kiedy urządzenie nagrzej się (jeśli wosk był przechowywany w zimnym pomieszczeniu czas może się wydłużyć).
 6. Zalecane jest sprawdzenie temperatury wosku przed rozpoczęciem zabiegu, aby wosk nie był zbyt gorący (optymalna temperatura podgrzanego wosku to ok. 45°C).
 7. Odłącz urządzenie od zasilania. Urządzenie należy umieścić w pozycji „dnem do góry”, co umożliwi dostanie się wosku do głowicy rolkowej. Wosk należy nanosić zgodnie z kierunkiem pochylenia włosa (kąt nachylenia urządzenia podczas pracy ok. 45 stopni).
 8. Utnij pasek do depilacji o właściwej długości. Po nałożeniu paska na wosk, dociskaj do zgodnie z kierunkiem pochylenia włosa i pozostaw go do momentu przywarcia. Po zastygnięciu wosku oderwij pasek zdecydowanym ruchem „pod włos”.
 9. Jeśli wosk ostygnie można powtórzyć działania z pkt.4-8 niniejszej instrukcji.
 10. Pod koniec zabiegu odłącz podgrzewacz z sieci zasilającej,
- UWAGA: Nie należy zostawiać włączonego podgrzewacza bez wkładu depilacyjnego znajdującego się w środku urządzenia!

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

Charakterystyka produktu:

- * Bardzo duża moc - 100W.
- * Wbudowana dioda LED informująca o podłączonym podgrzewaczu.
- * Pokrywka zabezpieczająca przed zabrudzeniem oraz zmniejszająca straty ciepła podczas podgrzewania wosku.
- * Miły dla oka design, estetyczne wykończenie.
- * Profesjonalny - ergonomiczny i nowoczesny kształt obudowy ułatwia trzymanie podgrzewacza podczas zabiegu depilacji.
- * Aluminiowy rondel do rozpuszczania wosku twardego.
- * Pozwala na podgrzewanie puszek o pojemności do 800ml, a także wosku twardego.
- * Do stosowania w gabinetach kosmetycznych oraz do użytku domowego.
- * Wbudowany termostat zabezpieczający przed "spaleniem" wosku.
- * Regulator temperatury podgrzewania - max 95°C
- * Gwarancja 12 miesięcy.

PARAMETRY TECHNICZNE:

MOC: 100W ; NAPIĘCIE: 220-240V/ 50hz; CZĘSTOTLIWOŚĆ 50-60 Hz

Importer:

Agnieszka Wista
BAJKOWY KUFEREK - Agnieszka Wista
Sułków, 354
32-020 Wieliczka
REGON: 122899351
NIP: 6782698301

