


LAV Lietošana Savienojiet vadu ar USB strāvas adapteri vai tieši ar konsoli. Mēs iesakām izmantot USB strāvas adapteri ar 1A, lai nodrošinātu ātrāku uzlādi. Ievietojiet USB strāvas adapteri sienas kontaktligzdā. Ievietojiet baterijas vadības pultī. Drošības instrukcijas Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt baterijas šķidruma noplūdi, pārkaršanu vai eksploziju. Bateriju šķidrums ir kodīgs un var būt toksisks. Tas var izraisīt ādas un acu apdegumus un ir kaitīgs norīšanas gadījumā. Lai samazinātu traumu risku: 1.Lūdzu, uzlādai izmantotiet komplektā ietverto vadu. Ja izmantosiet citu vadu, pārliecinieties, ka tas ir saderīgs ar nodrošināto strāvu. 2.Neizmantojiet stipras ķīmikālijas vai spēcīgus šķīdinātājus ierīces virsmas tīrīšanai. 4.Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. 5.Neatveriet, nepārduriet un nepakļaujiet baterijas uguns iedarbībai. 6.Baterijas noplūdes gadījumā: izņemiet bateriju, nelaujiet noplūdušajam šķidrumam saskarties ar ādu vai apģērbu. Ja noplūdušais šķidrums nonāk saskarē ar ādu vai apģērbu, nekavējoties noskalojiet ādu ar ūdeni. Pirms jaunas baterijas ievietošanas rūpīgi notīriet vadības pulti ar mitru papīra dvieļi. 7.Nelaujiet metāla priekšmetiem aizskart baterijas kontaktus. Tievar sakarst un izraisīt apdegumus. Piemēram, neturiet bateriju kabatā kopā ar atslēgām vai monētām. Garantija Lūdzu, apmeklējiet www.deltaco.eu, lai uzzinātu par garantiju. Atbalsts Vairāk informācijas par precēm atrodama tīmekļa vietnē www.deltaco.eu. Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: help@deltaco.eu. Nekad neizmetiet tukšas baterijas un atkārtoti uzlādējamās baterijas sadzīves atkritumos.Kā patērētājam jums ir pienākums tās aiznest uz veikalu vai atbilstošu savākšanas punktu saskaņā ar valsts vai vietējām prasībām, lai aizsargātu vidi.Smago metālu simboli: Cd=kadmījs, Hg = dzīvsudrabs; Pb=varš EK Direktīva 2012/19/ES Šo precī nedrīkst apglabāt kā parastus mājāsaimniecības atkritumus, tā jāatgriež savākšanas punktā elektrisko un elektronisko preču pārstrādē. Vairāk informācijas jūsu pašvaldībā, pie jūsu pašvaldības atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzēja vai pie izplatītāja, no kura nopirkāt šo preci.	LIT Naudojimas Prijunkite kabelį prie USB maitinimo adapterio arba tiesiai prie konsolės. Norint greitai įkrauti, rekomenduojame naudoti 1 A USB maitinimo adapterį. Prijunkite USB maitinimo adapterį prie sieninio lizdo. Į valdiklius įdėkite baterijas. Saugos nurodymai Netinkamai naudojant baterijas gali ištėkėti jų skystis, jos gali perkaisti ar sprogti. Baterijos skystis yra esdinantis ir gali būti nuodingas. Jis gali sukelti odos ir akių nudegimus, o prarijus – yra kenksmingas. Norėdami sumažinti susižeidimų riziką: 1.Ikraunant naudokite pridėtamą kabelį, o jei naudojate kitą – įsitikinkite, kad jis suderinamas su maitinimu. 2.Produkto paviršiui valyti nenaudokite stiprių chemikalų ar tirpiklių. 4.Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. 5.Baterijų neatidarykite, nepradurkite ir nemeskite jų į ugnį. 6.Pradėjus tekėti baterijos skysčiui: išimkite bateriją, o nutėkėjusio skysčio nelieskite oda ar drabužiais. Jei nutėkėjęs skystis liečiasi su oda ar drabužiais, nedelsdami nuplaukite odą vandeniu. Prieš įdėdami naują bateriją, kruopščiai išvalykite valdiklį drėgnu popieriniu rankšluosčiu. 7.Neileiskite metalinams daiktams liesti baterijos kontaktų. Jie gali įkaisti ir sukelti nudegimus. Pavyzdžiui, nesinešiotkite baterijos kišenėje su raktais ar monetomis. Garantija Norėdami gauti informacijos apie garantiją, apsilankykite www.deltaco.eu. Pagalba Daugiau informacijos apie produktą galite rasti tinklalapyje www.deltaco.eu. Susisiekti su mumis el. paštu: help@deltaco.eu. Niekada neišmeskite tuščių baterijų ir įkraunamų baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.Kaip naudotojas, jūs teisėtai išsipareigojate jas nuvesti į mažmeninės prekybos parduotuvę arba į atitinkamą surinkimo vietą, atsižvelgiant į nacionalinius ar vietos teisės aktus, kad apsaugotumėte aplinką.Sudėję esančių sunkiųjų metalų simboliai yra šie: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris; Pb = švinas EB direktyva 2012/19/ES Šis produktas ir jo dalys nėra įprastos buitinės atliekos. Jis turi būti grąžintas į surinkimo punktą perdirbanti elektrinius ir elektroninius prietaisus. Išsamesnės informacijos galite gauti iš savo savivaldybės, savivaldybės atliekų išvežimo tarnybų arba iš mažmenininko, iš kurio įsigijote šį produktą.	NDL Gebruik Sluit de kabel op de USB-voedingsadapter of rechtstreeks op de console aan. We raden u aan om een USB-stroomadapter 1A te gebruiken voor het snel opladen. Sluit de USB-voedingsadapter op het stopcontact aan. Sluit de batterijen op de controllers aan. Veiligheidsinstructies Onjuist gebruik van batterijen kan lekkage, oververhitting of explosie van batterij tot gevolg hebben. Batterijvloeistof is bijtend en kan giftig zijn. Het kan brandwonden aan huid en ogen veroorzaken en is schadelijk bij inslikken. Om het risico op letsel te verminderen: 1.Gebruik de meegeleverde kabel om op te laden, als u een andere kabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze geschikt is voor stroomvoorziening. 2.Gebruik geen agressieve chemicaliën of sterke oplosmiddelen om het productoppervlak te reinigen. 4.Batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. 5.Beschadig de doorboor de batterijen niet en werp de batterijen niet in open vuur. 6.In geval van batterijlekkage: verwijder de batterij, zorg ervoor dat gelekte vloeistof niet in aanraking met uw huid of kleding komt. Als gelekte vloeistof in contact met huid of kleding komt, moet u de huid onmiddellijk spoelen met water. Reinig de controller grondig met een vochtige papieren handdoek voordat u een nieuwe batterij plaatst. 7.Zorg ervoor dat metalen voorwerpen de batterijcontacten niet raken. Ze kunnen heet worden en brandwonden veroorzaken. Draag de batterij bijvoorbeeld niet in een zak met sleutels of munten. Garantie Zie www.deltaco.eu voor garantie-informatie. Ondersteuning Meer productinformatie is te vinden op www.deltaco.eu. Neem contact met ons op: help@deltaco.eu. Gooi lege en oplaadbare batterijen nooit bij het huisvuil. Als consument bent u wettelijk verplicht om ze naar een winkel of naar een geschikte inzamelplaats te brengen, afhankelijk van de nationale of lokale voorschriften, om het milieu te beschermen. De symbolen voor de zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg = kwik; Pb=lood EG Richtlijn 2012/19/EU Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval. Het product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt van recycleerbare elektrische en elektronische apparaten. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdienst, of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.	NOR Bruk Koble kabelen til USB-strømadapteren eller direkte til konsollen. Vi anbefaler at du bruker en USB-strømadapter med 1A for kjappest lading. Koble USB-strømadapteren til vegguttaget. Koble batteriene til håndkontrolleren. Sikkerhetsinstruksjoner Feilaktig bruk av batterier kan føre til at batterisyre lekker, overoppheting eller eksplosjon, Batterisyre er etsende og kan være giftig. Det kan skape brannskader på hud og øyne, og er skadelig å spise. For å minimere risikoen for skader: 1.Vennligst bruk den medfølgende kabelen for å lade, om du bruker en annen kabel så pass på at den har tilsvarende effektkompatibilitet. 2.Bruk ikke sterke kjemikalier eller sterke løsningsmidler for å rengjøre produktet. 4.Oppbevar batterier utenfor rekkevidde for barn. 5.Åpne ikke opp, punktere eller kast batterier i flammer. 6.Ved batterilekkasje: ta bort batteriet, pass på at lekket væske ikke rører huden din eller dine klær. Om lekket væske kommer i kontakt med hud eller klær, skyll huden umiddelbart. Før du setter inn ett nytt batteri må du rengjøre kontrolleren nøye med ett fuktig papirhåndkle. 7.Ikke la metallobjekter berøre batterikontaktene. De kan bli varme å føre til brannskader. Som eksempel: ikke bær batterier i en lomme med nøkler eller mynter. Garanti Vennligst se www.deltaco.eu for garantiinformasjon. Support Mer produktinformasjon finnes på www.deltaco.eu. Kontakt oss via e-post: help@deltaco.eu. Kast aldri tomme batterier og oppladbare batterier som vanlig husholdningsavfall.Som konsument er du etter loven pålagt til å ta de til en butikk eller et egnet innsamlingssted for resirkulering avhengig av nasjonale eller lokale bestemmelser for å beskytte miljøet. Symbolene for tungmetaller er: Cd=kadmium, Hg = kvikksølv; Pb=blly Dyrektiva WEEE 2012/19/EU Dette produkt skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall men må i stedet leveres til en resirkuleringsstasjon for resirkulering av elektronikk og elektriske apparater. Ytterligere informasjon finnes hos din kommune, din kommune sin avfallshåndteringsjeneste, eller hos forhandleren som du kjøpte produktet fra.	POL Sposób użycia Podłącz kabel do zasilacza USB lub bezpośrednio do konsoli. Zalecamy używanie zasilacza USB z ładowaniem 1A, by było ono szybsze. Podłącz zasilacz USB do gniazda. Podłącz akumulatory do kontrolerów. Instrukcje bezpieczeństwa Niewłaściwe używanie akumulatorów może spowodować wyciekami elektrolitu, przegrzaniem lub eksplozją. Elektrolit jest żrący i może być toksyczny. Może spowodować poparzenia skóry i oczu oraz jest szkodliwy w przypadku pożknięcia. By zmniejszyć ryzyko obrażeń: 1.Korzystaj z załączonego kabla do ładowania, a jeśli używasz innego kabla, upewnij się, że ma on odpowiednią moc zasilania. 2.Nie używaj żadnych silnych środków chemicznych ani detergentów do czyszczenia powierzchni produktu. 4.Trzymaj akumulatory poza zasięgiem dzieci. 5.Nie otwieraj, nie przekłuwaj ani nie wrzucaj baterii do ognia. 6.W przypadku wycieku elektrolitu: wyjmij baterię, nie dopuść do kontaktu wyciekającego płynu ze skórą lub ubraniem. Jeśli elektrolit wejdzie w kontakt ze skórą lub ubraniem, natychmiast przepłucz skórę wodą. Przed włożeniem nowej baterii dokładnie wyczyść kontroler wilgotnym ręcznikiem papierowym. 7.Nie pozwól, by metalowe przedmioty dotykały styków baterii. Mogą się one nagrzać i spowodować oparzenia, np. nie noś baterii w kieszeni razem z kluczami lub monetami. Gwarancja Zajrzyj na stronę www.deltaco.eu w celu uzyskania informacji dotyczących gwarancji. Pomoc Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie www.deltaco.eu. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: help@deltaco.eu. Nigdy nie wyrzucaj pustych baterii i akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami domowymi.Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany oddać je do sklepu detalicznego lub do odpowiedniego miejsca zbiórki, w zależności od lokalnych lub krajowych przepisów dotyczących ochrony środowiska.Symbolne metali ciężkich to: Cd = kadm, Hg = rtęć; Pb = ołów Dyrektywa WEEE 2012/19/EU Ten produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad z gospodarstwa domowego. Musi on zostać zwrócony do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Więcej informacji można uzyskać w zarządzie miasta, w gminnych zakładach utylizacji o dpadów lub u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.	SPA Uso Conecte el cable al adaptador de corriente USB o directamente a la consola. Para una carga más rápida recomendamos utilizar un adaptador de corriente USB de 1A. Conecte el adaptador de corriente USB a la toma eléctrica. Conecte las baterías a los controladores. Instrucciones de seguridad El uso inadecuado de las baterías puede provocar fugas de líquido, sobrecalentamiento o explosión. El líquido de la batería es corrosivo y puede ser tóxico. Puede causar quemaduras de la piel y los ojos y es dañino si se ingiere. Para reducir el riesgo de lesiones: 1.Para cargar utilice el cable incluido, si utiliza otro cable, asegúrese de que tenga la misma compatibilidad de alimentación. 2.Para limpiar la superficie del producto no utilice productos químicos agresivos o disolventes fuertes. 4.Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. 5.No abra, perforo ni arroje las baterías al fuego. 6.En caso de fuga de la batería: retire la batería, evite que el líquido derramado entre en contacto con su piel o ropa. Si el líquido derramado entra en contacto con la piel o la ropa, enjuague inmediatamente la piel con agua. Antes de insertar una batería nueva, limpie a fondo el controlador con una toalla de papel húmeda. 7.No permita que objetos metálicos toquen los contactos de la batería. Pueden calentarse y causar quemaduras. Por ejemplo, no lleve la batería en un bolsillo con llaves o monedas. Garantía Más información sobre la garantía obtendrá en la página web www.deltaco.eu. Servicio técnico Más información sobre el producto puede encontrar en www.deltaco.eu. Contacte con nosotros a través de correo electrónico: help@deltaco.eu. Nunca deseché las baterías y las baterías recargables vacías con la basura doméstica.Para proteger el medio ambiente usted, como consumidor, está obligado por ley a llevarlas a una tienda minorista o a un sitio de reciclaje adecuado según la normativa nacional o local. Los símbolos de los metales pesados contenidos son: Cd = cadmio, Hg = mercurio; Pb = plomo Directiva CE 2012/19/EU Este producto no debe tratarse como basura doméstica normal, sino que debe ser entregado en un punto de recolección para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Más información encontrará en su municipio, los servicios de eliminación de residuos de su municipio, o en el establecimiento donde adquirió el aparato.	SWE Användning Anslut kabeln till USB-strömadaptern eller direkt till konsolen. Vi rekommenderar att du använder en USB-strömadapter med 1A för snabbaste laddning. Anslut USB-strömadaptern till vägguttaget. Anslut batterierna till handkontrollerna. Säkerhetsinstruktioner Felaktig användning av batterier kan leda till att batterivätskan läcker, överhettning eller explosion. Batterivätska är frätande och kan vara giftig. Det kan orsaka brännskador på hud och ögon och är skadligt vid förtäring. För att minska risken för skador: 1.Vänligen använd den medföljande kabeln för att ladda, om du använder en annan kabel, se till att den har matchande effektkompatibilitet. 2.Använd inte starka kemikalier eller starka lösningsmedel för att rengöra produktytan. 4.Förvara batterier utom räckhåll för barn. 5.Öppna inte upp, punktera, eller kasta batterier i eld. 6.Vid batteriläckage ta bort batteriet, håll läckt vätska borta från att råka röra vid din hud eller dina kläder. Om läckt vätska kommer i kontakt med hud eller kläder, spola huden med vatten omedelbart. Innan du sätter i ett nytt batteri ska du noggrant rengöra handkontrollen med en fuktig pappershandduk. 7.Låt inte metallföremål vidröra batterikontakterna. De kan bli heta och orsaka brännskador. Till exempel, bär inte batteriet i en ficka med nycklar eller mynt. Garanti Vänligen, se www.deltaco.eu för garantiinformation. Support Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu. Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu. Kasta aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier som vanligt hushållsavfall.Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till en butik eller till ett lämpligt insamlingsställe beroende på nationella eller lokala bestämmelser, för att skydda miljön. Symbolerna för tungmetallerna är: Cd=kadmium, Hg = kvicksilver; Pb=blly EG-direktiv 2012/19/EU Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste lämnas in till en återvinningsstation för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Ytterligare information finns från din kommun, din kommuns avfallshanteringstjänster, eller återförsäljaren där du köpte din produkt.
---	---	---	---	---	---	--

Size:640x148mm


材质:80克铜版纸

印刷:4C双面印刷

折页图：



Size:640x148mm
材质:80克铜版纸不干胶
印刷:4C双面印刷



80x148mm



80x74mm