

VITAMMY®

air

MODEL PA500

OCZYSZCZACZ POWIETRZA Z JONIZATOREM



air+

MODEL PA600

OCZYSZCZACZ POWIETRZA GENERATOREM PLAZMY



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	4
Instrukcje użytkowania	5
Kontrola urządzenia	5
Pierwsze użycie	5
Czyszczenie i konserwacja	6
Dane techniczne	6
Gwarancja	7
Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej	9
Informacje Kontaktowe	10

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór oczyszczacza powietrza VITAMMY AIR (PA500) / AIR+ (PA600).

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i ilustracyjny przewodnik znajdujący się w pudełku. Te ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa obowiązują oczyszczacze powietrza VITAMMY AIR i VITAMMY AIR+. Przez cały okres użytkowania produktu należy zachować instrukcję obsługi i powiązany z nią przewodnik ilustracyjny w razie potrzeby konsultacji. Dokumentacja ta musi być przekazana wraz z urządzeniem, nawet w przypadku jego sprzedaży stronie trzeciej. Jeśli niniejszy dokument jest trudny do zrozumienia, należy skontaktować się z dystrybutorem lub Infolinią Pomocy i Wsparcia Technicznego pod numerem 887 110 066.

⚠ **UWAGA!** Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby korzystać z produktu w sposób całkowicie bezpieczny.

Oczyszczacze z serii VITAMMY AIR służą do poprawy jakości powietrza, którym oddycha się w małym pomieszczeniu, takim jak sypialnia. W tym celu produkty te wykorzystują filtr HEPA1: filtr HEPA E11 w połączeniu z węglem aktywnym, który redukuje obecność zanieczyszczeń takich jak kurz, dym papierosowy, brzydkie zapachy, zarodniki i bakterie, pyłki i pozostałości roztoczy. Filtr HEPA 1 jest w stanie zatrzymać 99,97% zanieczyszczających cząstek o wielkości większej niż 0,3 µm. Filtr z węglem aktywnym eliminuje nieprzyjemne zapachy i dym papierosowy.

Aby zagwarantować maksymalną skuteczność oczyszczania powietrza, nasze produkty są wyposażone - oprócz filtra HEPA1 - w specjalne urządzenia elektryczne: **jonizator** (PA500) lub **generator plazmy** (PA600).

JONIZATOR:

Podczas normalnej pracy produktu jonizator wzbogaca oczyszczone powietrze o jony UJEMNE. Gdy jony ujemne uderzają w cząsteczki zanieczyszczeń obecne w otoczeniu, łączą się z nimi i czynią je „cięższymi”. Dzięki temu cząsteczki te opadają na ziemię / powierzchnię, nie cyrkulują i nie wdychamy ich.

GENERATOR PLAZMY:

Podczas gdy jonizator generuje tylko jony ujemne, generator plazmy emituje do otoczenia JONY DODATNIE i UJEMNE, a główna różnica polega na tym, że cząsteczki te nie tylko łączą się z cząsteczkami zanieczyszczeń, ale w zasadzie je pochłaniają i niszczą, zmieniając ich budowę chemiczną.

Ponadto obecność plazmy w powietrzu sprawia, że odczuwamy je jako „świeże”, podobnie jak to ma miejsce na łonie natury, w lasach, itp.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie elektryczne nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie prawidłowego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- To urządzenie może być używane wyłącznie do celów, do których zostało wyraźnie zaprojektowane: oczyszczacz powietrza do użytku domowego. Każde inne zastosowanie uważa się za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne. Dystrybutor ani Producent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego i nierozsądnego użytkowania.
- Ten produkt nie jest zabawką. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić, czy jest ono nienaruszone, bez widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. W razie wątpliwości, nie używać urządzenia i skontaktować się wyłącznie z wykwalifikowanym technicznie personelem lub , sprzedawcą lub Infolinią Pomocy i Wsparcia Technicznego 887 110 066.
- Wszystkie elementy opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka za pomocą kabla zasilającego należy upewnić się, że parametry zasilania odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka, które jest łatwo dostępne tylko dla osoby dorosłej.
- Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach, które są wrażliwe lub podatne na działanie wody i wilgoci.
- Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na płaskich, stabilnych powierzchniach, niedostępnych dla dzieci.
- Nie zasłaniać kratki wlotu/wylotu powietrza ubraniami i innymi przedmiotami. Ostrzeżenie! Urządzenie może zostać nieodwracalnie uszkodzone.
- Urządzenie należy ustawić w pozycji umożliwiającej swobodny dopływ powietrza do kratki ssącej znajdującej się z tyłu produktu.
- Odradza się używanie urządzenia bez specjalnego filtra, który należy umieścić za kratką ssącą z tyłu urządzenia.
- Nie należy nigdy wyjmować filtra podczas pracy urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i że kabel zasilający jest odłączony od gniazdka.
- Nie używać akcesoriów, części zamiennych lub komponentów nie dostarczonych / wykonanych przez producenta.
- To urządzenie nie zawiera części, które można naprawić. Urządzenie można otworzyć tylko za pomocą specjalnych narzędzi. Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.
- Użytkowanie każdego urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad:
- Nie dotykać urządzenia czymś mokrym lub wilgotnym.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający ani za urządzenie w celu odłączenia wtyczki od gniazdka.
- Nie pozostawiać urządzenia narażonego na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
- Urządzenie i przewód zasilający trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- W przypadku wystąpienia usterki i/lub awarii należy wyłączyć urządzenie bez ingerencji w jego konstrukcję. W przypadku wszelkich napraw należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego serwisu technicznego i żądać stosowania oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Nie dotykać urządzenia, jeśli przypadkowo wpadnie do wody; natychmiast wyłączyć napięcie z panelu

elektrycznego w domu, a następnie odłączyć przewód zasilający przed dotknięciem produktu. Nie używać urządzenia po i poprosić o pomoc autoryzowany personel techniczny lub sprzedawcę.

- Nie otwierać oraz nie przenosić oczyszczacza powietrza podczas pracy urządzenia.
- Po podjęciu decyzji, aby nie używać dłużej urządzenia, zaleca się uniemożliwienie jego działania poprzez odcięcie kabla zasilającego po odłączeniu go od gniazdka.
- Nie należy przesuwac, podnosić, pochylać ani wykonywać czyszczenia lub konserwacji oczyszczacza powietrza, gdy jest on uruchomiony lub podłączony do sieci elektrycznej.
- Nie wyrzucać tego produktu jako zwykłego odpadu komunalnego, należy prowadzić selektywną zbiórkę jako urządzenie elektryczne / elektroniczne (WEEE) zgodnie z obowiązującymi przepisami i dyrektywami UE.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem.
- Unikać przechowywania/używania produktu w środowisku o ekstremalnych temperaturach.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie należy prowadzić przewodu zasilacza sieciowego pod dywanami lub w pobliżu grzejników, grzałek i kaloryferów.
- Nie używać przejściówek, listew zasilających i/lub przedłużaczy.
- W razie wątpliwości co do interpretacji treści niniejszej instrukcji obsługi należy zwrócić się do sprzedawcy.
- Nigdy nie odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby uniknąć niewłaściwego użycia, które mogłoby spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia ciała użytkownika. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego użytkowania produktu, należy zapoznać się z podręcznikiem technicznym znajdującym się w pudełku.

KONTROLA URZĄDZENIA

Należy dokładnie sprawdzić produkt po wyjęciu z pudełka, upewnić się, że nie posiada on widocznych uszkodzeń i wszystkie elementy znajdują się w pudełku. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym personelem technicznym lub , sprzedawcą lub Infolinią Pomocy i Wsparcia Technicznego 887 110 066.

PIERWSZE UŻYCIE

Należy upewnić się, że sieć elektryczna w domu jest zgodna z parametrami na tabliczce znamionowej produktu, aby uniknąć nieodwracalnych szkód lub możliwych obrażeń.

Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że jest ono podłączone do gniazdka elektrycznego zgodnie z odpowiednim przewodem zasilającym. W przypadku, gdy połączenie pomiędzy gniazdkiem elektrycznym a przewodem zasilającym nie jest zgodne, należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu i poprosić o wymianę przewodu zasilającego na właściwy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby uniknąć rozwoju bakterii i mikroorganizmów wewnątrz produktu, należy dokładnie przestrzegać instrukcji podanych w przewodniku ilustracyjnym. Czyszczenie musi być przeprowadzane regularnie, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie i przestrzeganie prawidłowej higieny powietrza emitowanego przez produkt.

DANE TECHNICZNE

MODEL	AIR	AIR+
Moc	25 W	25 W
Napięcie	230 V	230 V

GWARANCJA

URZĄDZENIE: VITAMMY AIR (model PA500) / AIR+ (model PA600)

GWARANT: Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

WSPARCIE TECHNICZNE: INFOLINIA – TEL. 887 11 00 66 E-MAIL: POMOC@NOVAMED.PL

GWARANCJA: Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.

TYP GWARANCJI: Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.

OKRES GWARANCJI: 24 miesięcy na urządzenie; Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: filtr.

BIEG OKRESU GWARANCJI: Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI: Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu

uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI: W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI:

- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
 - niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
 - ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
 - przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)
- Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
- Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Data

Podpis klienta

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Produkt posiada certyfikat CE



INFORMACJE KONTAKTOWE

PRODUCENT:

 EP S.P.A.

via del Commercio 1

25039 Travagliato (BS), Italy

DYSTRYBUTOR:

NOVAMEDPL

Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Wyprodukowano we Włoszech / Made in Italy

Wersja instrukcji: 01.05 / 01.10.2021