

## Battlepack 4-In-1

### PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



#### Instrukcja bezpieczeństwa

1. Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
2. Utrzymuj produkty w suchości. Trzymaj je z dala od płynów. Produkty nie są wodoodporne, z wyjątkiem podkładki, którą można czyścić zimną wodą.
3. Nie próbuj otwierać lub samodzielnie naprawiać produktów.
4. Produkty i opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków i lub potencjalnego zadławienia.
5. Nie narażaj produktu na upadek lub inne wstrząsy.

## Klawiatura

### Skróty klawiszowe

FN + F1: Otwórz otwarczacz plików multimedialnych  
 FN + F2: Głośność –  
 FN + F3: Głośność +  
 FN + F4: Wycisz/wyłącz wyciszenie  
 FN + F5: Stop  
 FN + F6: Poprzedni utwór  
 FN + F7: Odtwarzanie/Pauza  
 FN + F8: Następny utwór  
 FN + F9: Otwórz program poczty elektronicznej  
 FN + F10: Otwórz przeglądarkę internetową/stronę główną  
 FN + F11: Zablokuj/odblokuj klawisze  
 FN + F12: Otwórz kalkulator

### Klawisz oświetlenia znajduje się obok klawisza FN.


Klawisz oświetlenia: Włącz/wyłącz tryb oświetlenia  
 FN + Klawisz oświetlenia: Tryb „oddychania” > tryb „zawsze włączony”  
 FN + PGDN: Zmniejsz jasność podświetlenia (tryb „zawsze włączony”)  
 FN + PGUP: Zwiększ jasność podświetlenia (tryb „zawsze włączony”)  
 FN + „-”: Zmniejsz tempo oddychania (tryb „oddychania”)  
 FN + „+”: Zwiększ tempo oddychania (tryb „oddychania”)  
 FN + W: WSAD można zastąpić ↑ ↓ ← →  
 FN + klawisz Windows: Zablokuj/odblokuj klawisz Windows

19 przycisków antyghostingowych: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, ↑, ↓, ←, →, Spacja, TAB, Lewy Alt+V, Lewy CTRL+F, Lewy Shift.

### Specyfikacja klawiatury

Złącze: USB  
 Rozmiar: 4,78 x 2,16 x 28 mm  
 Napięcie robocze: 5 V  
 Prąd roboczy: 200 mA  
 Żywotność klawisza: 10.000.000 razy  
 Długość kabla: 1,5 m  
 Kompatybilność: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

## Myszka



1. Przycisk „wstecz”
2. Przycisk „dalej”
3. Lewy przycisk
4. Prawy przycisk
5. Kółko przewijania
6. Przycisk DPI

### Przyciski

Przycisk DPI: Dopasowuje DPI w kolejności: 1000 > 1600 > 2400 > 3200.

Kółko przewijania: szybsze i łatwiejsze przewijanie stron.

Przyciski boczne: Funkcja dalej/wstecz.

Dwa przednie przyciski: Lewy i pracy przycisk myszy.

Świełka RGB: Naciśnij przycisk DPI + przycisk „wstecz” (1), by włączyć lub wyłączyć.

### Specyfikacja myszki

Rozmiar myszki: 126 x 67 x 38 mm

Przyciski: 6

DPI: 1000 > 1600 > 2400 > 3200

Napięcie robocze: 5V

Długość życia przycisku: 3 000 000 razy

Długość kabla: 1,6 m

## Słuchawki

### Specyfikacja słuchawek

Typ LED: Tęczowe

Głośniki: 50 mm

Impedancja: 32Ω ± 15%

Wrażliwość: 102 dB ± 3 dB

Pasmo przenoszenia: 20 Hz na 20 kHz

Mikrofon: 6,0 x 2,7 mm

Długość kabla: 2,2 m (niepiłąjący się kabel w oplocie)

Złącza: 2 x 3,5 mm mini-jack + USB (tylko do zasilania świateł RGB)

Adapter wtyczki: 2 x 3,5 mm żeński mini-jack -> 1 x męski 3,5 mm mini-jack

Złącze USB może być używane tylko do zasilania świateł LED. Nie można go używać do dźwięku. Instrukcja bezpieczeństwa (słuchawki)

1. Odtwarzaj muzykę na umiarkowanej głośności, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.

2. Zachowaj ostrożność używając słuchawek podczas jazdy samochodem lub na rowerze. Zwracaj uwagę na ruch uliczny!

## Podkładka pod myszkę

### Specyfikacja podkładki pod myszkę

Rozmiar: 250 x 210 x 2 mm

Powierzchnia: Tkanina (zapewnia szybkość i precyzję)

Tył: Guma antypoślizgowa (dla lepszej przyczepności)

Krawędzie: Ścieg owerlokowy

### Pomoc

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie [133t-gaming.com](https://www.ubisoft.com).

Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [support@133t-gaming.com](mailto:support@133t-gaming.com).