



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zestaw do czyszczenia rynien i rur można stosować ze wszystkimi myjkami wysokociśnieniowymi firmy KÄRCHER klasy urządzeń K2 do K7 przeznaczonymi dla gospodarstw domowych.

Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi myjki wysokociśnieniowej!

Zestaw nie jest przeznaczony do użytku w działalności gospodarczej.

- Zestaw do czyszczenia rynien służy do czyszczenia zwykłych rynien dachowych.
- Zestaw do czyszczenia rur nadaje się idealnie do czyszczenia rur i odpływów o średnicy co najmniej 40 mm (1,5") i promieniu co najmniej 70 mm (2,75").

Rysunek 11

Instrukcje ogólne

Ilustracje, patrz strony rozkładane!

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- *Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa myjki wysokociśnieniowej.*
- *Przy czyszczeniu rur i rynien dachowych za pomocą przewodu węzowego należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy VGB 87 „Prace z wykorzystaniem strumieni cieczowych“ zgodnie z § 13, ustęp 8!*
- *Zwolnić strumień wysokociśnieniowy dopiero wtedy, gdy dysza znajduje się przynajmniej przy czerwonym znaczniku czyszczonej rury.*
- *Nigdy nie należy wyjmować z rury wprowadzonego węża zestawu czyszczącego w trybie wysokociśnieniowym dalej niż do czerwonego znacznika.*
- *W niekorzystnych warunkach wąż do czyszczenia rury może zmienić swój kierunek w rurze i ponownie się z niej wysunąć. Niebezpieczeństwo wzrasta w miarę wzrostu średnicy rury do czyszczenia. Jeżeli ma miejsce takie zachowanie, natychmiast należy puścić dźwignię pistoletu natryskowego.*
- *Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i odłączyć*

oczyszczacz rurowy od pistoletu wysokociśnieniowego.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- *Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych wzgl. mentalnych.*

Obsługa urządzenia przez dzieci lub osoby nieprzyuczone jest zabroniona.

Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie będą się bawiły urządzeniem.

- *Maksymalna temperatura wody: 60°C (przestrzegać wskazówek eksploatacji wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego).*
- *W trakcie pracy płoza czyszcząca może się obluzować i wysunąć z rynny. Osoby i przedmioty należy usunąć z obszaru zagrożenia.*

Obowiązuje tylko w Niemczech:

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

- *Przy czyszczeniu wnętrza rur za pomocą przewodu węzowego należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy!*

Zestaw do czyszczenia rynien

Opis urządzenia

Rysunek 1

- 1 Przystawka do połączenia węża wysokociśnieniowego i płozy czyszczącej
- 2 Wąż wysokociśnieniowy (wąż do czyszczenia rur)
- 3 Znacznik, czerwony
- 4 Płoza czyszcząca
- 5 Czerwone dysze wysokociśnieniowe (2 sztuki)
- 6 Szare dysze wysokociśnieniowe (2 sztuki)
- 7 Jednostka zaciskowa z prowadnicą węża
- 8 Filtr siatkowy do osłony rury spadowej

Przygotowanie

Montaż dyszy

Rysunek 2

Wybrać dysze odpowiednio do używanej myjki wysokociśnieniowej.

- | | |
|----|----------|
| K1 | Czerwony |
| K2 | Czerwony |
| K3 | Szary |
| K4 | Szary |
| K5 | Szary |
| K6 | Żółty |
| K7 | Żółty |

Wskazówka: Fabrycznie zamontowano żółte dysze.

- Usunąć klamry
- Wyjąć niepotrzebne dysze wysokociśnieniowe.
- Wybrać i założyć żądane dysze wysokociśnieniowe odpowiednio od używanej myjki wysokociśnieniowej.
- Zabezpieczyć klamrami.

Zamontować przystawkę na wężu wysokociśnieniowym i połączyć z płozą czyszcząca.

Rysunek 3

- Nakręcić przystawkę mosiężną na myjkę wysokociśnieniową.
- Zastosować klucz widelkowy SW12.

Rysunek 4

- Wprowadzić wąż wysokociśnieniowy odpowiednio do rysunku do prowadnicy w jednostce zaciskowej.

Rysunek 5

- Założyć przystawkę z węzem wysokociśnieniowym do schowka w płozie czyszczącej i zabezpieczyć klamrą.
- Założyć wąż wysokociśnieniowy w mocowaniu płozy czyszczącej.

Obsługa

→ Uruchomić myjkę wysokociśnieniową zgodnie z instrukcją obsługi.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo upadku! Gdy używa się drabiny, zapewnić bezpieczne ustawienie.

Nie włączać myjki wysokociśnieniowej na drabinie.

W trakcie prac związanych z czyszczeniem osoby muszą przebywać poza czyszczonym obszarem.

Wskazówka

Przed czyszczeniem zamknąć okna i okiennice.

Samochody zaparkowane w pobliżu miejsca czyszczenia zaparkować na innym miejscu.

→ Przed czyszczeniem należy skontrolować rynnę dachową i usunąć resztki cegieł, cementu itp.

→ Przy czyszczeniu rynny dachowej należy stałe pracować w kierunku przeciwnym do rury spadowej.

Rysunek 6

→ Założyć filtr siatkowy na rurę spadową rynny dachowej (jeżeli jeszcze go nie założono).

Rysunek 7

→ Zamontować jednostkę zaciskową z przewodnicą węża obok rynny dachowej.

Wskazówka: W razie potrzeby, jednostkę zaciskową można zamocować również po stronie czołowej rynny dachowej.

Rysunek 8

→ Ustawić przewodnicę węża i założyć płożę (co najmniej aż do czerwonego znacznika).

Rysunek 9

→ Założyć złącze węża wysokociśnieniowego w złącze bagnetowe pistoletu wysokociśnieniowego.

→ Przekręcić złącze o 90°, aż do zatrzaśnięcia.

→ Włączyć myjkę wysokociśnieniową.

→ Nacisnąć dźwignię pistoletu natryskowego i rozpocząć czyszczenie.

→ Przy samoczynnym przesunięciu się węża wysokociśnieniowego, ułożyć go ręcznie.

Wskazówka: W celu podwyższenia wydajności czyszczenia należy od czasu do czasu podciągnąć wąż wysokociśnieniowy w kierunku przeciwnym do jego samoczynnego przesuwu, a następnie go zwolnić.

W razie potrzeby lub przy znacznym zanieczyszczeniu kilkakrotnie powtórzyc proces czyszczenia!

→ Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.

→ Usunąć zanieczyszczenie w obszarze filtra siatkowego.

→ Usunąć filtr siatkowy.

Zestaw do czyszczenia rur

Opis urządzenia

Rysunek 10

2 Wąż wysokociśnieniowy (wąż do czyszczenia rur)

3 Znacznik, czerwony

9 Dysza wysokociśnieniowa do czyszczenia rur

Rysunek 11

→ Zestaw do czyszczenia rur nadaje się idealnie do czyszczenia rur i odpływów o średnicy co najmniej 40 mm (1,5") i promieniu co najmniej 70 mm (2,75").

Przygotowanie

Wskazówka: Jeżeli zestaw do czyszczenia rynien był już używany, należy najpierw wyjąć wąż wysokociśnieniowy z przystawką z płoży czyszczącej.

→ Poluzować klamrę i wyjąć wąż wysokociśnieniowy.

→ Odkręcić nakładkę z węża wysokociśnieniowego. Zastosować klucz widełkowy SW12.

Rysunek 12

→ Nakręcić dyszę wysokociśnieniową do czyszczenia rur na wąż wysokociśnieniowy.

Zastosować klucz widełkowy SW13.

Obsługa

→ Uruchomić myjkę wysokociśnieniową zgodnie z instrukcją obsługi.

Rysunek 13

→ Złączyć węża do czyszczenia rur wcisnąć w złącze bagnetowe pistoletu wysokociśnieniowego.

→ Przekręcić złącze o 90°, aż do zatrzaśnięcia.

Rysunek 14

→ Wprowadzić wąż zestawu czyszczącego do czyszczonej rury co najmniej aż do czerwonego znacznika.

Rysunek 11

→ Włączyć myjkę wysokociśnieniową.

→ Nacisnąć dźwignię pistoletu wysokociśnieniowego i wąż zestawu czyszczącego wprowadzić ręcznie.

→ Gdy dysza wysokociśnieniowa do czyszczenia rur napotyka na zator, należy kilkakrotnie nacisnąć i ponownie zwolnić dźwignię pistoletu wysokociśnieniowego.

W razie potrzeby lub przy znacznym zanieczyszczeniu kilkakrotnie powtórzyc proces czyszczenia!

→ Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.

→ Wyjąć z rury wąż do jej czyszczenia.