


# KIPOZI



## MINI PROSTOWNICA DO WŁOSÓW

**JDL-125EU**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

# WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych zaleceń:

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ**

## NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA



**CHRONIĆ  
PRZED DZIEĆMI**



**TEN PRODUKT  
MOŻE POPARZYĆ  
OCZY**

**Ta prostownica do włosów KIPOZI nie powinna być używana przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru rodziców. Produkt ten nie jest zabawką i powinien być używany z zachowaniem szczególnej ostrożności.**

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Płyty grzejne tego urządzenia są gorące, co umożliwia skuteczną stylizację.

1. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu skóry lub oczu z gorącymi płytami grzejnymi.
2. Nie kładź żadnej gorącej części urządzenia na jakiegokolwiek powierzchni wrażliwej na ciepło (dywan, kołdra), gdy jest gorące lub podłączone do prądu.
3. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.
4. Przed schowaniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.


**⚠ OSTRZEŻENIE:** Trzymać z dala od wszelkich płynów.

1. NIE używaj urządzenia podczas kąpieli.
2. NIE używaj/umieszczaj w pobliżu miejsc, w których urządzenie może zostać upuszczone do wody lub innych płynów.
3. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. NIE sięgaj do wody, aby je odzyskać.

**⚠ UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.**

1. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma ono uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody, oddaj urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
2. Ta prostownica jest przeznaczona do użytku domowego. Należy jej używać wyłącznie z zasilaniem 220-240V~, 50-60Hz.
3. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni podczas używania

## OPIS PRODUKTU



**1** Przewód obrotowy

**2** Wskaźnik zasilania

**3** Przełącznik ON/OFF  
(WŁ/WYŁ)

**4** Ceramiczne płyty  
grzejne

## DZIAŁANIE:

Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je. Dioda LED zapala się, prostownica nagrzewa się, po 30-60 sekundach prostownica jest gotowa do stylizacji. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.

# KONSERWACJA

## PRZECHOWYWANIE

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i ostygło.
2. NIE NALEŻY wywierać nacisku na przewód w miejscu, w którym wchodzi on w uchwyt, ponieważ może to spowodować jego wystrzępienie i uszkodzenie.
3. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w czystym, suchym miejscu. NIE wieszaj prostownicy za przewód.

## CZYSZCZENIE

Ważne jest, aby utrzymywać płytki w czystości.

1. Urządzenie należy czyścić tylko wtedy, gdy jest zimne w dotyku.
2. Użyj czystej, miękkiej, lekko wilgotnej szmatki, aby wytrzeć płytki i zewnętrzną stronę uchwytu zasilania. NIE używaj żadnych przedmiotów, które mogą porysować korpus prostownicy.

## WSKAZÓWKI STYLISTÓW:

1. Rozczesz i wysusz włosy, a następnie zastosuj produkt termoochronny.
2. Wybierz temperaturę odpowiednią dla Twojego rodzaju włosów.
3. Zaczynając od czubka głowy, tuż przy skórze głowy, chwyć mały odcinek włosów i zaciśnij go między płytkami.
4. Utrzymując pewne napięcie, powoli przesuwaj prostownicę w dół pasma włosów, od nasady aż po końce.
5. Aby efekt stylizacji był trwalszy, zaleca się użycie lakieru do włosów po zakończeniu stylizacji.
6. Ilość czasu zależy od grubości i fryzury włosów, im grubsze włosy, tym więcej czasu potrzeba.

## JEŚLI PRODUKT PRZESTANIE DZIAŁAĆ, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz urządzenie od gniazda wtykowego i sprawdź, czy gniazdo jest dostępne.
3. Oczekaj 15 minut, a następnie ponownie podłącz urządzenie do ściany lub do innego gniazda.
4. Ponownie włącz urządzenie.

## **FAQ:**

1. Płytki mogą nie przylegać do siebie całkowicie, ale nie ma to wpływu na użytkowanie. Zjawisko to wynika z konstrukcji korpusu prostownicy do włosów, nawet większość płyt na rynku ma ten problem. Jeśli chcesz, aby płytki całkowicie się spotkały, możesz mocniej nacisnąć.

2. Ta prostownica do włosów jest kompatybilna z napięciem 100-240 V, a wtyczka działa tylko na rynku UE. Nie będziesz potrzebować konwertera elektrycznego, ale będziesz potrzebować adaptera wtyczki, który pokona problemy z gniazdkami, gdy będziesz używać jej za granicą.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja.php>