






Zawartość zestawu A (Crit, Caster, Hawk, Pagani, Flame/Flame+, Atilla, Daytona, Strike, Atilla+)

1 x5		2 x1		3 x1	
4 x1		5 x1		6 x1	
7 x1		8 x1Lx1R		9 x4	 M6*20mm
10 x8	 M6*30mm	11 x4	 Φ18*Φ6*1.5MMT	12 x4	 5mm
13 x4		14 x4	 M8*45mm		


Instrukcja montażu A (Crit, Caster, Hawk, Pagani, Flame/Flame+, Atilla, Daytona, Strike, Atilla+)



Zawartość zestawu B (AGURI, FALCON, MAVERIC, MAVERIC+, GORGON, GORGON 2.0, XANO)



Instrukcja montażu B (AGURI, FALCON, MAVERIC, MAVERIC+, GORGON, GORGON 2.0, XANO)



Informacje ogólne

Decydując się na fotel obrotowy marki PRO-GAMER by YUMISU wybrali Państwo produkt spełniający wysokie standardy jakościowe i oferujący najnowocześniejsze rozwiązania ergonomiczne w zakresie wygody i prozdrowotnych aspektów użytkowania.

Należy pamiętać o właściwym wyregulowaniu fotela i dopasowaniu go do własnych potrzeb.

Instrukcja ta ma pomóc Państwu w odpowiednim ustawieniu parametrów fotela, tak aby spełniał on wymogi ergonomiczne.

Fotele należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą dbałością.

Fotele są meblami przeznaczonymi do siedzenia. Jedno krzesło jest przeznaczone do siedzenia dla jednej osoby.

Nieprawidłowe korzystanie np.: stawianie na siedzisku jest niebezpieczne i grozi wypadkiem.

Czyszczenie i konserwacja

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

- Krzesła należy czyścić suchą ściereczką, przy zabrudzeniach przetrzeć wilgotną ściereczką, po czym wytrzeć do sucha.
- Części tapicerowane należy odkurzać odkurzaczem ustawionym na delikatne ssanie przy pomocy miękkiej szczotki.
- Powłoka lakiernicza nie jest odporna na działanie mocnych detergentów (w tym środków zawierających substancje ściierające i rozpuszczalniki oraz środków chemicznych), ich użycie może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.
- Powłoka lakiernicza nie jest odporna na działanie ostrych czyszczyków, ścierniw, ostrych przedmiotów.
- Części tapicerowane wykonane są z pianek powlekanych tkaniną tapicerską, skórą naturalną, bądź skórą syntetyczną. Należy unikać mocnego zabrudzenia tapicerki (np. farbowanego jeansu na jasnych materiałach). Próby czyszczenia zabrudzeń mogą powodować utratę pierwotnego wyglądu tapicerki. Do czyszczenia należy używać wyłącznie preparatów do tego przeznaczonych.
Uwaga: przed zastosowaniem preparatu do czyszczenia należy wykonać próbę na mało widocznym miejscu tapicerki jak zachowuje się materiał podczas czyszczenia.
- Okresowo należy dokręcać śruby i wkręty w połączeniach mebli.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA TAPICERKI MATERIAŁOWEJ

Produkty firmy PRO-GAMER by YUMISU wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów. Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie materiału należy zachować szczególną staranność przy czyszczeniu mebli. W zależności od tapicerki należy przestrzegać określonych zasad dotyczących sposobu czyszczenia materiału. Przy czyszczeniu nie wolno nakładać żadnego rodzaju płynu bezpośrednio na tkaninę. Jeżeli płyn zostanie zaaplikowany bezpośrednio na tapicerkę, producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za poniesione szkody. Plamy i zabrudzenia należy natychmiast usunąć przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki. Resztki zabrudzenia należy usunąć za pomocą miękkiej ściereczki bawełnianej nasączonej wodą z dodatkiem obojętnego chemicznie mydła lub ogólnodostępnym, atestowanym środkiem do czyszczenia tego rodzaju tapicerek i obić, przy zastosowaniu zasad podanych w instrukcji użytkowania tego środka. Po usunięciu plamy obicie należy wysuszyć delikatnie je wycierając.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA TAPICERKI ZE SKÓR SYNTETYCZNYCH / NATURALNYCH

W wyrobach posiadających tapicerkę ze skóry syntetycznej lub naturalnej wszelkie widoczne nieregularności faktury, różnice w wybarwieniu i znamiona to naturalne cechy tego surowca. Obicia ze skóry należy konserwować wyłącznie specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do skór odpowiednio syntetycznych lub naturalnych. Należy chronić wyrób przed przebarwieniami, odbarwieniami i zmianami kolorystycznymi związanymi z przenoszeniem pigmentu z odzieży na wyrób.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH

Do czyszczenia elementów plastikowych należy używać czystej ściereczki nasączonej wodą z dodatkiem obojętnego chemicznie mydła. Nie czyścić środkami chemicznymi! Zawsze należy przeprowadzić próbę czyszczenia na niewidocznych, ukrytych miejscach.

Porady / Informacje ogólne

- W krzesłach tapicerowanych tkaninami, w wyniku transportu, po rozpakowaniu mogą występować ślady materiałów opakowaniowych. W celu usunięcia stosowne miejsce należy przetrzeć wilgotną ściereczką.
- W krzesłach tapicerowanych może wystąpić stopniowe rozciąganie się i fałdowanie materiałów tapicerskich.
- Nierówności powierzchni, blizny, otarcia i małe różnice odcieni to typowe cechy materiałów, w tym skóry syntetycznej.
- Zamki błyskawiczne użyte w tapicerkach do celów technologicznych nie służą do zdejmowania pokrowca.
- Ślady eksploatacji jak np. wgniecenia pianki na siedzisku, przecieranie materiału, wyblaszczanie skóry, wypłowienie koloru są cechami naturalnego zużycia mebla.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zalecane obciążenie nie powinno przekraczać 120kg.

Fotel powinien być używany wyłącznie do normalnego siedzenia. Nie używaj krzesła w potencjalnie niebezpiecznych miejscach. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z maksymalnej pozycji odchylania i pochylania, aby uniknąć obrażeń.

Maksymalne obciążenie podawane jest dla pozycji wyjściowej mechanizmu, w której siedzisko jest równoległe do podłoża.

NIE korzystaj z fotela przez więcej niż jedną osobę na raz.

NIE siedź na krawędzi siedziska.

NIE stawaj na siedzisku.

NIE nadużywaj mechanizmu pochylania.

NIE przekraczaj limitów wagowych i odchylenia.

NIE zalecamy dynamicznego odchylania się do maksymalnej pozycji wychylenia mechanizmu. Może to skutkować uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem produktu.


NIE używaj fotel do transportu ciężkich przedmiotów.

NIE przykładaj znacznej części wagi użytkownika do podłokientików podczas siadania /wstawania. Naraża je to na obciążenia, do których nie zostały one przystosowane.


Unikaj przykładania ciężaru ciała do podłokientnika. Przy prawidłowym użytkowaniu fotela, jego funkcją jest wspieranie przedramienia.

Warunki użytkowania

- Fotele produkowane przez PRO-GAMER by YUMISU są przeznaczone do użytku wewnątrz budynków.
- W temperaturze 10–35°C i wilgotności względnej powietrza 40–70%.
- Fotele należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci.
- Fotelu nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, kominki, itp.
- Fotele należy ustawić na twardej równej powierzchni, należy unikać ich wywracania, rzucania.
- Nie należy stawać, ani klękać na siedzisku.
- Siadanie na poręczach foteli oraz stawianie na wzmocnieniach nożnych może spowodować uszkodzenie tych elementów.
- Nie należy na oparciach wieszać odzieży, torebek, może to spowodować utratę stabilności.
- Na fotelach nie należy suszyć mokrej odzieży oraz nie stawiać na mokrej powierzchni (mokre podłogi, dywany)
- Ostre przedmioty (twarde szwy, nity na spodniach) oraz pazury zwierząt domowych mogą uszkodzić krzesła.
- W fotelach zawierających elementy o przekroju prostokątnym należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie krawędzi przed kontaktem z małymi dziećmi.
- Podczas przemieszczania foteli wskazane jest chwytać oburącz za nieruchome elementy np. boki siedzenia, oparcia.
- W przypadku podłóg podatnych na zarysowania wskazane zastosowanie podkładek ochronnych pod fotelami.
- Tapicerka wymaga ochrony przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak: pot, tłuszcz z włosów, kosmetyki, kurz, chemia gospodarcza lub zwyczajne przesuszenie, dlatego konserwacji tapicerki należy dokonywać specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi, które tworzą powłokę ochronną, odporna na wodę i substancje oleiste




Kółka dołączone w fotelach PRO-GAMER by YUMISU stosowane są do powierzchni twardych – parkietów i paneli podłogowych jak i miękkich - wykładzin i dywanów



Siłownik – siłowniki mogą wymieniać lub naprawiać tylko osoby odpowiednio do tego przeszkolone.

Siłownik to element eksploatacyjny podlegający zużyciu

Instrukcja obsługi mechanizmu TILT



1. REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Obniżenie siedziska:

1. Usiądź na fotelu
2. Podnieś dźwignię (A) w górę i lekko naciskaj udami na siedzisko (siedzisko będzie się powoli obniżać)
3. Puść dźwignię (A) na wybranej wysokości w celu blokady pozycji

Podwyższenie siedziska:

1. Usiądź na fotelu
2. Podnieś dźwignię (A) w górę i lekko unieś się nad siedziskiem (siedzisko będzie się powoli unosić)
3. Puść dźwignię (A) na wybranej wysokości w celu blokady pozycji

2. KOŁYSKOWE ODCHYLENIE SIEDZISKA I OPARCIA

1. Odblokuj mechanizm wciskając przesuwając dźwignię (A) odciągając ją od fotela (w kierunku „od fotela”)
2. Mechanizm został zwolniony. Użytkownik może bujać się na fotelu. Mechanizm nie posiada funkcji blokady w wybranej pozycji odchylenia.
3. Jeśli chcesz zablokować siedzisko i oparcie w pozycji wyjściowej, przestań naciskać na oparcie plecami. Fotel powróci do pierwotnej pozycji. Możesz przesunąć dźwignię w kierunku do fotela i zablokować mechanizm. Teraz funkcja bujania jest zablokowana.

3. REGULACJA SIŁY ODCHYLENIA OPARCIA

1. Kręć śrubą (B) w celu dostosowania siły oporu oparcia do swojej wagi
 - a. Siedząc na fotelu kręć gałką w lewo - zwiększysz siłę oporu oparcia (dla osób o większej wadze)
 - b. Siedząc na fotelu kręć gałką w prawo - zmniejszysz siłę oporu oparcia (dla osób o mniejszej wadze)

Instrukcja obsługi mechanizmu MULTIBLOCK

1. REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Obniżenie siedziska:


1. Usiądź na fotelu
2. Podnieś dźwignię (1) w górę i lekko naciskaj udami na siedzisko (siedzisko będzie się powoli obniżać)
3. Puść dźwignię (1) na wybranej wysokości w celu blokady pozycji

Podwyższenie siedziska:

1. Usiądź na fotelu
2. Podnieś dźwignię (1) w górę i lekko unieś się nad siedziskiem (siedzisko będzie się powoli unosić)
3. Puść dźwignię (1) na wybranej wysokości w celu blokady pozycji

2. REGULACJA SYNCHRONICZNEGO ODCHYLENIA OPARCIA I SIEDZISKA

1. Usiądź na fotelu
2. Odblokuj mechanizm MULTIBLOCK dźwignią znajdującą się po lewej stronie (1a) przesuając dźwignię w górę (w kierunku do siedziska).
3. Naciskaj na oparcie plecami do momentu uzyskania wybranej pozycji odchylenia.
4. Przy wybranej pozycji przesuń dźwignię znajdującą się po lewej stronie (1a) w dół (w kierunku do ziemi), w celu blokady wybranej pozycji.



3. REGULACJA SIŁY ODCHYLENIA OPARCIA

1. Kręć śrubą (3) w celu dostosowania siły oporu oparcia do swojej wagi
 - a. Siedząc na fotelu kręć gałką w lewo - zwiększysz siłę oporu oparcia (dla osób o większej wadze)
 - b. Siedząc na fotelu kręć gałką w prawo - zmniejszysz siłę oporu oparcia (dla osób o mniejszej wadze)

Instrukcja obsługi - regulacje dodatkowe

REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA OPARCIA

Rozkładanie oparcia

1. Usiądź na fotelu
2. Pociągnij do góry dźwignię znajdującą się po prawej stronie oparcia (2) (w miejscu łączenia oparcia i siedziska)
3. Naciskaj na oparcie plecami do momentu uzyskania wybranej pozycji odchylenia i puść dźwignię (oparcie pozostanie w wybranej pozycji).

Składanie oparcia

1. Usiądź na fotelu
2. Lekko oprzyj plecy na oparciu i pociągnij do góry dźwignię znajdującą się po prawej stronie oparcia (2) (w miejscu łączenia oparcia i siedziska)
3. Pochyl się, pamiętaj by Twoje plecy miały cały czas kontakt z oparciem, kiedy oparcie znajdzie się w wybranej pozycji i puść dźwignię (oparcie pozostanie w wybranej pozycji). Nie zaleca się zwalniania mechanizmu w sytuacji gdy plecy użytkownika nie dotykają oparcia. Sprężyna znajdująca się w mechanizmie gwałtownie złoży oparcie co może spowodować uszkodzenie mechanizmu lub niebezpieczeństwo dla użytkownika.

Karta gwarancyjna

PRO-GAMER
by YUMISU

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres

Nazwa modelu

Adres email

Gdzie kupiono

Data zakupu

Numer dokumentu

Serwis gwarancyjny

Wszystkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

Jeśli produkt jest wadliwy, skontaktuj się z punktem zakupu fotela lub centrum obsługi klienta PRO-GAMER by YUMISU.

Warunki gwarancji na wyroby PRO-GAMER by YUMISU znajdują się na stronie internetowej: www.pro-gamer.pl

Serwis gwarancyjny nie obejmuje:

1. Szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, utrzymaniem i konserwacją.
2. Model na fakturze/paragonie nie pasuje do produktów z oferty PRO-GAMER by YUMISU.
3. Nieprawidłowa faktura/paragon.
4. Szkody spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku produktów nieobjętych gwarancją nasze centrum obsługi klienta będzie nadal chętnie służyć Ci pomocą.

Prosimy o wypełnienie karty gwarancyjnej po zakupie naszego produktu, będzie niezbędna do realizacji zgłoszenia gwarancyjnego. Ubiegając się o naprawę gwarancyjną prosimy o załączenia karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.

Kontakt

PRO-GAMER by YUMISU
ul. Baranowicka 23
15-554 Białystok

Infolinia

Tel: +48 797 149 772
E-mail: bok@pro-gamer.pl

Serwis

E-mail: serwis@pro-gamer.pl

URL: www.pro-gamer.pl

PRO-GAMER
by YUMISU