


ROMOSS®



Powerbank


LT20PS

Instrukcja obsługi


[www.romoss.com](http://www.romoss.com)

## Prawidłowe użytkowanie produktu


Sprawdź poziom naładowania urządzenia.



Port USB jest przystosowany do ładowania urządzeń elektronicznych.



Port micro USB można wykorzystać do ładowania urządzenia.



## Specyfikacja produktu

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produkt          | Power Bank                                                              |
| Model            | PLM20                                                                   |
| Pojemność        | 20000mAh(74Wh)                                                          |
| Port wejściowy   | ↻ :5V⎓ 2.1A(Micro USB)<br>↻ :5V⎓ 2.1A(Lightning)    ↻ :5V⎓ 2.1A(Type-C) |
| Port wyjściowy   | ⚡ :5V⎓ 1A    ⚡ + ⚡ = 2.1A<br>⚡⚡ :5V⎓ 2.1A                               |
| Waga produktu    | ~445g                                                                   |
| Wymiary produktu | ~L145 x W69 x H29mm                                                     |



### Ostrzeżenia



Nie należy demontować, modyfikować, ani niszczyć produktu.



Należy używać wyłącznie fabrycznie dostarczonego przewodu do ładowania, adaptera i zasilacza.



Aby przedłużyć żywotność akumulatora, należy go prawidłowo użytkować i ładować co najmniej raz na trzy miesiące.



Urządzenie należy użytkować w temperaturze otoczenia  $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$  i przechowywać w temperaturze  $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ .



Nie należy upuszczać, naciskać ani przekłuwać produktu.



Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Produkt należy przechowywać z dala od wszelkich cieczy.



Pomoc techniczna dla klienta jest dostępna przez cały okres eksploatacji produktu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

[www.romoss.com/support](http://www.romoss.com/support)

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

