

PL


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Niceboy ORYX M200
Podręcznik użytkownika

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 lub wyższy)
30 MB wolnego miejsca na dysku

UKŁAD MYSZKI



1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko do przewijania
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Przycisk zwiększenia DPI
7. Przycisk zmniejszenia DPI

INSTALACJA

Myszkę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania myszki, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB.

Więcej funkcji można uzyskać po pobraniu naszego oprogramowania Niceboy ORYX M200 ze strony internetowej <https://niceboy.cz/pl/podpora/downloads>

PARAMETRY

Napięcie:	DC 5V ±5G, prąd: ≤ 100 mA
Wymiary:	125 x 66 x 40 mm
Maks. DPI:	6 400 DPI
DPI MODE:	800/1600/3200/4800/6400
Częstotliwość odświeżania:	125 Hz
Ilość przycisków:	7
Sensor:	Optyczny
Szybkość:	20 IPS
Akceleracja:	12 g
Długość kabla:	1,5 m
Podłączenie:	USB

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, mimo to jednak zalecamy przeprowadzanie co miesiąc następujących czynności:

Odłączyć myszkę od komputera i delikatnie pozbawić ją zanieczyszczeń za pomocą szmatki suchej lub zwilżonej ciepłą wodą.

Do oczyszczenia szczelin użyć okrągłej wykałaczki lub zwilżonych tamponów do uszu.

Do ewentualnego oczyszczenia soczewki myszki użyć tylko suchych tamponów do uszu i delikatnie usunąć ewentualne zanieczyszczenia, albo zdmuchnąć cząsteczki kurzu.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie używaj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej/45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej/90% i więcej)

Nie przechowuj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej/60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej)

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.