

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



LS12C



LS18 CB



LS28CB

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania urządzenia, przed pierwszym zainstalowaniem i użytkowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą ulotkę, w tym zawiera ostrzeżenia i przydatne wskazówki. Aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia urządzenia i/lub obrażeń ciała, ważne jest, aby osoby korzystające z tego urządzenia byli w pełni świadome jego działania, a także funkcji bezpieczeństwa. Zachowaj te instrukcje na później i pamiętaj, aby przechowywać je obok urządzenia, aby można je było przesłać z tym ostatnim w przypadku sprzedaży lub przeniesienia. Zapewni to optymalną pracę urządzenia.

Aby uniknąć ryzyka zranienia, należy zachować tę ulotkę. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub które nie nauczyły się korzystać z urządzenia, w kontekście, w którym są nadzorowane przez osobę, która jest poinformowana i świadoma związanego z tym ryzyka. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.
- Jeśli zdecydujesz się pozbyć urządzenia, odłącz je od gniazdka ściennego, odetnij połączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i zdejmij drzwi, aby uniemożliwić dzieciom zabawę z nim i zamykanie się w środku.
- Jeśli urządzenie, które ma magnetyczną uszczelkę drzwi, wymaga wymiany na inne urządzenie z zatraskiem na drzwiach lub uszczelce, upewnij się, że zatrask jest w stanie niedziałającym przed utylizacją starego urządzenia. Pozwoli to uniknąć przekształcenia tego urządzenia w pułapkę dla dzieci.
- Urządzenie i przewód należy przechowywać w niedostępności dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przed wyrzuceniem winiarki należy ostrożnie usunąć drzwi.
- Pozostaw również półki, które znajdowały się wewnątrz urządzenia, aby dzieci nie mogły wspiąć się do środka.

Bezpieczeństwo ogólne

UWAGA — To urządzenie jest przeznaczone do pracy w domu.

UWAGA – Nigdy nie przechowuj substancji łatwopalnych, takich jak aerozole, wewnątrz tego urządzenia, ponieważ mogą się do niego rozlać.

UWAGA — Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić u producenta lub wykwalifikowanego dealera, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

UWAGA — Nie uszkodzić układu chłodniczego.

UWAGA — Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory, chyba że są one tolerowane przez producenta.

UWAGA — Nie zasłaniaj kratki wentylacyjnej urządzenia, upewnij się, że otwory wentylacyjne są zawsze wolne.

UWAGA — Nie należy używać urządzeń elektrycznych w przedziałach urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

Ostrzeżenie: Zagrożenie pożarowe

Jeśli system chłodniczy został uszkodzony:

- Unikaj otwartego ognia i wszelkich źródeł zapłonu.
- Przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Niebezpieczna jest zmiana składu tego urządzenia w jakikolwiek sposób.

Każde uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie i/lub porażenie prądem

Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek incydenty spowodowane niewłaściwą instalacją elektryczną.
- Przewód zasilający nie powinien być wydłużany. Nie używaj przedłużacza, adaptera ani wielu gniazd.
- Uważaj, aby nie zakleszczać ani nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas konfigurowania urządzenia.
- Upewnij się, że gniazdko ścienne nie jest uszkodzone. Gniazdko ścienne w złym stanie może spowodować przegrzanie i wybuch urządzenia.
- Upewnij się, że masz dostęp do gniazdka ściennego urządzenia.
- Nigdy nie ciągnij za główny przewód.
- Nigdy nie usuwaj uziemienia.
- Jeśli gniazdko ścienne jest luźne, nie podłączaj przewodu. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli osłona oświetlenia wewnętrznego nie jest na miejscu.
- To urządzenie działa na prądzie jednofazowym 220 ~ 240V / 50Hz. Urządzenie musi korzystać z uziemionego gniazdka ściennego zgodnie z aktualnymi zaleceniami.
- Nie umieszczaj mobilnych podstaw wielogniazdowych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
- Jeśli zasilający jest uszkodzony, nie wymieniaj go, ale skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.
- Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne, ale niedostępne dla dzieci. Jeśli nie jesteś odłączony, porozmawiaj z instalatorem.

Codziennie użytkowanie

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie zarezerwowane dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach zawodowych; gospodarstwa rolne i korzystanie przez gości z hoteli, moteli i innych środowisk mieszkalnych.
- Nigdy nie przechowuj łatwopalnych substancji lub cieczy wewnątrz urządzenia; stwarzałyby to ryzyko narażenia.
- Nie należy obsługiwać innych urządzeń elektrycznych wewnątrz tego urządzenia (mieszalniki, elektryczne turbiny lodowe itp.).
- Odłączając urządzenie, zawsze trzymaj wtyczkę w rękach i nie ciągnij za przewód.
- Nie wystawiaj urządzenia bezpośrednio na działanie słońca.
- Urządzenie musi być trzymane z dala od świec, opraw oświetleniowych i innych otwartych płomieni, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Urządzenie jest ciężkie. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia.
- Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kółka, pamiętaj, że są one używane tylko do ułatwiania małych ruchów.
- Nigdy nie używaj urządzenia ani jego elementów do podpierania się.
- Aby zapobiec spadaniu przedmiotów i zapobiec pogorszeniu się stanu urządzenia, nie przeciążaj przedziałów urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone do przechowywania soków, napojów odżywczych, napojów bezalkoholowych, wody, piwa itp.
- To urządzenie chłodnicze nie nadaje się do zamrażania żywności.

Ostrożny! Czyszczenie i konserwacja

- Przed jakąkolwiek konserwacją odłącz urządzenie i wyłącz zasilanie.
- Nie czyść urządzenia metalowymi przedmiotami, systemem parowym, lotnymi olejami, rozpuszczalnikami organicznymi lub składnikami ściernymi.
- Nie używaj ostrych lub ostrych przedmiotów do usuwania lodu. Użyj plastikowego skrobaka.

Ważne informacje o instalacji!

- Aby połączenia elektryczne były poprawne, postępuj zgodnie z instrukcjami w tej instrukcji.
- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie jest uszkodzone wizualnie. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Zgłoś wszelkie uszkodzenia w punkcie sprzedaży, w którym zostały zakupione. W takim przypadku zachowaj opakowanie.
- Konieczna jest dobra cyrkulacja powietrza, aby uniknąć ryzyka przegrzania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację, **postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami instalacji.**
- Unikaj, aby urządzenie dotykało ścian i / lub stykało się z gorącymi elementami (sprężarka, kondensator), aby uniknąć ryzyka pożaru. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.
- Urządzenie nie powinno znajdować się obok grzejników lub innych urządzeń grzewczych..
- Upewnij się, że gniazda są dostępne po zainstalowaniu urządzenia.
- Uważaj, aby nie zakleszczać ani nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas konfigurowania urządzenia.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Aby ograniczyć zużycie energii przez urządzenie:

- Zainstaluj go w odpowiednim miejscu
- Drzwi powinny być jak najmniej otwarte.
- Utrzymuj sprawne działanie urządzenia, okresowo czyszcząc skraplacz (patrz rozdział "Rutynowa konserwacja urządzenia").
- Okresowo sprawdzaj uszczelki drzwi i upewnij się, że zawsze zamykają się skutecznie. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej.

Zalecenia dotyczące układu:

Zaleca się następujący układ wyposażenia urządzenia (półki ...), aby energia była wykorzystywana tak racjonalnie, jak to możliwe przez urządzenie chłodnicze. Każda zmiana w tym układzie może mieć wpływ na zużycie energii przez urządzenie.

Rozwiązywanie problemów i części zamienne

- Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego i kompetentnego technika.
- To urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum napraw i muszą być używane tylko oryginalne części.
- Estetyczne i funkcjonalne części zamienne są udostępniane profesjonalnym warszatom i użytkownikom końcowym przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniej jednostki modelu. Lista części zamiennych i procedura ich zamawiania (dostęp profesjonalny / prywatny dostęp) są dostępne na następującej stronie internetowej: www.interfroidservices.fr lub pocztą na adres: Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefauchaux - 72230 ARNAGE. Wszystkie piwnice FRIO są objęte 1-letnią gwarancją na części.

To urządzenie jest zarezerwowane wyłącznie do użytku domowego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne zastosowania.

Urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami europejskimi i ich możliwymi modyfikacjami.



R600A

Instrukcje bezpieczeństwa



Uwaga: Nie zasłaniaj kratki wentylacyjnej urządzenia.



Uwaga: Nie przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerosolowe, z łatwopalnym materiałem pędym w tym urządzeniu.



Uwaga: Nie uszkodzić obwodu chłodniczego urządzenia.



Uwaga: Agregaty chłodnicze pracujące z izobutanem (R600a), nie mogą być umieszczone w miejscu ze źródłami zapłonu (na przykład niezamiecztowane styki elektryczne lub gdy czynnik chłodniczy może się zebrać w przypadku wycieku). Rodzaj czynnika chłodniczego jest wskazany na tabliczce znamionowej szafy.



Uwaga: Nie używaj urządzeń elektrycznych w przedziałach urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

Urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami europejskimi i ich możliwymi modyfikacjami.



CE

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

To urządzenie jest przeznaczone tylko do instalowania w wolnostojącej, **w żadnym wypadku nie może być instalowane we wbudowany lub zintegrowany sposób**. Do prawidłowego działania urządzenia konieczne jest pozostawienie dobrej cyrkulacji powietrza wokół urządzenia.

Odmawiamy wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji instalacji. To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.


- Gdy rozpakujesz winiarkę, sprawdź, czy jest w dobrym stanie. W razie wątpliwości nie podłączaj jej i skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.
- Tworzywa sztuczne i elementy złączne w opakowaniu muszą być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdź na tabliczce znamionowej z tyłu winiarki, czy dane są zgodne z posiadanym zasilaniem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia lub naprawami przeprowadzonymi przez osoby niewykwalifikowane.
- Przed czyszczeniem chłodziarki upewnij się, że jest odłączona. Nigdy nie czyść kwaśnym lub chemicznym produktem, który mógłby uszkodzić chłodziarkę.
- Każda naprawa musi być przeprowadzona przez profesjonalistę.

UWAGA

1. Aby uniknąć ryzyka pożaru, zawsze wymieniaj bezpiecznik na ten sam typ bezpiecznika
2. Ryzyko związane z dziećmi: przed wyrzuceniem starej chłodziarki usuń drzwi i półki, aby dzieci nie zamykały się w środku ani nie bawiły się akcesoriami.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może zostać wymieniony przez producenta, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym. Nie rób tego sam.

2. WIDOK SZCZEGÓŁOWY

1. Oświetlenie
2. Półka
3. Półka
4. Stopa
5. Zawias
6. Uszczelka magnetyczna
7. Uchwyt
8. Drzwi



Aby dowiedzieć się więcej o swoim produkcie, zapoznaj się z bazą danych EPREL online. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2016 wszystkie informacje dotyczące tego urządzenia chłodniczego są dostępne w EPREL (europejskiej bazie danych produktów na potrzeby etykietowania energetycznego). Ta baza danych umożliwi zapoznanie się z informacjami i dokumentacją techniczną urządzenia chłodniczego. Dostęp do bazy danych EPREL można uzyskać, skanując kod QR na etykiecie energetycznej urządzenia lub przechodząc bezpośrednio do: www.ec.europa.eu i wypełniając model agregatu chłodniczego.

Reklamowana pojemność

Reklamowana pojemność to maksymalna pojemność obliczona przy określonej liczbie półek, która różni się w zależności od modelu. Ten standard jest obliczany z 75cl butelki typu bordeaux tradycja. Każdy inny rodzaj formatu butelki, a także dodanie półek znacznie zmniejszy pojemność przechowywania. Poniżej znajduje się plan załadunku z podaną maksymalną pojemnością.

3. SPOSÓB UŻYCIA

Wybierając pozycję dla swojego urządzenia, musisz upewnić się, że podłoga jest płaska i twarda, a pomieszczenie jest dobrze wentylowane. Należy przestrzegać średniej temperatury otoczenia. Ta temperatura jest specyficzna zgodnie z klasą klimatyczną urządzenia:

N: To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturze otoczenia od 16°C do 32°C. Zalecana temperatura otoczenia dla tego urządzenia wynosi 25°C.

Termostat urządzenia jest elektroniczny i pozwala ustawić temperaturę od 11 do 18 stopni. W przypadku przechowywania zaleca się ustawienie urządzenia na 17 stopni. Temperaturę tę można dostosować do rodzaju

przechowywanego. Ustawienie temperatury powyżej 17 stopni zmniejszy zużycie energii przez urządzenie. Ustawienie na temperaturę poniżej 17 stopni zwiększy zużycie energii przez urządzenie.

Gdy temperatura otoczenia wynosi 25 °C, a urządzenie nie ma załadowanych butelek, podniesienie temperatury urządzenia z 11 °C do 18 °C zajmie około 30 minut.

W tych samych okolicznościach obniżenie temperatury urządzenia z 18°C do 11°C zajmie około godziny.

Urządzenie zapewnia utrzymanie temperatury tak długo, jak długo działa i jest używane w normalnych warunkach użytkowania. Na temperaturę wewnątrz urządzenia i jego zużycie energii może mieć wpływ wiele czynników: temperatura otoczenia, ekspozycja na słońce, liczba otwartych drzwi i ilość przechowywanych win.. Niewielkie zmiany temperatury są całkowicie normalne.

USTAWIENIE TEMPERATURY



1. Oświetlenie
- Przycisk 2.C/F
3. Ekran LCD
4. Podniesienie temperatury
5. Obniżenie temperatury

- Urządzenie włącza się automatycznie, gdy tylko zostanie podłączone do źródła zasilania. Aby ją wyłączyć, odłącz urządzenie.
- Naciśnij przycisk "1", aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED.
- Naciśnij przycisk "2", aby dostosować żądany wyświetlacz; w "°C" stopnia Celsjusza lub "F" dla Fahrenheita.
- Ekran LCD "3" umożliwia przeglądanie informacji o ustawieniach.
- Aby dostosować temperaturę, naciśnij przyciski "4" i "5" na urządzeniu. Strzałka skierowana w górę zwiększa temperaturę urządzenia. Strzałka skierowana w dół obniża temperaturę urządzenia.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia

Przed czyszczeniem urządzenia (operacja, którą należy wykonywać regularnie), odłącz urządzenie, wyjmując gniazdko elektryczne lub odłączając bezpiecznik, od którego zależy.

Radzimy przed pierwszym użyciem i regularnie czyścić wewnątrz, a także zewnątrz (przód, bok i górę) mieszaniną ciepłej wody i łagodnego produktu do mycia. Spłucz czystą wodą, pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym podłączeniem. Nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.

W przypadku wyraźnego zapachu plastiku wyczyść urządzenie mieszaniną dwóch łyżek sody oczyszczonej rozcieńczonej w 1/4 litra ciepłej wody.

Podczas pierwszego wsadu mogą pozostać resztkowe zapachy. W takim przypadku uruchom urządzenie puste przez kilka godzin, prosząc o najniższą temperaturę. Zimno unicestwi te możliwe zapachy.

Przenoszenie urządzenia

- Wyjmij wszystkie butelki do środka i zabezpiecz ruchome części.
- Aby uniknąć uszkodzenia poziomujących stopy, wkręć je do podstawy.
- Najlepiej przesunąć urządzenie do pozycji pionowej lub zanotować z napisów na opakowaniu, kierunek, w którym urządzenie można ułożyć.

W przypadku przerwy w zasilaniu

Większość przerw w zasilaniu jest rozwiązywana przez krótki okres czasu. Przerwa 1 lub 2 godzinna nie wpłynie na temperaturę urządzenia. Aby chronić napoje podczas przerw w zasilaniu, rozważ zminimalizowanie liczby otwierania drzwi. W przypadku bardzo długich przerw w zasilaniu podejmij niezbędne kroki, aby chronić swoje napoje.

W przypadku awarii

Pomimo całej staranności, z jaką pracujemy w naszej produkcji, awaria nigdy nie jest całkowicie wykluczona. Zanim jednak skontaktujesz się z działem obsługi posprzedażowej sprzedawcy, sprawdź, czy:

- Gniazdo zasilania jest nadal na miejscu
- Nie ma przerwy w zasilaniu
- Że usterka nie pochodzi z jednego z opisanych w tabeli na końcu niniejszego podręcznika.

WAŻNE: Jeśli dostarczony przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis marki lub dealera. We wszystkich przypadkach musi zostać zastąpiony przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

JEŚLI TE ELEMENTY STERUJĄCE NIE DZIAŁAJĄ, SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI
POSPRZEDAŻNEJ SPRZEDAWCY.

UWAGA!

Odłącz gniazdko ścienne przed jakąkolwiek konserwacją lub naprawą!

5. PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Możesz samodzielnie rozwiązać wiele incydentów, które miały miejsce w Twojej piwnicy, unikając w ten sposób konieczności kontaktowania się z serwisem posprzedażnym. Oto kilka sugestii:

PROBLEMY	PRZYCZYNA MOŻLIWA
Bez operacji	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdź napięcie instalacji▪ Sprawdź wyłącznik automatyczny▪ Przepalony bezpiecznik
Za mało zimna	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdź żądane temperatury▪ Temperatura otoczenia wymaga ponownego regulacji temperatury▪ Jeśli temperatura otoczenia jest > do 25°C, urządzenie będzie mogło schłodzić tylko o 12,5°C poniżej temperatury pokojowej.▪ Drzwi są zbyt często otwierane▪ Drzwi są słabo zamknięte▪ Uszczelka drzwi nie jest szczelna▪ Za mało miejsca wokół urządzenia
Brak oświetlenia wewnętrznego	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdź, czy oświetlenie nie jest wyłączone▪ Naciśnij przycisk "light", aby aktywować funkcję▪ Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej
Wydawałoby się, że występuje znaczny hałas	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdź poziom▪ Sprawdź, czy kartka papieru lub część opakowania nie utknęła w urządzeniu▪ Sprawdź, czy półki są prawidłowo zainstalowane i nie wibrują.
Drzwi zamykają się prawidłowo	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdź poziom▪ Drzwi zostały odwrócone i źle zamontowane▪ Uszczelka jest w złym stanie▪ Sprawdź, czy stopy są wypoziomowane
Wibracje	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdź i upewnij się, że winiarka jest dobrze wypoziomowana
Panel kontrolny nie włącza się	<ul style="list-style-type: none">▪ Panel sterowania jest niesprawny▪ Problem z płytką drukowaną▪ Problem z gniazdkiem elektrycznym▪ Zatrudnij wykwalifikowanego specjalistę w takich przypadkach
Błąd wyświetlania na ekranie	<ul style="list-style-type: none">▪ Niska jakość wyświetlania▪ Wartość temperatury nie jest wyświetlana▪ Zatrudnij wykwalifikowanego specjalistę w takich przypadkach

Wymiana lampy oświetleniowej

To urządzenie składa się z diod elektroluminescencyjnego (LED). Ten typ diody nie może być zmieniony przez konsumenta. Żywotność tych diod LED jest zwykle wystarczająca, aby nie wprowadzać żadnych zmian. Jeśli jednak i pomimo całej staranności podjętej podczas produkcji piwnicy z winami, diody LED były wadliwe, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym w celu uzyskania jakiegokolwiek interwencji.

W razie wątpliwości i rozwiązywania problemów, poproś o poradę serwis posprzedażny.

6. ŚRODOWISKO

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą UE 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Upewniając się, że ten produkt jest odpowiednio utylizowany, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami z tego produktu.



Przekreślony symbol pojemnika na urządzeniu wskazuje, że produkt ten, pod koniec jego cyklu życia, będzie musiał być traktowany oddzielnie od innych odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym należy je zanieść do oddzielnego centrum zbiórki urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych lub, w przypadku zakupu równoważnego urządzenia, do odsprzedawcy tego nowego urządzenia.

Użytkownik jest odpowiedzialny za doprowadzenie urządzenia do końca cyklu życia do odpowiednich struktur kolekcji. Selektywna i odpowiednia zbiórka w celu wysłania nieużywanego wyrobu do recyklingu, przetwarzania i przyjaznego dla środowiska unieszkodliwiania pomaga uniknąć ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie i promuje recykling materiałów, z których składa się produkt.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat dostępnych systemów zbiórki, skontaktuj się z lokalnym działem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W celu ciągłego ulepszania naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania właściwości technicznych bez uprzedzenia.

Gwarancje produktów marki LA SOMMELIERE są gwarantowane wyłącznie przez wybranych przez nas dystrybutorów. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

FRIO ENTREPRISE nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne lub pominięcia w niniejszym dokumencie.

Dokument pozaumowny.

