

Dom » Wieczny Pro » Instrukcja obsługi słuchawek VIETA PRO VHP-TW24 Fit Bluetooth

Zawartość

- 1 Słuchawki douszne Bluetooth VIETA PRO VHP-TW24 Fit**
- 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa**
- 3 Włączanie i ładowanie**
- 4 Specyfikacje**
- 5 Operacje i funkcje**
- 6 Kluczowa definicja**
- 7 Tryb parowania słuchawek**
- 8 Deklaracja zgodności CE**
- 9 Dokumenty / Zasoby**
 - 9.1 Odniesienia**
- 10 Powiązane posty**





Słuchawki douszne Bluetooth VIETA PRO VHP-TW24 Fit



Dziękujemy za zakup słuchawek Fit VHP-TW24. Aby zapewnić prawidłowe działanie, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Ten produkt został opracowany zgodnie ze standardami jakości VIETA PRO. Od ponad 60 lat, od założenia w 1954 roku przez braci Vieta, Vieta zawsze kieruje się mottem „Miłość i szacunek dla sztuki muzycznej”. Dzięki nieustannemu wysiłkowi i hojnej dozie pasji osiągnęła uprzywilejowaną pozycję na rynku elektronicznym.

Modele VIETA PRO opierają się na profesjonalnych standardach dźwięku, gdzie jakość, trwałość i dźwięk przewyższają komercyjne produkty elektroniki użytkowej. Zostały opracowane przez prestiżowego inżyniera „Jordi Hernandez”, z ponad 40-letnim stażem w branży dźwiękowej. Pod jego fachowym kierownictwem modele VIETA PRO są produkowane z najbardziej precyzyjnych komponentów, wytwarzając najczystszy dźwięk VIETA PRO.

Słuchawki Bluetooth powinny być używane z kompatybilnymi urządzeniami obsługującymi technologię bezprzewodową Bluetooth. Dzięki temu będziesz mógł swobodnie dzwonić i cieszyć się muzyką w dowolnym momencie.

Upewnij się, że Twój sprzęt ma zaktualizowany protokół Bluetooth 5.0, aby poprawić komunikację z nowymi technologiami słuchawek i móc z niego korzystać.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem produktu jako instrukcji obsługi smartfona w zakresie używania i aktywacji funkcji Bluetooth.

Należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia oraz ze względów bezpieczeństwa przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

www.vietapro.com

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. są voltage strefy wewnątrz tego urządzenia, które mogą spowodować obrażenia. Proszę nie otwierać urządzenia. W przypadku awarii technicznej prosimy o kontakt z autoryzowanym centrum serwisowym.
2. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nigdy nie należy umieszczać urządzenia w deszczu lub w wilgotnych miejscach.
3. Jeżeli konieczna będzie konserwacja techniczna, prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym.

Ostrożność

1. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni, ponieważ może ono spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia u ludzi lub zwierząt domowych.
2. Odłącz urządzenie od sieci przed czyszczeniem. Nie używaj płynów czyszczących ani sprayów. Używaj wyłącznie miękkiej, damp płótno.
3. Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia sprzętu, odłącz go podczas burzy lub gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.
4. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory załadowcze, ponieważ może to spowodować zwarcie i wywołać pożar. Nie wylewaj płynu na słuchawkę.

Włączanie i ładowanie

W pełni naładuj wbudowaną baterię przed pierwszym użyciem, co wydłuży jej żywotność.

Gdy bateria etui (ładowarka) jest w pełni naładowana, zielona dioda obok portu ładowania przestanie migać (miga informując o trybie ładowania) i będzie świecić na zielono.

1. Umieść słuchawki w pojemniku ładującym.
2. Podłącz zasilacz 5V swojego smartfona do ładowarki za pomocą kabla USB typu C (dołączony do zestawu).
3. Sprawdź, czy skrzynka ładująca się ładuje: wskaźnik LED miga na zielono.
Jeśli skrzynka ładująca jest wyłączona z powodu wyczerpania się baterii, ekranowi zajmie od 3 do 5 minut, aby wejść w stan ładowania.
4. Pełne naładowanie zajmie około 1 – 2 godzin, wskaźnik LED przestanie migać na zielono.
Możesz odłączyć kabel USB typu C.
5. Zachowaj słuchawki w pojemniku do ładowania, aby się ładowały. Zaleca się pozostawienie go na 1-2 godziny, aby słuchawki były naładowane do 100%, aby zachować dobre baterie.
Gdy poziom naładowania baterii słuchawek spadnie poniżej 10%, komunikat głosowy zabrzmie „Słaba bateria” i należy włożyć je do pojemnika ładującego. Gdy wskaźnik LED wewnątrz skrzynki ładującej zmieni kolor na czerwony, ponownie podłącz zasilanie 5 V.






Wskaźnik ładowania miga na zielono.	Niedoładowanie.
Wskaźnik ładowania przestanie migać na zielono.	Zakończenie ładowania.

Specyfikacje

Nazwa modelu	
Wersja Bluetooth	Bluetooth S.0.
Pojemność skrzyni ładunkowej	400mAh
Bateria słuchawek	45m Ah.
Czas rozmowy	12 godzin (50% objętości).
Pauza w szkole	4x5h ,. 20h (50% głośności) .
Czas ładowania	1 godzin .
Moc wejściowa	DC 5V/1A USB typu C.
Wsparcie systemu telefonicznego	iOS, Android.
	MP2, MP3. WMA. APE, FLAC, AAC, MP4, WAV, AIFF. AIFC.



Operacje i funkcje



1	Wyjście dźwięku.
2	Panel sterowania.
3	Ładowanie słuchawek sc w pudełku ładującym
4	Port ładowania USB typu C.
5	Poziom naładowania akumulatora skrzyni ładującej. Zielony LEO: 75¾• 100% Niebieska dioda LED: 11% -74 %

Czerwona miga dioda LED: 1%-10%



Kluczowa definicja

Włącz zasilanie	Po otwarciu pokrywy etui z funkcją ładowania słuchawki włączą się automatycznie.
WYŁĄCZENIE zasilania	Gdy włożysz słuchawki do etui z funkcją ładowania i zamkniesz pokrywę ładowania, wyłączą się one automatycznie. Gdy słuchawki 11 są wyjęte z etui z funkcją ładowania, ale pozostają nieaktywne (tryb czuwania). Włóż do etui z funkcją ładowania, aby wyłączyć i naładować II Jeśli słuchawki nie są podłączone do urządzenia multimedialnego (słuchawki czekają na sparowanie), wyłączą się automatycznie po 5 minutach. WAŻNE: Bardzo ważne jest, aby jeśli nie używasz słuchawek, trzymaj je w etui do ładowania.
Odbierz połączenie telefoniczne	Onetimetouch strona „L” lub „R”.
Rozłączyć połączenie telefoniczne	Jeden raz dotknij strony „L” lub strony „R”.
Odmówić połączenia telefonicznego	Naciśnij i przytrzymaj stronę „L” lub „R”.
Odtwórz / Pauza	Onetimetouch strona „R” .
Zwiększ głośność	Całość po stronie Longpress „R” odtwarzająca muzykę.
Decrease volume	Cała strona Longpress „L” odtwarzająca muzykę.
Następna piosenka	Kliknij dwukrotnie stronę „R”.

Poprzednia piosenka	Kliknij dwukrotnie stronę „L”.
Aktywny asystent głosowy	Jeden raz na stronę „L”.
Wyjdź z Asystenta głosowego	Strona Onetimetouch „R” .
Odłącz parowanie Bluetooth	Pięciokrotne dotknięcie strony „L” strony „R”.

Tryb parowania słuchawek

- Po naładowaniu słuchawek wyjmij je z pudełka do ładowania.
- L/R włączają się w tym samym czasie, gdy wyjmiesz je z ładowarki i połączą się ze sobą automatycznie i będą czekać na połączenie Bluetooth.
- W urządzeniu multimedialnym (smartfon/komputer/tablet). możesz wyszukać referencje Vieta Pro Fit i połączyć je. Ta procedura jest konieczna tylko przy pierwszym połączeniu z tym samym urządzeniem. Po, jeśli zapisane ustawienia Bluetooth w smartfonie, po włączeniu Bluetooth w smartfonie, połączą się automatycznie.
Pomyślnie sparuje się w ciągu 3 sekund z dźwiękiem wskazującym, że jest podłączony.
Chcąc korzystać ze słuchawek na innym smartfonie lub urządzeniu multimedialnym (komputerze, tablecie, laptopie...) należy najpierw odłączyć nawiązane połączenie.

Masz dwie możliwości usunięcia parowania słuchawek z urządzeniem, z którym są sparowane:

- Zalecane: Odłącz parowanie na urządzeniu BT
- Niezalecane: pięciokrotnie dotknij strony „L” lub „R”, aby rozparować połączenie (słuchawki poinformują o kolejności usunięcia parowania ze sparowanym urządzeniem).

WAŻNY

- Parowanie Bluetooth o nazwie Vieta Pro Fit.
- Aby wyłączyć urządzenie podczas odtwarzania muzyki, umieść go w etui ładującym. W tej chwili słuchawki się wyłączają.

Po ponownym otwarciu pokrywy skrzynki ładującej włącza się automatycznie w celu połączenia.

3. Podłącz telefon komórkowy automatycznie po włączeniu słuchawek. Jeśli połączenia nie można nawiązać automatycznie, wyłącz i włącz Bluetooth na urządzeniu multimedialnym, aby je znaleźć i sparować. Możesz również spróbować włożyć i wyjąć słuchawki z etui z funkcją ładowania, aby je zresetować.
4. Użyj ładowarki 5 V z kablem USB typu C dołączonego do zestawu (ładowarka do smartfona lub tabletu lub port USB komputera).

www.vietapro.com

Deklaracja zgodności CE

Nazwa emitenta: FRAMASON AUDIO SA

Adres: ul. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona {Espania) Tel: +34 93 1162491

CLF: A62829841

Oświadczamy na własną wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

- Opis: Prawdziwe bezprzewodowe słuchawki
- Marka: Vieta Pro
- Model: VHP-TW24WH
- Producent: FRAMASON AUDIO SA
- Kraj produkcji: Chiny, o których mowa w niniejszej deklaracji, są zgodne z podstawowymi normami i standardami

PN-EN 55032:2015

PN-EN 55035:2017

zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 marca 2014 roku.

Barcelona 1 listopada 2020

Dokumenty / Zasoby



[Słuchawki douszne Bluetooth VIETA PRO VHP-TW24 Fit \[plik PDF\]](#) Instrukcja obsługi

VAQTW31, 2A27W-VAQTW31, 2A27WVAQTW31, VHP-TW24 Słuchawki douszne Bluetooth douszne, słuchawki douszne Bluetooth douszne, słuchawki douszne Bluetooth, słuchawki douszne, słuchawki douszne Bluetooth VHP-TW24

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

