



Słuchawki bezprzewodowe
Etui do ładowania
Przewód ładujący typu c
Zapaskowe końcówki douszne
Instrukcja obsługi & gwarancja

Diagram of the earbud showing the following components:

- MFB** (Przycisk wielofunkcyjny)
- LED**
- MIKROFON**
- PORT ŁADOWANIA**

- Nie zanurzać w wodzie.
- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na małe części, które mogą spowodować zadławienie.
- Zaleca się, aby dzieci w wieku 3–7 lat były nadzorowane przez osobę dorosłą podczas korzystania z produktu, nie zaleca się długotrwałego stosowania.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać.
- Przed włączeniem dźwięku należy ustawić niski poziom głośności.
- Długotrwałe narażenie na głośny hałas może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej lub utratę słuchu.

Uwaga: przed pierwszym użyciem należy naładować słuchawki bezprzewodowe.

- Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z innego urządzenia Bluetooth, odłącz słuchawki bezprzewodowe od oryginalnego urządzenia i postępuj zgodnie z krokami podanymi w punktach 1-5, aby ponownie sparować je z nowym urządzeniem Bluetooth.

- 

Dotknij trzykrotnie prawej/lewej słuchawki,
aby włączyć asystenta głosowego (np. Siri
lub Asystenta Google)

Aby usunąć końcówkę douszną, pociągnij mocno palcami za podstawę końcówki dousznej. Aby założyć końcówkę douszną, palcami u podstawy końcówki dousznej wciśnij ją na złącze, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Więcej informacji na temat rozmiarów końcówek znajduje się wewnątrz opakowania.

1. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko wówczas, gdy podczas zamawiania usługi gwarancyjnej zostanie okazana oryginalna faktura lub inny dowód sprzedaży, a

3. Obowiązki producenta są ograniczone do naprawy lub — według jego uznania — wymiany produktu lub wadliwej części.
4. Naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę lub autoryzowany punkt serwisowy. Za naprawy wykonane przez osoby nieupoważnione nie przysługuje zwrot kosztów, a wszelkie takie naprawy lub powstałe w ich wyniku uszkodzenia produktu nie są objęte gwarancją.
5. Produkt nie jest uznawany za wadliwy w zakresie materiałów lub wykonania z uwagi na fakt, iż wymaga przystosowania w celu spełnienia krajowych lub lokalnych norm technicznych lub norm bezpieczeństwa obowiązujących w kraju innym niż ten, dla którego został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany. Niniejsza gwarancja nie obejmuje takiego przystosowania ani ewentualnych spowodowanych nim uszkodzeń i nie przysługuje z tego tytułu żaden zwrot kosztów.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - Konserwacji i naprawy lub wymiany części w związku z normalnym zużyciem eksploatacyjnym.
 - Kosztów związanych z transportem, demontażem lub instalacją produktu.
 - Niewłaściwego użytkowania (w tym użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem) i nieprawidłowej instalacji.
 - Uszkodzeń spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym, działaniem wody lub ognia, działaniem siły wyższej, działaniami wojennymi, zamieszkami lub innymi przyczynami będącymi poza kontrolą producenta.
7. Gwarancja przysługuje każdej osobie, która zgodnie z prawem weszła w posiadanie produktu w okresie gwarancyjnym.

- UWAGA!** Słuchanie głośnych dźwięków przez dłuższy czas może spowodować długotrwałe uszkodzenie słuchu. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy używać słuchawek w sytuacjach, w których brak możliwości usłyszenia dźwięków z otoczenia może stanowić zagrożenie dla siebie lub innych.



Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Zuid-oost, NL