

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowego działania postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Sprawdź integralność złącza;
- Sprawdź połączenie z komputerem;
- Sprawdź ustawienia komputera;
- Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.

Opakowanie zawiera:

1 x mysz dla gracza M706W, 1 x micro USB kabel do ładowania, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych, brudnych miejscach.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu).
- Chroni urządzenie przed wstrząsami i wibracjami, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



marvoczk
MARVOpl



marvo.gaming



CZ – Vertikální ergonomická herní myš M706W - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Bezdrátová herní myš
1600 DPI - optický herní sensor, který je vysoce výkonný
7 barev podsvícení a povrch příjemný na dotek
Rychlý výběr DPI ve třech krocích

Technická specifikace:

Senzor: optický
Bezdrátové připojení: 2.4 G
Dosah: 10 m
Počet tlačítek: 6
DPI: 1000-1200-1600
Životnost tlačítek: 3 000 000 kliknutí
Podsvícení: 7 barev
Odezva: 250 Hz
Baterie: 3.7 V, 400 mAh
Nabíjecí kabel: Micro USB
Délka kabelu: 50 cm
Velikost: 124 x 64 x 77 mm
Hmotnost: 92 g
Kompatibilní s: Windows 7 nebo novější

Systémové požadavky:

PC s volným USB portem, operační systém Windows 7 nebo novější

Instalace:

Připojte myš k dostupnému portu USB v počítači. Při prvním připojení počkejte 15 sekund, než se nainstaluje obecný ovladač.

POZNÁMKA:

Tato myš nemá specializovaný ovladač a pro správnou funkci a funkčnost jej nevyžaduje.

Použití:

Stisknutím tlačítek pod rolovacím kolečkem změňte citlivost podle předdefinovaných kroků DPI.

Řešení problémů:

V případě nesprávné činnosti postupujte podle následujících pokynů:

- Zkontrolujte integritu konektorů;
- Zkontrolujte připojení k počítači;
- Zkontrolujte nastavení počítače;
- Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Balení obsahuje:

1 x herní myš M706W, 1 x micro USB nabíjecí kabel, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

- Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací.
- Nepoužívejte výrobek mokryma rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí.
- Neskladujte zařízení při vysokých nebo nízkých teplotách (mohlo by dojít k jeho poškození).
- Chraňte zařízení před nárazy a otřesy, mohlo by dojít k jeho poškození.

Přepavní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a neďivejte se přímo do něj.

3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci

4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.

5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezte tím zkresleným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Vertikální ergonomická herná myš M706W - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Bezdrátová herná myš

1600 DPI - optický herný senzor, který je vysoko výkonný

7 bareb podsvícení a povrch příjemný na dotyk

Rychlý výběr DPI v troch krocích

Technická specifikácia:

Senzor: optický

Bezdrátové připojení: 2.4 G

Dosah: 10 m

Počet tlačítek: 6

DPI: 1000-1200-1600

Životnost tlačítek: 3 000 000 kliknutí

Podsvícení: 7 bareb

Odzva: 250 Hz

Batéria: 3.7 V, 400 mAh

Nabíjecí kabel: Micro USB

Délka kábla: 50 cm

Velikost: 124 x 64 x 77 mm

Hmotnost: 92 g

Kompatibilní s: Windows 7 nebo novší

Systémové požadavky:

PC s volným USB portem, operační systém Windows 7 nebo novší

Instalácia:

Připojte myš k dostupnému portu USB počítače. Při prvním připojení počkejte 15 sekund, než se nainstaluje všeobecný ovládač.

POZNÁMKA:

Tato myš nemá specializovaný ovládač a pro správnou funkci a funkčnost ho nevyžaduje.

Použitie:

Stlačením tlačítek pod rolovacím koleškom zmeníte citlivosť podľa preddefinovaných krokov DPI.

Riešenie problémov:

V prípade nesprávnej činnosti postupujte nasledovne:

- Skontrolujte integritu konektorov;

- Skontrolujte pripojenie k počítaču;

- Skontrolujte nastavenie počítača;

- Odpojte a znovu pripojte zariadenie; reštartujte počítač.

Balenie obsahuje:

1 x herná myš M706W, 1 x micro USB nabíjecí kabel, 1 x uživatelská příručka

Upozornenie:

- Udržujte zariadenie v suchu. Chránite pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou.

- Nepoužívajte výrobok mokрыmi rukami.

- Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie v prašnom alebo špinavom prostredí.

- Neskladujte zariadenie pri vysokých alebo nízkych teplotách (mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu).

- Chránite zariadenie pred nárazmi a otrasmi, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.

2. Zaobchádzajte opatrne so senzorom a neďívajte sa priamo do ňo.

3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Pionowa ergonomiczna mysz do gier M706W - Instrukcja obsługi

Właściwości:

Bezprzewodowa mysz do gier

1600 DPI - optyczny czujnik wysokiej wydajności do gier

7 kolorów podświetlenia i przyjemna w dotyku powierzchnia

Szybki wybór DPI w trzech krokach

Dane techniczne:

Czujnik: optyczny

Połączenie bezprzewodowe: 2,4 G

Zasięg: 10 m

Liczba przycisków: 6

DPI: 1000-1200-1600

Żywotność przycisku: 3 000 000 kliknięć

Podświetlenie: 7 kolorów

Szybkość reakcji: 250 Hz

Bateria: 3,7 V, 400 mAh

Kabel do ładowania: Micro USB

Długość kabla: 50 cm

Rozmiar: 124 x 64 x 77 mm

Waga: 92 g

Kompatybilny z: Windows 7 lub nowszym

Wymagania systemowe:

Komputer PC z wolnym portem USB, systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym

Instalacja:

Podłącz złącze myszy USB do portu USB komputera. Jeśli używasz myszy po raz pierwszy, odczekaj około 15 sekund, aby zainstalować ogólny sterownik.

UWAGA:

Mysz nie posiada specjalnego sterownika i nie wymaga go do prawidłowego działania i funkcjonalności.

Użycie:

Naciśnij przyciski pod kółkiem przewijania, aby zmienić czułość zgodnie z predefiniowanymi krokami DPI.