

klausberg®



INSTRUKCJA OBSŁUGI KB-7471 / 7517 / 7516

Elegancki i nowoczesny cyrkulator, wentylator o dużej prędkości zapewnia silniejszy podmuch niż zwykłe wentylatory plastikowe. Wyciąga powietrze z podłogi i cyrkuluje w całym pomieszczeniu, zapewniając chłód i przewiew w pomieszczeniu.

Umieść w pobliżu okien, a pomoże odprowadzać gorące, duszne powietrze w pomieszczeniach i wciągać świeże powietrze z zewnątrz.

- Posiada energooszczędny silnik o dużej prędkości zapewniający maksymalną cyrkulację powietrza.
- Regulacja nachylenia w górę i w dół dla elastycznego zastosowania.
- Trzystopniowa regulacja prędkości.
- Precyzyjne łopatki wentylatora zapewniają silny wiatr, ale niski poziom hałasu.
- Chromowana podstawa, solidna konstrukcja z zabezpieczeniem termicznym zapobiegającym przegrzaniu silnika.


Przed pierwszym użyciem: Przeczytaj dokładnie, całą treść tej instrukcji obsługi.

Po stwierdzeniu wadliwości działania lub uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym. Należy pamiętać, aby każda osoba zanim rozpocznie używanie urządzenia zapoznała się z treścią tej instrukcji ze zrozumieniem. Użycie niezgodne z przeznaczeniem lub innym nie opisanym w tej instrukcji może nieść za sobą niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia oraz utratę gwarancji i jest kategorycznie niedopuszczalne. Nie wkładać części ciała w tym dłoni lub innych przedmiotów do urządzenia. Jeżeli posiada ostre krawędzie, należy zachować szczególną ostrożność. **NIE ZANURZAJ PRODUKTU ELEKTRYCZNEGO W WODZIE ANI NIE DOPUSZCZAJ DO KONTAKTU Z WILGOCIĄ, CIECZAMI LUB GAZAMI ŁATWOPALNYMI, ZAWSZE SPRAWDZAJ PRZEWÓD CZY JEST NIEUSZKODZONY. NIE UŻYWAJ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. USTAWIAJ NA STABILNEJ POWIERZCHNI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTEREK SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTORYZOWANYM SERWISEM PRODUCENTA.**

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Ustaw urządzenie na stabilnym blacie, sprawdź, czy pokrywa jest dobrze założona i domknięta. Należy sprawdzić czy napięcie podane na tabliczce znamionowej i dane techniczne odpowiadają napięciu gniazdka elektrycznego do którego chcemy wpiąć kabel zasilający urządzenia.

OPIS



1. OSŁONA PRZEDNIA
2. ŁOPATKA
3. ŚRUBA ŁOPATKI
4. SILNIK
5. OSŁONA TYLNA
6. NAKŁADKA
7. PODKŁADKA
8. PODKŁADKA
9. ŚRUBA
10. PANEL STERUJĄCY
11. PRZEŁĄCZNIK
12. SKRZYŃKA KONTROLNA
13. OCHRONA CEWKI
14. UCHWYT NA PRZEWÓD
15. PRZEWÓD ZASILAJĄCY
16. ŁĄCZNIK ZAMYKANY
17. KOŃCÓWKA MOCOWANIA
18. PODSTAWA RURY
19. NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA
20. ŚRUBA

Instrukcja obsługi:


- 1) Upewnij się, że używane napięcie odpowiada wskazanemu napięciu
- 2) Ustaw regulator prędkości na wybrane prędkości: 0 (wyłączone), a prędkości 1, 2, 3 to wolne, średnie, szybkie.
- 3) Kąty nachylenia - Przesuwając osłonę przechyłu, możesz dostosować wentylator do dowolnej preferowanej wysokości.
- 4) Nigdy nie dotykaj ostrej ręką ani żadnym przedmiotem!

- 5) Nie ciągnij za przewód zbyt mocno. Jeśli zostanie uszkodzony po długotrwałym użytkowaniu, zleć jego naprawę serwisowi elektrycznemu.
- 6) Aby wyczyścić: Odłącz przewód zasilający od sieci. Ostrożnie zdejmij osłonę i ostrza. Nie upuszczaj ostrzy! Najpierw użyj miękkiej szmatki z mydłem, aby usunąć plamy oleju. Następnie wytrzyj i wypoleruj suchą szmatką. Nigdy nie używaj pasty do polerowania ani żadnych płynów, które mogą uszkodzić lakier, metal lub plastik! Przed użyciem odłóż ostrza z powrotem i bezpiecznie zablokuj osłonę.
- 7) Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- 8) Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie: 220-240V Częstotliwość: 50Hz Moc wejściowa: 100W. 45:65,2 dB(A)

ŻADNA wymiana nie będzie możliwa, jeśli powyższe instrukcje nie będą przestrzegane.



Opis powyższego rysunku (SCHEMATU):

C A P A C T I N A N C E – POJEMNOŚĆ

Y E L L O U - ŻÓŁTY

B A C K – CZARNY

B L U E – NIEBIESKI

W H I T E – BIAŁY

R E D - CZERWONY

B R O W N- BRĄZOWY

Y E L L O W / G R E E N – ŻÓŁTY/ZIELONY

M O T O R – SILNIK

S W I T C H – PRZELĄCZNIK

C O N N E C T O R – ZŁĄCZE
L – PRZEWÓD FAZOWY
N – PRZEWÓD NEUTRALNY

Specyfikacja techniczna:

Napięcie: 220-240V Częstotliwość: 50Hz Moc wejściowa: 100W. 45:65,2 dB(A)

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Urządzenie nie uruchamia się.

- Sprawdzić należy czy przewód lub wtyczka nie jest uszkodzony, lub czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci zasilania.

Cyrkulator/ Wentylator nie trzyma ustawionego kąta nachylenia.

- Sprawdzić należy, czy po ustawieniu żądanego kąta nachylenia, śruba regulacyjna jest odpowiednio mocno dokręcona (opcjonalnie w zależności od modelu).

Gwarancja

Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać. Każda ingerencja w urządzenie w celu zmiany stanu pierwotnego prowadzi nieuchronnie do utraty roszczenia gwarancyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie. Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, przeciążenia, naturalnej erozji, nieprzestrzegania instrukcji montażu przez użytkownika lub wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub inne nie opisane w treści tej instrukcji nie są objęte gwarancją. Zakazane jest ingerowanie techniczne w urządzenie.

Utylizacja i recykling:

Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu domowego lub elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowanym niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Podobnie postępuj z materiałami dotyczącymi opakowania produktu.