





Chłodzenie aktywne do procesora Darkflash S11 / S11 PRO / S11 PLUS


Instrukcja obsługi




Lista części


1 Radiator 	2 Wentylator 120mm PWM A-RGB 	3 Wspornik montażowy podstawy Intel Core 
4 Wspornik montażowy podstawy chłodnicy AMD 	5 Wspornik montażowy podstawy coolera Intel 2011/2066 	6 Śruba wspornika montażowego Intel/AMD  X4
7 Wzmocniona metalowa płyta tylna Intel/AMD  X1	8 Śruba płyty tylnej Intel/AMD  X4	9 Podkładka pod śrubę płyty tylnej Intel/AMD  X4
10 Podkładka izolacyjna pod płytę tylną Intel/AMD  X1	11 Sprężyna nakrętki śruby Intel  X4	12 Dystansy do Intel/AMD  X4
13 Klips mocujący wentylator  X2	14 Pasta termoprzewodząca  X1	15 Kabel 3pin A-RGB (opcjonalnie)  X1
		16 Nakrętka radełkowana AMD  X4

INTEL LGA 115X/1366







1. Zainstaluj wsporniki montażowe podstawy chłodnicy Intel.



1. Dopasuj wsporniki montażowe podstawy chłodnicy Intel do śrub mocujących płytę tylną, a następnie ostrożnie umieść chłodzenie na procesorze.
2. Użyj nakrętek ze sprężyną, aby zakończyć instalację chłodzenia i płyty głównej.




1. Zamontuj wentylator za pomocą klipsów mocujących.




1. Podłącz 4-pinowe złącze PWM wentylatora do gniazda wentylatora procesora płyty głównej.

Tylko S11 PRO i PLUS

Instalacja wentylatora 120 mm A-RGB




1. Podłącz 3-pinowy kabel ARGB do gniazda kabla wentylatora.



1. Podłącz 3-pinowe złącze ARGB do płyty głównej ARGB lub do kontrolera wentylatorów obsługującego MB SYNC.


AMD AM3/AM4



1. Włóż śruby do otworów montażowych płyty tylnej AMD AM3 lub AM4.

2. Zainstaluj podkładki pod śruby, aby zablokować śruby i płytę montażową.

3. Umieść podkładkę izolacyjną na płycie tylnej (po stronie z logo AMD).




1. Upewnij się, że śruba jest zablokowana na płycie tylnej.

2. Zamontuj płytę tylną na płycie głównej.




1. Zdejmij folię ochronną z podstawy chłodnicy.




1. Wyczyść powierzchnię procesora.

2. Nałóż i rozprowadź równomiernie pastę termoprzewodzącą na procesorze.


3. Zamontuj dystansy do śrub płyty tylnej.




1. Zainstaluj wsporniki montażowe podstawy chłodnicy AMD.



1. Dopasuj wsporniki montażowe podstawy chłodnicy Intel do śrub mocujących płytę tylną, a następnie ostrożnie umieść chłodzenie na procesorze.
2. Użyj nakrętek ze sprężyną, aby zakończyć instalację chłodzenia i płyty głównej.




1. Zamontuj wentylator za pomocą klipsów mocujących.




1. Podłącz 4-pinowe złącze PWM wentylatora do gniazda wentylatora procesora płyty głównej.


Intel LGA 2011 (V3)/2066




1. Zdejmij folię ochronną z podstawy chłodnicy



1. Wyczyść powierzchnię procesora.
2. Nałóż i rozprowadź równomiernie pastę termoprzewodzącą na procesorze.




1. Zamontuj wsporniki montażowe podstawy chłodzenia Intel 2011/2066.




1. Dopasuj wsporniki montażowe podstawy chłodnicy Intel 2011/2066 do śrub mocujących płytę tylną, a następnie ostrożnie umieść chłodzenie na procesorze.
2. Użyj nakrętek ze sprężyną, aby zakończyć instalację chłodzenia i płyty głównej.

Intel LGA 2011(V3)/2066




1. Zamontuj wentylator za pomocą klipsów mocujących.




1. Podłącz 4-pinowe złącze PWM wentylatora do gniazda wentylatora procesora płyty głównej.

Tylko S11 PRO i PLUS

Instalacja wentylatora 120 mm A-RGB



1. Podłącz 3-pinowy kabel ARGB do gniazda kabla wentylatora.



1. Podłącz 3-pinowe złącze ARGB do płyty głównej ARGB lub do kontrolera wentylatorów obsługującego MB SYNC.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

- Przed instalacją całkowicie odłącz komputer od zasilania.
- Aby uniknąć uszkodzenia komputera należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektronicznych. Kontakt z podzespołami elektronicznymi należy ograniczyć do minimum.
- Producent wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz obrażenia spowodowane wskutek nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa oraz informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Produkt oraz opakowanie produktu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. W skład opakowania wchodzi folia, którą dziecko, w trakcie zabawy, mogłoby się udusić.
- Zabrania się obciążenia mechanicznego produktu - silne wstrząsy, uderzenia, upuszczenia czy zgniatanie produktu może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie jest dozwolona praca produktu w niekorzystnych warunkach. Niekorzystne warunki to przede wszystkim: ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne, wysokie lub bardzo niskie temperatury otoczenia, silne wibracje, wysoka wilgotność, otoczenie gazów, pyłów lub cieczy łatwopalnych oraz agresywnych.
- Jeżeli produkt został uszkodzony lub był przechowywany przez dłuższy okres czasu w warunkach złych lub niekorzystnych, bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa. Należy bezwzględnie zaprzestać stosowania produktu oraz w celach bezpieczeństwa zabezpieczyć go przed ponownym użyciem.
- Podczas montażu nie należy stosować nadmiernej siły, gdyż może dojść do poważnych uszkodzeń produktu.
- W przypadku wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu należy zwrócić się w tym celu do Producenta lub do wykwalifikowanego fachowca.
- Wszelkie prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawa produktu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>