



Instrukcja obsługi systemu OnePlus 10T 5G

Ze względu na aktualizacje oprogramowania interfejs użytkownika (w tym funkcje oprogramowania, interfejsy użytkownika i interakcje) może różnić się od interfejsu przedstawionego w niniejszej instrukcji. Interfejs oprogramowania może ulegać zmianom.



.....	1
WPROWADZENIE.....	5
KONFIGUROWANIE URZĄDZENIA	5
BATERIA I ŁADOWANIE	6
PRZYCISKI MECHANICZNE	7
PRZENOSZENIE DANYCH DO URZĄDZENIA ONEPLUS.....	10
PODSTAWY.....	11
PODSTAWOWE GESTY	11
INSTALOWANIE I ODINSTALOWYWANIE APLIKACJI	12
UŻYWANIE APLIKACJI	13
EKRAŃ GŁÓWNY.....	15

POWIADOMIENIE.....	17
ASYSTENT GOOGLE.....	19
USTAWIENIA	20
Wi-Fi	20
SIEĆ KOMÓRKOWA	22
BLUETOOTH	23
POŁĄCZENIE I UDOSTĘPNIANIE	24
PERSONALIZACJE	29
EKRAŃ GŁÓWNY I EKRAŃ BLOKADY	31
WYŚWIETLACZ I JASNOŚĆ	33
DŹWIĘKI I WIBRACJE	36
PASEK POWIADOMIEŃ I STANU	39
HASŁO I ZABEZPIECZENIA	41
PRYWATNOŚĆ	46
BEZPIECZEŃSTWO I NAGŁE WYPADKI	49
BATERIA.....	50
APLIKACJE	52
LOKALIZACJA	54
FUNKCJE SPECJALNE	55
CYFROWA RÓWNOWAGA I KONTROLA RODZICIELSKA.....	57
USTAWIENIA SYSTEMU	59
INFORMACJE O URZĄDZENIU	68
UŻYTKOWNICY I KONTA	69
GOOGLE.....	70
WSKAZÓWKI I WSPARCIE.....	70
APLIKACJE.....	70
TELEFON.....	71
KONTAKTY	73
MOJE PLIKI	74

WIADOMOŚCI.....	75
POGODA.....	76
KALKULATOR.....	77
REJESTRATOR.....	78
NOTATKI.....	79
GALERIA.....	80
ZEGAR.....	80
ZEN MODE.....	82
KLONOWANIE TELEFONU.....	83
APLIKACJE GOOGLE.....	84
SKLEP PLAY.....	86
ZAAWANSOWANE.....	86
GRY.....	86
KLONOWANIE APLIKACJI.....	90
WYŚWIETLAJ NAD INNYMI APLIKACJAMI.....	91
PONOWNE URUCHAMIANIE, AKTUALIZACJA, TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ, ODZYSKIWANIE.....	91
PONOWNE URUCHAMIANIE LUB WYMUSZANIE PONOWNEGO URUCHOMIENIA.....	91
AKTUALIZACJE SYSTEMU.....	92
KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE.....	92
PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.....	93
UŁATWIENIA DOSTĘPU.....	94
NACIŚNIJ WŁĄCZNIK, ABY ZAKOŃCZYĆ POŁĄCZENIE.....	94
POWIĘKSZENIE.....	94
ULEPSZANIE WIDZENIA KOLORÓW.....	95
INWERSJA KOLORÓW.....	96
TEKST O WYSOKIM KONTRAŚCIE.....	96
NOTA PRAWNA.....	97
DEKLARACJA.....	97
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.....	99
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	99

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE URZĄDZEŃ LASEROWYCH	103
INFORMACJE O ETYKIETACH ORGANÓW REGULACYJNYCH (JEŚLI SĄ).....	103
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UE.....	104
INFORMACJE DOTYCZĄCE POZIOMU EMISJI FAL RADIOWYCH (SAR).....	104

Wprowadzenie

Poznaj swoje urządzenie i zacznij go używać.

Konfigurowanie urządzenia

Wkładanie karty SIM

1. Włóż przyrząd do wysuwania uchwyty karty SIM do małego otworu w gnieździe karty SIM. Wepchnij mocno przyrząd do otworu, aby wysunąć uchwyt karty SIM.
2. Wyciągnij powoli uchwyt karty SIM z gniazda.
3. Połóż kartę SIM w uchwycie.
4. Włóż uchwyt karty SIM z powrotem do urządzenia.

* Użyj oryginalnej karty nano SIM. Nieoryginalne karty mogą doprowadzić do uszkodzeń.

Uruchamianie urządzenia OnePlus

Naciśnij i przytrzymaj **włącznik** przez kilka sekund, aby uruchomić telefon. Jeśli telefon się nie włącza, być może trzeba go naładować.

Kreator konfiguracji

Po pierwszym uruchomieniu telefonu (lub po przywróceniu ustawień

fabrycznych) **Kreator konfiguracji** umożliwia zmianę ustawień wszystkich funkcji, w tym języka interfejsu, przycisków programowych, gestów, odblokowywania odciskiem palca i innych. Można je później zmienić po skonfigurowaniu telefonu za pomocą aplikacji Ustawienia.

Bateria i ładowanie

Telefon należy naładować od razu po zakupie lub gdy nie był używany przez dłuższy czas.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Aby zachować bezpieczeństwo i uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać wyłącznie oficjalnej ładowarki i kabla USB.
2. Urządzenie OnePlus obsługuje kabel USB typu C.
3. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę, aby nie marnować energii elektrycznej.
4. Nie należy kłaść niczego na telefonie podczas ładowania.

Ładowanie baterii

1. Podłącz kabel USB do ładowarki.
2. Podłącz kabel USB do gniazda USB w telefonie.
3. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.

4. Po naładowaniu odłącz kabel USB od telefonu i wyjmij ładowarkę z gniazda.

Oszczędzanie energii i wydłużanie czasu pracy baterii

Warto pamiętać o oszczędzaniu energii elektrycznej. Pomogą w tym następujące wskazówki:

1. Wyłączaj ekran, gdy urządzenie jest nieużywane.
2. Włącz tryb **Oszczędzanie baterii**, gdy bateria jest na wyczerpaniu.
3. Wyłączaj Bluetooth i Wi-Fi, gdy ich nie używasz.
4. Przyciemnij ekran i skróć czas do uśpienia w Ustawieniach.
5. Usuń nieużywane aplikacje.

Ładowanie

Telefon można naładować bezpiecznie (10 V/6,5 A) i szybko, używając kabla USB do ładowania i markowej ładowarki OnePlus.

Zalecana temperatura pracy mieści się w zakresie od 15°C do 35°C.

Przyciski mechaniczne

Włącznik

Włącznik znajduje się z prawej strony telefonu.

- Naciśnij i przytrzymaj włącznik, aby włączyć urządzenie, gdy jest wyłączone.
- Naciśnij i przytrzymaj włącznik, aby przejść do połączeń alarmowych, wyłączyć lub zrestartować urządzenie, gdy jest ono włączone.
- Naciśnij równocześnie włącznik i przycisk zwiększania głośności, aby wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij włącznik, aby włączyć/wyłączyć ekran.

Przycisk głośności

Przycisk głośności znajduje się z lewej strony telefonu.

- Podczas odtwarzania muzyki lub filmów naciśnij przycisk głośności, aby regulować głośność.
- Naciśnij przycisk głośności podczas połączenia, aby regulować głośność połączenia.
- Naciśnij przycisk głośności, aby wyciszyć dzwonek podczas połączenia przychodzącego.

Suwak alertów

Suwak alertów znajduje się z prawej strony telefonu.

* Tylko w niektórych modelach.

Przesuwając ten suwak, można ustawić tryb dzwonka systemowego (**cichy**,

wibracje, dzwonek).

- **Tryb cichy:** połączenia i powiadomienia będą wyciszone (nie będzie też wibracji) z wyjątkiem alarmów.
- **Wibracje:** połączenia i powiadomienia z wyjątkiem alarmów zostaną wyciszone.
- **Dzwonek:** połączenia, alarmy i powiadomienia będą działać normalnie.

UWAGA: gdy telefon jest w trybie **Nie przeszkadzać**, dźwięk dzwonka i wibracje będą wyłączone.

Klawisze skrótów

Za pomocą klawiszy skrótów można szybko wykonywać różne czynności.

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie włącznik i przycisk zwiększania głośności, aby wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie włącznik i przycisk zmniejszania głośności, aby wykonać zrzut ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie włącznik i przycisk zmniejszania głośności, aby uzyskać dostęp do trybu odzyskiwania, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Naciśnij długo włącznik i przycisk zwiększania głośności przez 10 sekund, aby wymusić wyłączenie urządzenia.

Przenoszenie danych do urządzenia OnePlus

Aplikacja **Klonowanie telefonu** może szybko przenieść wszystkie dane, w tym kontakty, wiadomości i zdjęcia, ze starego urządzenia OnePlus do nowego.

Jeśli w starym telefonie jest zainstalowana tylko aplikacja OnePlus Switch, konieczne będzie zeskanowanie nowego kodu QR i pobranie aplikacji Klonowanie telefonu.

- **Jeśli stare urządzenie to OnePlus lub inne urządzenie z systemem**

- Android:**

1. Otwórz Klonowanie telefonu. Wybierz opcję **To jest nowy telefon**, a następnie wybierz typ swojego starego telefonu. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie nowego telefonu. Pobierz i zainstaluj aplikację Klonowanie telefonu w starym telefonie.
2. Dotknij opcji Kontynuuj w nowym telefonie.
3. Otwórz aplikację Klonowanie telefonu w starym telefonie, wybierz opcję **To jest stary telefon**, a następnie zeskanuj kod QR w nowym telefonie, aby połączyć oba telefony.
4. Po połączeniu obu telefonów wybierz dane, które chcesz przenieść ze starego telefonu. Dotknij, aby rozpocząć. Poczekaj, aż transfer się zakończy.

- **Jeśli stary telefon to iPhone:**

1. Zsynchronizuj dane urządzenia z systemem iOS z usługą iCloud.
2. Otwórz Klonowanie telefonu.
3. Wybierz opcję **To jest nowy telefon** i dotknij opcji **iPhone**.

4. Zaloguj się na swoim koncie iCloud i rozpocznij importowanie danych.
5. Zalecane jest przeprowadzenie całego transferu danych przy aktywnym połączeniu z siecią Wi-Fi, przy czym aplikacja Klonowanie telefonu powinna być przez cały czas widoczna na ekranie. Jeśli przypadkiem nastąpi rozłączenie z serwerem iCloud, spróbuj ponownie zalogować się do iCloud i wznowić transmisję danych. Pamiętaj, że ze względu na problemy ze zgodnością przesyłać można tylko niektóre formaty danych.


Podstawy

Dowiedz się, jak korzystać ze swojego urządzenia OnePlus.


Podstawowe gesty

Dowiedz się, jak sterować telefonem i aplikacjami za pomocą podstawowych gestów, takich jak dotknięcie/stuknięcie, przeciąganie i powiększanie.


1. Dotknij, aby przejść do aplikacji albo ją wybrać.




2. Kiedy przeglądasz stronę internetową lub listę, przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby przewijać ekran.




3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby zmienić zakładkę, zmienić stronę lub przesunąć treść listy w aplikacji Pogoda/Kalendarz/Galeria bądź treść listy aplikacji.



4. Powiększaj obrazy i strony internetowe, używając dwóch palców.



5. Przytrzymaj palec na ekranie, aby wyświetlić okno podręczne z ustawieniami zaawansowanymi lub przejść do edycji.



Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji ze Sklepu Play

Zaleca się pobieranie i instalowanie aplikacji ze Sklepu Play, który jest dostępny jako aplikacja w urządzeniu.

Otwórz Sklep Play, aby wyszukiwać aplikacje na podstawie słów kluczowych lub wybrać je spośród tych dostępnych na ekranie.

- Dotknij ikony aplikacji, aby wyświetlić informacje na jej temat.

- Dotknij opcji **Zainstaluj**, aby pobrać i zainstalować aplikację.
- * Zalecane jest pobieranie aplikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- * Będziesz otrzymywać przypomnienia o nowych aktualizacjach instalowanych aplikacji (wybierz tak lub nie).

Odinstalowywanie aplikacji

Aplikacje można odinstalować w następujący sposób:

- Przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym i wybierz kolejno **Informacje o aplikacji > Odinstaluj**.
- Przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym lub w panelu aplikacji i wybierz opcję **Odinstaluj**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacja > Menedżer aplikacji > Lista aplikacji** i wybierz aplikację. Następnie przejdź na kartę Informacje o aplikacji i wybierz **Odinstaluj**.

* Niektórych zainstalowanych fabrycznie aplikacji nie da się odinstalować.

Używanie aplikacji

Dowiedz się, jak otwierać aplikacje, przełączać się między nimi, zamykać je i wyświetlać informacje o nich.

Panel aplikacji

Przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić wszystkie swoje

aplikacje w panelu aplikacji

Otwieranie aplikacji

Aplikację można otworzyć za pomocą ikony aplikacji na pulpicie lub w panelu aplikacji.

Wyświetlanie informacji o aplikacji

Przytrzymaj ikonę aplikacji i wybierz w oknie podręcznym **Informacje o aplikacji**, aby wyświetlić informacje o aplikacji i opcje ustawień.

Przełączanie aplikacji

- W obszarze **Gesty nawigacyjne** przeciągnij palcem w lewo lub w prawo po dolnym pasku, aby przełączać się między aplikacjami.
- Gdy ustawiasz przyciski nawigacji **Wstecz**, **Ekran główny**, **Ostatnie**, dotknij przycisku **Ostatnie** na pasku nawigacji, aby przełączać się między aplikacjami.

Zamykanie aplikacji

- W obszarze **Gesty nawigacyjne** przeciągnij palcem od dolnej krawędzi

ekranu w górę i przytrzymaj palec, a następnie zamknij aplikację, przeciągając palcem w górę na karcie aplikacji.

- Dotknij przycisku **Ostatnie** i zamknij aplikację, przeciągając palcem w górę na karcie aplikacji.

Usuwanie zadań w tle

- W obszarze **Gesty nawigacyjne** przeciągnij palcem od dolnej krawędzi ekranu w górę i przytrzymaj palec, a następnie dotknij opcji Usun wszystko, aby usunąć zadania w tle.
- Dotknij przycisku **Ostatnie**, aby przejść do listy ostatnich aplikacji, a następnie dotknij opcji Usun wszystko, aby usunąć zadania w tle.

* Przypięte aplikacje nie będą zamykane.

Blokowanie aplikacji w tle

Na liście ostatnio używanych aplikacji dotknij znaku  w prawym górnym rogu karty aplikacji, aby uzyskać dostęp do menu z opcjami. Wybierz opcję **Zablokuj**, aby uniemożliwić zamykanie i usuwanie danej aplikacji.

Ekran główny

Dowiedz się, jak spersonalizować telefon, ustawiając **tapety, ikony, widżety**,

układ, przejścia i ustawienia ekranu głównego.

Ikony i foldery aplikacji

- Otwórz panel aplikacji, przeciągając palcem w górę na ekranie głównym.
- W panelu naciśnij i przeciągnij ikonę aplikacji, aby dodać ją do ekranu głównego.
- Przeciągnij ikonę aplikacji na inną aplikację na ekranie głównym, aby utworzyć folder.

Tapety

Przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym i wybierz **Tapety**, aby ustawić tapetę ekranu głównego i tapetę ekranu blokady.

Ikony

Przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym i wybierz **Ikony** na ekran główny.

Widżety

Przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym i wybierz **Widżety**, a następnie dotknij widżetu i przeciągnij go na ekran główny.

Układ

Przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym i wybierz **Układ**. Określ liczbę kratek na pulpicie i rozmiary ikon.

Przejścia

Przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym i wybierz **Przejścia**. Wybierz styl przejścia stron na ekranie głównym.

Więcej

Więcej ustawień ekranu głównego można ustawić, wybierając opcje

Ustawienia > Ekran główny i ekran blokady.

Powiadomienie

Kiedy otrzymasz nowe powiadomienie systemowe lub powiadomienie z aplikacji, na pasku stanu pojawi się odpowiednia ikona. Rozwiń panel powiadomień, przeciągając palcem w dół od góry na ekranie aplikacji lub w dowolnym miejscu na ekranie głównym.

- Powiadomienie można usunąć, przeciągając po nim palcem w prawo (niektóre powiadomienia trzeba usuwać, zamykając odpowiednią

aplikację).

- **Przytrzymaj długo** powiadomienie, aby przejść do ustawień powiadomień danej aplikacji.
- Dostępne są dwie kategorie: „Ważne” i „Inne”. Mniej ważne powiadomienia można przenieść do kategorii **Inne powiadomienia**, stukając je i wybierając **Inne**.

Szybkie ustawienia

- Dotknij ikony Szybkie ustawienia, aby szybko włączyć lub wyłączyć określone funkcje.
- Przytrzymaj ikonę w menu szybkich ustawień, aby otworzyć odpowiedni interfejs ustawień.
- Przeciągnij w dół, aby wyświetlić więcej przycisków.

Ikony stanu

Ikony stanu są wyświetlane na pasku w górnej części ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

	Siła sygnału		Włączona usługa lokalizacji
	Wi-Fi		Włączony alarm

	Brak karty SIM		Włączony tryb cichy
	Roaming		Włączony tryb wibracji
	Połączono z siecią GPRS		Włączony tryb Samolot
	Połączono z siecią UMTS		Zwykłe ładowanie
	Połączono z siecią HSDPA		Pojemność akumulatora
	Połączono z siecią HSPA+		NFC dostępne
	Połączono z siecią LTE		Włączony tryb gier
	Połączono z siecią 5G		Włączony tryb Nie przeszkadzać
	Włączony Bluetooth		Włączony hotspot Wi-Fi

Asystent Google

* Przy pierwszym użyciu Asystenta Google postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się na swoim koncie Google.

Szybki dostęp do Asystenta Google można uzyskać, przytrzymując przycisk ekranu głównego, przeciągając palcem w górę z rogu ekranu (jeśli są włączone **Gesty nawigacyjne**), naciskając włącznik lub po prostu wypowiadając „Hej Google” .

Za pomocą Asystenta Google, można:

- wykonywać szybkie połączenia na bieżąco (np. „Zadzwoń do mamy”);
- wysyłać wiadomości tekstowe (np. „Napisz do Sary, że się spóźnię”);
- ustawiać przypomnienia (np. „Przypomnij mi o kupieniu prezentu urodzinowego dla Jana”);
- robić sobie selfie (np. „Zrób selfie”);
- ustawiać wydarzenia w kalendarzu (np. „Ustaw w kalendarzu wydarzenie - obiad z Karolem jutro od 7 do 9”);
- odtwarzać muzykę (np. „Puść muzykę jazzową z YouTube’ a”);
- uruchamiać nawigację (np. „Pokaż mi drogę do domu”);
- uzyskiwać informacje o pogodzie (np. „Czy potrzebuję dzisiaj parasola?”).

Ustawienia

Konfigurowanie sieci i konta w telefonie lub parametrów pracy telefonu

Wi-Fi

Łączenie z Internetem przez Wi-Fi.

Połącz z Wi-fi

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Wi-Fi i dotknij Wi-Fi.
2. Wybierz z listy sieć Wi-Fi.

3. Zostanie automatycznie nawiązane połączenie z wybraną nieszyfrowaną siecią Wi-Fi. Aby połączyć się z siecią szyfrowaną, wprowadź hasło i dotknij pola wyboru.

* Można też ręcznie dodać sieć Wi-Fi, wybierając Dodaj sieć.

- **Asystent Wi-Fi:** gdy ta opcja jest włączona, system będzie:

Automatycznie łączył się z najlepszą siecią Wi-Fi.

Automatycznie przełączał się na sieć komórkową, gdy jakość sygnału Wi-Fi będzie niska.

- **Przyspieszanie dwukanałowe:** gdy ta opcja jest włączona, można używać jednocześnie Wi-Fi i komórkowej transmisji danych, aby przyspieszyć korzystanie z Internetu.
- **Przyspieszanie przy użyciu dwóch sieci Wi-Fi:** ta opcja pozwala podłączyć się do dwóch sieci Wi-Fi jednocześnie, aby przyspieszyć połączenie z Internetem.

Ustawienia zaawansowane

Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** > stuknij **:** > stuknij **Ustawienia zaawansowane**.

- **Zapisane sieci:** sieci, z którymi udało się nawiązać połączenie.
- **Zainstaluj certyfikaty:** przeglądanie plików z innych aplikacji (ostatnio używane pliki).
- **Wyświetlanie stanu Wi-Fi:** gdy włączysz lub wyłączysz etykietę pasma,

wyświetlana będzie liczba. Dostosowanie wyświetlania stanu Wi-Fi nie wpłynie na działanie samej sieci Wi-Fi.

- **Wykorzystanie danych Wi-Fi:** można tu zobaczyć wykorzystanie danych Wi-Fi, w tym wykorzystanie całkowite i wykorzystanie przez różne aplikacje.
- **Passpoint:** Zezwól urządzeniu na wykrywanie sieci Passpoint i przyłączanie się do nich.
- Wi-Fi Direct
- Informacje o Wi-Fi

Sieć komórkowa

Włączanie i wyłączanie komórkowej transmisji danych

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** i włącz lub wyłącz opcję

Komórkowa transmisja danych.

Ustawienia ogólne

Po włożeniu drugiej karty SIM możliwe będzie korzystanie z Internetu podczas rozmów głosowych.

Wykorzystanie danych

Można sprawdzać statystyki dotyczące wykorzystania komórkowej transmisji danych i transmisji przez Wi-Fi.

Ustawienia sieci

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Komórkowa transmisja danych**, aby włączyć lub wyłączyć komórkową transmisję danych.

- **Oszczędzanie danych:** gdy ta opcja jest włączona, aplikacje działające w tle nie będą mogły korzystać z komórkowej transmisji danych, natomiast aplikacje na pierwszym planie będą mogły wybierać metody oszczędzania danych. Ponadto nie będzie możliwe udostępnianie sieci, a na pasku stanu pojawi się ikona oszczędzania danych.
- **Dostęp do sieci:** umożliwia skonfigurowanie różnych sposobów używania sieci podczas korzystania z różnych aplikacji, na przykład: Wi-Fi i Komórkowa transmisja danych, Tylko Wi-Fi, Tylko komórkowa transmisja danych i Wyłącz sieć.

Bluetooth

Bluetooth umożliwia łączenie telefonu z innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth, takimi jak słuchawki i klawiatury.

- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**, wybierz z listy dostępnych urządzeń to, z którym chcesz nawiązać połączenie, i wpisz kod parowania, aby wykonać parowanie.

* Jeśli urządzenie Bluetooth jest włączone, ale nie można go znaleźć, sprawdź

jego instrukcję obsługi, aby przełączyć urządzenie w tryb parowania i się z nim połączyć.

Ustawienia zaawansowane

Należy włączyć opcję **Widoczne dla innych urządzeń**, aby inni mogli odnaleźć to urządzenie i sparować z nim swoje urządzenia.

- **Synchronizacja głośności multimedialnych:** kiedy ta opcja jest włączona, głośność urządzeń Bluetooth będzie synchronizowana z telefonem.
- **Wyświetlaj standard kodeka:** wyświetlaj bieżące standardy kodeków sparowanych urządzeń.

Połączenie i udostępnianie

Wybierz kolejno **Ustawienia > Połączenie i udostępnianie**, aby udostępniać osobisty hotspot i transmisję ekranu.

Tryb Samolot

Po przełączeniu urządzenia w tryb Samolot nie będzie można wykonywać połączeń, ale będzie można czytać, grać w gry, oglądać filmy i korzystać z innych aplikacji, które nie wymagają połączeń sieciowych ani telefonicznych.

Osobisty hotspot

Udostępniaj komórkową transmisję danych lub połączenie Wi-Fi innym urządzeniom. Może to spowodować większe zużycie komórkowej transmisji danych i baterii.

* Dostępne będą dwa sposoby łączenia się z osobistym hotspotem:

1. Kod QR: zeskanuj kod QR i połącz się z siecią Wi-Fi.
2. Hasło do osobistego hotspotu: wybierz kolejno **Osobisty hotspot** > **Ustawienia hotspotu** > zmień Nazwę i Hasło.

- **Ustawienia hotspotu:** ustaw nazwę i hasło osobistego hotspotu.

* Pamiętaj, że opcja **Widoczne dla innych urządzeń** musi być włączona, aby można było ręcznie połączyć się z tym hotspotem.

* **Hotspot Wi-Fi 6:** hotspot Wi-Fi 6 zapewnia większą szybkość połączenia, ale może być niewidoczny dla starszych urządzeń.

- **Zarządzanie połączeniami:** możliwe jest ustawienie maksymalnej liczby dozwolonych połączeń i ograniczenie ilości danych.

- **Wyłączaj automatycznie osobisty hotspot w stanie bezczynności:** jeśli przez 10 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

Aby udostępnić innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi za pomocą Bluetooth, wykonaj następujące czynności.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Połączenie i udostępnianie** > włącz opcję **Udostępnianie sieci przez Bluetooth**.
2. Sparuj i podłącz telefon w interfejsie ustawień Bluetooth innego urządzenia.

Udostępnianie USB

Aby udostępniać komórkową transmisję danych lub Wi-Fi urządzenia na komputer przez USB, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz telefon do komputera kablem USB.
2. Jako metodę połączenia USB w Centrum sterowania wybierz

Udostępnianie USB.

* Niektóre komputery wymagają instalacji osobnego sterownika RNDIS dla systemu Android.

VPN

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Połączenie i udostępnianie** > **VPN**. Następnie stuknij + i uzupełnij nazwę sieci VPN, typ, adres serwera i inne informacje.

NFC

Gdy włączona jest obsługa NFC, można wymieniać dane z innym urządzeniem,

gdy oba urządzenia się stykają.

- **Dotknij i zapłać:** po ustawieniu domyślnej aplikacji płatniczej można dokonywać płatności, dotykając tylną stroną telefonu urządzenia oznaczonego właściwym logo, na przykład terminala płatniczego, bramki w metrze lub czytnika kart w autobusie.

* Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Dotknij i zapłać należy ustawić domyślną aplikację płatniczą, otworzyć usługę płatniczą w aplikacji i skonfigurować funkcję Dotknij i zapłać, ustawiając następujące opcje:

- **Domyślna aplikacja płatnicza:** wybierz aplikację, np. Google Pay, która będzie używana do realizowania płatności dotknięciem terminala płatniczego.

Prywatny DNS

Prywatny DNS to mechanizm służący do szyfrowania transmisji. Pomaga on zwiększyć bezpieczeństwo sieci, ale może również prowadzić do opóźnień w sieci i awarii połączenia. Jeśli wybierasz opcję **Wyznaczony prywatny DNS**, zwróć uwagę na połączenie sieciowe.

Android Auto

Umożliwia korzystanie z aplikacji na ekranie samochodu.

Transmisja ekranu

Upewnij się, że telefon i urządzenie wyświetlające są przyłączone do tej samej sieci i że w urządzeniu wyświetlającym jest włączona funkcja wyświetlania bezprzewodowego. Sparuj telefon z urządzeniem wyświetlającym, aby przesyłać do niego obraz z ekranu telefonu na żywo.

Przed użyciem funkcji Miracast upewnij się, że używany telewizor, projektor, monitor lub inne urządzenia wyświetlające są zgodne z funkcją Miracast, a sama funkcja jest w nim włączona.

● Instrukcje:

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Połączenie i udostępnianie > Transmisja ekranu
2. Stuknij opcję Szukaj urządzeń wyświetlających.
3. Wybierz urządzenie, na którym ma być wyświetlany obraz, i odczekaj, aż pojawi się na nim obraz ekranu telefonu.

Drukowanie

Usługa drukowania umożliwia drukowanie dokumentów, zdjęć, wiadomości e-mail i stron internetowych. Opcja usługi drukowania pojawia się po wyborze funkcji udostępnienia pliku.

Gdy włączone są opcje **Domyślna usługa drukowania** i Szybkie podłączanie urządzeń, urządzenie będzie szybko wyszukiwać drukarki w pobliżu. Następnie można będzie wybrać drukarkę, z którą nastąpi połączenie w celu drukowania.

* **Dodaj usługę drukowania:** dodaj nową usługę drukowania, aby móc drukować wybrane materiały.

Personalizacje

Wybierz kolejno **Ustawienia > Personalizacje**, aby dostosować telefon.

Można tu zmieniać tapety, ekran zawsze aktywny, motywy globalne, animację odcisku palca, style ikon, kolory, rozmiar czcionki i elementów na ekranie, panel powiadomień i funkcję Światło na horyzoncie.

Tapety

można użyć tapety dostarczonej przez OnePlus lub zastosować własne zdjęcie jako tapetę.

Ekran zawsze aktywny

W tym **Opcje wyświetlania, Ustawienia wyświetlania, Polecane i Style zegara**, które można dostosować dla swojego telefonu.

- **Opcje wyświetlania:** Oszczędzanie energii / Zaplanowane / Cały dzień.
- **Ustawienia wyświetlania**

- Informacje.
- Informacje kontekstowe
- Przesuń urządzenie, aby wyświetlić ikonę odcisku palca.
- Szybkie odblokowanie
- Komunikat z wyświetlacza.
- Nowe powiadomienia.

Motywy

Można tu wybrać różne wspaniałe motywy.

Ikony

Dostosuj kształt ikony stanu. Dostępnych jest kilka kształtów: Domyślny, Styl materiału, Kamyk itd.

Szybkie ustawienia (panel powiadomień)

Dostosuj kształt powiadomienia o stanie. Dostępnych jest kilka kształtów:

Okrągły, Kwadrat, Kwadratookrąg, Romb itd.

Kolory

Stuknij wybrany kolor i zapisz go, aby zmienić kolor akcentu.

Czcionka i rozmiar ekranu

Dostępnych jest kilka rodzajów czcionek: Roboto, OnePlus Sans™ itd.

* Gdy używana jest czcionka Sans, wybranie automatycznej adaptacji powoduje, że system samoczynnie zapewnia najlepsze efekty wyświetlania czcionek w zależności od sytuacji. Można też zmieniać **Rozmiar czcionki**.

Animacja odcisku palca

Można wybrać jeden z kilku różnych efektów animacji odcisków palców.

Światło na horyzoncie

Dostępnych jest kilka kolorów, m.in. niebieski, czerwony i złoty.

Ekran główny i ekran blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i ekran blokady**, aby dostosować ekran główny i ekran blokady.

Ekran główny

- **Tryb ekranu głównego:** tryb standardowy i tryb szufladowy.

- **Układ ekranu głównego:** można wybierać dowolne dostępne układy.
- **Zablokuj układ ekranu głównego:** pozwala zablokować wybrany układ ekranu głównego i uniemożliwić zmienianie go.
- **Autouzupełnianie ikon**
- **Gest ściągnięcia ikony:** Otwieraj aplikacje na ekranie głównym jedną ręką.
- **Stuknij dwukrotnie, aby zablokować:** stuknij dwukrotnie pusty obszar ekranu głównego, aby zablokować ekran.
- **Przeciągnij w dół na ekranie głównym:** panel powiadomień.
- **Szybkość animacji w aplikacji:** dostosuj szybkość animacji uruchamiania i zamykania aplikacji.
- **Pokazuj sugestie aplikacji**
- **Dodaj aplikacje do ekranu głównego:** nowo pobrane aplikacje będą dodawane do ekranu głównego.

Ekran blokady

- **Unieś, aby wybudzić**
- **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić lub wyłączyć ekran**
- **Skróty blokady ekranu:** przeciągnij palcem po skrótach na dole ekranu blokady, aby otworzyć aplikację lub funkcję.

Ostatnie zadanie

- **Menedżer ostatnich zadań:** wyświetla informacje o pamięci RAM i pamięci dla ostatnich zadań. Sprawdza listę zablokowanych i odblokowanych aplikacji.

Wyświetlacz i jasność

Tutaj dostępne są dwa tryby, **Tryb jasny** i **Tryb ciemny**.

Tryb ciemny

- **Przełączaj automatycznie:** powoduje przełączanie na tryb ciemny lub jasny o zachodzie słońca.
- **Ustawienia trybu ciemnego:**

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Tryb ciemny** >

Ustawienia trybu ciemnego.

Do wyboru są trzy różne style: Rozszerzony, Średni i Delikatny.

Tutaj można wprowadzać własne ustawienia, na przykład dostosowując tapety lub ikony do trybu ciemnego lub nie.

Jasność

- **Automatyczna jasność:** włączenie tej opcji powoduje, że telefon będzie optymalizować jasność ekranu zależnie od jasności otoczenia. Preferencje można też ustawić ręcznie za pomocą suwaka.

Tryb kolorów ekranu

- **Tryb kolorów ekranu:** do wyboru jest kilka różnych trybów. Można wybrać odpowiedni tryb zgodnie ze swoimi preferencjami i dostosować temperaturę kolorów ekranu w danym trybie.
 1. Żywe: wyświetlanie jaskrawszych kolorów.
 2. Tryb naturalny: bardziej miękkie kolory. Obsługuje zarządzanie kolorami.
 3. Tryb Pro
 - a. Kinowe: użyj trybu P3 ekranu, aby uzyskać wierniejsze odwzorowanie kolorów.
 - b. Jasne: używaj ulepszanego wyświetlania kolorów.
- **Naturalne odcienie:** automatyczna regulacja temperatury kolorów ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia.
- **Komfort oczu:** funkcja Komfort oczu zmniejsza ilość światła niebieskiego emitowanego przez ekran i zapobiega przemęczeniu oczu. To normalne, że przy włączonej funkcji Komfort oczu ekran ma odcień żółtawy.
 - * **Zaplanuj:** można też ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia trybu Komfort oczu zgodnie ze zwyczajami użytkownika.
 - * **Temperatura koloru ekranu:** umożliwia regulowanie temperatury kolorów ekranu, gdy włączona jest funkcja Komfort oczu.
 - * **Efekty wyświetlania:** kolor lub czarno-biały.

Poprawa jakości wideo

- **Zwiększanie ostrości obrazu:** popraw wyrazistość zdjęć i filmów niskiej jakości. Funkcja ta zwiększa zużycie baterii.
- **Optymalizacja kolorów wideo:** technologia SDR-to-HDR poszerza gamę kolorów, zapewniając doskonałe wrażenia wizualne. Funkcja ta zwiększa zużycie baterii.
- **Jasny tryb wideo HDR:** zwiększ jasność ekranu podczas odtwarzania filmów HDR. Zwiększy to zużycie baterii i spowoduje rozgrzanie telefonu.
- **Obracaj automatycznie:** po włączeniu ekran telefonu będzie automatycznie obracany wraz z obrotem telefonu.
- **Automatyczne wyłączanie ekranu:** tutaj można wybrać czas, po jakim ekran będzie automatycznie wygaszany.
- **Rozdzielczość ekranu:** Wybór automatyczny / FHD+ / QHD+.
- **Częstotliwość odświeżania ekranu:** Standardowa 60 / Wysoka 120 Hz.
- **Wyświetlanie ekranu:** obraz z przedniej kamery wyświetlany przez aplikację / wyświetlanie na pełnym ekranie przez aplikację.

Dźwięki i wibracje

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięki i wibracje**, aby zmienić ustawienia dźwięku w urządzeniu.

Napisy na żywo

Funkcja Napisy na żywo wykrywa mowę na urządzeniu i automatycznie generuje napisy.

Nie przeszkadzać

Po włączeniu trybu Nie przeszkadzać telefon nie będzie pokazywał nowych ani bieżących powiadomień i nie będzie emitował dźwięków ani wibracji. Należy pamiętać, że nadal będą wyświetlane najważniejsze powiadomienia o aktywności i stanie telefonu. Można dopuścić wyjątki poniżej.

- **Harmonogramy:** ustaw czas trwania trybu **Nie przeszkadzać** albo czas jego automatycznego włączenia i wyłączenia.
- **Dozwolone powiadomienia:** wybierz specjalne ustawienia powiadomień dla trybu Nie przeszkadzać.
- **Pozwól na wiadomości od:** wybierz specjalne ustawienia wiadomości dla trybu Nie przeszkadzać.
- **Pozwól na połączenia od:** wybierz specjalne ustawienia połączeń dla

trybu Nie przeszkadzać.

- **Dzwonek dla powtarzających się połączeń:** drugie połączenie z tego samego numeru w ciągu 3 minut nie zostanie wyciszone.
- **Wycisz multimedia w trybie Nie przeszkadzać.**

Głośność

- **Multimedia:** przesun suwak, aby ustawić głośność odtwarzania muzyki, filmów i innych dźwięków.
- **Dzwonek:** przesun suwak, aby ustawić głośność dzwonka połączeń telefonicznych i innych powiadomień.
- **Powiadomienia:** przesun suwak, aby ustawić głośność powiadomień dotyczących połączeń telefonicznych i innych multimediiów.
- **Alarmy:** przesun suwak, aby ustawić głośność alarmów.
- **Multimedia wyciszone:** multimedia i urządzenie są jednocześnie wyciszone. Można zmieniać ustawienia ręcznie.

Dzwonki

Ustaw dźwięk dzwonka i wibracje dla przychodzących połączeń telefonicznych.

- **Dzwonek:** ustaw dzwonek i wzór wibracji.
- **Dźwięk powiadomienia:** ustaw melodie dzwoneków i alerty dla innych powiadomień.
 - **Melodia**

- Sprzęt muzyczny
- Elektronika
- Harfa
- Krople

Wibracje

- **Wibracja przy dzwonku** (wł./wył.)
- **Intensywność wibracji:** wibracje dzwonka / wibracje powiadomień.
- **Wibracje i dźwięki (O-HAPTICS):** całkowicie nowe funkcje czuciowe imitują dotyk prawdziwych materiałów i naturalne interakcje, zapewniając realistyczne, sugestywne wrażenia.
 - **Funkcje czuciowe systemu:** uzyskaj wrażenia wibracyjne przy dotykaniu, przeciąganiu i innych czynnościach.
 - **Intensywność funkcji czuciowych**
 - **Odczuwanie dotknięć:** Energiczne/Delikatne
 - **Dźwięki**
 - Ton klawiatury telefonu
 - Dźwięk ekranu blokady
 - Dźwięk zrzutu ekranu
 - Dźwięk animacji odcisku palca
 - Dźwięki dotknięcia

Dolby Atmos

Istnieje kilka profili dźwiękowych dla różnych środowisk i sytuacji.

- **Profil otoczenia:** W pomieszczeniu / W ruchu / W drodze / Samolot.
- **Profil sytuacyjny:** Inteligentnie / Film / Gry / Muzyka

Ustawienia zaawansowane:

- **Funkcja przycisku głośności:** wybrana opcja zmieni się odpowiednio po naciśnięciu przycisku regulacji głośności. Można wybrać **głośność multimediiów** lub **głośność dzwonka** zgodnie ze swoimi preferencjami.
- **Domyślny rejestrator:** Wybór automatyczny / Dodatek.

Pasek powiadomień i stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Pasek powiadomień i stanu**, aby skonfigurować powiadomienia systemowe i powiadomienia aplikacji.

Wg miejsca

Można ustawić powiadomienia dla różnych lokalizacji i wybrać dozwolone aplikacje w każdej z nich.

- **Ekran blokady:** można włączyć **Wyświetlanie panelu powiadomień** przeciągnięciem palcem w dół na ekranie blokady, wybrać wzór

powiadomień na ekranie blokady (Pokazuj aplikacje i treść powiadomień / Nie pokazuj) i wybrać opcję **Włącz ekran po odebraniu powiadomienia**.

- **Baner:** włącz, aby **stosować uproszczone banery, kiedy aplikacja jest w trybie pełnego ekranu**.
- **Plakietki na ikonach aplikacji:** ustaw typ **Identyfikatora** (Liczba / Kropka / Liczba lub kropka / Nie pokazuj)

Pasek stanu

Można ustawić ikony powiadomień, styl baterii, włączyć/wyłączyć pokazywanie procentu baterii i godziny oraz zarządzać ikonami na pasku stanu.

- **Ikony powiadomień:** można tutaj zmieniać stan ikon powiadomień, **Pokaż ikonę, Pokaż liczbę i Nie pokazuj**.
- **Styl baterii:** można tutaj zmieniać styl baterii (Pionowa / Pętla / Nie pokazuj).
- **Procent baterii:** pokazuje procentową wartość baterii w górnej części ekranu.
- **Ikony na pasku stanu:** ikony stanu są wyświetlane na pasku w górnej części ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.
 - Szybkość sieci na bieżąco
 - Bluetooth

- Głos HD
- VoWiFi
- Dzwonek
- NFC
- Słuchawki
- Alarm
- Oszczędzanie danych
- Tryb wysokiej wydajności
- Nie przeszkadzać
- VPN

Powiadomienia aplikacji

Powiadomienia z aplikacji odbierających można włączać lub wyłączać.

Hasło i zabezpieczenia

Wybierz kolejno **Ustawienia > Hasło i zabezpieczenia**, aby skonfigurować odcisk palca, obrazy twarzy i hasła dla telefonu.

Hasło blokady ekranu

Jeśli zapomnisz hasło blokady ekranu, nie da się go już odzyskać. Nie zdołasz już odblokować urządzenia i stracisz dostęp do zapisanych w nim danych.

- **Wybierz typ hasła:** można wybrać różne sposoby ustawienia hasła

blokadę ekranu, takie jak Cyfry (4 cyfry, 6 cyfr i 4–16 cyfr), Wzór i Alfanumeryczne (4–16 liter i cyfr).

Twarz

Można dodawać i usuwać obrazy twarzy oraz ustawiać preferencje dotyczące odblokowania urządzenia.

- **Dodawanie obrazu twarzy:** aby zarejestrować obraz twarzy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

* Aby uzyskać najlepsze efekty, należy wybrać jasne otoczenie i ustawić się przodem do telefonu.
- **Użyj danych twarzy do:** użyj funkcji odblokowania za pomocą twarzy do odblokowania ekranu, aplikacji i Prywatnego sejf.
- **Przejdź do ekranu głównego po odblokowaniu:** włącz tę opcję, aby odblokowywać telefon przez rozpoznanie twarzy od razu po włączeniu ekranu, bez przeciągnięcia palcem.
- **Jasny ekran przy słabym oświetleniu:** jeśli aparat nie jest w stanie rozpoznać twarzy, zostanie włączone podświetlenie ekranu, aby ułatwić rozpoznawanie.
- **Oczy muszą być otwarte**

Odcisk palca

Na ekranie **Odcisk palca** można dodawać i usuwać odcisk palca oraz ustawiać różne preferencje.

- **Dodawanie odcisku palca:** aby dodać odcisk palca, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - * Po wymianie folii ochronnej należy ponownie zarejestrować odcisk palca.
 - * Należy rejestrować tylko jeden odcisk palca na raz.
 - * Dokładnie dociśnij palec do ekranu telefonu, aby odcisk palca został w pełni zarejestrowany.
- **Użyj odcisku palca do:** użyj funkcji odblokowania odciskiem palca do odblokowania **ekranu, aplikacji i Prywatnego sejfu**.
- **Szybkie uruchamianie:** przytrzymaj palec na czytniku odcisków palca, aż pojawi się ikona menu. Następnie przesun palec do ikony i unieś go, aby uruchomić funkcję lub aplikację.
- **Efekt animacji odcisku palca:** ustaw efekt animacji. Można wybrać jedną z kilku poniższych animacji (można je zmienić na ekranie Personalizacje):
 - ☐ Kosmos
 - ☐ Energia
 - ☐ Falowanie
 - ☐ Paski
 - ☐ Sztuczne ognie
 - ☐ Magia
 - ☐ Brak

*Odcisk palca może być używany nie tylko do odblokowywania telefonu, ale także do autoryzacji zakupów i dostępu do aplikacji.

- **Przesuń urządzenie, aby wyświetlić ikonę odcisku palca:** aby przy wyłączonym ekranie wyświetlić ikonę odcisku palca i ułatwić odblokowanie urządzenia, podnieś nieco urządzenie.
- **Szybkie odblokowanie:** gdy ekran jest wyłączony, naciśnij miejsce na ekranie, w którym zwykle wyświetlana jest ikona odcisku palca, aby szybko odblokować urządzenie. Włączenie tej funkcji zwiększy zużycie baterii.

Hasło prywatności

Hasło prywatności będzie używane do weryfikacji w ramach takich funkcji jak Blokada aplikacji, Ukrywanie aplikacji i Prywatny sejf. Hasło prywatności zostanie zapisane w zabezpieczonym module, niedostępnym dla systemu i aplikacji. Dla hasła prywatności można ustawić **Pytanie i Awaryjny adres e-mail**.

Zarządzaj hasłami

- **Usługa autouzupełniania:** Google/Brak

Zabezpieczenia systemu

- **Stan zabezpieczeń**

- **Google Play Protect**

- **Znajdź moje urządzenie:** Pomaga zdalnie zlokalizować urządzenie i zabezpiecza dane na wypadek jego zgubienia.

- Aplikacja Znajdź moje urządzenie: można ją pobrać z Google Play.

- Strona Znajdź moje urządzenie: otwórz stronę internetową android.com/find

- **Aktualizacja zabezpieczeń**

- **Bezpieczeństwo urządzenia**

- **Inteligentna blokada:** używaj odblokowanego telefonu, gdy masz go przy sobie, w określonych, zaufanych miejscach lub w pobliżu podłączonych urządzeń.

- **Wymagaj hasła przed wyłączeniem:** ustaw urządzenie tak, aby wymagało hasła blokady ekranu za każdym razem, gdy wyłączasz urządzenie włącznikiem lub za pomocą Asystenta Google. Może to zapobiec wyłączeniu urządzenia przez inną osobę, dzięki czemu możesz zdalnie znaleźć urządzenie, jeśli je zgubisz.

- **Instalacja aplikacji**

- **Źródła instalacji**

- **Inne**

- **Aplikacje administracyjne**

- **Znajdź moje urządzenie:** umożliwia odnalezienie zgubionego

urządzenia, zablokowanie go lub usunięcie z niego danych.

- **Pamięć danych logowania:** możesz wyświetlać **Zaufane certyfikaty** i

Dane logowania użytkownika oraz instalować certyfikaty z pamięci.

- **Zaufane agenty**

- **Przypinanie na ekranie:** pozwala zachować widoczność bieżącej aplikacji do czasu jej odpięcia. Przypięta aplikacja może otwierać inne aplikacje i ułatwiać dostęp do danych osobowych.

- Aby skorzystać z tej funkcji:

1. Włącz przypinanie na ekranie.
2. Otwórz aplikację, której chcesz używać, a następnie dotknij przycisku Ostatnie u dołu ekranu, aby wejść na ekran Ostatnie.
3. Dotknij przycisku Menu w prawym górnym rogu ekranu aplikacji, a następnie wybierz opcję Przypnij.

- Uwaga: przypinanie na ekranie wpływa na takie funkcje jak połączenia przychodzące i alarmy. Przypinanie jest niedostępne, jeśli włączone są Gesty nawigacyjne.

Prywatność

Pulpit prywatności

Pokazuje uprawnienia, takie jak Lokalizacja, Aparat i Mikrofon.

Menedżer uprawnień

Zezwalaj lub zabraniaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu, aparatu, kontaktów, kalendarza i innych funkcji.

Ochrona prywatności

- **Blokada aplikacji:** tutaj można dodać aplikacje, które mają być zablokowane hasłem.
- **Ukrywanie aplikacji:** ukryj ikonę ekranu głównego oraz powiadomienia aplikacji i nie pokazuj jej w ostatnich zadaniach. Aby uzyskać dostęp do ukrytych aplikacji, możesz wprowadzić kod dostępu na klawiaturze.
- **Prywatny sejf:** aplikacja do bezpiecznego przechowywania danych wymaga następujących uprawnień: dostęp do sieci oraz odczytywanie, zapisywanie i usuwanie danych w pamięci. Szczegółowe informacje zawierają Zasady ochrony prywatności.

Pokazywanie hasła

- Włącz, aby znaki hasła pojawiały się krótko znaki w trakcie pisania.

Programy poprawy komfortu obsługi

- **Powiadomienia OnePlus:** oficjalne aktualności od OnePlus, informacje o

produktach, ankiety, rekomendacje i kupony.

- **Program poprawy komfortu obsługi:** zezwól OnePlus na anonimową analizę ogólnych danych statystycznych na temat używania telefonu na potrzeby podnoszenia jakości produktów i komfortu obsługi.
- **Program poprawy stabilności systemu:** zezwól OnePlus na anonimowy dostęp do dzienników systemu. W przypadku błędu zezwól na przesyłanie dziennika błędów, wyłącznie w celu analizy błędów systemu i podnoszenia stabilności.
- **Komunikaty usług OnePlus:** zezwól OnePlus na przekazywanie komunikatów w chmurze, aby zapewnić optymalny komfort obsługi.

Zaawansowane

- **Inteligentna analiza danych systemu Android:** otrzymuj sugestie na podstawie osób, aplikacji i treści, z którymi wchodzisz w interakcję.
- **Usługa autouzupełniania Google:** zapisane hasła, karty kredytowe, adresy.
- **Historia lokalizacji Google:** tutaj są zapisywane miejsca, które odwiedzasz ze swoim urządzeniem.
- **Kontrola aktywności:** wybierz typy aktywności, na których rejestrowanie zezwalasz Google.
- **Reklamy:** identyfikator reklamowy i personalizacja.

- **Korzystanie i diagnostyka:** udostępniaj dane, aby pomóc w ulepszaniu systemu Android.
- **Ostrzegaj, gdy aplikacje odczytują zawartość schowka: (wł./wył.)**
zezwalanie aplikacjom na odczyt zawartości schowka stwarza zagrożenie dla poufności danych.

Bezpieczeństwo i nagłe wypadki

Alarmowe SOS

- **Włącznik do szybkiego wysyłania SOS:** aby wykonać połączenie alarmowe, naciśnij przycisk włącznika 3 razy pod rząd.
- **Kontakty alarmowe:** w sytuacji zagrożenia użyj funkcji połączenia alarmowego, by natychmiast powiadomić swoje kontakty alarmowe i uzyskać pomoc.
- **Informacje medyczne:** podaj informacje o swoim stanie zdrowia, aby ułatwić służbom ratunkowym udzielenie pierwszej pomocy.
- **Połączenie i wiadomość alarmowa:** ustaw preferencje związane z działaniem SOS, którym może być **połączenie z lokalnym numerem alarmowym** lub **udostępnienie lokalizacji kontaktom alarmowym**.
Można ustawić alarm dźwiękowy przed wybraniem numeru oraz domyślny numer służb ratowniczych.

Usługi Google Play

regularnie sprawdza aplikacje i urządzenie pod kątem szkodliwego działania.

W razie wykrycia jakichkolwiek zagrożeń otrzymasz powiadomienie.

- **Ratunkowa usługa lokalizacyjna:** Wyślij lokalizację ELS
- **Bezprzewodowe alerty o zagrożeniach:** zezwalaj na alerty, w tym opcje alertów i preferencje alertów.
- **Historia informacji alarmowych:** historia wcześniejszych alertów alarmowych.

Bateria

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria**, aby wyświetlić szczegóły baterii i ustawić preferencje.

Oszczędzanie energii

Zoptymalizuj czas pracy baterii, wyłączając niektóre aplikacje.

Tryb oszczędzania energii

Włącz tę opcję, aby wydłużyć żywotność baterii. Funkcja Oszczędzanie baterii

wyłącza niektóre funkcje urządzenia i ogranicza działanie aplikacji. Można włączać ją ręcznie przy określonym poziomie naładowania baterii lub wybrać wyłączenie po pełnym naładowaniu.

Bezprzewodowe ładowanie zwrotne

- **Bezprzewodowe ładowanie zwrotne:** wyłącza się automatycznie, jeśli telefon w ciągu 2 minut nie wykryje urządzenia do ładowania.
- **Wyłącz przy niskim poziomie baterii:** pozwala określić poziom naładowania baterii.

Ustawienia zaawansowane:

- **Tryb wysokiej wydajności:** system zawsze działa w trybie wysokiej wydajności, ale powoduje to większe zużycie energii.
- **Zoptymalizuj zużycie baterii:** automatycznie optymalizuj aplikacje, które rozładują baterię w tle.
- **Optymalizacja czuwania podczas snu:** telefon zużywa mniej energii i wyświetla mniej powiadomień w porze snu.
- **Zoptymalizowane ładowanie nocne:** aby ograniczyć starzenie się baterii, telefon uczy się codziennego harmonogramu ładowania, dzięki czemu może sterować prędkością ładowania w nocy, by unikać przeładowania.

- **Ustawienia ładowania bezprzewodowego:** Ciche ładowanie, Zawsze, Pora snu, Niestandardowe.
- **Ładowarki w pobliżu:** powiadamianie o znajdujących się w pobliżu ładowarkach.

Wykorzystanie baterii

zobacz szczegóły dotyczące zużycia baterii od momentu pełnego naładowania i listę procesów, które najbardziej wyczerpują baterię.

Aplikacje

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje**, aby zarządzać aplikacjami, zmieniać ich ustawienia, przeglądać informacje o aplikacjach, ustawiać powiadomienia i uprawnienia itp.

Zarządzanie aplikacjami

Tutaj można sprawdzić, jakie aplikacje są już zainstalowane w telefonie.

Aplikacje domyślne

Ustaw domyślne aplikacje dla ekranu głównego oraz dla aplikacji Przeglądarka, Telefon, SMS, Galeria, Poczta itd.

Specjalny dostęp do aplikacji

Można ustawić specjalny dostęp do aplikacji, taki jak Modyfikowanie ustawień systemu, Powiadomienia urządzenia i aplikacji, Dostęp do informacji o użyciu aplikacji, Dostęp do wszystkich plików i Sterowanie Wi-Fi.

Automatyczne uruchamianie

Gdy ten przycisk zostanie wyłączony, poniższe ustawienia będą zapewniały oszczędność energii. Gdy ten przycisk zostanie włączony, poniższe ustawienia zapewnią możliwość dalszego normalnego otrzymywania wiadomości.

Wyświetlaj nad innymi aplikacjami

Można wyświetlić i skonfigurować obsługiwane aplikacje. Gdy otworzysz aplikację z opcją **Wyświetlaj nad innymi aplikacjami**, utworzy ona okno typu obraz w obrazie, kiedy ją otworzysz lub opuścisz (na przykład w celu dalszego oglądania filmu). Będzie ono wyświetlane na innych aplikacjach, z których w danej chwili korzystasz.

* Ta funkcja musi być obsługiwana przez samą aplikację.

Klonowanie aplikacji

Niektóre aplikacje można klonować. Sklonowana aplikacja widnieje na ekranie głównym i może działać jednocześnie z oryginalną. Aplikacje obsługujące klonowanie aplikacji zostaną pokazane na liście. Włącz przełącznik danej aplikacji, aby ją sklonować.

Lokalizacja

Włącz, aby zezwolić aplikacjom na korzystanie z informacji o lokalizacji.

Kontrola ustalania pozycji

- **Skanowanie Wi-Fi i Bluetooth:** umożliwia aplikacjom i usługom wyszukiwanie w dowolnym momencie urządzeń w sieci Wi-Fi.

* Usługa lokalizacyjna może ustalać położenie urządzenia na podstawie różnych źródeł, takich jak GPS, Wi-Fi, sieć komórkowa i czujniki. Google może gromadzić anonimizowane dane o lokalizacji w celu zwiększania dokładności samej usługi lokalizacyjnej oraz innych usług na niej opartych.

Ostatnie żądania lokalizacji

W tym miejscu można zobaczyć ostatnie żądania lokalizacji i informacje o

aplikacjach.

Funkcje specjalne

Szybkie uruchamianie

- Dostęp do często używanych funkcji podczas odblokowywania urządzenia.
Przytrzymaj palec na czytniku odcisków palca, aż pojawi się ikona menu.
Następnie przesunąć palec do ikony i unieść go, aby uruchomić funkcję lub aplikację.
- Można też przesunąć palec na funkcję lub aplikację, aby ją uruchomić jeszcze przed pojawieniem się ikony menu.

Podzielony ekran

- Wyświetlaj na ekranie dwie aplikacje, aby usprawnić pracę wielozadaniową.
Przeciągnij w górę 3 palcami, aby przejść do trybu Podzielony ekran.

OnePlus Shelf

Dodaj widżety przekazujące wygodnie informacje o pogodzie, liczbie kroków itp.

- **Uruchamiaj Shelf z prawego górnego rogu:** można ustawić sposób

uruchamiania aplikacji Shelf.

- **Dodawanie nowych widżetów:** wybieraj widżety i dodawaj je do aplikacji Shelf.
- **Nagłówek:** pozwala pokazywać niestandardowe komunikaty powitalne w aplikacji Shelf.
- **Karty danych:** informacje o pogodzie, wykorzystaniu pamięci, wykorzystanej transmisji danych i liczbie kroków.
- **Aplikacje i usługi:** aplikacje i usługi w aplikacji Shelf.

Równowaga między pracą a odpoczynkiem

Znajdź równowagę między życiem osobistym i zawodowym.

Można wybrać lokalizację/nazwę Wi-Fi/czas, aby potwierdzić warunki automatycznego włączania, oraz dostosować odpowiednie aplikacje mogące wysyłać powiadomienia, a także dodać przypomnienie „czy przełączyć tryb na praca/życie” podczas przełączania trybu.

- **Tryb pracy**
 - **Skup się na pracy:** otrzymuj informacje i powiadomienia o pracy na podstawie typów aplikacji i kont.
 - **Zwiększ swoją wydajność:** zarządzaj powiadomieniami dotyczącymi pracy i ustawiaj tryb według harmonogramu pracy, sieci Wi-Fi i lokalizacji.

- **Tryb życia osobistego**

- **Odpręż się w domu:** otrzymuj powiadomienia tylko z wybranych aplikacji społecznościowych/rozrywkowych.

Scout

Odblokuj inteligentniejsze wyszukiwanie szczegółowych wyników w różnych aplikacjach. Możesz znaleźć wszelkie treści w swoim telefonie, w tym aplikacje, ustawienia i multimedia. Funkcję Scout znajdziesz w aplikacji Shelf.

Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska

Narzędzia do zachowywania cyfrowej równowagi

Dzisiaj: pokaż dzisiejsze godziny budzenia ekranu.

Odblokowywanie: pokaż dzisiejsze godziny odblokowywania.

Powiadomienia: pokaż dzisiejsze godziny otrzymywania powiadomień.

Sposoby na odłączenie się:

- **Pulpit:** zarządzaj pulpitem według czasu spędzonego przed ekranem, otrzymanymi powiadomieniami i czasem używania aplikacji. Stukaj ikony z

prawej strony nazwy aplikacji, aby ustawić minutnik aplikacji. Gdy licznik dojdzie do zera, aplikacja zostanie wstrzymana na resztę dnia. Pojawi się komunikat „Aplikacja została wstrzymana, licznik czasu aplikacji (nazwa aplikacji) osiągnął zero. Jutro zacznie się od nowa” . Możesz kliknąć **Ustawienia** w oknie podręcznym i usunąć minutnik.

- **Tryb snu:** **Tryb snu** umożliwia odcięcie się od telefonu i uniknięcie zakłóceń podczas snu. Gdy się rozpoczyna, kolorowy ekran ustępuje odcieniom szarości, a tryb Nie przeszkadzać powoduje wyciszenie dźwięków, aby uniknąć niepokojących połączeń i powiadomień. Gdy się kończy, telefon wraca do zwykłych ustawień.
- **Tryb koncentracji:** ustaw, aby wstrzymywać rozpraszające aplikacje, kiedy potrzebujesz czasu na skupienie się.

Ogranicz zakłócenia:

- **Zarządzaj powiadomieniami:** wyłączaj i włączaj powiadomienia aplikacji.
- **Nie przeszkadzać:** zapoznaj się ze wspomnianą wcześniej częścią **Nie przeszkadzać** (wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięki i wibracje > Nie przeszkadzać**), aby uzyskać informacje na temat ustawień.
- **Głowa do góry:** podczas używania telefonu na spacerze będziesz otrzymywać przypomnienie, by skupić się na otoczeniu. Używaj z rozwagą. Funkcja Głowa do góry nie zastąpi zwykłej czujności dla otoczenia.

- **Uprawnienia:** aktywność fizyczna i lokalizacja (opcjonalnie)
- Pokaż ikonę na liście aplikacji (wł./wył.)
- Kontrola rodzicielska: dodaj ograniczenia treści i ustal inne limity, aby pomóc dzieciom wyważyć ich czas spędzany przed ekranem.

Ustawienia systemu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ustawienia systemu**, aby dostosować ustawienia systemu.

Poruszanie się po systemie

Urządzenie umożliwia dwa typy poruszania się: Przyciski i Gesty.

- **Ukryj pasek prowadzący gestów:** włącz, aby ustawić pasek prowadzący.
- **Wibracja przy gestach nawigacyjnych:** włącz, aby ustawić wibrację.
- **Przełączanie się na poprzednią aplikację:** przeciągnij od lewej lub prawej krawędzi ekranu do wewnątrz i przytrzymaj, aby przełączyć na poprzednią aplikację.
- **Zapobieganie przypadkowym dotknięciom:** w niektórych grach w orientacji poziomej na pełnym ekranie gesty wymagają 2 przeciągnięć.
- **Samouczek gestów:** możesz nauczyć się gestów z samouczka.

Język

Ustaw język systemu i metodę wprowadzania.

- Dotknij opcji **Dodaj język**, aby dodać język.
- Naciśnij i przeciągnij wybrany język na górę listy, aby ustawić go jako język systemowy.

Klawiatura i metoda wprowadzania

Tutaj można ustawić preferowaną klawiaturę.

- **Klawiatura i metoda wprowadzania:** można wybrać **bieżącą klawiaturę** i ustawić **bezpieczną klawiaturę do haseł**.
 - **Dostępne klawiatury**
 - **Gboard:** pisanie w wielu językach.
 - **Głosowe wprowadzanie tekstu Google:** włącz tę funkcję, aby umożliwić dyktowanie tekstu.
- * Uwaga: do wyboru są: Gboard i Głosowe wprowadzanie tekstu Google.
- **Ustawienia klawiatury:**
 - Lokalizacja klawiatury (domyślna/ukryj)
 - Zapobieganie przypadkowym dotknięciom: przeciągnięcie palcem po lewej lub prawej krawędzi klawiatury nie spowoduje powrotu do poprzedniej strony.
 - **Pomoc przy wprowadzaniu**
 - **Usługa autouzupełniania:** włącz tę opcję, aby korzystać z

automatycznego wypełniania zapisanych danych podczas przeglądania stron internetowych, wpisywania hasła do konta lub w innych sytuacjach. Ta funkcja będzie wymagać zainstalowania dodatkowych aplikacji.

- **Słownik osobisty**
- **Szybkość punktów**

Data i godzina

Ustaw datę i godzinę systemu.

- **Format 24-godzinny:** włącz tę opcję, aby godzina systemu była w formacie 24-godzinnym, lub wyłącz ją, aby używać formatu 12-godzinnego.
- **Ustaw godzinę automatycznie:** włącz tę opcję, aby automatycznie ustawiać godzinę systemu, lub wyłącz ją, aby wybrać **datę i godzinę**.
- **Ustaw automatycznie strefę czasową:** włącz tę opcję, aby automatycznie ustawiać strefę czasową, lub wyłącz ją, aby wybrać strefę czasową samodzielnie.

Ułatwienia dostępu

Ułatwienia dostępu są zoptymalizowane pod kątem obsługi przez osoby

niewidome i niedowidzące, dzięki czemu mogą one sprawnie korzystać z telefonu.

- **Ogólne**

- **Naciśnij włącznik, aby zakończyć połączenie**
- **Menu Ułatwienia dostępu:** pokazuj często używane funkcje w dużym menu.
- **Przycisk ułatwień dostępu:** szybki dostęp do funkcji ułatwień dostępu z dowolnego ekranu.
- **Skrót z ekranu blokady:** zezwól na dostęp do skrótów do funkcji ułatwień dostępu z ekranu blokady.

- **Widzenie**

- **TalkBack:** funkcja TalkBack, gdy jest włączona, zapewnia odsłuch, dzięki któremu nie trzeba patrzeć na ekran podczas korzystania z urządzenia. Ta funkcja jest bardzo przydatna dla osób niewidomych i niedowidzących.
- **Zaznacz, aby mówić:** gdy włączona jest ta funkcja, kliknięcie wybranego elementu na ekranie będzie sprawiało, że system odczyta ten element na głos.
- **Ustawienia zamiany tekstu na mowę:** wyniki działania funkcji zamiany tekstu na mowę można dostosować. Można też wybrać język funkcji (na razie obsługiwany jest chiński i angielski), prędkość i barwę głosu, zależnie od indywidualnych przyzwyczajeń.

- **Powiększenie:** można ustawić typ powiększenia, przełączając się między powiększeniem całego ekranu lub części ekranu, oraz szybko powiększać ekran, aby wyraźniej widzieć jego zawartość.
- **Inne funkcje:** Ulepszanie widzenia kolorów, Inwersja kolorów, Tekst o wysokim kontraście i Usuń animacje.

- **Słuch**

- **Napisy na żywo:** funkcja Napisy na żywo wykrywa mowę w multimediami i automatycznie generuje napisy.
- **Preferencje dotyczące napisów:** można ustawić język, rozmiar tekstu i styl napisów.
- **Aparat słuchowy:** aby sparować aparat słuchowy z urządzeniem, znajdź urządzenie i dotknij je na następnym ekranie. Upewnij się, że aparat słuchowy jest w trybie parowania.
- **Dźwięk monofoniczny:** złącza kanały podczas odtwarzania dźwięku.
- **Regulacja balansu kanałów:** przesunięcie w lewo lub w prawo zmniejsza głośność dźwięku w przeciwnym kanale.

- **Interakcja**

- **Opóźnienie dotknięcia i przytrzymania:** (krótkie/średnie/długie)
- **Czas na podjęcie działań:** określ, jak długo mają być wyświetlane tymczasowe komunikaty z pytaniem o podjęcie działań.
- **Wibracje i funkcje czuciowe:** wibracje dzwonka, wibracje powiadomień, dotykowe informacje zwrotne.

- **Ignoruj powtarzane stuknięcia:** wielokrotne dotknięcia w obrębie krótkiego czasu zostaną zignorowane.
- **Dostęp za pomocą przełączników:** dostęp za pomocą przełączników umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową sterowanie telefonami i tabletami przy użyciu jednego lub dwóch przycisków. Zaznaczaj elementy, przewijaj, wprowadzaj tekst itp. przy użyciu przełączników.
- **Duży wskaźnik myszy (wł./wył.)**
- **Kliknij, gdy wskaźnik się zatrzyma:** gdy podłączona jest mysz, możesz ustawić automatyczne klikanie myszy, gdy wskaźnik przestanie się poruszać przez określony czas.

Gesty i ruchy

Gesty

- **Gesty na wyłączonym ekranie:** użyj określonych gestów na ekranie, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji, gdy ekran jest wyłączony.
 - **Stuknij dwukrotnie, by wybudzić ekran**
 - **Narysuj O, aby włączyć aparat**
 - **Narysuj V, aby włączyć/wyłączyć latarkę**
 - **Sterowanie muzyką:** narysuj dwoma palcami symbol „||” na ekranie, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki, a symbol „<” lub „>” , aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór, nawet gdy ekran

jest wyłączony.

- **Więcej gestów:** można ustawić więcej konkretnych gestów do odblokowywania, dzwonienia i otwierania aplikacji.
- **Przeciągnij w dół 3 palcami, aby zrobić zrzut ekranu:** zrób zrzut ekranu.
- **Przytrzymaj 3 palcami, aby zrobić częściowy zrzut ekranu:** zrób częściowy lub przewijany zrzut ekranu.

Ruchy

- **Unieś, aby wybudzić**
- **Podnieś do ucha, aby odebrać połączenie**
- **Przełącz automatycznie na słuchawkę:** powoduje automatyczne przełączenie telefonu na słuchawkę po podniesieniu go do ucha.
- **Odwróć, aby wyciszyć połączenia przychodzące**

Tryb jednoręczny

Przeciągnij palcem od spodu ekranu w dół, aby włączyć **Tryb jednoręczny**.

Przeciągnij palcem w górę lub dotknij obszaru na górze ekranu, aby zamknąć.

Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy włączone są gesty nawigacyjne.

Włącznik

- **Przytrzymanie włącznika:** przytrzymaj włącznik, gdy urządzenie jest włączone, aby uruchomić asystenta głosowego. Działanie włącznika można zmienić na wyświetlanie **menu zasilania**.

Zrzut ekranu

Zrzut ekranu można zrobić na trzy sposoby.

- **Przeciągnięcie w dół 3 palcami:** zrób zrzut ekranu.
- **Przytrzymanie 3 palcami:** zrób częściowy lub przewijany zrzut ekranu.
- **Przyciski włącznika i zmniejszania głośności:** zrób zrzut ekranu.
- **Samouczek**
- **Usuwanie oryginalnego obrazu po edycji:** można wyłączyć lub włączyć usuwanie oryginalnego obrazu po edycji.
- **Dźwięk zrzutu ekranu (wł./wył):** można wyłączyć dźwięk zrzutu ekranu.
- **Położenie okna podglądu:** z lewej lub prawej.
- **Informacje:** zasady ochrony prywatności i licencje źródłowe.

Nagrywanie ekranu

Stuknij Nagrywanie ekranu z Szybkich ustawień, aby rozpocząć nagrywanie.

Jeśli podczas nagrywania ekranu wyłączysz ekran, wykonasz połączenie telefoniczne albo wyłączysz urządzenie, bieżący zapis zostanie przerwany i automatycznie zachowany.

- **Nagrywaj dźwięk systemu:** nagrywaj dźwięk systemu z maksymalną głośnością.
- **Nagrywaj dźwięk z mikrofonu.**
- **Jakość:** Wysoka/Średnia/Niska/Niestandardowa

- **Szybkość klatek:** wyższa szybkość klatek zwiększa płynność filmu, ale powoduje większe zużycie energii.
- **Nagrywaj film przednim aparatem:** nagrywaj wideo aparatem przednim podczas nagrywania ekranu.
- **Pokazuj dotknięcia ekranu.**
- **Formaty kodowania wideo:** H.265/H.264
- **Informacje:** opis funkcji, instrukcje obsługi i licencje źródłowe.

Zaplanowane włączanie/wyłączanie

Dla wygody urządzenie ma wbudowaną funkcję włączania/wyłączania o oznaczonej porze. Można ustawić tę funkcję, wybierając kolejno Ustawienia > Ustawienia dodatkowe > Zaplanowane włączanie/wyłączanie.

Połączenie OTG

Połączenie OTG: automatyczne wyłączenie po 10 minutach bezczynności.

RAM Boost

- **Włącz funkcję RAM Boost:** optymalizacja użycia pamięci RAM na podstawie jej wykorzystania.

Zapisywanie kopii zapasowej i resetowanie

- **Zapisywanie kopii zapasowej i przenoszenie:** zapisuj kopię zapasową danych lub przywracaj dane z lokalnej pamięci.
- **Kopia zapasowa Google:** tworzenie kopii zapasowych danych i automatyczne przywracanie przy użyciu konta Google.
- **Resetowanie telefonu:** Resetuj ustawienia sieci, Zresetuj wszystkie ustawienia, Usuń wszystkie dane (przywróć ustawienia fabryczne)

Informacje o urządzeniu

Opcja **Informacje o urządzeniu** pozwala na wyświetlenie podstawowych informacji o telefonie, wersji systemu itp.

- **Nazwa urządzenia:** dotknij, aby edytować nazwę urządzenia.
- **Pamięć:** pamięć aplikacji.
- **Procesor**
- **Model**
- **RAM:** gdy na dysku dostępna jest wystarczająca ilość miejsca, można przy użyciu części dysku rozszerzyć pamięć RAM.
- **Wersja systemu Android:** wyświetlanie wersji i aktualizacji zabezpieczeń systemu Android.

- **Wersja:** pokazuje wersję oprogramowania sprzętowego i jądra systemu.
- **Informacje prawne:** tutaj znajdują się umowa z użytkownikiem, zasady ochrony prywatności, licencje na oprogramowanie open source, informacje prawne Google, licencje na aktualizacje aplikacji Google Play oraz informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa.
- **Status:** dotknij, aby wyświetlić numer telefonu, siłę sygnału itp.
- **Nagroda:** dotknij, aby wyświetlić współtwórców systemu OxygenOS.
- **Zgodność z przepisami**

Użytkownicy i konta

Wielu użytkowników

- **Ty (właściciel):** wyświetla obecnie zalogowanego użytkownika. Dotknij, aby zmienić nazwę użytkownika (domyślnie jest to nazwa właściciela telefonu).
- **Gość:** dotknij, aby przełączyć się na tryb gościa i ograniczyć połączenia oraz niektóre funkcje. Można włączyć/wyłączyć opcję **Zezwalaj na połączenia**, stukając ikonę ustawień z prawej strony pozycji **Gość**.
- **Dodawanie użytkownika:** udostępniaj urządzenie innym osobom, tworząc dodatkowych użytkowników.

OnePlus Account

Tutaj wyświetlane są usługi związane z kontami.

Automatyczna synchronizacja danych aplikacji

Pozwoli to zaoszczędzić dane i zużycie baterii, ale trzeba będzie ręcznie zsynchronizować każde konto, aby zgromadzić ostatnie informacje, i nie będzie automatycznych powiadomień o dostępnych aktualizacjach.

Google

Zarządzanie kontem Google i usługami.

Wskazówki i wsparcie

Zawiera wskazówki i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące korzystania z urządzenia.

Aplikacje

Dowiedz się więcej o aplikacjach w urządzeniu OnePlus.

Telefon

Wybieranie numeru

- Metoda 1: dotknij przycisku klawiatury, wpisz numer kontaktu i naciśnij przycisk połączenia.
- Metoda 2: przeglądaj kontakty lub dzienniki połączeń i dotknij numeru, aby go wybrać.
- Odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących: przeciągnij w dół, aby odrzucić połączenie, lub w górę, aby je odebrać.
- Połączenie przychodzące w normalnej sytuacji: zielony przycisk służy do odbierania połączeń, a czerwony do odrzucania.

Ekran połączenia

Po odebraniu połączenia dostępne są następujące funkcje interfejsu:

- **Głośnik:** pozwala włączyć tryb głośnomówiący podczas połączenia.
- **Klawiatura:** otwiera klawiaturę do wybierania numeru.
- **Wyciszenie:** wycisza mikrofon.
- **Dodaj połączenie:** dodaje kolejne połączenia.
- **Wstrzymaj:** umożliwia odebranie nowego połączenia poprzez zawieszenie bieżącego, a następnie wznowienie bieżącego połączenia po zakończeniu nowego.

Ustawienia

Dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu, aby otworzyć ustawienia.

- **Identyfikacja rozmówcy i spam:** włącz, aby rozpoznawać numery służbowe i spammerskie na podstawie danych dostarczonych przez Google.
- **Ułatwienia dostępu:** ustaw tryb TTY i zgodność z aparatem słuchowym.
- **Wspomagane wybieranie numerów:** włącz lub wyłącz wspomagane wybieranie numerów przy włączonym roamingu i ustaw domyślny kod kraju/regionu.
- **Blokowane numery:** po włączeniu tej funkcji nie będziesz odbierać połączeń ani SMS-ów z zablokowanych numerów od niezidentyfikowanych rozmówców.
- **Połączenia**
 - **Odbieranie/kończenie połączenia:** automatyczne odbieranie połączeń przy połączeniu z zewnętrznym urządzeniem audio / Naciśnij włącznik, aby zakończyć połączenie / Wibracje przy odebraniu/zakończeniu połączenia.
 - **Lampa błyskowa przy połączeniu:** lampa błyskowa aparatu będzie migać w przypadku połączeń przychodzących na zablokowanym ekranie.
- **Opcje wyświetlania:** zmień regułę kolejności sortowania, format nazwisk i włącz lub wyłącz ciemny motyw tła kontaktów.
- **Miejsca w pobliżu:**

- **Spersonalizowane wyniki wyszukiwania:** włącz, aby poprawić wyniki wyszukiwania dzięki uwzględnieniu informacji z historii wyszukiwania.
- **Ustawienia lokalizacji:** włącz, aby zezwolić aplikacjom na gromadzenie i wykorzystywanie danych lokalizacji.
- **Szybkie odpowiedzi:** ustaw odpowiadanie na połączenie przychodzące za pomocą wiadomości tekstowej.
- **Dźwięk i wibracje:** ustaw opcje dźwięku i wibracji.
- **Poczta głosowa:** ustaw powiadomienia poczty głosowej jako Ważne lub Inne.
- **Powiadomienie o identyfikacji rozmówcy:** przy połączeniach przychodzących nazwisko i numer rozmówcy będą odczytywane na głos.
- **Odwróć, aby wyciszyć:** włącz tę opcję, aby wyciszyć połączenie przychodzące przez położenie telefonu ekranem na dół na płaskiej powierzchni.

Kontakty

Aplikacja Kontakty oferuje następujące funkcje: edycja, usuwanie, wyszukiwanie, ustawianie etykiet, zarządzanie zablokowanymi numerami itd.

Dodawanie kontaktu

1. Otwórz Kontakty.

2. Stuknij znak +, aby utworzyć kontakt.
3. Wprowadź dane kontaktu.
4. Dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu, aby je zapisać.

Moje pliki

Menu **Moje pliki** zapewnia szybki dostęp do różnych plików i pozwala na zarządzanie nimi.

Przejdź na panel aplikacji i otwórz aplikację Moje pliki.

Wyczyść

Umożliwia przeglądanie pamięci wewnętrznej i podaje sugestie dotyczące jej czyszczenia.

Przeglądaj

- **Ostatnie:** sprawdzanie ostatnio używanych plików.
- **Kategorie:** sprawdzaj pliki według takich kategorii jak Dokumenty, Pobierane, Zdjęcia, Filmy, Dźwięki itd.
- **Kolekcje:** tutaj znajdują się pliki, które dodano do ulubionych i do Prywatnego sejf.
- **Pamięć:** przeglądaj foldery i dokumenty przechowywane w telefonie oraz w chmurze i zarządzaj nimi.

Udostępnij

wysyłaj i odbieraj pliki przy użyciu funkcji Udostępnianie w pobliżu.

Szczegóły

- **Wyszukiwanie pliku:** dotknij opcji  i wpisz słowa kluczowe, aby znaleźć pliki.

Wiadomości

Wysyłaj, odbieraj i wyświetlaj wiadomości za pomocą aplikacji Wiadomości.

Wysyłanie wiadomości

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Dotknij przycisku w prawym dolnym rogu.
3. Wybierz odbiorcę.
4. Wpisz treść SMS-a.
5. Dotknij ikony wysyłania w prawym dolnym rogu, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości i odpowiadanie na nie

Wiadomości są sortowane chronologicznie.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Wybierz na liście wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

3. Aby odpowiedzieć na jakąś wiadomość, wpisz odpowiedź w polu tekstowym u dołu ekranu, a następnie dotknij ikony wysyłania z prawej strony, aby ją wysłać.

Ustawienia wiadomości

Dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia.

Ustawienia wiadomości obejmują: funkcje czatu, powiadomienia, dymki, dźwięki wiadomości wychodzących, powiększanie tekstu konwersacji uszczypnięciem, kraj użytkownika, automatyczny podgląd, ochronę przed spamem, zaawansowane, informacje, warunki korzystania i zasady ochrony prywatności. Wybierz ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do opcji wiadomości grupowych, automatycznego pobierania wiadomości MMS przy roamingu, używania prostych znaków, otrzymywania raportów dostarczenia SMS, bezprzewodowych alertów alarmowych itp.

Pogoda

Udostępnia prognozę pogody i funkcję wczesnego ostrzegania.

- **Sprawdzanie pogody:** Otwórz panel aplikacji, a następnie aplikację

Pogoda: udostępnia informacje dotyczące pogody, temperatury, sześć kolejnych dni pogody, 24 godziny pogody, kierunek wiatru, temperaturę ciała, wilgotność, widoczność, ciśnienie itp.

- **Dodawanie miasta:** dotknij ikony , dotknij przycisku „+” , wprowadź nazwę miasta do wyszukania, a następnie wybierz miasto, które chcesz dodać.
- **Zmiana miasta:** przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zamienić miasta miejscami.
- **Ustawienia:** dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu i wybierz **Ustawienia**.
- **Alert pogodowy:** włącz tę opcję, aby otrzymywać powiadomienia o pogodzie.
- **Temperatura:** wybierz jednostkę temperatury – stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.
- **Wiatr:** wybierz jednostkę miary szybkości wiatru, na przykład metry na sekundę – m/s, kilometry na godzinę – km/h, stopy na sekundę – ft/s, mile na godzinę – mph, mile morskie na godzinę – kts.
- **Opady:** wybierz jednostkę miary opadów, milimetry – mm, cale – cale.
- **Widoczność:** wybierz jednostkę miary widoczności, kilometry – km, mile – mi.
- **Ciśnienie:** wybierz jednostkę miary ciśnienia, hektopaskale – hPa, milimetry słupa rtęci – mmHg, cale słupa rtęci – inHg.
- **Oceń naszą aplikację:** Pogoda OnePlus

Kalkulator

Kalkulator udostępnia podstawowe funkcje kalkulatora.

Przejdź na panel aplikacji i otwórz aplikację Kalkulator.

- **Podstawowy:** kalkulator ma domyślnie ustawiony podstawowy tryb obliczeń, który pozwala na wykonywanie prostych działań dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
- **Naukowy:** dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby przejść do trybu naukowego.
- **Wyświetlanie historii:** przeciągnij w dół, aby wyświetlić historię, a następnie dotknij przycisku Wyczyść w prawym górnym rogu, aby ją wyczyścić.

Rejestrator

Rejestrator udostępnia funkcje nagrywania i odtwarzania.

Przejdź na panel aplikacji i otwórz aplikację Rejestrator.

- Nagrywanie:
- Rozpoczynanie nagrywania: stuknij , aby rozpocząć nagrywanie.
- Wstrzymywanie nagrywania: stuknij , aby wstrzymać nagrywanie.
- Wstawianie tagów: stuknij , aby wstawić tagi.
- Ustaw format nagrania: format nagrania (aac/wav) można ustawić, wybierając ustawienia w prawym górnym rogu głównego interfejsu.
- Odtwarzanie nagrań i zarządzanie nimi:

- Otwórz listę plików nagrań.
- Odtwarzanie nagrań: dotknij nagrania, aby je odtworzyć.
- Usuwanie nagrań: przytrzymaj długo nagranie, które chcesz usunąć, a następnie wybierz przycisk Usuń.

Notatki

Aplikacja Notatki pozwala sporządzać szybkie notatki oraz edytować tekst i zdjęcia.

- **Dodawanie notatki:** stuknij znak , aby dodać notatkę. Obsługuje dodawanie tekstu, obrazów z albumu, zdjęć, rozpoznawanie głosu, rysunków, notatników i list zadań. Pozwala usuwać notatki, ustawiać przypomnienia itd.
- **Zmiana stylu tekstu:** dotknij ikony „Aa” , aby zmienić styl tekstu.
- **Wyszukiwanie notatek:** dotknij opcji  i wpisz słowa kluczowe do wyszukania.
- **Usuwanie notatki:** przytrzymaj długo notatkę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz przycisk Usuń.
- **Udostępnianie notatki:** otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, dotknij przycisku Udostępnij w prawym górnym rogu, wybierz metodę udostępniania, a następnie naciśnij komunikat, aby dokończyć udostępnianie.

- **Dodawanie przypomnień do notatek:** otwórz notatkę i dotknij ikony menu na górnym pasku, następnie wybierz przypomnienie, aby ustawić datę i godzinę przypomnienia.

Galeria

Wszystkie zdjęcia i filmy są zapisywane domyślnie w aplikacji Galeria, która zawiera albumy, ostatnio usunięte zdjęcia i funkcje edycji zdjęć.

- **Zdjęcia:** zdjęcia i filmy są wyświetlane w widoku listy na osi czasu.
- **Kolekcje:** tutaj można znaleźć albumy często używane, ostatnio usunięte i inne. Dotykaj albumów, aby wyświetlać odpowiednie listy i zdjęcia.
- **Przeglądaj:** ta część zawiera funkcje inteligentnej kategorii i historii. Inteligentne kategorie segregują zdjęcia na „ludzi” , „miejsca” i „rzeczy” oraz według innych kryteriów. Funkcja historii pozwala na automatyczne tworzenie osobistych filmów na podstawie wybranych zdjęć.
- **Układ dynamiczny:** powiększ obraz dwoma palcami, aby zmienić rozmiar wyświetlacza i rozłożyć obrazy w dogodny sposób.

Zegar

Alarm

- **Dodawanie alarmu:** dotknij przycisku „+” poniżej, aby dodać i ustawić

nowy alarm.

- **Godzina alarmu:** przeciągnij kropkę na tarczy, aby ustawić godziny. Przeciągnij ją ponownie, aby ustawić minuty.
- Dotknij ikony klawiatury na środku z prawej strony, aby przełączyć się na klawiaturę numeryczną do wprowadzania godziny.
- **Powtarzaj:** można wybrać dzień od poniedziałku do niedzieli. Dotknij strzałki w dół z prawej strony, aby wybrać datę z kalendarza.
- **Dzwonek alarmu:** wybierz dźwięk dzwonka alarmu spośród dzwonków systemowych lub zasobów lokalnych.
- **Wibracje:** gdy dzwoni alarm, telefon będzie jednocześnie wibrował.
- **Etykieta:** w trakcie dzwonienia alarmu na ekranie zostanie wyświetlona informacja o alarmie.
- **Usuwanie alarmu:** przytrzymaj długo alarm, który chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji Usuń.

Czas na świecie

Dodawanie regionu: dotknij ikony kuli ziemskiej u dołu ekranu, aby sprawdzić i wybrać miasta z listy.

- **Porównanie godziny:** przeciągnij kropkę na tarczy, aby zobaczyć godzinę w dodanym mieście.
- **Pogoda:** pogoda będzie wyświetlana po dotknięciu nazwy miasta.

Minutnik

- **Dodawanie minutnika:** po podaniu minut i sekund naciśnij przycisk start, aby rozpocząć odliczanie.
- Po rozpoczęciu odliczania można stuknąć przycisk w prawym dolnym rogu, aby dodać kolejne odliczanie. (Przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić inne minutniki)
- **Usuwanie minutnika:** dotknij opcji , aby usunąć określony minutnik.
- **Wstrzymywanie:** dotknij opcji , aby wstrzymać odliczanie.
- **Etykieta:** dotknij opcji „Dodaj etykietę” , aby podać jej treść.

Stoper

- **Uruchamianie:** dotknij opcji , aby uruchomić minutnik.
- **Wstrzymywanie:** dotknij opcji , aby wstrzymać minutnik.
- **Oznaczanie:** dotknij opcji , aby zapisać czas chwilowy.
- **Udostępnianie:** dotknij opcji , aby udostępnić minutnik.

Zen Mode

Funkcja Zen Mode pozwala odłożyć telefon i cieszyć się życiem, samotnie lub z bliskimi. Po uruchomieniu nie można jej anulować, a w trakcie jej trwania przychodzące powiadomienia są czasowo wyciszone. Zablokowane będą wszystkie aplikacje oprócz Aparatu, ale możliwe jest odbieranie połączeń i inicjowanie połączeń alarmowych.

- **Włączanie funkcji Zen Mode**

Zen Mode można włączyć na dwa sposoby.

1. Ściągnij w dół panel powiadomień > stuknij **Zen Mode**.
2. Zen Mode można przeciągnąć na pulpit i zmienić w ikonę.

* Zen Mode można odinstalować.

W trybie Zen Mode > dotknij godziny > ustaw czas trwania > przeciągnij w lewo, aby przełączać się między różnymi motywami > dotknij przycisku poniżej, aby rozpocząć.

- **Ustawianie trybu Zen Mode:** wejdź do Zen Mode > dotknij ikony profilu w prawym górnym rogu, a następnie dotknij ikony ustawień. Ustawiaj dźwięki motywu globalnego, codzienne przypomnienia, powiadomienia itp.
- **Zen grupowy:** można utworzyć pokój i udostępnić go znajomym w wiadomości SMS. Funkcja ta nie ogranicza się do OnePlus.

Klonowanie telefonu

Klonowanie telefonu pozwala na szybkie przenoszenie kontaktów, dzienników połączeń, wiadomości tekstowych, zdjęć, plików dźwiękowych, filmów, notatek, aplikacji, pobranych plików, dokumentów i innych danych ze starego telefonu na nowy. Aplikacja Klonowanie telefonu udostępnia także funkcje tworzenia lokalnej kopii zapasowej i odzyskiwania.

Aplikacje Google

Udostępnia aplikacje sygnowane przez Google. Więcej informacji znajduje się na stronie Google.com.

Google

Umożliwia wyszukiwanie treści online za pomocą narzędzi analizujących preferencje użytkownika. Włącz swój spersonalizowany kanał, aby otrzymywać treści dostosowane do swoich potrzeb.

Chrome

Przeglądaj Internet przy użyciu przeglądarki Chrome i zaimportuj otwarte karty, zakładki i dane z paska adresu z komputera na telefon.

Gmail

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail przy użyciu internetowej skrzynki pocztowej Google.

Mapy

Wyświetlaj wskazówki dojazdu i inne informacje oparte na lokalizacji. Aby korzystać z Map Google, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

YouTube

Oglądaj i wrzucaj filmy z telefonu.

Dysk

Otwieraj, przeglądaj i udostępniaj pliki zapisane na chmurowym dysku Google.

Duo

Aplikacja do połączeń wideo, która pozwala komunikować się z najbliższymi.

Zdjęcia

Przechowuj swoje zdjęcia i filmy i automatycznie twórz ich kopie zapasowe na swoim koncie Google za pomocą usługi Zdjęcia Google.

YouTube Music

Nowa aplikacja muzyczna Google umożliwiająca znajdowanie utworów i klipów wideo, a także odkrywanie nowej muzyki.

Pliki

Jest to aplikacja do zarządzania plikami. Umożliwia przeglądanie i przesyłanie plików.

Kalendarz

Kalendarz Google to aplikacja do organizowania czasu i planowania.

Asystent

Asystent Google to wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji.

Więcej informacji zawiera punkt „[Asystent Google](#)” .

Sklep Play

Jest to sklep z aplikacjami online. Można z niego instalować potrzebne aplikacje.

Zaawansowane

Poznaj zaawansowane wskazówki dla swojego telefonu

Gry

OxygenOS zawiera aplikację **Gry**, która eliminuje zewnętrzne czynniki zakłócające i zapewnia realistyczne wrażenia podczas rozgrywki.

Moje gry

Tutaj możesz zobaczyć swoją listę gier, przeglądać powiadomienia i wiadomości oraz zapisane ujęcia z gier. Można dodawać gry do aplikacji Gry i

przełączać układy. Swoje statystyki, takie jak czas i częstotliwość grania, możesz sprawdzić na ekranie **Dane z gier**.

Przeglądaj

Zapewnia dostęp do znakomitych materiałów dotyczących gier oraz rekomendacji gier. Można sprawdzić gry, w które się najczęściej gra, oraz listę gier zdobywających popularność.

Recenzje

Przeglądaj najnowsze i popularne oceny i komentarze dotyczące gier.

Ustawienia

Otwórz kolejno **Gry > Moje gry > Ustawienia**, aby dostosować ustawienia gier do swoich upodobań.

Ogólne

- **Narzędzia do gier:** Kolekcja przydatnych narzędzi gamingowych.

Przeciągnij w dół z lewego lub prawego górnego rogu ekranu podczas gry, aby wyświetlić Narzędzia do gier.

- Dodawanie WhatsAppa, Discorda i Messengera: umożliwia

korzystanie z wygodniejszych kanałów społecznościowych dla graczy.

- Ustawienia wydajności: Tryb niskiego zużycia energii / Tryb równowagi / Tryb Pro Gamer
- Tryb Koncentracja na grach: włącza tryb Koncentracja na grach.
- Powiadomienia
- Rejestrator ekranu: umożliwia nagrywanie filmów z ekranu telefonu (w tym operacji dotykowych) razem z dźwiękiem.
- Optymalizacja dotyku: umożliwia graczom zmianę ustawień Czułość dotyku i Czułość przeciągania, a także zapewnia dodatkowe możliwości personalizacji (np. Zapobieganie przypadkowym dotknięciom w panelu powiadomień itp.).
- Stan systemu: pozwala na wyświetlanie wartości parametrów FPS/GPU/CPU w czasie rzeczywistym w grze.
- Modulator głosu: zmieniaj swój głos podczas gier, aby dobrze się bawić i chronić swoją prywatność. Zmiana głosu możliwa jest w tych pięciu popularnych grach: PUBG/CODM/LOLM/Free Fire/Fortnite.

Modulator głosu jest też dostępny w aplikacji Discord.
- **Przenieś ikony gier do aplikacji „Gry”** : Trzymaj wszystkie swoje gry w aplikacji „Gry” , a nie na ekranie głównym czy w panelu aplikacji.
- **Automatycznie odtwarzaj filmy**: wybierz opcję Nigdy nie odtwarzaj automatycznie / Automatycznie odtwarzaj filmy tylko przez Wi-Fi / tylko przez Wi-Fi i sieć komórkową.

- **Ustawienia aktualizacji**

Nie przeszkadzać

Aby uniknąć przeszkadzających wiadomości, włącz tryb Nie przeszkadzać.

Telefon po otrzymaniu powiadomienia nie będzie dzwonił ani wibrował z wyjątkiem alarmów i ustawień. Przewiń ekran do paska powiadomień i dotknij, aby włączyć tryb Nie przeszkadzać. Informacje na temat ustawień zawiera temat Nie przeszkadzać.

- **Odbieraj połączenia przez głośnik:** podczas gry połączenia są odbierane automatycznie przez głośnik.
- **Styl powiadomień:** wybierz tryb wyświetlania powiadomień, gdy włączony jest tryb gier. Dostępne są cztery tryby: Powiadomienia nagłówkowe, Powiadomienia tekstowe, Powiadomienia w punktach i Blokuj.
- **Blokada jasności:** jasność ekranu nie będzie automatycznie regulowana podczas gry.

Poprawa działania

- **Wibracje 4D:** uzyskaj pasjonujące wrażenia audiowizualne w grach dzięki sytuacyjnym efektom wibracji.
- **Inteligentne przełączanie sieci:** automatycznie wybieraj lepszą sieć, gdy

bieżące połączenie z siecią jest zbyt wolne. Może to wymagać przesyłania danych w sieci komórkowej.

Inne

- **Szybki start:** przyspiesza uruchamianie często używanych gier.
- **Tryb Koncentracja na grach:** zaawansowany tryb gry stworzony przez ekspertów od e-sportu. W tym trybie blokowane będą wszystkie zakłócenia, aby użytkownik mógł w spokoju oddać się grze. Ten tryb eliminuje wszystkie przypadkowe dotknięcia i zakłócenia w grach dzięki wyłączeniu Szybkich ustawień, gestów nawigacyjnych i Narzędzi do gier.
- **Filtry gamingowe:** stosuj efekty do gier w czasie rzeczywistym. Filtry gamingowe są dostępne w narzędziach do gier i obsługiwane przez gry PUBG Mobile.

Klonowanie aplikacji

Pozwala utworzyć nową kopię aplikacji, aby można było się logować na różnych kontach.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer aplikacji > Klonowanie aplikacji**. Na liście pojawią się aplikacje, które obsługują Klonowanie aplikacji.

Dotknij aplikacji, aby otworzyć Klonowanie aplikacji.

Wyświetlaj nad innymi aplikacjami

Wybierając kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer aplikacji >**

Wyświetlaj nad innymi aplikacjami, można wyświetlić i skonfigurować obsługiwane aplikacje. Gdy otworzysz aplikację z opcją Wyświetlaj nad innymi aplikacjami, utworzy ona okno typu obraz w obrazie, kiedy ją otworzysz lub opuścisz (na przykład w celu dalszego oglądania filmu). Będzie ono wyświetlane na innych aplikacjach, z których w danej chwili korzystasz.

* Ta funkcja musi być obsługiwana przez samą aplikację.

Ponowne uruchamianie, aktualizacja, tworzenie kopii zapasowej, odzyskiwanie

Dowiedz się jak zaktualizować lub zresetować urządzenie OnePlus

Ponowne uruchamianie lub wymuszanie ponownego uruchomienia

Większość problemów można rozwiązać przez ponowne uruchomienie urządzenia. Są na to dwa sposoby:

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij jednocześnie włącznik i przycisk

zwiększania głośności, a następnie dotknij opcji Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić urządzenie.

2. Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj długo włącznik i przycisk zwiększania głośności przez 10 sekund. Telefon się wyłączy. Następnie naciśnij włącznik, aby ponownie włączyć urządzenie.

Aktualizacje systemu

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Informacje o urządzeniu** > **Aktualizacja oprogramowania**. System zacznie sprawdzanie dostępności aktualizacji.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aktualizację.
3. Nie zobaczysz instrukcji, jeśli urządzenie jest zaktualizowane.

Kopia zapasowa i przywracanie

W razie potrzeby można utworzyć kopię zapasową lub odzyskać dane.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych w aplikacji

Klonowanie telefonu.

Więcej informacji znajdziesz w opisie aplikacji Klonowanie telefonu.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych z użyciem dysku Google.

- **Robienie kopii zapasowej**

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Użytkownicy i konta > Dodaj konto, zaloguj się do konta Google i włącz opcję Synchronizacja konta.
2. Poczekaj, aż system automatycznie przeprowadzi synchronizację.
3. Do tworzenia kopii zapasowej urządzenia należy używać sieci Wi-Fi, ponieważ ilość danych może być za duża, by tworzyć ich kopię zapasową przy użyciu komórkowej transmisji danych.

- **Przywracanie danych z kopii zapasowej:** Po przywróceniu ustawień fabrycznych lub przejściu na nowe urządzenie zaloguj się w urządzeniu na koncie Google i włącz synchronizację konta, aby przywrócić dane w telefonie.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

- **Uwaga:**

1. przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych aplikacji, kontaktów, wiadomości tekstowych itd. Dlatego wcześniej należy zrobić kopię zapasową ważnych danych.
2. Jeśli włączona jest opcja „Usuń dane z pamięci wewnętrznej” , upewnij się, że wszystkie ważne pliki, takie jak zdjęcia i dokumenty z telefonu i lokalnej

kopii zapasowej, zostaną wcześniej skopiowane na inne urządzenie.

- **Instrukcja:**

1. Ustawienia > Ustawienia systemu > Zapisywanie kopii zapasowej i resetowanie > Resetuj telefon.
2. Dotknij opcji Resetuj telefon.
3. Wprowadź hasło (jeśli jest ustawione).
4. Poczekaj na wykonanie przywracania ustawień fabrycznych.

Ułatwienia dostępu

Poznaj specjalne funkcje, które ułatwiają korzystanie z urządzenia osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi.

Naciśnij włącznik, aby zakończyć połączenie

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ustawienia systemu > Ułatwienia dostępu >**

Ogólne, a następnie włącz opcję „Naciśnij włącznik, aby zakończyć

połączenie” . Umożliwia to kończenie połączenia przez proste naciśnięcie włącznika.

Powiększenie

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ustawienia systemu > Ułatwienia dostępu >**

Widzenie > Powiększenie > Skrót do powiększenia.

- **Aby powiększyć:**

1. użyj gotowego skrótu, aby powiększyć ekran.
2. Dotknij ekranu.
3. Przeciągaj dwoma palcami, aby poruszać się po ekranie.
4. Zbliżaj lub rozszerzaj dwa palce, aby regulować powiększenie.
5. Użyj skrótu ponownie, aby wyłączyć powiększenie.

- **Aby powiększyć na chwilę:**

1. użyj gotowego skrótu, aby powiększyć ekran.
2. Przytrzymaj palec w dowolnym miejscu ekranu.
3. Przeciągaj palec, aby poruszać się po ekranie.
4. Podnieś palec, aby cofnąć powiększenie.

Uwaga:

nie można używać funkcji powiększania na klawiaturze ani na pasku nawigacji.

Ulepszanie widzenia kolorów

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ustawienia systemu > Ułatwienia dostępu >**

Widzenie i włącz opcję **Ulepszanie widzenia kolorów**, aby kolory były

indywidualnie dostosowywane do osobistego widzenia barw, co zapewnia

wyższy komfort korzystania z ekranu.

- **Skala szarości**

- **Filtr czerwonego**

- **Filtr zielonego**
- **Filtr niebieskiego**
- **Spersonalizowane**

Inwersja kolorów

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ustawienia systemu > Ułatwienia dostępu > Widzenie** i włącz opcję „Inwersja kolorów” , aby uzyskać odwrócenie kolorów na ekranie.

Tekst o wysokim kontraście

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ustawienia systemu > Ułatwienia dostępu > Widzenie > Tekst o wysokim kontraście**. Włącz tę funkcję, aby zwiększyć kontrast względem tła.

Nota prawna

Deklaracja

Powielanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub przechowywanie treści tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody OnePlus jest zabronione. OnePlus prowadzi politykę stałego rozwoju. W związku z tym OnePlus zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub ulepszania wszelkich produktów opisanych w tym dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zawartość tego dokumentu jest dostarczana w stanie widocznym i aktualnym. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do rzetelności niniejszego dokumentu. Na ile tylko dopuszcza to obowiązujące prawo, w żadnym wypadku OnePlus ani żaden z licencjodawców nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani za jakiekolwiek szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe ani pośrednie.

Dostępność materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania użytkowego i akcesoriów może być różna. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora OnePlus. To urządzenie może zawierać produkty, technologie lub oprogramowanie podlegające przepisom i regulacjom eksportowym. Naruszanie tych przepisów jest zabronione.

Znaki towarowe i pozwolenia

ONEPLUS i  są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Android™ jest znakiem towarowym Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.



Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Inne występujące tu znaki towarowe, nazwy produktów, usług i podmiotów mogą stanowić własność innych osób.

Zasady ochrony prywatności

OnePlus zawsze dokłada starań, by chronić dane osobowe użytkowników. Sposób, w jaki chronimy dane osobowe, opisują nasze Zasady ochrony prywatności w Kreatorze konfiguracji, wyświetlane po pierwszym włączeniu

telefonu. Można też sprawdzić nasze Zasady ochrony prywatności, wybierając kolejno: Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Informacje prawne > Zasady ochrony prywatności.

Informacje prawne

Informacje prawne można znaleźć w posiadanym urządzeniu po wybraniu opcji Informacje o urządzeniu w menu Ustawienia.

Środki ostrożności przy korzystaniu z urządzenia

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić jego bezpieczne i prawidłowe działanie. Więcej najnowszych informacji można znaleźć na stronie <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych, warsztatów ani w pobliżu paliw lub substancji chemicznych.
- Wszystkie urządzenia bezprzewodowe, w tym telefony komórkowe, mogą być podatne na zakłócenia lub same je powodować. Podczas korzystania z telefonu komórkowego, szczególnie w samolotach, szpitalach i placówkach

medycznych, należy stosować się do wszystkich przepisów i uregulowań prawnych.

- Należy używać wyłącznie markowych akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez OnePlus. Akcesoria, które nie zostały zatwierdzone przez OnePlus, mogą uszkadzać telefon lub naruszać lokalne przepisy dotyczące urządzeń radiowych. OnePlus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i problemy spowodowane używaniem akcesoriów niezatwierdzonych przez OnePlus.
- Idealna temperatura robocza wynosi od 0°C do 35°C, idealna temperatura przechowywania wynosi od -20°C do +45°C.
- Telefonu należy używać tylko przy wilgotności od 35% do 85%.
- Należy zachować minimalną odległość 15 cm między urządzeniem bezprzewodowym a implantem elektronicznym (rozrusznik serca, pompa insulinowa, neurostymulator itp.). W przypadku noszenia implantów elektronicznych należy trzymać urządzenie po stronie przeciwnej niż implant.
- Kobiety w ciąży nie powinny zbliżać urządzenia do brzucha.
- Urządzenia nie należy zbliżać do okolic podbrzusza u nastolatków.
- Dzieci i młodzież powinny korzystać z telefonu rozsądnie. Należy unikać komunikowania się w nocy oraz ograniczyć częstotliwość i czas trwania rozmów.
- Aby zmniejszyć poziom narażenia na promieniowanie, należy korzystać z telefonu komórkowego w pobliżu stacji bazowej lub w razie możliwości korzystać z akcesoriów (zestaw głośnomówiący itp.) bądź głośnika; korzystać z

urządzenia w dobrych warunkach odbioru, gdy wskaźnik sygnału pokazuje pełny sygnał na pasku odbioru sygnału (może to zmniejszyć ilość odbieranego promieniowania); preferować transmisję danych, wiadomości SMS i MMS zamiast połączeń głosowych.

- Jeśli urządzenie obsługuje ładowarkę bezprzewodową i jest używane jako ładowarka bezprzewodowa, jest ono przeznaczone do użytku jako urządzenie stacjonarne i nie powinno być w tym trybie przenoszone. Aby zachować zgodność z normami narażenia na działanie fal radiowych podczas ładowania bezprzewodowego, należy trzymać urządzenie w odległości co najmniej 10 cm od ciała.

- Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i szkodom materialnym.

- Nie należy naprawiać, demontować ani modyfikować baterii. Wymiana baterii na niewłaściwy typ może stwarzać ryzyko pożaru, eksplozji, wycieku lub innego niebezpieczeństwa.

- Nie należy umieszczać ani używać baterii lub telefonu w pobliżu ognia, grzejników, bezpośredniego światła słonecznego, zanurzać ani wystawiać na działanie wody bądź innych płynów czy innych źródeł ciepła. Długotrwałe wystawienie na działanie ciepła może spowodować wyciek baterii, eksplozję lub pożary.

- Nie należy ścisnąć baterii ani przebijać jej twardymi przedmiotami. Uszkodzenie baterii może spowodować jej wyciek, przegrzanie lub zapłon.

- W razie pęknięcia lub uszkodzenia jakiegokolwiek części urządzenia należy niezwłocznie przestać z niego korzystać i skontaktować się z serwisem.
- Nie należy ładować baterii przez czas dłuższy niż 12 godzin.
- Wszystkie baterie mają ograniczoną żywotność i po kilkuset cyklach ładowania i rozładowywania zaczynają tracić pojemność.
- Nie należy wyrzucać baterii razem z odpadami zmieszanymi. Zużyte baterie należy niezwłocznie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy umieszczać telefonu ani baterii w miejscu, gdzie panuje podciśnienie, gdyż może to prowadzić do wycieku baterii lub eksplozji.
- Nie należy zdejmować tylnej pokrywy.
- Podczas ładowania należy trzymać urządzenie w miejscu o dobrej wentylacji. Telefon komórkowy powinien być ładowany w temperaturze otoczenia między 5°C a 35°C. Jeśli ma funkcję szybkiego ładowania, może ona być niedostępna w temperaturze poniżej 15°C lub powyżej 35°C.
- Nie należy ładować baterii w następujących warunkach: w pełnym słońcu, w miejscach o dużej wilgotności, zapyleniu lub silnych wibracjach; na zewnątrz; w pobliżu telewizora, radia lub innych urządzeń elektrycznych.
- Ładowarka musi być zainstalowana w pobliżu urządzenia i łatwo dostępna.
- Nie należy używać tego urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo. Należy zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących na danym obszarze lub w kraju, gdzie prowadzony jest samochód.



- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy unikać długotrwałego słuchania głośnych dźwięków.

Informacja o bezpieczeństwie urządzeń laserowych

Jeśli w tym produkcie jest obsługiwana funkcja automatycznej regulacji ostrości z użyciem lasera. Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do użycia w przyszłości. Jeśli urządzenie wymaga serwisu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Użycie elementów sterujących, regulacja lub przeprowadzanie procedur innych niż opisane w tym dokumencie może spowodować narażenie na szkodliwe promieniowanie. Aby zapobiec bezpośredniemu narażeniu na działanie wiązki lasera, nie wolno podejmować jakichkolwiek prób otwarcia obudowy ani bezpośredniego kontaktu z laserem.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Informacje o etykietach organów regulacyjnych (jeśli są)

Z informacjami o etykietach organów regulacyjnych można się zapoznać, wybierając kolejno:

Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Etykiety organów regulacyjnych

Zgodność z przepisami UE

Deklaracja CE

Niniejszym OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu smartfon spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie: <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Uwaga: należy przestrzegać przepisów krajowych obowiązujących w miejscu, w którym ma być używane urządzenie. Urządzenie może podlegać ograniczeniom w niektórych lub wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE).

Informacje dotyczące poziomu emisji fal radiowych (SAR)

- Europejski limit współczynnika SAR dla głowy i ciała wynosi 2,0 W/kg, a dla kończyn 4,0 W/kg. Najwyższa wartość współczynnika SAR odnotowana w przypadku tego urządzenia spełnia ten wymóg. Najwyższa wartość współczynnika SAR została opisana na karcie „Najwyższa wartość współczynnika SAR” .
- Na tym urządzeniu testowano typowe działanie przy zachowaniu 5 mm odstępu tylnej części słuchawki od ciała. Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi narażenia na promieniowanie o częstotliwości

radiowej, należy używać akcesoriów pozwalających zachować odstęp 5 mm między ciałem a tyłem urządzenia. Używane zaczepy na pasek, futerały i inne akcesoria nie powinny zawierać w konstrukcji żadnych elementów metalowych. Akcesoria niespełniające tych wymogów mogą nie zapewniać należytej ochrony przed promieniowaniem o częstotliwości radiowej i należy ich unikać.

- Obudowy z metalowymi częściami mogą zmienić działanie urządzenia w zakresie fal radiowych, w tym jego zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, w sposób, który nie został przetestowany ani certyfikowany, dlatego należy unikać używania takich akcesoriów.

Ograniczenia w paśmie 2,4 GHz

Norwegia: Niniejszy podpunkt nie ma zastosowania do obszaru geograficznego położonego w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund.

Ograniczenia w paśmie 5 GHz

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz w następujących krajach:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Zakres częstotliwości i moc

(a) Pasma częstotliwości, w których pracuje sprzęt radiowy:

Niektóre pasma mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub obszarach.

Dodatkowych informacji udzielają lokalni operatorzy.

(b) Maksymalna moc sygnału o częstotliwości radiowej nadawanego w pasmach częstotliwości, w których pracuje sprzęt radiowy: Maksymalna moc dla wszystkich pasm jest mniejsza niż najwyższa wartość graniczna określona w stosownej normie zharmonizowanej. Pasma częstotliwości i moc nadawczą zawiera dokument „Podręczna instrukcja obsługi” .

Prawidłowa utylizacja tego produktu



Ten symbol (z jednobarwnym paskiem lub bez niego) umieszczony na urządzeniu, bateriach (w zestawie) i/lub opakowaniu wskazuje, że urządzenie i dołączone do niego akcesoria elektryczne (na przykład zestaw słuchawkowy, ładowarka lub kabel) nie powinny być wyrzucane jako część odpadów zmieszanych. Aby bezpiecznie oddać urządzenie do recyklingu, należy udać się do najbliższego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało kupione.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE wraz ze zmianami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ważne informacje

Importer do UE

Eastern Sun Trading B.V.

Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Holandia

Reflection Investment B.V.

Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, Holandia

Zgodność z dyrektywą ERP

Spółka OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. oświadcza niniejszym, że jej produkty spełniają wymogi dyrektywy dotyczącej produktów związanych z energią (ERP) 2009/125/EC. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Dbłość i konserwacja

Poniższe sugestie pomogą utrzymać i przedłużyć żywotność urządzenia.

- Napraw tego produktu powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany i autoryzowany personel.
- Wyłączanie funkcji takich jak Bluetooth i Wi-Fi, gdy nie są używane, oraz przyciemnianie ekranu może pomóc w oszczędzaniu energii i wydłużeniu czasu pracy baterii.
- Telefon i ładowarkę należy czyścić miękką, czystą, suchą ściereczką. Jeśli ekran wejdzie w kontakt z cieczą lub kurzem, należy go natychmiast wyczyścić. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać alkoholu ani podrażniających środków chemicznych.
- Dotykanie ekranu ostrym przedmiotem może spowodować zarysowanie

ekranu.

- Nie należy dotykać złącza telefonu, ponieważ ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić elementy urządzenia.
- Nie należy umieszczać telefonu na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
- Nie należy telefonu uderzać, naciskać, potrząsać nim ani upuszczać, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Ładowarka nie jest wodoodporna. Nie należy używać tych urządzeń w łazience, w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zapyleniu; należy unikać deszczu.
- Nie wolno wyjmować karty SIM, gdy telefon przesyła dane lub zapisuje informacje.

Informacje o gwarancji na urządzenie OnePlus

Urządzenia OnePlus zakupione na stronie oneplus.com lub w autoryzowanych punktach sprzedaży są objęte ograniczoną gwarancją. Okres obowiązywania niniejszej gwarancji zależy od kraju bądź regionu, w którym dokonano zakupu, a gwarancja może być zrealizowana wyłącznie w kraju bądź regionie, w którym dokonano zakupu. O ile nie określono inaczej, niniejsza gwarancja obejmuje składniki sprzętu oryginalnie dostarczonego produktu i nie obejmuje oprogramowania (lub obejmuje je częściowo), elementów eksploatacyjnych ani akcesoriów, nawet tych pakowanych lub sprzedawanych razem z produktem.

Gwarancja ograniczona obejmuje wyłącznie wady funkcjonalne produktu powstałe na skutek wad wykonania lub wad materiałowych. Więcej szczegółów można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta OnePlus pod adresem oneplus.com/support.

Ograniczona gwarancja nie obejmuje

1. Wad ani uszkodzeń wynikających z wypadków, zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nieprawidłowego korzystania; nietypowych warunków lub niewłaściwego przechowywania; narażenia na działanie cieczy, wilgoci, piasku lub pyłu; nietypowych obciążeń fizycznych, elektrycznych lub elektromechanicznych.
2. Zadrapań, wgnieceń i uszkodzeń kosmetycznych, chyba że zostały one spowodowane przez OnePlus.
3. Wad ani uszkodzeń wynikających z użycia nadmiernej siły lub metalowych przedmiotów na ekranie dotykowym.
4. Urządzeń, których numer seryjny lub numer IMEI został usunięty, zniszczony, uszkodzony, zmieniony lub stał się nieczytelny.
5. Zwykłego zużycia.
6. Wad ani uszkodzeń wynikających z używania produktu w połączeniu lub w zestawieniu z akcesoriami, produktami lub urządzeniami pomocniczymi/peryferyjnymi, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez OnePlus.

7. Żadnych wad cech fizycznych ani uszkodzeń wynikających z niewłaściwego testowania, używania czy poddawania konserwacji, instalacji, serwisowaniu lub regulacji, które nie zostały wykonane bądź zatwierdzone przez OnePlus.

8. Wad ani uszkodzeń wynikających z przyczyn zewnętrznych, takich jak uderzenie w inny przedmiot, pożar, zalanie, zabrudzenie, wichura, piorun, trzęsienie ziemi, narażenie na niesprzyjające warunki atmosferyczne, kradzież, przepalony bezpiecznik lub niewłaściwe korzystanie z jakiegokolwiek źródła napięcia.

9. Wad ani uszkodzeń wynikających z odbioru lub transmisji sygnału komórkowego, wirusów i problemów związanych z oprogramowaniem innych dostawców wprowadzonego do produktu.

10. Bezpłatne wymiany i naprawy gwarancyjne obowiązują tylko w kraju lub regionie, w którym dokonano zakupu. Dodatkowych informacji udziela Obsługa klienta OnePlus.

Zasady zwrotu towarów (tylko Ameryka Północna i Europa)

Niniejsze zasady dotyczą wyłącznie produktów zakupionych w oficjalnej witrynie OnePlus pod adresem www.oneplus.com lub w salonie sprzedaży OnePlus Exclusive Store (jeśli taki istnieje). W przypadku produktów, które nie zostały zakupione w oficjalnej witrynie internetowej OnePlus lub w salonie OnePlus Exclusive Store, należy zapoznać się z zasadami zwrotu

obowiązującymi w miejscu zakupu.

Telefony i akcesoria OnePlus są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami i poddawane rygorystycznym testom. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie jest zadowolony z produktu OnePlus, może złożyć wniosek o zwrot towaru w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty dostawy.

Po zatwierdzeniu wniosku o zwrot i otrzymaniu produktu przeprowadzimy jego standardowe sprawdzenie. Jeśli produkt przejdzie kontrolę, użytkownik otrzyma od nas pełny zwrot pieniędzy. Koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne poniesione w procesie zwrotu nie są objęte zwrotem.

Wnioski o zwrot złożone po upływie 15-dniowego terminu nie będą honorowane. Możemy również zdecydować o nieprzyjmowaniu zwrotów, gdy wystąpią następujące okoliczności:

1. Wady lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem, uszkodzeniem fizycznym, manipulowaniem, nieprawidłową regulacją, normalnym zużyciem lub nieprawidłową instalacją po zakupie.
2. Wyłącznym powodem zwrotu są wahania cen.
3. Indywidualne umowy z klientami. Zgodnie z brytyjską ustawą o prawach konsumenta z 2015 roku wszelkie towary, które nie są (1) zadowalającej jakości, (2) odpowiednie do określonego celu lub (3) zgodne z opisem, mogą zostać bezpłatnie zwrócone w ciągu 30 dni od daty dostawy. Prosimy o wysłanie zgłoszenia z opisem problemu z urządzeniem. Aby móc otrzymać zwrot pieniędzy, należy skontaktować się z nami w ciągu 30 dni i szczegółowo opisać,

w jaki sposób towar był wadliwy, uszkodzony lub niezgodny z opisem. Możemy odmówić przyjęcia zwrotu z powodu któregokolwiek z wyżej wymienionych okoliczności. W każdym przypadku sprawdzimy produkt i zweryfikujemy jego wadę. Aby kwalifikować się do wymiany lub zwrotu pieniędzy, urządzenie musi być fabrycznie nowe i zawierać całą oryginalną zawartość opakowania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy lub wymiany, jeśli zwrócony produkt zostanie uznany za uszkodzony.

Serwis i pomoc techniczna

Informacje o producencie: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, Chińska Republika Ludowa

W sprawie zwrotu towaru należy kontaktować się z działem obsługi klienta

OnePlus pod adresem

oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

CA

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/ca_en/support

Download manuals:

https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

UK

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im

Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus

d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar: www.oneplus.com/nl/-support

Download handleidingen: www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePXLus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asisten_ă clien_ăi OnePlus

Informa_ăii de suport _ăi asisten_ă:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca_ăi manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>