

niceboy®

VOICE HANDLE

User Manual / Microphone

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

INSTALACJA

1. Zamocuj uchwyt do krawędzi stołu za pomocą śruby
2. Włóż wysięgnik w otwór na uchwyście stołowym
3. Dokręć śrubę
4. Ustaw potrzebną pozycję wysięgnika i dokręć śrubę
5. Zamocuj stabilizator mikrofonu
6. Umieść pop filtr na wysięgniku




Wskazówka: umieść pop filtr w odpowiedni sposób na wysięgniku tak, aby znajdował się około 15 cm od mikrofonu. Pop filtr można umieścić także na krawędzi stołu lub w innym odpowiednim miejscu, w którym można zamocować uchwyt stołowy.

PODŁĄCZENIE DO PC

Mikrofon można podłączyć do PC albo bezpośrednio za pomocą złącza audio (Jack 3,5 mm), albo za pomocą dołączonej karty dźwiękowej USB. Za pomocą karty dźwiękowej USB można następnie podłączyć zarówno mikrofon (gniazdko oznaczone symbolem mikrofonu), jak i słuchawki zewnętrzne (gniazdko oznaczone symbolem słuchawek). W takim przypadku należy podłączyć najpierw kartę dźwiękową do USB w PC (podłączenie karty dźwiękowej do USB w PC jest sygnalizowane miganiem lampki LED na karcie dźwiękowej), i następnie mikrofon oraz słuchawki. Mikrofon Niceboy VOICE Handle jest urządzeniem typu Plug & Play.

Uwaga: w ustawieniach systemu operacyjnego należy ustawić mikrofon jako domyślne urządzenie do nagrywania dźwięku. W przypadku korzystania także z podłączonych słuchawek zewnętrznych, należy ustawić słuchawki jako domyślne urządzenie do odtwarzania dźwięku. Więcej na temat ustawień Twojego systemu operacyjnego można znaleźć w podręczniku użytkownika danego systemu operacyjnego (Microsoft, MacOS).


Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz – 20 kHz



Charakterystyka kierunkowości:

Kardioidalna

Uwaga: mikrofon należy zawsze skierować przednią stroną (stroną zawierającą logo Niceboy) w stronę źródła nagrywanego dźwięku. Podczas nagrywania głosu zalecamy używanie za każdym razem pop filtra lub owiewki, aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do mikrofonu.



SPECYFIKACJA

Charakterystyka kierunkowości:	kardioidalna (0 ~ 180°, 1 kHz > 5 db)
Zakres częstotliwości:	20 Hz – 20 kHz
Maks. S.P.L.:	120 dB
Szum:	80 dB
Czułość:	-45 dB $\pm$ 1 dB
Impedancja wyjściowa:	55 Ω $\pm$ 30% (1 kHz)
Złącze:	Jack 3,5 mm (połączany)
Prąd:	3 mAh

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO

Mikrofon
Pop filtr
Owiewka
Uchwyt antywibracyjny
Kabel ze złączem Jack 3,5 mm
Karta dźwiękowa USB
Uchwyt stołowy
Wysięgnik
Podręcznik użytkownika

Podręcznik w postaci elektronicznej można znaleźć na stronie www.niceboy.eu w dziale pomocy. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane mu przez dyrektywę UE.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS **CE**   