




SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EU PL

Połe objaśnienia wszystkich funkcji i instrukcji znajduje się w Podręczniku użytkownika (dostępnym do pobrania pod adresem support.hubbleconnected.com).

1. Konfiguracja monitora cyfrowego video dla niemowląt

A. Podłączanie zasilacza do jednostki dziecka



- Włóz wtyczkę DC zasilacza do gniazda zasilania z tyłu jednostki dziecka.
- Podłącz drugi koniec zasilacza do zasilania sieciowego.
- Niebieski wskaźnik zasilania zaświeci się, gdy urządzenie będzie włączone.

Uwaga:
Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego (DC5V/1000mA).

⚠ OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo uduszenia. Wystąpiły przypadki UDUSZENIA się dzieci kablami. Przechowuj przewód w miejscu niedostępny dla dzieci (w odległości większej niż 1 metr). Nigdy nie używaj przedłużaczy z zasilaczami sieciowymi. Używaj wyłącznie dostarczonych adapterów AC.

B. Podłączanie zasilania do jednostki rodzica


Jednostka rodzica zawiera akumulator (litowo-jonowy 2100mAh). Dzięki temu możesz przenosić jednostkę rodzica bez utraty połączenia z obrazem z jednostki dziecka. Zalecamy ładowanie jednostki rodzica przez co najmniej 4 godziny przed pierwszym użyciem oraz gdy jednostka rodzica sygnalizuje niski poziom naładowania baterii.

- Podłącz małą wtyczkę zasilacza do jednostki rodzica, a drugi koniec do zasilania sieciowego. Używaj wyłącznie załączonego adaptera (DC5V/1000mA).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć jednostkę rodzica. Jednostka rodzica i jednostka dziecka będą automatycznie połączone i gotowe do użycia.

Uwaga:
Gdy jednostka dziecka i rodzica są włączone i znajdują się w zasięgu, na jednostce rodzica powinien wyświetlić się kolorowy obraz z kamery jednostki dziecka, ale jeśli w pomieszczeniu jest ciemno, obraz będzie czarno-biały, z ikoną pokazującą, że jednostka dziecka znajduje się w trybie Widzenia Nocnego.

C. Podstawa biurkowa jednostki rodzica

- Jednostka rodzica jest dostarczana z podstawką na biurko przymocowaną do tylnej części.
- Aby umieścić jednostkę rodzica na biurku, wystarczy wysunąć podstawę, jak pokazano na rysunku.



Uwaga:
Umieść jednostkę rodzica na płaskiej, równej powierzchni.

2. Podstawowa obsługa przycisków

Jednostka rodzica	
	Przycisk ON/OFF Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć jednostkę rodzica.
	Przyciski Vol+ i Vol- Naciśnij przycisk +/-, aby wybrać poziom głośności urządzenia nadzawanego.
	Przyciski GÓRA/ DÓŁ Naciśnij, aby wybrać poziom jasności jednostki rodzica. Naciśnij, aby dostosować ustawienia menu, gdy menu jest aktywne.
	Przyciski LEWO/ PRAWO Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji menu, gdy menu jest aktywne.
	Przycisk MENU Naciśnij, aby otworzyć opcje menu lub wyjść z menu.
	Przycisk OK Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
	Przycisk VIDEO Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran LCD.
	Przycisk TALK Naciśnij i przytrzymaj, aby mówić do dziecka.
	Otwórz na pin RESET Naciśnij i przytrzymaj małą szpilką, aby zresetować urządzenie.
Jednostka dziecka	
	Przycisk PAIR Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować z jednostką rodzica.

* Pobierz podręcznik użytkownika pokazujący lokalizację przycisku ze strony internetowej: support.hubbleconnected.com.




RÖVID KÉZIKÖNYV

EU HU

A funkciók és ütésiak részletes leírását megtalálja a Felhasználói Kézikönyvben (letölthető a honlapnákról: support.hubbleconnected.com).

1. A Digitális Kamerás Bébiőr üzembelhelyezése

A. Baba Egység csatlakoztatása az elektromos hálózathoz



- Dugja be a hálózati adapter DC típusú USB csatlakozóját a baba egység hálózatútaláló DC foglalatba.
- Az adapter másik végét dugja be egy kompatibilis konnektorba.
- A tápellátás jelzőfénye kék színűen kezd világítani, amikor az egység bekapcsol.


Megjegyzés:
Kizárolag a mellékelt hálózati adaptort használja (DC5V/1000mA).

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Fulladásveszély! A kábelek megfeszítik a gyermeket. Tartsa a kábel (legalább 1 méter) távol a gyermekétől. Soha ne használjon hosszabbítót az AC adapterhez. Kizárolag a mellékelt AC adaptert használja.

B. Szülői Egység csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

A szülői egység újratölthető (Lithium ion 2100mAh) akkumulátorral van ellátva. Ezáltal lehetősége nyílik magával vinni a szülői egységet anélkül, hogy megszakadna a (kép és hang) kapcsolat a baba egységgel. Javasoljuk, hogy legalább 4 órán keresztül toltsa a szülői egységet az első használat előtt, illetve minden esetben, ha az egység alacsony akkumulátor szintet jelez.




- Dugja be az adapter kisebbik dugóját a szülői egységre, a másik végét pedig egy kompatibilis konnektorba. Kizárolag a mellékelt adaptert (DC5V/1000mA).
- Nyomja meg hosszan az gombot a bekapszoláshoz, ezután a szülői- és a baba egység automatikusan kapcsolódnak és használhatóak.

Megjegyzés:
Amikor a Baba- és a Szülői Egységek bekapszolt állapotban hatótávolságban belül vannak, a Szülői Egység színesen kell hogy megjelenítse a Baba Egység (kamera) képet, viszont, amennyiben sötét van a helyszínen, a kép fekete-fehére vált és a ikon jelenik meg a kijelzőn, mutatva, hogy a Baba Egység éjszakai üzemmódban működik.

C. A Szülői Egység beépített asztali állvány

- A Szülői Egység beépített asztali állvánnyal van ellátva.
- A szülői egység asztalon történő elhelyezéséhez egyszerűen húzza ki (az ábrán látható módon) az állványt.



MEGJEGYZÉS:
Síma, egyenletes felületen helyezze el a szülői egységet.

2. Alapvető gomb funkciók

Szülői Egység

	BE/ KI- kapcsoló	Tartsa hosszan lenyomva a Szülői Egység BE/ KI- kapcsolásához.
	Vol+ és Vol- gombok	Nyomja meg a +/- a Szülői Egység hangererejének szabályozásához.
	FEL/LE gombok	Lenyomásával szabályozhatja a képernyő fényerjét. Nyomja meg a menü beállításának módosításához, amikor aktív a menü.
	BAL/JOBB gombok	Amikor a menü aktív, a gombok lenyomásával tud belépni a menü opcióiba.
	MENÜ gomb	Nyomja meg a menübe való be/kilépéshez.
	OK button	A kiválasztott beállítás megerősítéséhez nyomja meg.
	VIDEO gomb	Nyomja meg az LCD kijelző BE/ KI- kapcsolásához.
	BESZÉD gomb	Tartsa lenyomva, amikor a gyermekéhez szeretné beszélni.
	RESET rés	Egy vékony tü segítségével nyomja meg az egység gyári visszaállításához.
Baba Egység		PÁROSÍTÁS gomb Nyomja le hosszan, ha párosítani szeretné a Szülői Egységhoz.

* Tölts le a Felhasználói Kézikönyvet a webhelyről, amelyből megismerheti a gombok elhelyezkedését: support.hubbleconnected.com.




PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

EU CZ

Kompletní vysvětlení všech funkcí a pokyny najde v uživatelské příručce (je k dispozici na stiahnutí na support.hubbleconnected.com).

1. Sestavení digitálního video chůvičky

A. Připojení zdroje napájení dětské jednotky



- Zasuňte DC zástrčku napájecího adaptéru do DC zásuvky na zadní straně dětské jednotky.
- Připojte druhý konec adaptéru napájení k elektrické síti.
- Modrá kontrolka napájení svítí, když je dětská jednotka zapnuta.


Poznámka:
Používejte pouze dodávaný adaptér napájení (DC5V/1000mA).

⚠ VAROVÁNÍ:

Riziko uškrtení. Děti se mohou kabelem uškrtit. Tento kabel uchovávejte mimo dosah dětí (delší než 1 metr). Neodstraňujte štítky z AC adaptérů. Používejte pouze dodané AC adaptéry.

B. Připojení napájecího zdroje rodičovské jednotky

Rodičovská jednotka obsahuje dobijecí baterii (lithium-iontová 2100 mAh). Díky tomu se s ní můžete pohybovat bez ztráty spojení a obrazu z dětské jednotky. Doporučujeme rodičovskou jednotku nabijet alespoň 4 hodiny před prvním použitím a když rodičovská jednotka indikuje využití baterie.




- Připojte malou zástrčku napájecího adaptéru k rodičovské jednotce a druhý konec k napájení ze sítě. Používejte pouze přiložený adaptér (DC5V/1000mA).
- Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí rodičovské jednotky, rodičovská a dětská jednotka jsou automaticky propojeny a připravené k použití.

Poznámka:
Když jsou dětská a rodičovská jednotka zapnuty a v dosahu, rodičovská jednotka by měla zobrazovat barevný obraz z kamery dětské jednotky, ale pokud je místnost tmavá, bude obraz černobílý, s ikonou , která znázorňuje, že dětská jednotka je v režimu nočního vidění.

C. Desktopový stojan rodičovské jednotky

- Rodičovská jednotka je dodávána se stolním stojanem připevněným k zadní části rodičovské jednotky.
- Chcete-li postavit rodičovskou jednotku na stůl, jednoduše vytáhněte stojan, jak je znázorněno na obrázku.



Poznámka:
Umistěte rodičovskou jednotku na plochý, rovný povrch.

2. Základní ovládání kláves

Rodičovská jednotka

	Tlačítko ZAPNUT/ VYPNUT	Stiskněte a podržte pro ZAPNUT/VYPNUT rodičovské jednotky.
	Tlačítko Hlasitost nebo zvuk+ a Hlasitost nebo zvuk-	Stiskněte +/- pro výber úrovně hlasitosti rodičovské jednotky.
	Tlačítko NAHORU/ DOLU	Stisknutím vyberte úroveň jasu rodičovské jednotky. Stisknutím přípustíte nastavení menu, když je menu aktivní.
	Tlačítko DOLEVA/ DOPRAVA	Stisknutím se dostanete k volbám menu, když je menu aktivní.
	Tlačítko MENU	Stisknutím otevřete možnosti nabídky nebo nabídku opusťte.
	Tlačítko OK	Stiskněte pro potvrzení výběru.
	Tlačítko VIDEO	Stiskněte pro ZAPNUT/VYPNUT LCD obrazovky.
	Tlačítko MLUVENI	Stiskněte a podržte pro milovení k vašemu dítěti.
	Tlačítko na RESET	Stiskněte a podržte malým spindlíkem pro resetování jednotky.
Dětská jednotka		Tlačítko PÁROVÁNI

3. Informace ogólne

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, przeczytaj te skróconą instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika online jednego z modeli wymienionych na stronie 1.

Kontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Ograniczona gwarancja na produkty konsumenckie i akcesoria („Gwarancja”)

Dziękujemy za zakup tego produktu od Hubble Smart Nursery, wyprodukowanego na licencji Hubble Baby (HK) Limited („HUBBLE”).

Co obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja?

Z zastrzeżeniem punktów wymienionych poniżej w części „Co nie jest objęte gwarancją”, firma HUBBLE gwarantuje, że niniejszy produkt Hubble („Produkt”) będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania przez okres 2 lat od daty zakupu oraz że wszelkie certyfikowane akcesoria („Akcesoria”) sprzedawane do użytku z niniejszym produktem będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania przez okres 90 dni od daty zakupu. Niniejsza ograniczona gwarancja stanowi wyjątkową gwarancję użytkownika i nie podlega przeniesieniu.

Co nie jest objęte gwarancją?

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje i pokrywa następujących uszkodzeń:

- Normalne pogorszenie się lub zużycie wynikające z użytkowania;
- Uszkodzenia spowodowane przez lub wynikające z niewłaściwego użytkowania, nadużywania lub wypadku;
- Uszkodzenia spowodowane przez lub wynikające z niewłaściwej eksploatacji lub przechowywania;
- Uszkodzenia spowodowane przez lub wynikające z kontaktu z substancjami obcymi, w tym między innymi z cieczą, wodą, deszczem, wilgocią, potem, piaskiem, kurzem i/lub żywiośnicą;
- Uszkodzenia spowodowane przez lub wynikające z użycia Produktów, Akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych niepochodzących od Smart Nursery od Hubble.

• Uszkodzenia spowodowane przez lub wynikające z modyfikacji, zmian,ingerencji, niewłaściwej instalacji lub naprawy przez jednostki inne niż Hubble Connected, HUBBLE lub autoryzowaną przedstawicielską.

• Wady, uszkodzenia lub awarie produktów bądź akcesoriów wynikających z jakiegokolwiek usługi komunikacyjnej, której użytkownik może subskrybować lub używać z Produktami lub Akcesoriami; oraz,

• Okresowa konserwacja, naprawa i wymiana części w związku z normalnym zużyciem.

Jaką są inne ograniczenia?

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OKREŚLA CAŁY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI HUBLE

I STANOWI JEDYNĄ I WYŁĄCZNYM ŚRODEK ODNIESIENIA. POZA NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ

GWARANCJĄ HUBLE NIE SKŁADA ŻADNYCH DODATKOWYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI,

WYRAŻAŃ LUB DOROZUMIANYCH. W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI

PRZYDATNOŚCI DO OKRĘŚLONEGO CELU. JEŚLI PRAWO TWOJEGO KRAJU NIE ZEZWALA NA

ZASTRZEŻENIA GWARANCJI, WÓWCZAS DOROZUMIANA GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKRĘŚLONEGO CELU JEST OGRANICZONA DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA

NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NAPRAWY LUB WYMIANA JEST JEDYNYM I WYŁĄCZNYM

ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM CI W STOSUNKU DO FIRMY HUBLE I Hubble Smart Nursery.

W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ HUBLE I Hubble Smart Nursery ZA NAPRAWĘ LUB

WYMIANĘ PRODUKTU ALB AKCESORIÓW NIEMOŻE PRZEKRÓCZYĆ ORYGINALNEJ CENY ZAKUPU

PRODUKTU I AKCESORIÓW. A CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HUBLE I Hubble Smart Nursery

ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ

CENY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIA ZA PRODUKT I AKCESORIÓW, NIEZALEZNIE OD TEGO, CZY TAKE

RÓZSCZĘDZENIE WYNIKA Z UMOWY, USTAWY, CZYNY NIEDOZWOLONEGO CZY INNYCH PRZYCZYN.

W ŻADNYM WYPADKU I W ŻADNYCH WYPADKACH HUBLE I Hubble Smart Nursery NIEMOŻE PONOSZĄ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECjalNE LUB

WTÓRNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, A TAKŻE Z UTRATE DOCHODÓW LUB ZYSKÓW, UTRATE

BIZNESU, UTRATE INFORMACJI LUB INNE STRATY FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI

LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB AKCESORIÓW LUB W ZWIĄZKU Z NIMI.

WSZYSTKIE WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I MODYFIKACJE GWARANCJI

MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET WTEDY, GDY OGRANICZONY ŚRODEK REKOMPENSATY W POSTACI

NAPRAWY LUB WYMIANY NIE SPEŁNI SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczanie lub wyłączanie szkód przypadkowych bądź następstw, dlatego powyższe ograniczanie lub wyłączanie mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Niniejsza ograniczona gwarancja daje Ci określone prawa, a ponadto mogą Ci przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

Kto jest objęty gwarancją?

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwszego nabywcę będącego konsumentem i nie podlega przeniesieniu.

Jakie kroki podejmie HUBLE?

HUBLE lub autoryzowany dystrybutor firmy według własnego uznania bezpłatnie naprawi lub wymieni wszelkie Produkty lub Akcesoria zgodnie z niniejszą gwarancją. W przypadku, gdy wymiana ma na celu usunięcie wady materiałowej lub wykonawczej, HUBLE może użyć nowych lub regenerowanych produktów, akcesoriów lub części o jakaś również oryginalnym Produkcie lub Akcesorium.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny lub inną informację?

Aby skorzystać z gwarancji lub otrzymać więcej informacji:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Otrzymane instrukcje na temat tego, jak wyleścić Produkty lub Akcesoria na swój koszt i ryzyko do Autoryzowanego Centrum Napraw HUBLE. Do przesyłki należy dołączyć: (a) Produkt lub Akcesorium; (b) oryginalny dowód zakupu (paragon), który zawiera datę, miesiąc i sprawdżecę Produktu; (c) jeśli w pudełku znajdowała się karta gwarancyjna, wypełniona kartą gwarancyjną z numerem serijnym Produktu; (d) pisemny opis problemu; oraz, (e) imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Niniejsze stanowią kompletną umowę gwarancyjną pomiędzy Tobą a HUBLE dotyczącą zakupionych przez Ciebie Produktów lub Akcesoriów zastępując wszelkie wcześniejsze umowy lub oświadczenie, w tym oświadczenie złożone w publikacjach lub materiałach promocyjnych wydanych przez HUBLE, oświadczenie złożone przez agencję, pracownika bądź personel HUBLE, które mogły zostać dokonane w związku z zakupem Produktu lub Akcesoriów.

Wyrzucanie urządzenia (środowisko naturalne)

Zużyciego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Produkt należy przekazać do centrum recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronycznych. O konieczności takiego postępowania informuje symbol na produkcje, podręczniku użytkownika lub opakowaniu.

Niektóre materiały, z których wykonano produkt, mogą zostać odzyskane w centrum recyklingu.

Odzysk niektórych części lub surowców ze zużytych produktów znaczco przyczynia się do ochrony środowiska.

Skontaktuj się z lokalną administracją, aby dowiedzieć się więcej na temat centrów recyklingu w swoim rejonie.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firmą Hubble Baby (HK) Limited deklaruje zgodność typu urządzenia radiowego z wymogami określonymi w dyrektywie 2014/53/EU dotyczącej urządzeń radiowych.

Pobierz podręcznik użytkownika ze strony: support.hubbleconnected.com

3. Általános információk

Amennyiben a termékkel nem működne megfelelően, kérjük, először olvasd végig a Rövid Kézikönyvet és az első oldalon megnevezett modellhez tartozó Felhasználói Kézikönyvet.

Keresd az Ügyfélszolgálatunkat:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Fogyasztói termékékhöz és kiegészítőkhöz tartozó korlátozott garancia (Garancia)

Köszönjük, hogy a Hubble Baby (HK) Limited („HUBBLE“) által gyártott, Hubble Smart Nursery márkánével ellátott termék választotta.

Mire nyíjt fedezetet a garancia?

A Hubble szavatolja, hogy a „Mire nem vonatkozik a garancia“ részben felsorolt tételek figyelembevételével a Hubble Connected márkájú termék („Termék“) mentes lesz az anyag- és gyártási hibáktól, melyeket használattól számított 2 évig, és hogy a termékkel együtt értékesített hitesített tartozékok („Tartozékok“) a vásárlás napjától számított 90 napon normál használat mellett mentesek az anyag- és gyártási hibáktól. Ez a korlátozott garancia kizárálagos

Mire nem vonatkozik a garancia?

Jelen korlátozott garancia nem nyíjt fedezetet az alábbiak esetén:

- A használattól eredő normális kopás;
- A nem rendeltetéssel használók vagy balesetből vagy azokból eredő károk;
- A nem megfelelő működtetéssel és/vagy tárolás által okozott vagy abból eredő károk;
- Külön anyaggal történő érintkezéssel eredő károk, például folyadékkal, vizel, esővel, páratartalommal, izzadsággal, homokkal, szennyeződéssel és/vagy élémiszerrel való érintkezés által okozott károk;
- A nem Hubble Smart Nursery márkájú vagy tanúsítvánnyal ellátott Termékkel vagy tartozékok vagy egyéb perifériás berendezések használattól eredő károk.

3. Obecné informace

Pokud vás produkt nefunguje správně, přečtěte si toho provoďte rychlým startem a nebo online uživatelskou příručku jednoho z modelů uvedených na stránce 1.

Kontaktej zákaznický servis:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Omezená záruka na spotřební zboží a příslušenství ("Záruka")

Děkujeme vám za zakupení tohoto znakového produktu Hubble Smart Nursery vyrobeného pod licencí společnosti Hubble Baby (HK) Limited („HUBBLE“).

Na co se vztahuje tato omezená záruka?

S výjimkou položek uvedených níže v části „Na co se nevztahuje“ společnost HUBLE zaručuje, že tento znakový produkt Hubble connected (dalej len „výrobek“) bude při běžném používání po dobu 2 let od datu nákupu bez závad a že jakékoli certifikované příslušenství („Příslušenství“) prodávané k použití s tímto produktem bude při běžném používání bez závad na materiálu a zpracování po dobu 90 dnů od datu nákupu. Tato omezená záruka je vaši výhradnou zárukou a je neprenosná.

Na co se nevztahuje?

Tato omezená záruka vylučuje a neprekopívá:

- Běžné poškození nebo opotřebení způsobené používáním;
- Škody způsobené nebo vyplývající ze špatného použití, zneužití nebo nehody;
- Poškození způsobené a nebo vyplývající z nesprávného provozu a nebo skladování;
- Poškození způsobené a nebo vyplývající z kontaku s cizími látkami, včetně a bez omezení, kapalin, vody, deště, vlnky, potu, píska, nečistot a/nebo potravin;
- Poškození způsobené a nebo vyplývající z používání jiných než Hubble Smart Nursery znakových nebo certifikovaných produktů nebo příslušenství nebo jiných periferních zařízení

3. Všeobecné informácie

Ak vás produkt nefunguje správně, přečtěte si toho sprievodcu rýchlym štartom alebo online príručku jedného z modelov uvedených na stránke 1.

Kontaktej zákaznický servis:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Obmedzená záruka na spotřebný tovar a příslušenstvo ("Záruka")

Děkujeme vám za zakupení tohoto znakového produktu Hubble Smart Nursery vyrobeného pod licencí společnosti Hubble Baby (HK) Limited („HUBBLE“).

Na co se vztahuje tato obmedzená záruka?

S výnimkou položek uvedených níže v části „Na co se nevztahuje“ společnost HUBLE zaručuje, že tento znakový produkt Hubble connected (dalej len „výrobek“) bude při běžném používání po dobu 2 roků od datu nákupu bez závad a že že jakékoli certifikované příslušenství („Příslušenství“) prodávané k použití s tímto produktem bude při běžném používání bez závad na materiálu a zpracování po dobu 90 dnů od datu nákupu. Tato obmedzená záruka je vašou výhradnou zárukou a je neprenosná.

Na co se nevztahuje?

Tato obmedzená záruka vylučuje a neprekopívá:

- Bezpečnostní poškození alebo opotřebení způsobené používáním;
- Škody spôsobené alebo vyplývajúce zo zlhu použitia, zneužitia alebo nehody;
- Poškozenie spôsobené alebo vyplývajúce z nesprávnej prevádzky alebo skladovania;
- Poškozenie spôsobené alebo vyplývajúce z kontaku s cudzimi látkami, vrátane, a bez obmedzenia kvalitatí, vody, deštia, vlnky, potu, píska, nečistot a/nebo potravin;
- Poškozenie spôsobené alebo vyplývajúce z používania iných než Hubble Smart Nursery znakových nebo certifikovaných produktov nebo příslušenství alebo jiných periferných zařízení

Az eszköz leselejtézése (környezetvédelem)

A termék elektrokúlának végén a term