

**RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437**

**NÁVOD K POUŽITÍ • NÁVOD NA POUŽITIE • HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓ • INSTRUKCJA OBSŁUGI • OPERATING MANUAL •  
GEBRAUCHSANWEISUNG • UPUTA ZA UPORABU • UPUTSTVO ZA  
UPOTREBU • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**LED VÁNOČNÍ DEKORACE  
LED VIANOČNÁ DEKORÁCIA  
LED KARÁCSONYI DEKORÁCIÓ  
ŚWIĘTECZNA DEKORACJA LED  
LED CHRISTMAS DECORATIONS  
LED WEIHNACHTSDEKORATION  
LED BOŽIČNA DEKORACIJA  
LED BOŽIČNA DEKORACIJA  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ LED**

WWW.RETLUX.EU / WWW.RETLUX.CZ

**LED VÁNOČNÍ DEKORACE**

(Model RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437)

POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ  
TRÍDA OCHRANY: IP20  
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

**DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Objeťte na varovné upozornění při uvádzání výrobku do provozu, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku.

- Nepřipojujte osvětlení k napájení, pokud je v obalu.
- Světelné zdroje nie je možné vymieňať.
- Elektrický kábel/sáčku na batériu nie je možné opravovať.
- Tento výrobok nie je hračka, uchovávajte ho vždy mimo dosahu detí.
- Dekoráciu elektricky nespôjajte s inými supravnimi svetlami.
- Dekorácia je vhodná na použitie iba vo vnútorných priestoroch.
- Dekoraci nepriprájte do sietovej zásuvky.
- Pred sprevádzkováním dekorácie sa uistite, že nie je nijak poškodená.

**OMEZENÍ ZÁRUKY**

Ze záruky jsou vyloučeny veškerá poškození výrobky z důvodu nedodržení instrukcí, uvedených v tomto návodu. Výrobce/dovozce nebere odpovědnost za škody na majetku až zdraví, které mohou vzniknout nedodržáním pokynů v návodu, neodbornými opravami a nedovolenými změnami. Kabel chráňte před ostrými předměty, mechanickým poškozením a horýčimi plochami.

**OBSAH BALENÍ**

- LED dekorace RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437 s neoddělitelnou šachtou na baterie.
- Návod k použití.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Tento výrobek je určen na napájení bateriem. Přesný typ a počet použitých batérií je vždy uvedený na obale produktu.

**UVĚDENÍ DO PROVOZU**

Pokud jsou součástí výrobku i baterie, odstraňte bateriový izolační pásek a výrobek zapněte. V opačném případě postupujte dle pokynů níže:

1. Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý a odjměte kryt z bateriové šachty.
2. Dle znaku polarity (+/-) umístěte odpovídající typ a počet batérií.
3. Zavřete kryt bateriové šachty.
4. Zapněte přístroj.

**ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ**

- Nevy stavujte výrobek kapající nebo střikající vodou nebo jiné kapalně, neponojujte výrobek do vody ani jiné tekutiny.
- K čištění použijte pouze suchou a čistou měkkou houbičku. Nepoužívejte k čištění žádná rozpouštědla, benzín, benzen ani jiné podobné látky. Mohlo by dojít k poškození výrobku.
- Vyměňte vybité baterie a baterie, které nebyly delší dobu použity. Nekombinujte různé druhy baterií. Nikdo nedobije baterie, které na to ně sú určené. Nikdy nevhadujte baterie do ohně, mohly by explodovat. Baterie nevyhazujte, ale odvezte je k likvidaci.

**ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ**

- Nevy stavujte výrobek kapající nebo střikající vodou nebo jiné kapalně, neponojujte výrobek do vody ani jiné tekutiny.
- K čištění použijte pouze suchou a čistou měkkou houbičku. Nepoužívejte k čištění žádná rozpouštědla, benzín, benzen ani jiné podobné látky. Mohlo by dojít k poškození výrobku.
- Vyměňte vybité baterie a baterie, které nebyly delší dobu použity. Nekombinujte různé druhy baterií. Nikdo nedobije baterie, které na to ně sú určené. Nikdy nevhadujte baterie do ohně, mohly by explodovat. Baterie nevyhazujte, ale odvezte je k likvidaci.

**POUŽITÉ SYMBOLY**

Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Pouze pro vnitřní použití. Používejte pouze v interiérech. IP20

Výrobek je klasifikovaný jako elektrické zařízení podléhající směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevyhazujte do komunálního odpadu.

Třída ochrany CLASS III

**RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437**

**NÁVOD K POUŽITÍ • NÁVOD NA POUŽITIE • HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓ • INSTRUKCJA OBSŁUGI • OPERATING MANUAL •  
GEBRAUCHSANWEISUNG • UPUTA ZA UPORABU • UPUTSTVO ZA  
UPOTREBU • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**LED VIANOČNÁ DEKORÁCIA**

(Model RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437)

IBA NA VNÍTORNÉ POUŽITIE  
TRIEDA OCHRANY: IP20

PONORNE SI PREČITAJTE NÁVOD

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNENIA**

Obajte na varovné upozornenie pri uvádzaní výrobku do prevádzky, aby nedošlo k škodám na zdraví alebo majetku.

- Nepripájajte osvetlenie k napájaniu, pokiaľ je v obale.
- Svetelné zdroje nie je možné vymieňať.
- Elektrický kábel/sáčku na batériu nie je možné opravovať.
- Tento výrobok nie je hračka, uchovávajte ho vždy mimo dosahu detí.
- Dekoráciu elektricky nespôjajte s inými supravnimi svetlami.
- Dekorácia je vhodná na použitie iba vo vnútorných priestoroch.
- Dekoraci nepriprájte do sietovej zásuvky.
- Pred sprevádzkováním dekorácie sa uistite, že nie je nijak poškodená.

**OBMEDZENIE ZÁRUKY**

Zo záruky sú vylúčené všetky poškodenia výrobku z dôvodu nedodržania inštrukcií, uvedených v tomto návode. Výrobca/dovozca nebere zodpovednosť za škody na majetku až zdraví, ktoré môžu vzniknúť nedodržaním pokynov v návode, neodbornými opravami a nedovolenými zmienami. Kábel chráňte pred ostrými predmetmi, mechanickým poškozením a horýčimi plochami.

**OBSAH BALENIA**

- LED dekoracia RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437 s neoddeliteľnou šachtou na batériu.
- Návod na použitie.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Tento výrobok je určený na napájanie batériami. Presný typ a počet použitých batérií je vždy uvedený na obale produktu.

**UVĒDENIE DO PREVÁDKY**

Pokiaľ sú súčasťou výrobku aj batérie, odstraňte batériovú izolačnú pásu a výrobok zapnite. V opačnom prípade postupujte podľa pokynov nižšie:

1. Presvédčte sa, že je prístroj vypnutý a odoberte kryt z bateriovej šachty.
2. Podľa znakov polarity (+/-) umiestnite zodpovedajúci typ a počet batérií.
3. Zavrite kryt bateriovej šachty.
4. Zapnite prístroj.

**ÚDRŽBA, ČISTENIE**

- Nevy stavujte výrobok kvapajúcej alebo střikající vodou alebo iné kvapalinou, neponojujte výrobek do vody ani jiné tekutiny.
- Na čistenie používajte iba suchú a čistú mäkkú hubku. Nepoužívajte na čistenie žiadne rozpouštadlá, benzín, benzén ani iné podobné látky. Mohlo by dojít k poškozeniu výrobku.
- Vymenite vybité batérie a baterie, ktoré sa dlhší čas nepoužívajú. Nekombinujte rôzne druhy batérií. Nikdy nedobijte batérie, ktoré na to ně sú určené. Nikdy nevhadujte batérie do ohně, mohly by explodovať. Batérie nevyhazujte, ale odvzdajte na likvidaci.

**POUŽITÉ SYMBOLY**

Výrobok splňa požiadavky EÚ na něj kladené.

Iba na vnútorné použitie. Používejte iba v interiéroch. IP20

Výrobok je klasifikovaný ako elektrické zariadenie podľahajúce smernici o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach. Nevyhazujte do komunálneho odpadu.

Trieda ochrany CLASS III

Zmeny v texte, dizajne a parametrech sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobca: RETLUX – FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,

Ceská republika – Čeština je pôvodná verzia

**LED KARÁCSONYI DEKORÁCIÓ**

(RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437 típus)

CSAK BELTERI HASZNÁLATRA!

VÉDETTÉSG: IP20

FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

**FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK**

A termékhez kapcsolódó figyelemzettetők és biztonsági előírásokat tartsa be, ellenkező esetben személyi sérülésekkel vagy anyagi kárakatt okozhat.

- Amíg a fényfúzér a csomagolásban van, ne csatlakoztassa az elektromos aljzathoz.
- A fényparás nem cserélhető ki.
- Az elektromos vezetéket / elemtártot nem lehet javítani.
- A termék nem járék, gyerekeltőkkel elzárt helyen tárolja.
- A dekorációt elektromosan ne csatlakoztassa más dekorációkhöz vagy fényfúzérehez.
- A dekorációt csak belteriben szabad használni.
- A dekorációt a fali aljzathoz nem lehet rögzíteni.
- A dekorációt használata vétele előtt ellenőrizze le, hogy a terméken nincsenek-e sérülések.

**KORLÁTOZOTT GARANCIA**

A jelen útmutatóban leírtak be nem tartása miatt bekötézetet meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik. A termék

gyártója / importére / forgalmazója nem vállal felelősséget a használati útmutatóban leírt utasítások be nem tartása, a termék rendeltekessel eltérő jellegű használata, szakszerűtlen javítás vagy átalakítás miatt bekötézetet kárókat, meghibásodásokért vagy sérülésekért. A vezetéket óvja éles tárgyaktól, mechanikus hatásoktól és forró tárgyaktól.

**A CSOMAGOLÁS TARTALMA**

- RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437 LED dekoráció, nem leválasztható elemtártóval.
- Használati útmutató.

**MŰSZAKI ADATOK**

A termék csak elemről lehet táplálni. Az elem típusa és mennyisége minden a csomagoláson van feltüntetve.

**ÜZEMBE HELYEZÉS**

Amennyiben az elem a termék tartozéka, akkor az elemtártóból kiálló szigetelő szalagot húzza ki, majd kapcsolja be a termék. Ha az elem nincs a tartóban, akkor a következőket tegye.

1. A termék kapcsolja le, és vegye le az elemtártó fedelét.
2. A polaritás (+/-) jelek szerint tegyen az elemtártóból megfelelő típusú és mennyiségi elemet.
3. Zárja be az elemtártó fedelét.
4. A készüléket kapcsolja be.

**KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**

- Az áramütések elkerülése érdékelében a termék ne márta vízbe vagy más folyadékba, a termék óvja a fröcsögöt és a folyó víztől.
- A termék csak puha és száraz szivaccsal vagy ruhával törölje meg. A termék tisztításához benzint, oldószeret, vagy más hasonló vegyi anyagokat használni tilos. Ezek a termék maradandó sérülésekét okozhatnak.
- A lemerülő elemeket cserélje ki. Ne használjon különböző típusú elemeket. Ne próbálja meg feltölteni a nem töltethető elemeket. Az elemet tűzbe dobni tilos! Az elem felborítva maradhat. Az elemet ne dobja ki a háztartási hulladék közé, az elhasználódott elemek gyűjtőhelyen adjja le újrahasznosításra.

**ALKALMAZOTT JELEK**

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes EU műszaki és egyéb előírásnak.

Csak beltéri használatra. Csak beltérben használja. IP20

A termék elektromos készülék, amelyet az élettartama végén az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó irányelvvel figyelembe vételével kell megsemmisíteni. A termék a háztartási hulladék közé dobni tilos.

Védelmi osztály: CLASS III

Fenntartjuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

A gyártó címe: RETLUX – FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,

Ceská republika – Čeština je pôvodná verzia: C

Anweisungen zurückzuführen sind. Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Verantwortung für Sach- und Gesundheitsschäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung angeführten Hinweise, unsachgemäß Reparaturen sowie unberechtigte Änderungen zurückzuführen sind. Schützen Sie das Kabel vor scharfen Gegenständen, einer mechanischen Beschädigung und heißen Oberflächen.

## VERPACKUNGSHINHALT

- LED Dekoration RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437 mit untrennbarem Batteriefach.
- Gebrauchsanleitung.

## TECHNISCHE ANGABEN

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Batterien vorgesehen. Der genaue Typ und die Anzahl der verwendeten Batterien sind der Produktverpackung zu entnehmen.

## INBETRIEBNAHME


Wenn das Produkt Batterien enthält, entfernen Sie das Isolierband an den Batterien und schalten Sie das Produkt ein. Befolgen Sie anderfalls die folgenden Anweisungen:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriefach.
- Legen Sie den entsprechenden Typ und die Anzahl der Batterien entsprechend der Polarität (+/-) ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Schalten Sie das Gerät ein.

## INSTANDHALTUNG, REINIGUNG

- Um Stromunfällen vorzubeugen, sollten Sie das Produkt weder tropfendem noch spritzendem Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten aussetzen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich einen trockenen, sauberen und weichen Schwamm. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, Benzin, Benzol und ähnliche Stoffe. Dies könnte das Produkt beschädigen.
- Ersetzen Sie leere Batterien und Batterien, die längere Zeit nicht verwendet wurden. Kombinieren Sie keine verschiedenen Batterietypen. Laden Sie keine Batterien auf, die nicht dafür ausgelegt sind. Batterien niemals ins Feuer werfen, da sie explodieren können. Batterien nicht wegwerfen, sondern zur Entsorgung abgeben.

## VERWENDETE SYMBOLE



Der Text, der Design sowie technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.  
Adresse des Herstellers: RETLUX – FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,  
Tschechische Republik – Tschechisch ist die Originalversion

## LED BOŽIĆNA DEKORACIJA

(Model RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437)

SAMO ZA UNUTARNJU UPOTREBU  
RAZRED ZAŠTITE: IP20  
PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Obratite pažnju na upozorenja i bezbednosna uputstva pri stavljanju proizvoda u upotrebu kako ne bi došlo do povreda ili materijalne štete.
- Ne priključujte rasvetu na napajanje ako se još nalazi u pakovanju.
  - Izvor svjetlosti ne mogu se zamjeniti.
  - Kabel za napajanje / mesto za bateriju nije moguće popraviti.
  - Ovaj proizvod nije igračka, uvijek ga držite izvan dohvata dece.
  - Nemojte dekoraciju spajati na dovod struje s ostalim garniturama.
  - Dekoracija je pogodna za upotrebu isključivo u unutrašnjim prostorima.
  - Ne spajajte dekoraciju u električnu utičnicu.
  - Prije uključivanja dekoracije provjerite da nije na bilo koji način oštećena.

## OGRANIČENA GARANCIJA

Garancija isključuje svu štetu na proizvodima zbog nepridržavanja uputa danih u ovom priručniku. Proizvođač / uvoznik ne priznaje odgovornost za štetu koja je nastala na predmetima i zdravlju osoba koja može nastati zbog nepridržavanja uputa u priručniku, neprofesionalnih popravaka i neovlaštenih preinaka. Zaštite kabl od oštih predmeta, mehaničkih oštećenja i vrućih površina.

## SADRŽAJ PAKOVANJA

- LED dekoracija RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437 sa neodvojivim odeljkom za baterije.
- Upute za korištenje.

## TEHNIČKI PODACI

Ovaj je proizvod dizajniran za napajanje pomoću baterija. Točan tip i broj korištenih baterija uvek je naveden na pakiranju proizvoda.

## POČETAK UPOTREBE

Ako se baterije nalaze uz proizvod, uklonite izolacijsku traku baterija i uključite proizvod. U suprotnom sledite uputstvu u nastavku:

- Proverite je li uređaj isključen i uklonite poklopac iz odeljka za baterije.
- Postavite odgovarajući tip i broj baterija prema znakovima polariteta (+/-).
- Zatvorite poklopac odeljka za baterije.
- Uključite uređaj.

## ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE

- Pazite da na proizvod ne prska ili kapa voda ili druga tečnost, nemojte ga uranjati u vodu ili druge tečnosti.
- Za čišćenje koristite samo suv, čist i mek sunder. Nemojte koristiti rastvore za čišćenje, benzin, benzen ili slične supstance. To može ošteti proizvod.
- Zamenite prazne baterije i baterije koje se dugo nisu koristile. Ne kombinujte razne vrste baterija, nikada nemojte dopunjavati baterije koje nisu dizajnirane za tu svrhu. Nikada ne bacajte baterije u vatru, mogli bi eksplodirati.. Ne bacajte baterije, već ih odložite na za to predviđeno mesto.

• Pazite da na proizvod ne prska ili kapa voda ili druga tečnost, nemojte ga uranjati u vodu ili druge tečnosti.

• Za čišćenje koristite samo suv, čist i mek sunder. Nemojte koristiti rastvore za čišćenje, benzin, benzen ili slične supstance.

To može ošteti proizvod.

• Zamenite prazne baterije i baterije koje se dugo nisu koristile. Ne kombinujte razne vrste baterija, nikada nemojte dopunjavati baterije koje nisu napravljene za tu svrhu. Nikada ne bacajte baterije u vatru, mogli bi eksplodirati.. Ne bacajte baterije, već ih odložite na za to predviđeno mesto.

## UPOTREBLJENE OZNAKE

CE Proizvod koji zadovoljava standarde EU.

Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Upotrebjavajte isključivo u zatvorenom prostoru. IP20

Proizvod je klasificiran kao električna oprema podložna Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Ovaj proizvod nemojte odlagati u komunalni otpad.

Nivo zaštite III

Tekst, dizajn i parametri podložni su promjenama bez prethodne najave.

Adresa proizvođača: RETLUX – FAST ČR, 1621, 251 01 Říčany,  
Česka republika - originalna verzija je na češkom jeziku

## LED BOŽIĆNA DEKORACIJA

(Model RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437)

SAMO ZA UNUTARNJU UPOTREBU

RAZRED ZAŠTITE: IP20

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Obratite pažnju na upozorenja i sigurnosne upute pri stavljanju proizvoda u upotrebu kako ne bi došlo do povreda ili materijalne štete.

- Ne priključujte rasvetu na napajanje ako se još nalazi u pakovanju.
- Izvor svjetlosti ne mogu se zamjeniti.
- Kabel za napajanje / mesto za bateriju nije moguće popraviti.
- Ovaj proizvod nije igračka, uvijek ga držite izvan dohvata dece.
- Nemojte dekoraciju spajati na dovod struje s ostalim garniturama.
- Dekoracija je pogodna za upotrebu isključivo u unutrašnjim prostorima.
- Ne spajajte dekoraciju u električnu utičnicu.
- Prije uključivanja dekoracije provjerite da nije na bilo koji način oštećena.

## OGRANIČENO JAMSTVO

Jamstvo isključuje svu štetu na proizvodima zbog nepridržavanja uputa danih u ovom priručniku. Proizvođač / uvoznik ne priznaje odgovornost za štetu koja je nastala na predmetima i zdravlju osoba koja može nastati zbog nepridržavanja uputa u priručniku, neprofesionalnih popravaka i neovlaštenih preinaka. Zaštite kabl od oštih predmeta, mehaničkih oštećenja i vrućih površina.

## SADRŽAJ PAKIRANJA

- LED dekoracija RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437 s neodvojivim mjestom za baterije.
- Upute za korištenje.

## TEHNIČKI PODACI

Ovaj je proizvod dizajniran za napajanje pomoću baterija. Točan tip i broj korištenih baterija uvek je naveden na pakiranju proizvoda.

## POČETAK UPORABE

Ako se baterije nalaze u sklopu proizvoda, uklonite izolacijsku traku baterija i uključite proizvod. U suprotnom slijedite upute u nastavku:

- Provjerite je li uređaj isključen i uklonite poklopac iz odeljka za baterije.
- Postavite odgovarajući tip i broj baterija prema znakovima polariteta (+/-).
- Zatvorite poklopac odeljka za baterije.
- Uključite uređaj.

## ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE

- Pazite da na proizvod ne prska ili kapa voda ili druga tečnost, nemojte ga uranjati u vodu ili druge tečnosti.
- Za čišćenje koristite samo suv, čist i mek sunder. Nemojte koristiti rastvore za čišćenje, benzin, benzen ili slične tvari. To može ošteti proizvod.
- Zamenite prazne baterije i baterije koje se dugo nisu koristile. Ne kombinirajte razne vrste baterija, nikada nemojte dopunjavati baterije koje nisu dizajnirane za tu svrhu. Nikada ne bacajte baterije u vatru, mogli bi eksplodirati.. Ne bacajte baterije, već ih odložite na za to predviđeno mesto.

## UPOTREBLJENE OZNAKE

CE Proizvod koji zadovoljava norme EU.

Isključivo uporabu u zatvorenom prostoru. Upotrebjavajte isključivo u zatvorenom prostoru. IP20

Proizvod je klasificiran kao električna oprema koja je podložna Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Ovaj proizvod nemojte odlagati u komunalni otpad.

Razred zaštite III

Tekst, dizajn i parametri podložni su promjenama bez prethodne najave.

Adresa proizvođača: RETLUX – FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,  
Česka republika - Izvornik je na češkom jeziku

## XRIŠTOKYNIATIKES DIAKOSMHSIES LED

(Montélo RXL 433, RXL 434, RXL 435, RXL 437)

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: IP20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δώστε προσοχή στις προειδοποίησης κατά την έναρξη της λειτουργίας του προϊόντος για να αποφύγετε βλάβες στην υγεία ανθρώπων ή υλικές ζημιές.

- Mην συνδέτετε το φως στο δίκτυο ρεύματος ενώ είναι ακόμη συσκευασμένο.
- Δεν είναι διανομέα η αντικατάσταση των φωτεινών πηγών.
- To καλώδιο ρεύματος/στέλεχος μπαταρίας δεν μπορεί να επισκευαστεί.
- To προϊόν δεν είναι παιχνίδι, φυλάκιση το σέθιση που δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά.
- Mην συνδέτετε ηλεκτρικά το διακομητικό σε άλλες φωτιστικές συσκευές.
- To διακομητικό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Mην συνδέτετε το διακομητικό σε πρίζα δικτύου ρεύματος.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία το διακομητικό, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί καμία ζημιά.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου εξαιρείται από την

εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν λόγω μη τήρησης των οδηγιών του εγχειρίδιου, αντιεπαγγελματικών επισκευών και μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων. Προφυλάξτε το καλώδιο από αιχμηρά αντικείμενα, φθορές λόγω μηχανικής καταπόνησης και θερμές επιφάνειες.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Autó to προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να τροφοδοτείται από μπαταρία. Ο ακριβής τύπος και ο αριθμός των μπαταριών που χρησιμοποιούνται αναγράφεται πάντα στη συσκευασία του προϊόντος.

## ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Eάν το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρίες, αφαιρέστε τη λωρίδα απομόνωσης μπαταριών και ενεργοποιήστε το προϊόν.

Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Βεβαιωθήστε ότι η