

defunc True Basic Bezprzewodowe słuchawki douszne

Instrukcja obsługi



Defunc TRUE BASIC CO ZAWIERA

- Słuchawki douszne Defunc TRUE BASIC
- Etui ładujące
- Kabel ładujący USB-C

DANE TECHNICZNE

Układ Bluetooth: AB5376A3

Wersja Bluetooth: 5.0

Zasięg Bluetooth: 10 m

Kodek: SBC

Czas odtwarzania (przy głośności 80%): 2.5-3 h

Czas rozmowy telefonicznej: $\approx$ 2 godz.

Czas czuwania: $\approx$ 38 h

Czas ładowania wkładek dousznych: $\approx$ 1.5 h

Czas ładowania etui ładującego: $\approx$ 2 h

Ładowanie słuchawek w etui ładującym: 3-4 razy

Ładowanie oznacza: USB-C

Bateria douszna: 30 mAh

Etui ładujące: 400 mAh

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz

Wymiary głośnika: $\varnothing 13 \text{ mm} \pm 32 \Omega \pm 15 \%$

Czułość głośnika: $105 \pm 3 \text{ dB}$ przy 1 kHz/1 mW/1

CM

Pojemność pojemnika na zasilacz: 5 V

Częstotliwość transmisji: 20 Hz-20 kHz

Moc znamionowa wkładek dousznych: 0.6 mW

Moc znamionowa etui ładującego: 1.5 W

Zakres częstotliwości: 2402~2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 6.97 dBm

Waga netto: $\approx$ 45 g

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Upewnij się, że wkładki douszne są w pełni naładowane. Zrób to, ładując wkładki douszne w etui ładującym. Podłącz również kabel ładujący USB-C do portu USB-C w etui ładującym. Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania.

ZASILANIE WŁĄCZONE

Słuchawki można włączyć na dwa sposoby:

1. Otwórz etui ładujące i wyjmij wkładki douszne, aby włączyć automatyczne włączanie po około 0.5 sekundy.
2. Naciśnij każdą słuchawkę przez 3 sekundy, aż usłyszysz dźwięk.

WYŁĄCZ ZASILANIE

Słuchawki można wyłączyć na dwa sposoby i na jeden sposób, w jaki wyłączają się automatycznie:

1. Włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij nasadkę.
2. Naciśnij dowolną słuchawkę douszną przez 5 sekund, aż usłyszysz wyłączony dźwięk lub zobaczysz, że diody LED zamigają 2 razy.
3. Automatyczne wyłączanie zostanie aktywowane po 5-6 minutach bez podłączonego urządzenia.

PAROWANIE Z URZĄDZENIEM

1. Wyjmij wkładki douszne z etui ładującego.
Wkładki douszne automatycznie sparują się ze sobą.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu.
Wybierz Defunc TRUE BASIC na liście Bluetooth,

aby sparować słuchawki douszne z urządzeniem.

FUNKCJE STEROWANIA DOTYKOWEGO

Odtwórz/wstrzymaj: kliknij dwukrotnie dowolną słuchawkę.

Następny utwór: naciśnij prawą słuchawkę na 2 sekundy.

Poprzedni utwór: naciśnij lewą słuchawkę na 2 sekundy.

Zwiększanie głośności: dotknij raz prawej słuchawki dousznej.

Zmniejszenie głośności: dotknij raz lewej słuchawki dousznej.

Odbieranie/kończenie połączenia telefonicznego: kliknij dwukrotnie dowolną słuchawkę.

Odrzucanie połączenia: naciśnij dowolną słuchawkę douszną przez 2 sekundy.

Asystent głosowy: naciśnij jedną z wkładek dousznych trzy razy, aby włączyć/wyłączyć.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Z powodu zakłóceń z innymi urządzeniami Bluetooth słuchawki douszne mogą się od siebie rozłączyć. Jeśli wystąpi ten problem, umieść wkładki douszne w etui ładującym i zamknij nasadkę. Po kilku sekund, otwórz nasadkę i zacznij używać wkładek dousznych.
- Trzymaj wkładkę douszną podczas wkładania lub regulacji wkładek dousznych w uszach. W ten sposób unikasz dotykania obszaru dotykowego, który steruje różnymi funkcjami.
- Głośność wpływa na pojemność baterii. Jeśli odtwarzasz muzykę z mniejszą głośnością, żywotność baterii będzie trwać dłużej.
- Zrób pauzę między każdym poleceniem sterowania dotykowego, np. odczekaj 1 sekundę między każdym dotknięciem regulacji głośności,

aby jeszcze bardziej zwiększyć/zmniejszyć głośność.

Ostrzeżenie FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić

wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do spróbowania skorygować zakłócenia, stosując co najmniej jeden z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą

powodować niepożądane działanie.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem
spełnienia ogólnych wymagań dotyczących
ekspozycji na fale radiowe