


YEELIGHT


Inteligentna lampa sufitowa Yeelight
Light C2201C235, C2201C300,
C2201C400

Instrukcja obsługi


Opis produktu




Widok z przodu



Widok od spodu



Otwór na przewody



Płyta podstawy

Otwór
gwintowany

Otwór monta-
żowy dla śruby
samogwintują-
cej &
Otwór monta-
żowy dla uchwytu



× 2

Śruba
samogwintująca



× 2

Kołek
rozporowy



× 2


Podkładka
silikonowa

Instrukcja montażu

1-1. Otwórz opakowanie i wyjmij lampę. Następnie zdejmij podstawę.


1-2. Usuń trzy plastikowe arkusze z podstawy.

1-3. Zgodnie z odległością otworów montażowych puszki Besa na suficie, wybierz odpowiedni otwór na podstawie i usuń podkładkę silikonową z otworu w podstawie. Jednocześnie za pomocą narzędzia należy otworzyć otwór wlotowy na przewód o średnicy 4,5mm.




2-1. Montaż podstawy


Metoda A: Użyj wiertarki udarowej o średnicy 6mm, aby wykonać dwa otwory montażowe o długości ≥ 30 mm w ścianie (jak pokazano na poniższym rysunku). Włóż kołek rozporowy do otworu montażowego, a następnie przeprowadź przewód zasilający przez otwór gwintowany. Użyj wkrętów samogwintujących, aby przymocować podstawę do sufitu i sprawdź, czy podstawa jest bezpiecznie zamontowana.




Metoda B: Sprawdź, czy dwa punkty mocowania na skrzynce oświetleniowej są nienaruszone. Następnie przewlecć przewód zasilający przez otwór do gwintowania. Za pomocą śrub metrycznych zamocuj podstawę na skrzynce oświetleniowej na suficie i sprawdź, czy podstawa jest bezpiecznie zamontowana.



2-2: Zaczep hak linki bezpieczeństwa lampy do podstawy, jak pokazano na poniższym rysunku.




3-1. Otwór na przewody nadaje się do przewodów zasilających o przekroju 0,75-2,5mm. Odizoluj przewód zasilający o 10-11mm i podłącz przewody neutralny i pod napięciem do otworu na przewody.




*Jako przewód zasilający używany jest drut pełny lub skręcany.

3-2. Ułóż kabel zasilający jak pokazano na rysunku i sprawdź trwałość okablowania.




*Podłącz przewody neutralny i pod napięciem do otworów oznaczonych kolejno jako N i L.

4. Przytrzymaj obie strony korpusu lampy obiema rękami. (Należy uważać, aby nie naciskać na powierzchnię emitującą światło). Wyrównaj położenie strzałki korpusu lampy z położeniem strzałki podstawy i delikatnie popchnij obie strony jednocześnie do góry. Gdy usłyszysz dźwięk "kliknięcia", montaż jest zakończony.



5. Po zakończeniu montażu należy zawsze obrócić obudowę lampy w prawo i pociągnąć ją w górę i w dół, aby upewnić się, że przełącznik blokujący został zablokowany.



Pociągnij w górę i w dół.



*Zawsze po zakończeniu pracy sprawdź, czy montaż jest prawidłowy. Nieprawidłowy montaż może spowodować upadek produktu.

Połączenie z aplikacją Yeelight


Ten produkt może być sterowany za pomocą aplikacji Yeelight i może być skonfigurowany do interakcji z innymi produktami Yeelight.

Pobierz aplikację

Wyszukaj "Yeelight" w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Dodaj urządzenie

- Przejdź do strony głównej aplikacji Yeelight i kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby dodać swoje urządzenie.
- Kontynuuj konfigurację zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji.
- Po pomyślnym dodaniu urządzenia, można je znaleźć na liście urządzeń.



Uwaga: Procedura działania może się różnić od opisanej tutaj z powodu aktualizacji aplikacji. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Ten produkt może być również sterowany za pomocą aplikacji Mi home, Google Home i Amazon Alexa. Możesz pobrać i zainstalować jedną z tych aplikacji ze sklepu z aplikacjami, a następnie skonfigurować urządzenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji. Po zakończeniu konfiguracji, możesz użyć aplikacji do sterowania światłem.

Inteligentne sterowanie Apple HomeKit

1. Otwórz aplikację Home na swoim iPhone lub iPadzie.
2. Stuknij "Dodaj akcesorium" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zeskanować kod QR znajdujący się na tylnej okładce instrukcji obsługi lub na podstawie, lub wprowadź 8-cyfrowy kod konfiguracyjny znajdujący się nad kodem QR, aby udzielić dostęp aplikacji Apple Home.

* Upewnij się, że dostępna jest sieć Wi-Fi z dostępem do Internetu (ten produkt nie obsługuje sieci 5 GHz). Aby sterować tym akcesorium zgodnym z HomeKit, zaleca się korzystanie z systemu iOS 9.0 lub nowszego. Kod konfiguracji HomeKit znajduje się w instrukcji obsługi i na podstawie lampy. Podczas dodawania produktu do aplikacji Home po przywróceniu ustawień fabrycznych ponownie potrzebny będzie kod konfiguracyjny HomeKit.

W przypadku zgubienia instrukcji obsługi zeskanuj kod QR lub wprowadź kod konfiguracyjny na podstawie lampy. iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. i są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Za pomocą przełącznika ściennego włącz i wyłącz lampę sufitową kolejno pięć razy (wyłącz lampę sufitową i odczekaj dwie sekundy, następnie włącz ją i odczekaj dwie sekundy, to się liczy jako jeden raz). Lampa sufitowa wejdzie w tryb czuwania i po pięciu sekundach automatycznie się uruchomi, a ustawienia fabryczne lampy sufitowej zostaną przywrócone.

Uwaga: W przypadku używania lampy sufitowej w nowym środowisku sieciowym należy przywrócić ustawienia fabryczne i ponownie połączyć się z siecią.

Specyfikacja

Model:

YLXDD-0030 dla wersji 235C

YLXDD-0033 dla wersji 300C

YLXDD-0034 dla wersji 400C

Współczynnik mocy: 0.8

Temperatura pracy: 40°C

Wilgotność pracy: 0-85% RH

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Wejście znamionowe: 220-240V ~50/60Hz Maks. 0,109A / 0,127A / 0,145A

Moc znamionowa:

18W (148 × 0,2 W/moduł LED + 48 × 0,06W/moduł LED)

21W (184 × 0,2 W/moduł LED + 60 × 0,06W/moduł LED)

24W (256 × 1 W/moduł LED + 84 × 0,06W/moduł LED)

Kompatybilność z: Android 4.4 & iOS 9.0 lub wyższy

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Częstotliwość radiowa: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <235C&300C F;400C E>.

Wymienne źródło światła (tylko LED) przez profesjonalistę.


Cechy produktu



Kolorowe
światło



Regulowana
temperatura
kolorów




Regulacja
jasności



Przytulne
światło
nocne



Wysoki wskaźnik
oddawania barw



Sterowanie
głosowe



Szybka
konfiguracja



Sterowanie za
pomocą Apple
HomeKit



Inteligentna
interakcja



Aktualizacja
oprogramowania

Środki ostrożności

- Przed użyciem należy upewnić się, że napięcie jest zgodne z napięciem pracy lampy sufitowej. Użycie niewłaściwego napięcia może spowodować uszkodzenie lampy sufitowej i zagrożenie bezpieczeństwa.
- Nie należy samodzielnie wymieniać źródła światła lampy sufitowej. Źródło światła powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta, serwis posprzedażowy lub wykwalifikowanego elektryka.
- Lampa sufitowa wytwarza ciepło podczas pracy. Proszę zapewnić odpowiednią wentylację dla odprowadzenia ciepła.
- Ta lampa sufitowa może być sterowana za pomocą aplikacji. Wyłączenie lampy sufitowej przez aplikację nie odcina jej od prądu, dlatego nie należy jej dotykać, wymieniać ani demontować. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem, obrażenia ciała, a nawet śmierć.
- Instalacja światła wymaga wykwalifikowanego elektryka, a okablowanie musi być zgodne z normami elektrycznymi IEEE lub normami krajowymi.
- Lampa sufitowa powinna być zainstalowana w stabilnym miejscu, aby zapobiec jej upuszczeniu lub spadnięciu.
- W normalnych warunkach użytkowania tego sprzętu należy zachować odległość separacji co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Źródło światła zawarte w tej oprawie może być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, C hina

Produkt: Inteligentna lampa sufitowa

Model: YLXDD-0030, YLXDD-0033, YLXDD-0034, YLXDD-0034

Częstotliwość radiowa: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Maks. moc częstotliwości radiowej: 20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.