

Instrukcja obsługi latarki

Spis treści

OSTRZEŻENIE -----1

HL05-D/HL05-E/HL05-G-----2

HL23/HL23-A-----3

HL75-X/HL75-S-----4

Szanowny Kliencie, bardzo dziękujemy za zakup tego produktu! Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.

OSTRZEŻENIE:

1. Niektóre latarki wykorzystują do zasilania akumulatory 18650. Baterie należy instalować w odpowiednim kierunku ("+" oznacza plus, a "-" minus).
2. Produkt jest wyposażony w lampkę kontrolną. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono, a po całkowitym naładowaniu świeci się na zielono/niebiesko. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik będzie migać na czerwono.
3. Nie świecić bezpośrednio w oczy. Silne światło LED może natychmiast uszkodzić oczy.
4. Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonych urządzeń ładujących.
5. Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować i rozładowywać co 3 miesiące, aby utrzymać akumulator w dobrym stanie.
6. To normalne, że latarka może się trochę nagrzewać, gdy jest używany przez dłuższy czas.
7. Jeśli wskaźnik pokazuje niski poziom naładowania, należy jak najszybciej naładować baterię.
8. Baterię należy przechowywać z dala od wody, wilgoci, upadków itp.
9. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni reflektora, nie należy stale wystawiać go na działanie promieni słonecznych, wody, chemikaliów, gazów korozyjnych ani innych środowisk utleniających.
10. Wszystkie parametry produktu podane w niniejszej instrukcji są danymi laboratoryjnymi, które mają charakter poglądowy i nie można ich stosować w rzeczywisty sposób.
11. Ponieważ seria naszych produktów będzie stale unowocześniana, niniejsza instrukcja może być stosowana do kolejnych serii produktów.

Instrukcje

1. Latarka czołowa posiada 5 trybów świecenia. Kliknij prawym przyciskiem, aby włączyć tryb silnego światła, kontynuując klikanie prawym przyciskiem zmienisz sekwencje, a następnie naciśnij sekwencję "Silne światło - Średnie światło - Słabe światło - Stroboskop - SOS - Wyłącz", aby wykonać cykl; HL05-D Dwukrotne kliknięcie dowolnego trybu powoduje włączenie czerwonego światła stroboskopowego".

2. Funkcja czujnika: HL05-E/HL05-G Po naciśnięciu lewego przycisku zapala się niebieski wskaźnik, włącza się tryb indukcji, a po naciśnięciu lewego przycisku wyłącza się tryb indukcji. Zasięg czujki wynosi 10CM. HL05-D nie posiada funkcji indukcji.

3. Czołówka jest wyposażona w port ładowania USB, dzięki czemu można ją ładować za pomocą ładowarek, powerbanków, komputerów i innych urządzeń. Podczas ładowania zawsze świeci się czerwona kontrolka, a po naładowaniu zielona.

Model:	HL05-D	HL05-E	HL05-G
Jasność:	110LM	120LM	200LM
Moc:	2W (max)	2W (max)	5W (max)
Pojemność akumulatora:	Wbudowany akumulator litowo- jonowy (18650/500mAh)	Wbudowany akumulator litowo- jonowy (18650/800mAh)	Wbudowany akumulator litowo- jonowy (18650/1000mAh)
Sposoby ładowania:	Micro USB	Micro USB	Micro USB
Czas działania:	1H	2H	2.5H
Tryby światła:	Silne światło - Średnie światło - Niskie światło - Stroboskop - SOS - Wyłączenie/czerwo ne światło stroboskopowe	Silne światło - Średnie światło - Niskie światło - Stroboskop - SOS - Wył.	Silne światło - Średnie światło - Niskie światło - Stroboskop - SOS - Wył.

UWAGA: Powyższe dane zostały podane przez laboratorium zakładowe wyłącznie w celach referencyjnych.

Instrukcje

1. Tryb przełączania:
Latarka czołowa ma 9 trybów świecenia. Naciśnij prawy przełącznik, aby włączyć tryb (Silne światło-Średnie światło-Niskie światło-Stroboskop-SOS-Światło pomocnicze-Główne i pomocnicze światło-Wyłączone/Czerwone światło-)aby cyklicznie włączać; w dowolnym trybie, kliknij dwukrotnie, aby włączyć czerwone światło, naciśnij ponownie, aby czerwone światło zaczęło migać, i naciśnij ponownie, aby powrócić do pierwotnego trybu, gdy tryb czerwonego światła jest włączony.), naciśnij długo dowolny tryb, aby wyłączyć źródło światła.

2. Czujnik ruchu
Naciśnij lewy przełącznik indukcji, aby włączyć funkcję indukcji, wskaźnik indukcji zaświeci się, można machnąć ręką, aby przełączyć światło w promieniu 10 cm, kliknij prawy przełącznik, aby normalnie wyregulować tryb, i nadal naciskaj przełącznik indukcji, aby wyłączyć urządzenie.

3. Tryb świecenia wskaźnika:
Czołówka jest wyposażona w port ładowania Type-C, dzięki czemu można ją ładować za pomocą ładowarek, powerbanków, komputerów i innych urządzeń. Podczas ładowania zawsze świeci się czerwona dioda, a podczas pełnego ładowania - zielona.

Parametry produktu:

Model:	HL23	HL23-A
Jasność:	220LM	220LM
Moc:	2W (max)	2W (max)
Pojemność akumulatora:	Wbudowany akumulator litowo-jonowy (14500/800mAh*1) .	Wbudowany akumulator litowo-jonowy (14500/800mAh*2) .
Odległość:	120M	120M
Masa:	53G	70G
Czas działania:	3H	5H
Tryby światła:	Silne światło - Średnie światło - Niskie światło - Stroboskop - SOS - Światło dodatkowe - Światło główne i dodatkowe - Wyłączone/czerwone światło - Czerwone światło stroboskopowe	Silne światło - Średnie światło - Niskie światło - Stroboskop - SOS - Światło dodatkowe - Światło główne i dodatkowe - Wyłączone/czerwone światło - Czerwone światło stroboskopowe

UWAGA: Powyższe dane zostały podane przez laboratorium zakładowe wyłącznie w celach referencyjnych.

Instrukcje

1. Latarka czołowa ma 7 trybów świecenia. Naciśnij prawy przełącznik, aby włączyć tryb (Silne Światło-Średnie Światło-Małe Światło-Stroboskop-SOS-Wyłącz), aby włączyć cykl; w dowolnym trybie, kliknij dwukrotnie, aby włączyć czerwone światło, naciśnij ponownie, aby czerwone światło migało i naciśnij ponownie, aby powrócić do oryginalnego trybu, gdy tryb czerwonego światła jest włączony. status), naciśnij długo dowolny tryb, aby wyłączyć źródło światła.

2. Czujnik ruchu:
Naciśnij lewy przełącznik indukcji, aby włączyć funkcję indukcji, wskaźnik indukcji zaświeci się, można machnąć ręką, aby przełączyć światło w promieniu 10 cm, kliknij prawy przełącznik, aby normalnie wyregulować bieg, i nadal naciskaj przełącznik indukcji, aby wyłączyć urządzenie.

3. Tryb świecenia wskaźnika:
Czołówka jest wyposażona w port ładowania Type-C, dzięki czemu można ją ładować za pomocą ładowarek, powerbanków, komputerów i innych urządzeń. Podczas ładowania zawsze świeci się czerwona dioda, a podczas pełnego ładowania - zielona.

Parametry produktu

Model:	HL75-X	HL75-S
Jasność:	220LM	350LM
Moc:	2W (max)	2W (max)
Pojemność akumulatora:	Wbudowany akumulator litowo-jonowy (14500/800mAh*1) .	Wbudowany akumulator litowo-jonowy (14500/800mAh*2) .
Odległość:	120M	120M
Masa:	55G	70G
Czas działania:	3H	5H
Tryby światła:	Silne światło - Średnie światło - Niskie światło - Stroboskop - SOS - Wyłączone - Czerwone światło - Czerwony stroboskop	Silne światło - Średnie światło - Niskie światło - Stroboskop - SOS - Wyłączone - Czerwone światło - Czerwony stroboskop

UWAGA: Powyższe dane zostały podane przez laboratorium zakładowe wyłącznie w celach referencyjnych.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.