

HUAWEI MatePad SE

Podręcznik użytkownika



Spis treści

Funkcje podstawowe

Podstawowe gesty	1
Blokowanie i odblokowywanie ekranu	3
Poznanie ekranu głównego	4
Panel sterowania	11
Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	16
Wprowadzanie tekstu	19
Wiele okien	21

Inteligentne funkcje

Super Device	31
Huawei Share	32

Aparat i Galeria

Robienie zdjęć	33
Tryb portretowy	34
Tryb Pro	35
Nagrywanie filmów	39
Zdjęcia w trybie poklatkowym	40
Dostosowywanie ustawień aparatu	40
Zarządzanie aplikacją Galeria	42
Edytowanie obrazów i filmów	45

Aplikacje

Notatnik	48
----------	----

Ustawienia

Wyświetlacz i jasność	54
Powiadomienia i pasek stanu	54
Funkcje biometryczne i hasło	58
Zabezpieczenia	60
Prywatność	61
Informacje o tablecie	62



Funkcje podstawowe


Podstawowe gesty

Podstawowe gesty i skróty

Gesty nawigacyjne w systemie



Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i upewnij się, że wybrano opcję **Gesty**.

	Powrót do poprzedniego ekranu Aby powrócić do poprzedniego ekranu, przeciągnij palcem od lewej lub od prawej krawędzi ekranu.
	Powrót do ekranu głównego Aby powrócić do ekranu głównego, przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu.
	Ostatnie zadania Aby wyświetlić ostatnie zadania, przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
	Zamykanie aplikacji Aby zamknąć aplikację, na ekranie ostatnich zadań przeciągnij palcem w górę na jej podglądzie.

	Przełączanie między aplikacjami - Aby przełączyć się między aplikacjami, przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu. Przed użyciem tego gestu dotknij opcji Ustawienia na ekranie Nawigacja systemowa i upewnij się, że włączono opcję Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi. - Aby przełączyć się między aplikacjami, przeciągnij palcem ruchem półkolistym wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.
---	---



i Jeśli urządzenie nie ma przełącznika **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi**, odpowiednia funkcja nie jest obsługiwana.

Więcej gestów

	Uzyskiwanie dostępu do trybu edycji ekranu głównego Uszczypnij ekran główny dwoma palcami.
	Wyświetlanie panelu skrótów na ekranie blokady Włącz ekran i przeciągnij palcem z dołu do góry ekranu blokady.
	Wyświetlanie paska wyszukiwania Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego.
	Wyświetlanie panelu powiadomień Przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu.

	Włączanie przełącznika skrótów Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran Panel sterowania, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia).
---	--

Przyciski skrótów

	Wyłączanie i ponowne uruchamianie Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie wyświetli menu z pozycjami Wyłącz i Uruchom ponownie.
	Zwiększanie głośności Naciśnij przycisk zwiększania głośności.
	Zmniejszanie głośności Naciśnij przycisk zmniejszania głośności.
	Wykonywanie zrzutu ekranu Naciśnij równocześnie przyciski zmniejszania głośności i zasilania.

 Niektóre produkty nie mają przycisków głośności.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Włączanie ekranu

Ekran można włączać przy użyciu następujących metod (w zależności od modelu urządzenia):

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Wybudź ekran**, a następnie włącz funkcje **Podnieś, aby wybudzić** oraz **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić** i korzystaj z nich.

 Jeśli urządzenie nie ma tej opcji, dana funkcja nie jest obsługiwana.

Odblokowywanie ekranu

Odblokowywanie za pomocą hasła: po włączeniu ekranu przeciągnij palcem w górę od środka ekranu, aby wyświetlić panel, w którym można wprowadzić hasło ekranu blokady.

Odblokowywanie za pomocą twarzy: po włączeniu ekranu zbliż twarz do ekranu. Po rozpoznaniu twarzy urządzenie odblokuje się automatycznie.

Poznanie ekranu głównego

Korzystanie z widżetów usług

Widżety usług pozwalają wykonywać następujące działania:

- Wyświetlanie podglądu aplikacji lub uzyskiwanie do nich dostępu, na przykład wyświetlanie prognozy pogody lub odtwarzanie muzyki.
- Wybieranie różnych stylów i układów widżetów usług w celu dostosowania ekranu głównego.
- Układanie i łączenie wielu widżetów usług w celu zaoszczędzenia miejsca na ekranie głównym, uproszczenia wyglądu ekranu głównego i ułatwienia nawigacji.

Widżety usług są obsługiwane przez aplikacje z widocznym paskiem widżetów  na dole.

Aby usunąć pasek widżetów, wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Ustawienia ekranu głównego > Pokaż paski widżetów**.

 Ta funkcja jest nieobsługiwana w niektórych sytuacjach. Decydujące znaczenie ma rzeczywista funkcjonalność produktu.

Dodawanie widżetów usług na ekranie głównym

Widżety usług możesz dodać na ekranie głównym przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij w górę po ikonie aplikacji, aby rozwinąć widżet usługi, a następnie dotknij ikony



w celu dodania widżetu usługi na ekranie głównym.

- Przeciągnij w górę po ikonie aplikacji, aby rozwinąć widżet usług, dotknij widżetu usług i przytrzymaj go, dotknij opcji **Więcej widżetów usług**, wybierz odpowiedni styl i dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.
- Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, dotknij pozycji **Widżety usług**, wybierz odpowiedni styl i dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.
- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij opcji **Widżety usług**, wybierz widżet usług i dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**. Możesz też dotknąć widżetu usługi i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć do dowolnego pustego obszaru na ekranie głównym.

 Upewnij się, czy urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Jeśli na bieżącym ekranie nie ma miejsca, widżet zostanie przypięty na następnym ekranie. Jeśli nie ma miejsca na żadnym ekranie, na prawo od bieżącego ekranu zostanie utworzony nowy ekran dla widżetu usługi.

Możesz też dotknąć widżetu usługi i przytrzymać go na ekranie **Więcej widżetów usług**, a następnie przeciągnąć do dowolnego pustego obszaru na ekranie głównym. Jeśli już podczas przeciągania postanowisz zrezygnować z dodawania widżetu usług na ekranie głównym, przeciągnij go do strefy anulowania na górze ekranu.

- i • Widżetów usług nie można przypinać do folderów.
- W niektórych sytuacjach przeciągnięcie w górę na ikonie aplikacji nie spowoduje rozwinięcia widżetu usługi. Decydujące znaczenie ma rzeczywista funkcjonalność produktu.

Układanie widżetów usług w stos

Ułóż w stos widżety usług lub zestawy widżetów o tym samym rozmiarze, aby zaoszczędzić miejsce na ekranie głównym i uprościć jego wygląd.



- i Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Układanie widżetów usług w stos:

Przytrzymaj widżet usług lub zestaw widżetów, przeciągnij go na inny widżet usług lub zestaw widżetów o tym samym rozmiarze, a następnie zwolnij, aby ułożyć je w stos, gdy oba widżety całkowicie się pokryją.

Przeglądanie widżetów zawartych w stosie:

Przeciągnij palcem w górę lub w dół po stosie, aby zobaczyć wszystkie zawarte w nim widżety usług.

Zarządzanie widżetami usług:

1 Rozwiń stos na jeden z poniższych sposobów:

- Przeciągaj dalej palcem w dół, aby rozwinąć stos.
- Przytrzymaj stos i dotknij ikony **Rozwiń stos**.

2 Następnie organizuj widżety w stosie w następujący sposób:

- **Dostosowywanie położenia widżetu usługi:** Przytrzymaj widżet usług, a następnie przeciągnij, aby zmienić jego położenie.
- **Przypinanie widżetu usługi na górze:** Dotknij widżetu usług i przypnij go na górze stosu.
- **Usuwanie widżetu usług ze stosu:** Przytrzymaj widżet usług, przeciągnij go do krawędzi ekranu i przytrzymaj. Zaczekaj, aż widżet usług zostanie usunięty ze stosu, a następnie przeciągnij go na dowolny pusty obszar ekranu głównego.
- **Usuwanie widżetu usług:** Przeciągnij palcem w lewo na widżecie usługi, aby go usunąć.
- **Usuwanie stosu widżetów:** Po usunięciu wszystkich widżetów usług należących do stosu sam stos zostanie usunięty automatycznie.

Łączenie widżetów usług

Połącz widżety usług o różnych rozmiarach i dodaj często używane skróty do zestawu widżetów, aby utworzyć skróty dla często używanych funkcji.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Dodawanie widżetu do zestawu:

- Przytrzymaj widżet usług i przeciągnij go na inny widżet usług o dowolnym rozmiarze, aż częściowo się na siebie nałożą, a następnie zwolnij, aby utworzyć zestaw, gdy tylny panel zostanie rozwinięty.
- Zbliz do siebie dwa palce na ekranie głównym, wybierz kolejno **Widżety usług > Zestawy widżetów**, dotknij zestawu widżetów, który chcesz dodać, i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**. Możesz też dotknąć opcji , wybrać ulubione widżety usług, aby dopasować własny zestaw, a następnie dotknąć opcji .

 Upewnij się, czy urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Edycja zestawu widżetów:

Dotknij zestawu usług i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Edytuj zestaw**, aby dodać lub usunąć widżety usług lub skróty. Dotknij opcji ,  lub , aby zmienić rozmiar szablonu. Przytrzymaj i przeciągnij, aby dostosować położenie dodanej treści.

Usuwanie zestawu widżetów:

Przytrzymaj zestaw widżetów, a następnie dotknij opcji **Usuń zestaw**, aby usunąć zestaw widżetów.

Zmiana nazwy zestawu widżetów:

Przestaw widżetów, a następnie dotknij opcji **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę zestawu widżetów.

Jeśli w zestawie widżetów jest wolne miejsce, możesz przeciągnąć inny widżet usług, aby dodać go do zestawu. Jeśli w zestawie widżetów jest za mało miejsca, możesz przejść na ekran **Edytuj zestaw** i wybrać większy rozmiar szablonu.

Możesz także przytrzymać widżet usług, aby go edytować lub usunąć.

 Niektórych widżetów usług nie można edytować.

Edytowanie i usuwanie widżetów usług

Edytuj widżety usług:

Dotknij widżetu usługi i przytrzymaj go, a następnie wybierz pozycję **Edytuj**, aby wskazać informacje, które mają być wyświetlane w przypadku widżetu.

Możesz na przykład ustawić wybrane zdjęcie jako okładkę widżetu usług Galerii. Aby to zrobić, dotknij i przytrzymaj widżet usług Galerii, wybierz kolejno **Edytuj** > **Wybierz zdjęcie** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Usuwanie widżetów usług:

Dotknij widżetu usługi i przytrzymaj go, a następnie wybierz pozycję **Usuń**, aby usunąć go z ekranu głównego.

-  • Jeśli odinstalujesz określone aplikacje, powiązane widżety usług także zostaną usunięte.
- Niektórych widżetów usług nie można edytować.

Tworzenie i używanie dużych folderów

Duże foldery ułatwiają porządkowanie ikon aplikacji na ekranie głównym. Aby uzyskać wymarzony układ ekranu głównego, nie rozwijaj folderu, tylko bezpośrednio otwórz aplikację przez dotknięcie jej ikony, a następnie odpowiednio dostosuj rozmiar folderu.

Tworzenie dużego folderu

- 1** Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na inną ikonę, aby utworzyć nowy folder.
- 2** Dotknij folderu i przytrzymaj go, aby przełączać się między trybami wyświetlania. Na przykład możesz dotknąć nowego folderu i przytrzymać go, a następnie wybrać pozycję **Powiększ** z wyświetlonego menu, aby utworzyć duży folder.
- 3** Możesz dotknąć prawego dolnego rogu dużego folderu, aby go otworzyć, a następnie dotknąć nazwy folderu, aby ją zmienić.
Możesz też zmienić nazwę folderu, dotykając go i przytrzymując, a następnie wybierając pozycję **Zmień nazwę**.

Operacje w dużym folderze

W dużych folderach można wykonywać następujące operacje:

- **Dostosowywanie rozmiaru folderu:** Dotknij dużego folderu i przytrzymaj go, a gdy zostanie wyświetlone menu podręczne, zabierz palec. Przeciągnij niebieskie krawędzie lub rogi wokół folderu, aby dostosować jego rozmiar. Aby zakończyć operację, dotknij dowolnego pustego miejsca na ekranie głównym.
- **Otwieranie i zamykanie folderów:** Dotknij prawego dolnego rogu dużego folderu, aby go otworzyć. Dotknij pustego obszaru w folderze, aby go zamknąć.
Jeśli w dużym folderze znajduje się zbyt wiele ikon aplikacji, których nie można wyświetlić na jednej stronie, w prawym dolnym rogu folderu jest wyświetlana ikona stosu. Możesz dotknąć tej ikony, aby otworzyć folder.
- **Dodawanie i usuwanie aplikacji:** Otwórz duży folder, dotknij ikony , a następnie stosownie do potrzeb dodaj lub usuń aplikacje. Jeśli usuniesz zaznaczenie wszystkich aplikacji w folderze, folder zostanie usunięty.
- **Przełączanie trybów wyświetlania:** Dotknij folderu i przytrzymaj go, aby przełączyć się między standardowym a dużym rozmiarem na ekranie. Na przykład możesz dotknąć folderu standardowego i przytrzymać go, a następnie wybrać pozycję **Powiększ** z wyświetlanego menu, aby utworzyć duży folder.

Ikony powiadomień i stanu

 Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i operatora sieci.

Obsługiwane funkcje zależą od modelu urządzenia. Niektóre z przedstawionych ikon mogą nie mieć zastosowania w przypadku używanego urządzenia.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Pełna siła sygnału		Roaming
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Rozłączono z hotspotem		Przełączanie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+
	Połączono z siecią Wi-Fi		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z siecią Wi-Fi 6		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6, nie można nawiązać połączenia z Internetem

	Połączono z siecią Wi-Fi 6+		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6+, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z podwójną siecią Wi-Fi		Połączono z podwójną siecią Wi-Fi, główna sieć Wi-Fi obsługuje Wi-Fi 6
	Połączono z podwójną siecią Wi-Fi, główna sieć Wi-Fi obsługuje Wi-Fi 6+		Ustawiono alarm
	Bateria jest rozładowana		Niski poziom baterii
	Ładowanie		Szybkie ładowanie
	Supertładowanie		Supertładowanie bezprzewodowe
	Szybkie ładowanie bezprzewodowe		Zwykłe ładowanie bezprzewodowe
	Włączono tryb oszczędzania energii		Włączono tryb Higiena cyfrowa
	Włączono Bluetooth		Bateria urządzenia Bluetooth
	Połączono urządzenie Bluetooth		Połączono z VPN
	Włączono tryb samolotowy		Włączono tryb Nie przeszkadzać
	Włączono usługę lokalizacyjną		Włączono tryb ochrony wzroku
	Włączono tryb kierowcy		Włączono tryb wydajności
	Połączono zestaw słuchawkowy		Połączono z ekranem zewnętrznym
	Łączenie		Włączono VoLTE
	Nieodebrane połączenie		Nowa wiadomość
	Tryb cichy		Wzór wibracji
	Synchronizowanie danych		Niepowodzenie synchronizacji danych

	Nowa wiadomość e-mail		Przypomnienie o wydarzeniu
	Aplikacje korzystające z aparatu		Aplikacje korzystające z mikrofonu
	Włączono NFC	...	Więcej powiadomień


Panel sterowania

Wprowadzenie do ekranu Panel sterowania

Ekran **Panel sterowania** ułatwia zarządzanie i sterowanie odtwarzaniem dźwięku, skrótami oraz funkcją **Super Device**.

Opis popularnych funkcji w sekcji Panel sterowania

Przeciągnij w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić **Panel sterowania** i uzyskać dostęp do następujących funkcji:



- **Panel sterowania audio:** umożliwia sterowanie odtwarzaniem dźwięku oraz przełączanie ostatnio używanych aplikacji multimedialnych i urządzeń do słuchania (takich jak urządzenia Vision i zestawy słuchawkowe Bluetooth).
- **Skróty:** umożliwiają włączanie, wyłączanie i konfigurowanie często używanych funkcji.
- **Super Device:** umożliwia współpracę z tabletami, laptopami, urządzeniami Vision i innymi urządzeniami, co pozwala na bezproblemowe transferowanie filmów oraz korzystanie z innych funkcji komunikacji między urządzeniami i projekcji bezprzewodowej.
- **Urządzenia inteligentne:** umożliwia zarządzanie i operowanie urządzeniami dodanymi w **AI Life**.

 Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Edycja ekranu Panel sterowania

Panel sterowania umożliwia edycję różnych funkcji, na przykład przenoszenie przełączników skrótów, ukrywanie funkcji **Super Device** oraz edycję inteligentnych scen i inteligentnych urządzeń, co ułatwia zarządzanie urządzeniami.

Przeciągnij w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**,

i dotknij ikony . Z tego miejsca można wykonać następujące czynności:

- **Edycja przełączników skrótów:** Dotknij opcji **Edytuj przełączniki**, przytrzymaj i przeciągnij przełącznik skrótu, aby go przenieść w inne miejsce. Możesz także przeciągnąć często używany ukryty przełącznik skrótów w górę do nieukrytej części panelu przełączników skrótów lub przeciągnąć rzadziej używany przełącznik skrótów w dół do ukrytej części.
- **Ukryj Super Device:** Dotknij opcji **Ukryj Super Device**, aby ukryć Super Device. Dotknij opcji **Pokaż Super Device**, aby pokazać Super Device.
- **Edycja inteligentnych urządzeń:** Dotknij opcji **Edytuj urządzenia** i dotknij ikony  w górnej części dodanego inteligentnego urządzenia, aby usunąć je z Panelu sterowania. Dotknij poniżej inteligentnego urządzenia, które zostało powiązane z **AI Life**, aby dodać je do Panelu sterowania.


 Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Używanie przełączników skrótów

Włączanie przełącznika skrótu

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel**

sterowania, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia).



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

- Dotknij przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć powiązaną funkcję.
- Dotknij przełącznika skrótu i przytrzymaj go, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień odpowiedniej funkcji (o ile dana funkcja to obsługuje).
- Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień systemu.


Dostosowywanie skrótów

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić **Panel**

sterowania, wybierz kolejno  > **Edytuj przełączniki**, a następnie dotknij przełącznika skrótu i przytrzymaj go, aby przenieść przełącznik do preferowanego położenia, po czym dotknij pozycji **Gotowe**.

Panel sterowania audio

Zarządzaj odtwarzaniem i w dowolnym momencie przełączaj aplikacje do słuchania, a nawet transferuj strumieniowe transmisje audio na inne urządzenia, takie jak zestaw słuchawkowy lub głośnik.



- i • Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.
- Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Zarządzanie odtwarzaniem i bezproblemowe przełączanie aplikacji dźwiękowych

Gdy jest otwartych wiele aplikacji dźwiękowych (takich jak **Muzyka**), użyj panelu sterowania dźwiękiem, aby zarządzać odtwarzaniem i swobodnie przełączać aplikacje dźwiękowe.

- 1** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, a następnie dotknij karty sterowania odtwarzaniem u góry ekranu.
- 2** Aplikacje dźwiękowe (używane obecnie i ostatnio) zostaną wyświetlone na karcie sterowania odtwarzaniem. Na niej możesz zarządzać odtwarzaniem w używanej aplikacji (na przykład rozpoczynać i wstrzymywać odtwarzanie oraz przełączać utwory) albo przełączyć się do innej aplikacji dźwiękowej.

- i • Niektóre aplikacje należy zaktualizować do najnowszej wersji.
- Panel sterowania dźwiękiem jest obsługiwany tylko przez niektóre aplikacje .

Przesyłanie dźwięku między urządzeniami

Gdy Twoje urządzenie jest połączone z urządzeniem nasłuchującym (takim jak zestaw słuchawkowy, głośnik lub produkt Vision), dźwięk odtwarzany na Twoim urządzeniu możesz

wysłać do urządzenia nasłuchującego i nadal zarządzać odtwarzaniem za pomocą panelu sterowania dźwiękiem.

- 1 Połącz swoje urządzenie z urządzeniem nasłuchującym przy użyciu funkcji Bluetooth lub aplikacji **AI Life** albo w inny sposób.
- 2 Dotknij ikony  w prawym górnym rogu karty sterowania odtwarzaniem na ekranie **Panel sterowania** i wybierz z listy urządzenie nasłuchujące, aby dźwięk odtwarzany na Twoim urządzeniu przestać do tego urządzenia nasłuchującego.

Jeśli na karcie sterowania odtwarzaniem nie ma listy urządzeń emitujących dźwięk, dotknij ikony , aby ją wyświetlić.

Płynne przełączanie ekranów za pomocą funkcji Super Device

Dzięki funkcji **Super Device** można jednym dotknięciem zainicjować współpracę między urządzeniami, aby przekształcić używane urządzenia inteligentne w spójny zestaw. Na przykład po wejściu do domu można kontynuować połączenia w MeeTime na telewizorze HUAWEI Vision, podejmując je dokładnie w miejscu, w którym zostało przerwane na poprzednim urządzeniu.

Włącz Super Device przed rozpoczęciem

Zanim zaczniesz używać funkcji **Super Device**, włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na swoim urządzeniu, a następnie zaloguj się na koncie ID HUAWEI.

Upewnij się, że ekrany innych urządzeń są włączone, i wprowadź następujące ustawienia na tych urządzeniach:

-  Typy urządzeń obsługiwane przez funkcję **Super Device** mogą się różnić zależnie od produktu.
- **Telewizor Vision:** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi.
- **Urządzenie Bluetooth:** Niektóre urządzenia Bluetooth (takie jak zestawy słuchawkowe Bluetooth) można skojarzyć z urządzeniem za pomocą funkcji **Super Device** po nawiązaniu połączenia Bluetooth.

Tworzenie własnego Super Device przez łączenie się z urządzeniami w pobliżu

-  Jeśli nie możesz znaleźć pozycji **Super Device** na ekranie Panel sterowania, dotknij pozycji



w prawym górnym rogu, a następnie dotknij pozycji **Pokaż Super Device**.

- 1 Zaloguj się za pomocą tego samego konta ID HUAWEI w swoim urządzeniu i w urządzeniu, z którym ma ono współpracować.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, a następnie dotknij pozycji  lub  w obszarze **Super Device**, aby wyszukać w pobliżu urządzenia, z którymi chcesz się połączyć.
- 3 Dotknij urządzenia, z którym chcesz się połączyć, lub przeciągnij je na własne urządzenie lokalne, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

Przekazywanie połączeń MeeTime i streamingu dźwięku do połączonych urządzeń

Za pomocą usługi **Super Device** można przesyłać utwór odtwarzany z usługi streamingowej albo połączenie przez MeeTime z jednego urządzenia na inne, przy czym odtwarzanie zostanie wznowione dokładnie w tym samym miejscu, co do sekundy.

 **MeeTime:** Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Na przykład możliwe jest:

- Przekazanie **połączeń przez MeeTime** na telewizor Vision.
 - Przekazanie **odtworzenia muzyki** na słuchawki Bluetooth albo na telewizor Vision.
-  Rodzaje urządzeń i transfery obsługiwane przez **Super Device** mogą się różnić zależnie od produktu.

- 1 Przeciągnij w dół od prawej górnej krawędzi ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania** i dotknij  w **Super Device**, aby wyszukać dostępne urządzenia w pobliżu i wybierz kolejno  >  w celu powiązania nowego urządzenia.
- 2 Na swoim urządzeniu otwórz aplikację z uruchomionym zadaniem, które chcesz przekazać (taką jak Muzyka HUAWEI).
- 3 W **Super Device** na ekranie **Panel sterowania** na swoim urządzeniu dotknij urządzenia docelowego, do którego chcesz transferować zadanie, lub przeciągnij urządzenie docelowe na to urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć transfer.

Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą skrótu klawiszowego

Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je, aby wykonać zrzut ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą przełącznika skrótu

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel**

sterowania, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), i dotknij pozycji **Zrzut ekranu**, aby wykonać zrzut ekranu.

Udostępnianie lub edytowanie zrzutu ekranu

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się miniatura. Wtedy:

- Przeciągnij palcem w górę po miniaturze, aby wybrać metodę udostępnienia zrzutu ekranu innym.
- Dotknij miniatury, aby edytować lub usunąć zrzut ekranu albo wykonać inne operacje.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.

Wykonywanie zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami w dół

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrób zrzut ekranu** lub **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Sterowanie ruchem > Zrzut ekranu trzema palcami** (w zależności od modelu urządzenia) i upewnij się, że została włączona funkcja **Zrzut ekranu trzema palcami**.
- 2 Przeciągnij trzema palcami w dół od środka ekranu, aby wykonać zrzut ekranu.

Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu

Skorzystaj z funkcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby zapisać i udostępnić innym ciekawą rozmowę na czacie, artykuł lub ważny dokument do pracy, który nie mieści się w całości na ekranie.

Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu przy użyciu skrótu

- 1 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przelączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), dotknij ikony trójkąta obok opcji **Zrzut ekranu**, a następnie dotknij opcji **Przewijany zrzut ekranu** w wyświetlonym wyskakującym okienku. Zawartość ekranu urządzenia zostanie automatycznie przewinięta do dołu ekranu, umożliwiając zarejestrowanie jej w całości na jednym zrzucie ekranu.
- 2 W dowolnym momencie możesz dotknąć ekranu, aby zatrzymać przewijanie.

Przeciągnij palcem w dół po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się miniatura. Możesz kontynuować wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu.

- 1** Przeciągnij palcem w dół po miniaturze. Zawartość ekranu urządzenia zostanie automatycznie przewinięta do dołu ekranu, umożliwiając zarejestrowanie jej w całości na jednym zrzucie ekranu.
- 2** W dowolnym momencie możesz dotknąć ekranu, aby zatrzymać przewijanie.

Nagrywanie zawartości ekranu

Uchwyć akcję na ekranie, aby tworzyć filmy, które można udostępniać, prezentować umiejętności gry, komponować samouczki i wiele więcej.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą kombinacji przycisków

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą skrót

- 1** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności

od modelu urządzenia), i dotknij pozycji **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu.

2 Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij licznika czasu w górnej części ekranu.

3 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Podczas nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu, aby go włączyć lub wyłączyć.

- Jeśli mikrofon jest włączony (wskazuje na to ikona ) , można nagrywać głos podczas nagrywania zawartości ekranu.
- Jeśli mikrofon jest wyłączony (wskazuje na to ikona ) , można rejestrować wyłącznie dźwięki systemowe, na przykład podczas odtwarzania dźwięku i wideo.


Wprowadzanie tekstu

Korzystanie z aplikacji Klawiatura Celii

Klawiatura Celii to bezpieczna i intuicyjna klawiatura opracowana przez firmę Huawei. Obsługuje skuteczne wprowadzanie głosowe, płynne pismo odręczne oraz ponad 170 języków wprowadzania.

Jeśli aplikacja **Klawiatura Celii** nie jest jeszcze zainstalowana na urządzeniu, wyszukaj ją w sklepie **AppGallery** i zainstaluj.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Język i wprowadzanie** i jako klawiaturę domyślną ustaw opcję **Klawiatura Celii**.



Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie z klawiatury

Klawiatura Celii wyświetli pole tekstowe, gdy rozpoczniesz wprowadzanie, w którym możesz wybierać spośród przewidywanych słów.

Wprowadzanie głosowe

Natychmiastowo przetwarzaj mowę na tekst.

- Dotknij i przytrzymaj , aby przejść do ekranu wprowadzania głosowego.
- Na ekranie wprowadzania głosowego dotknij , aby wybrać preferowany język.

Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Wprowadzanie zawartości rozszerzonej

- Na klawiaturze dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie dotknij ikony i wybierz emoji.
- Na klawiaturze dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie dotknij ikony i wybierz emotikon.

Przetłączanie na inny język wprowadzania

Dotknij ikony  w lewym dolnym rogu i ją przytrzymaj, po czym z menu podręcznego wybierz pozycję **English(United States)** lub **Więcej języków....** Ewentualnie dotknij ikony  w celu szybkiego przetłoczenia języka wprowadzania.

Ustawienia Klawiatury Celii

Ustaw skórke

Na klawiaturze wprowadzania wybierz kolejno  > **Motyw** i wybierz skórke.

Ustaw czcionkę

Na klawiaturze wprowadzania, wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Czcionka** i wybierz czcionkę.

Wiele okien

Edytowanie doku trybu Wiele okien

W doku trybu Wiele okien możesz edytować aplikacje, na przykład dodawać je lub usuwać albo zmieniać ich kolejność, aby dostosować dok do własnych potrzeb.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.


Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien. Możesz wówczas wykonać następujące czynności:

- **Wyświetlanie aplikacji obsługujących tryb Wiele okien:** Dotknij ikony , aby w sekcji **Więcej aplikacji** wyświetlić listę aplikacji obsługujących tryb Wiele okien.
- **Dodawanie aplikacji:** Wybierz kolejno  > , aby otworzyć ekran edycji. Dotknij aplikacji, które chcesz dodać do doku trybu Wiele okien, a następnie dotknij ikony .
- **Przenoszenie aplikacji:** Wybierz kolejno  > , aby otworzyć ekran edycji, dotknij ikony aplikacji w doku trybu Wiele okien i przytrzymaj ją, przeciągnij ją w odpowiednie miejsce, a następnie dotknij ikony .
- **Usuwanie aplikacji:** Wybierz kolejno  > , aby otworzyć ekran edycji, dotknij ikony  w prawym górnym rogu ikony aplikacji w doku trybu Wiele okien, a następnie dotknij ikony .

Dok trybu Wiele okien jest domyślnie włączony. Aby go wyłączyć, wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien** i wyłącz przełącznik **Dok trybu Wiele okien**.

Używanie okna przestawnego

Podczas grania możesz otworzyć okno przestawne, aby rozmawiać ze znajomym na czacie i jednocześnie śledzić każdą sekundę akcji.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Aby otworzyć okno przestawne:

- Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien. Następnie dotknij dowolnej aplikacji w doku, aby ją otworzyć w oknie przestawnym.
- Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu, aby wyświetlić ekran Ostatnie zadania, i dotknij ikony  w prawym górnym rogu podglądu aplikacji, aby otworzyć aplikację w oknie przestawnym.

Aby zmienić położenie okna przestawnego:

Przeciągnij pasek znajdujący się u góry okna przestawnego, aby przenieść je w wybrane położenie.

Aby zmienić rozmiar okna przestawnego:

Przeciągnij dolną krawędź, obie krawędzie boczne lub dolne narożniki okna przestawnego, aby zmienić jego rozmiar.

-  Jeśli maksymalnie zmniejszysz okno przestawne, a następnie je zwolnisz, zostanie ono automatycznie przekształcone w małe okno przestawne, które będzie stale wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu.

Aby **zminimalizować okno przestawne**, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij ikony  u góry okna przestawnego.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym szybko przeciągnij go w lewo lub w prawo.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi ekranu.

Aby **powrócić do trybu pełnoekranowego**, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij ikony  u góry okna przestawnego.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym szybko przeciągnij go w górę.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w górę do paska stanu.

Aby **zamknąć okno przestawne**, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij ikony  u góry okna przestawnego.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym szybko przeciągnij go w dół.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w dół do ikony  u dołu ekranu.

-  Aby przełączyć się do trybu podzielonego ekranu: jeśli nie jesteś na ekranie głównym, dotknij ikony  u góry okna przestawnego i przytrzymaj ją, po czym przeciągnij ją do lewej lub prawej krawędzi ekranu (w trybie orientacji poziomej) bądź górnej lub dolnej krawędzi ekranu (w trybie orientacji pionowej).

Znajdowanie okien przestawnych aplikacji i przełączanie między nimi

Możesz szybko znajdować okna przestawne aplikacji i przełączać między nimi za pomocą funkcji zarządzania oknami przestawnymi.

- 1 Upewnij się, że okna przestawne wielu aplikacji są otwarte i zminimalizowane do kuli przestawnej.
- 2 Dotknij kuli przestawnej, aby wyświetlić podgląd wszystkich okien przestawnych:

- **Przeglądanie podglądów okien przestawnych:** Przewijaj listę w górę lub w dół, aby znaleźć podgląd właściwego okna przestawnego.
- **Wyświetlanie okna przestawnego aplikacji:** Dotknij podglądu okna przestawnego aplikacji, aby ją wyświetlić w oknie przestawnym.
- **Zamykanie okna przestawnego aplikacji:** Dotknij ikony  w podglądzie okna przestawnego, aby je zamknąć.

Otwieranie załącznika w oknie przestawnym


Możesz otwierać łącza i załączniki z określonych aplikacji (np. E-mail lub Notatnik) w oknie przestawnym.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz aplikację E-mail.
- 2 Dotknij łącza lub załącznika w aplikacji E-mail, aby otworzyć element w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie łącza:** Dotknij łącza w aplikacji E-mail, aby je otworzyć w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie załącznika:** Dotknij załącznika (np. dokumentu, obrazu lub filmu) w aplikacji E-mail, aby go otworzyć w oknie przestawnym.

Dzielenie ekranu w celu pracy wielozadaniowej

W trybie podzielonego ekranu można w każdej chwili uruchamiać aplikacje, aby korzystać z pracy wielozadaniowej.



- Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.
- Tryb podzielonego ekranu jest obsługiwany tylko w określonych aplikacjach.

Podział ekranu

- 1 Po otwarciu aplikacji na ekranie głównym przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- 2 Przytrzymaj aplikację w doku, przeciągnij ją na ekran i upuść.

Typowe operacje w trybie podzielonego ekranu

W trybie podzielonego ekranu można wykonywać następujące operacje:

- **Zamiana podzielonych ekranów:** Przytrzymaj palcem ikonę  na górze podzielonego ekranu, aż dany ekran skurczy się, następnie przeciągnij ten ekran na drugi z podzielonych ekranów i puść, aby zamienić podzielone ekrany miejscami.
- **Dostosowanie proporcji podzielonego ekranu:** Przeciągnij ikonę  lub  między dwoma podzielonymi ekranami, aby dostosować względny rozmiar każdego z podzielonych ekranów.

- **Zamiana podzielonego ekranu w okno przestawne:** Przytrzymaj palcem ikonę  u góry podzielonego ekranu i przeciągnij ją w lewo lub w prawo (w orientacji pionowej) albo w dół (w orientacji poziomej).
- **Wyłączanie trybu podzielonego ekranu:** Przeciągnij ikonę  lub  między dwoma podzielonymi ekranami, aż drugi z podzielonych ekranów zniknie.

Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.

- **Przeciąganie zdjęcia:** Robiąc notatki w aplikacji **Notatnik**, otwórz aplikację **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, a następnie przeciągnij je do edytora **Notatnik**.
 - **Przeciąganie tekstu:** Pisząc wiadomość SMS, otwórz aplikację **Notatnik**, dotknij tekstu, który chcesz wysłać, przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
 - **Przeciąganie dokumentu:** Pisząc wiadomość e-mail, otwórz aplikację **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, a następnie przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.
-  Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

Jedna aplikacja w widoku Wiele okien

Możesz utworzyć dwa okna robocze tej samej aplikacji (np. **E-mail** i **Notatnik**), a następnie przeciągać między nimi obrazy, tekst i dokumenty.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

W poniższym przykładzie wykorzystano aplikację **E-mail**.

Aby włączyć widok Wiele okien dla jednej aplikacji:

- 1 Na ekranie głównym otwórz aplikację **E-mail**.
- 2 Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- 3 Dotknij ikony aplikacji E-mail w doku i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na ekran i upuść, aby otworzyć dwa okna tej aplikacji.

Aby przeciągnąć obrazy, tekst lub dokumenty między oknami jednej aplikacji na podzielonym ekranie:

- **Przeciąganie obrazu:** Wybierz obraz w jednym oknie aplikacji E-mail na podzielonym ekranie, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.
- **Przeciąganie tekstu:** W jednym oknie aplikacji E-mail na podzielonym ekranie dotknij tekstu i go przytrzymaj, wybierz odpowiedni fragment, dotknij tekstu i ponownie go przytrzymaj, a następnie przeciągnij do drugiego okna.

- **Przeciąganie dokumentu:** Wybierz dokument w jednym oknie aplikacji E-mail na podzielonym ekranie, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.

Zmniejszanie okna aplikacji lub dzielenie ekranu

W trybie pełnoekranowym możesz w każdej chwili zmniejszyć ekran aplikacji, aby przekształcić go w okno przestawne, lub podzielić ekran, aby wyświetlić również inną aplikację.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.


Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i wybierz pozycję **Gesty**.

Zmniejszanie okna aplikacji

Gdy aplikacja jest wyświetlana na pełnym ekranie, przeciągnij palcem od dołu w górę do

ikony  w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić aplikację w małym oknie przestawnym. W przypadku zmniejszenia filmu lub aplikacji gry w orientacji poziomej małe okno przestawne zostanie automatycznie wyświetlone w orientacji poziomej.

 Małe okna przestawne w orientacji poziomej są obsługiwane tylko przez niektóre aplikacje.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Możesz wypróbować następujące operacje:

- **Aby zminimalizować okno przestawne**, przytrzymaj okno i przeciągnij je do lewej lub prawej krawędzi ekranu lub szybko przeciągnij je w lewo lub prawo.
- **Aby zamknąć okno przestawne**, przytrzymaj okno i przeciągnij je do ikony  na dole ekranu lub szybko przeciągnij je w dół.
- **Aby otworzyć w trybie pełnoekranowym**, przytrzymaj okno i przeciągnij je do górnej krawędzi ekranu lub szybko przeciągnij je w górę.
- **Aby powiększyć małe okno przestawne**, dotknij go.

 Jeśli przeciągniesz dolną krawędź, dwa boki lub dolne rogi okna przestawnego o standardowym rozmiarze, aby maksymalnie zmniejszyć jego rozmiar, a następnie zwolnisz okno, zostanie ono automatycznie przekształcone w małe okno przestawne, które będzie stale wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu.

Podział ekranu

- 1 Gdy aplikacja jest wyświetlana w trybie pełnoekranowym, przeciągnij palcem od dołu w górę do ikony  lub  w lewym górnym rogu ekranu.
- 2 Następnie otwórz inną aplikację obsługującą podział ekranu, aby wyświetlić obie aplikacje w trybie podzielonego ekranu.

Włączanie funkcji Podział aplikacji

Podział aplikacji wyświetla dwa okna (ekran główny i ekran treści) w aplikacji w celu ułatwienia wykonywania wielu zadań jednocześnie na tabletach używanych w orientacji poziomej.

 Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji Podział aplikacji.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Podział aplikacji**, lub **Ustawienia > Aplikacje i usługi > Podział aplikacji** (w zależności od modelu urządzenia). Następnie włącz przełącznik obok aplikacji, dla której chcesz włączyć **Podział aplikacji**.
- 2 Otwórz aplikację, dla której włączono **Podział aplikacji**. Na środku ekranu wyświetli się ekran główny aplikacji.
- 3 Dotknij dowolnych treści na ekranie głównym aplikacji. Ekran główny zostanie przeniesiony na lewą stronę ekranu, a ekran treści w aplikacji zostanie wyświetlony w nowym oknie po prawej stronie.

 Jeśli po przejściu na ekran główny nie są wyświetlane dodatkowe treści, aplikacja będzie dalej wyświetlać się jako pojedyncze okno. Możesz nawigować, przeciągając w górę, w dół, w lewo lub w prawo na dowolnym pustym obszarze ekranu.

Dostosowywanie okien funkcji Podział aplikacji

Podczas korzystania z funkcji **Podział aplikacji** można dowolnie dostosowywać okna do własnych potrzeb, na przykład zamieniać lewy i prawy panel miejscami lub zmieniać okno w okno przestawne.

Zamienianie lewego i prawego panelu miejscami: Gdy włączony jest tryb **Podział aplikacji**

z wyświetlaniem na dwóch panelach, nad lewym i prawym oknem jest widoczny suwak . Przytrzymanie i przeciągnięcie suwaka w lewo lub w prawo spowoduje zamianę miejscami lewego i prawego panelu. Każda operacja zamiany będzie dotyczyła tylko bieżącego zadania i nie wpłynie na inne wyświetlane zadania.

Tworzenie okna przestawnego: Gdy aplikacja z włączoną funkcją **Podział aplikacji** jest

wyświetlana w trybie dwóch okien, możesz dotknąć suwaka  nad oknem, przytrzymać go i przeciągnąć, aby przenieść okno na środek ekranu, i zwolnić suwak po pojawieniu się okna przestawnego. Dotknięcie suwaka nad oknem przestawnym, przytrzymanie go i przeciągnięcie z powrotem powoduje powrót do widoku równoległego.

Dostosowywanie rozmiarów okien: Dotknij ikony  między oknami i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w lewo lub w prawo.

Rozłączanie okien: Dotknij ikony  u góry ekranu.

 Niektóre produkty nie obsługują zmieniania rozmiarów okien lub ich rozłączania.

Inteligentne funkcje

Super Device

Płynne przełączanie ekranów za pomocą funkcji Super Device

Dzięki funkcji **Super Device** można jednym dotknięciem zainicjować współpracę między urządzeniami, aby przekształcić używane urządzenia inteligentne w spójny zestaw. Na przykład po wejściu do domu można kontynuować połączenia w MeeTime na telewizorze HUAWEI Vision, podejmując je dokładnie w miejscu, w którym zostało przerwane na poprzednim urządzeniu.

Włącz Super Device przed rozpoczęciem

Zanim zaczniesz używać funkcji **Super Device**, włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na swoim urządzeniu, a następnie zaloguj się na koncie ID HUAWEI.

Upewnij się, że ekrany innych urządzeń są włączone, i wprowadź następujące ustawienia na tych urządzeniach:

-  Typy urządzeń obsługiwane przez funkcję **Super Device** mogą się różnić zależnie od produktu.
- **Telewizor Vision:** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi.
- **Urządzenie Bluetooth:** Niektóre urządzenia Bluetooth (takie jak zestawy słuchawkowe Bluetooth) można skojarzyć z urządzeniem za pomocą funkcji **Super Device** po nawiązaniu połączenia Bluetooth.

Tworzenie własnego Super Device przez łączenie się z urządzeniami w pobliżu

-  Jeśli nie możesz znaleźć pozycji **Super Device** na ekranie Panel sterowania, dotknij pozycji



w prawym górnym rogu, a następnie dotknij pozycji **Pokaż Super Device**.

- 1 Zaloguj się za pomocą tego samego konta ID HUAWEI w swoim urządzeniu i w urządzeniu, z którym ma ono współpracować.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, a następnie dotknij pozycji  lub  w obszarze **Super Device**, aby wyszukać w pobliżu urządzenia, z którymi chcesz się połączyć.
- 3 Dotknij urządzenia, z którym chcesz się połączyć, lub przeciągnij je na własne urządzenie lokalne, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

Przekazywanie połączeń MeeTime i streamingu dźwięku do połączonych urządzeń

Za pomocą usługi **Super Device** można przysyłać utwór odtwarzany z usługi streamingowej albo połączenie przez MeeTime z jednego urządzenia na inne, przy czym odtwarzanie zostanie wznowione dokładnie w tym samym miejscu, co do sekundy.

-  **MeeTime:** Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Na przykład możliwe jest:

- Przekazanie **połączeń przez MeeTime** na telewizor Vision.
- Przekazanie **odtworzenia muzyki** na słuchawki Bluetooth albo na telewizor Vision.
-  Rodzaje urządzeń i transfery obsługiwane przez **Super Device** mogą się różnić zależnie od produktu.

- 1** Przeciągnij w dół od prawej górnej krawędzi ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania** i dotknij  w **Super Device**, aby wyszukać dostępne urządzenia w pobliżu i wybierz kolejno  >  w celu powiązania nowego urządzenia.
- 2** Na swoim urządzeniu otwórz aplikację z uruchomionym zadaniem, które chcesz przekazać (taką jak Muzyka HUAWEI).
- 3** W **Super Device** na ekranie **Panel sterowania** na swoim urządzeniu dotknij urządzenia docelowego, do którego chcesz transferować zadanie, lub przeciągnij urządzenie docelowe na to urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć transfer.

Huawei Share

Przypinanie u góry często używanych metod udostępniania

Często używane metody udostępniania (takie jak Bluetooth lub poczta e-mail) można przypiąć u góry systemowego okna udostępniania, aby łatwiej udostępniać pliki i treści znajomym, współpracownikom i bliskim.

- 1** Dotknij pliku, który chcesz udostępnić i przytrzymaj go, a następnie dotknij .
- 2** W obszarze udostępniania aplikacji przeciągnij w lewo do ostatniego ekranu, a następnie dotknij  lub wybierz kolejno **Wszystkie** >  (w zależności od modelu urządzenia).
- 3** Dotknij metody udostępniania, którą chcesz przypiąć u góry. Niektóre aplikacje oferują wiele metod udostępniania. W razie potrzeby możesz też dodać metodę udostępniania.
- 4** W górnym obszarze przeciągnij, aby posortować metody udostępniania, a następnie dotknij  lub **Gotowe** (w zależności od modelu urządzenia).

Możesz też dotknąć przypiętej u góry metody udostępniania, aby ją odpiąć.

Aparat i Galeria

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć

1 Otwórz aplikację **Aparat**.

2 Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- **Ostrość:** dotknij miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość. Aby oddzielnie dostosować ostrość i pomiar ekspozycji, dotknij wizjera i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij odpowiednią ramkę lub pierścień we właściwe położenie.
- **Dostosowywanie jasności:** dotknij wizjera. Po wyświetleniu symbolu  obok ramki ostrości przeciągnij ją w górę lub w dół.
- **Powiększanie i pomniejszanie:** zsuń lub rozsuń palce w wizjerze albo przeciągnij suwak powiększenia.
- **Wybieranie trybu aparatu:** przeciągnij palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo przez opcje trybu działania aparatu.
- **Włączanie i wyłączanie lampy błyskowej:** dotknij ikony  i wybierz tryb  (automatycznie),  (włączona),  (wyłączona) lub  (zawsze włączona).

Jeśli wybierzesz tryb  (automatycznie), a aparat wykryje, że otoczenie jest słabo oświetlone, w wizjerze zostanie wyświetlona ikona lampy błyskowej i lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona podczas robienia zdjęcia.

 Te funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć za pomocą przestawnego spustu migawki

Po włączeniu wyświetlania przestawnego spustu migawki w wizjerze możesz przeciągnąć go w dowolne miejsce, aby szybciej robić zdjęcia.

- 1** Wybierz kolejno **Aparat** >  i włącz opcję **Przestawny spust migawki**.
- 2** W wizjerze zostanie wyświetlony przestawny spust migawki. Możesz go przeciągać w dowolne miejsce na ekranie.
- 3** Aby zrobić zdjęcie, dotknij przestawnego spustu migawki.

Robienie zdjęć seryjnych

Tryb zdjęć seryjnych umożliwia szybkie robienie zdjęć w sekwencji, aby można było później wybrać najlepsze z nich.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** i upewnij się, że wybrano aparat tylny.
- 2 Naciśnij przycisk migawki lub jeden z przycisków głośności i przytrzymaj go, aby zrobić zdjęcia seryjne.
Podczas fotografowania w wizjerze będzie wyświetlany licznik wskazujący liczbę zrobionych zdjęć.
 Robienie zdjęć seryjnych za pomocą przycisku głośności jest obsługiwane tylko przez niektóre modele urządzeń.
- 3 Podnieś palec, aby zakończyć fotografowanie.

Wybieranie zdjęć seryjnych do zachowania

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**. Dotknij zdjęcia seryjnego (oznaczonego ikoną ) , a następnie dotknij ikony .
- 2 Przeciągnij palcem, aby wyświetlić zdjęcia z serii, wybierz te, które chcesz zachować, a następnie dotknij ikony  i wykonaj instrukcje ekranowe.

Aby usunąć wszystkie zdjęcia z serii, dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie dotknij ikony



Robienie zdjęć z samowyzwalaczem

Samowyzwalacz aparatu umożliwia ustawienie odliczania, aby można było przyjąć odpowiednią pozycję po dotknięciu przycisku migawki.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Samowyzwalacz** i wybierz liczbę do odliczania.
- 2 Wróć do ekranu wizjera i dotknij przycisku migawki. Urządzenie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Robienie zdjęć za pomocą funkcji sterowania audio

Korzystając z poleceń głosowych, możesz robić zdjęcia bez dotykania przycisku migawki.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Sterowanie dźwiękiem** i wybierz odpowiednią opcję.
- 2 Wróć do wizjera i wypowiedz polecenie, aby zrobić zdjęcie.

Tryb portretowy

Robienie olśniewających zdjęć portretowych

Tryb Portret umożliwia stosowanie wielu niestandardowych efektów upiększających i świetlnych, dzięki którym można łatwo wyróżnić najlepsze cechy fotografowanych osób.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.
- 2 Wykadruj obiekt w wizjerze.

Aby zrobić selfie, dotknij ikony .

3 Na wyświetlonym ekranie możesz wykonać następujące czynności:

- Włączanie efektów upiększania: Dotknij ikony , aby dostosować efekty upiększania. Aby wyłączyć efekty upiększania, przeciągnij ustawienie do minimalnej wartości lub dotknij ikony .
- Ustawianie efektów świetlnych: Dotknij ikony  i wybierz odpowiedni efekt.
- Kompensacja oświetlenia: Po przełączeniu się na aparat przedni w słabo oświetlonym otoczeniu możesz dotknąć ikony lampy błyskowej, aby włączyć funkcję kompensacji oświetlenia.

Dotknij ikony lampy błyskowej i wybierz ikonę  (automatycznie) lub  (ciągłe światło).

 Nie wszystkie urządzenia obsługują te funkcje.

4 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Tryb Pro

Robienie profesjonalnych zdjęć za pomocą trybu Pro

Tryb Pro umożliwia udoskonalanie zdjęć i filmów oraz zapewnia pełną kontrolę nad czułością ISO, ekspozycją, trybem ustawiania ostrości i innymi parametrami podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów.

Olśniewające zdjęcia w trybie Pro



Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** lub wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** (w zależności od modelu urządzenia) i wybierz tryb **Pro**.
- 2 Z tego miejsca możesz wykonywać następujące czynności:
 - Dostosowywanie trybu pomiaru ekspozycji: dotknij opcji **M** i wybierz tryb pomiaru ekspozycji.

Tryb pomiaru ekspozycji	Omówienie
Matrycowy	Mierzy światło w całym kadrze — idealny do fotografowania naturalnych krajobrazów.
Wyśrodkowany	Skupia się na świetle w pobliżu środka ekranu — idealny do robienia zdjęć portretowych.
Punktowy	Skupia się na świetle z konkretnego regionu, takiego jak oczy fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie czułości ISO: dotknij opcji **ISO** i przeciągnij suwak. Przy słabym oświetleniu zwykle należy zwiększyć czułość ISO. Przy dobrym oświetleniu należy ją zmniejszyć, aby uniknąć szumów na zdjęciu.

- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: dotknij opcji **S** i przeciągnij suwak. Czas otwarcia migawki określa ilość światła, które może dotrzeć do obiektywu aparatu. W przypadku fotografowania scen statycznych lub portretów zalecamy używanie dłuższego czasu otwarcia migawki. Podobnie podczas fotografowania szybko poruszających się scen lub obiektów należy skrócić czas otwarcia migawki.
- Dostosowywanie kompensacji ekspozycji EV: dotknij opcji **EV** i przeciągnij suwak. Zalecamy zwiększenie wartości EV przy słabym oświetleniu i zmniejszenie jej przy dobrym oświetleniu.
- Dostosowywanie ostrości: dotknij opcji **AF** i wybierz tryb ustawiania ostrości.

Tryb ustawiania ostrości	Użytkowanie
AF-S (pojedyncze)	Obiekty nieruchome
AF-C (ciągłe)	Obiekty ruchome
MF (ręczne)	Dotknij obiektu, na którym chcesz ustawić ostrość, na przykład twarzy fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie odbarwień: dotknij opcji **WB** i wybierz tryb.

W przypadku fotografowania w jasnym świetle dziennym wybierz ikonę .

W przypadku fotografowania przy zachmurzeniu lub słabym oświetleniu wybierz ikonę .

Dotknij ikony , aby wyregulować temperaturę barwową.

- Wybór formatu zapisu: tryb **Pro** umożliwia zapisanie zdjęcia w różnych formatach.

Dotknij ikony **JPG** w wizjerze, aby wybrać preferowany format.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

-  • Te funkcje są obsługiwane tylko w przypadku określonych modeli urządzeń.
- Czasem zmiana pewnych ustawień powoduje także zmianę innych ustawień. Skonfiguruj je odpowiednio do swoich potrzeb.

Nagrywanie filmów w trybie Pro

1 W trybie **Pro** dotknij ikony , aby przełączyć się na tryb wideo. Następnie można wykonywać następujące czynności:

- Dostosowywanie trybu pomiaru ekspozycji: dotknij opcji **M** i wybierz tryb pomiaru ekspozycji.

Tryb pomiaru ekspozycji	Opis
 Matrycowy	Mierzy oświetlenie w całym kadrze. Przydatny podczas fotografowania krajobrazów.
 Wyśrodkowany	Skoncentrowany na oświetleniu na środku ekranu. Przydatny podczas robienia zdjęć portretowych.
 Punktowy	Skoncentrowany na oświetleniu na małym obszarze ekranu (np. na oczach fotografowanej osoby).

- Dostosowywanie czułości ISO: dotknij opcji **ISO** i przeciągnij suwak. Przy słabym oświetleniu zwiększ czułość ISO. Przy dobrym oświetleniu zmniejsz czułość ISO, aby uniknąć szumów na zdjęciu.
- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: dotknij opcji **S** i przeciągnij suwak. Czas otwarcia migawki steruje ilością światła, które dociera do obiektywu aparatu. W przypadku fotografowania scen nieruchomych lub portretów wydłuż czas otwarcia migawki. W przypadku fotografowania scen ruchomych skróć czas otwarcia migawki.
- Dostosowywanie kompensacji ekspozycji EV: dotknij opcji **EV** i przeciągnij suwak. Wartość EV powinna być większa przy słabym oświetleniu i mniejsza przy dobrym oświetleniu.
- Dostosowywanie ostrości: dotknij opcji **AF** i wybierz tryb ustawiania ostrości.

Tryb ustawiania ostrości	Opis
AF-S (pojedyncze)	Stosowany do nieruchomych obiektów
AF-C (ciągłe)	Stosowany do ruchomych obiektów
MF (ręczne)	Dotknij obiektu, na którym chcesz ustawić ostrość, na przykład twarzy fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie odbarwień: dotknij opcji **WB** i wybierz tryb.

W przypadku fotografowania w świetle słonecznym wybierz ikonę . W słabo oświetlonym otoczeniu wybierz ikonę .

Dotknij ikony , aby wyregulować temperaturę barwową.

2 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.

-  Nie wszystkie urządzenia obsługują te funkcje.
- Czasem zmiana poszczególnych ustawień powoduje także zmianę innych ustawień. Skonfiguruj je odpowiednio do swoich potrzeb.

Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmów

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Film**.

2 Dostosuj następujące ustawienia:

- Powiększanie i pomniejszanie: Zsuń (gestem uszczypnięcia) lub rozsuń palce na wizjerze albo przeciągnij suwak powiększenia.
- Ostrość: Dotknij miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość. Dotknij wizjera i go przytrzymaj, aby zablokować bieżące ustawienia ekspozycji i ostrości.
- Włączanie i wyłączanie lampy błyskowej: Dotknij ikony  i wybierz ikonę  (światło ciągłe) lub  (wyłączona).
Gdy używasz aparatu przedniego do nagrywania filmu w warunkach słabego oświetlenia, możesz wybrać dla lampy błyskowej tryb  (światło ciągłe). Aparat pomoże skompensować niedostatek światła w otoczeniu.
- Dostosowywanie efektów upiększania: Dotknij ikony  i przeciągnij suwak, aby dostosować ustawienia upiększania.
- Dostosowywanie rozdzielczości i szybkości klatek filmu: Wybierz kolejno opcje  > **Rozdzielczość wideo** i wybierz odpowiednią rozdzielczość. Wyższa rozdzielczość pozwoli uzyskać lepszą jakość filmu, ale rozmiar pliku będzie większy.
Możesz wybrać opcje  > **Szybkości klatek** w celu wybrania odpowiedniej szybkości klatek.
- Ulepszanie kolorów i kontrastu na filmie: Dotknij pozycji  i włącz opcję **HDR Vivid**. Włączenie tej funkcji spowoduje poprawę kolorów i kontrastów na filmie. Jednak odtwarzanie filmu za pomocą niezgodnego urządzenia lub niezgodnego oprogramowania może przynieść niezadowalające efekty. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z tej funkcji.
- Wybieranie formatu wideo pozwalającego oszczędzać pamięć: Dotknij pozycji  i włącz opcję **Wydajny format wideo**.

Włączenie tej funkcji powoduje użycie formatu wideo, który zajmuje mniej miejsca w pamięci. Może to jednak uniemożliwić odtwarzanie filmu na innych urządzeniach. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z tej funkcji.

-  Niektóre z tych funkcji mogą być nieobsługiwane w przypadku niektórych urządzeń. Czasem zmiana pewnych ustawień powoduje także zmianę innych ustawień.

- 3** Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.

Podczas nagrywania filmu za pomocą tylnego aparatu przytrzymaj palcem przycisk  lub , aby wykonać stopniowe zbliżenie lub oddalenie.

Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie aktualnej klatki filmu.

- 4** Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie, lub ikony , aby je zatrzymać.

Zdjęcia w trybie poklatkowym

Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.

- 1** Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.
- 2** Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.
- 3** Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

-  Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

Dostosowywanie współczynnika proporcji

Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Współczynnik proporcji** i wybierz współczynnik proporcji.

-  Ta funkcja jest niedostępna w niektórych trybach.

Włączanie znaczników lokalizacji

Aby włączyć funkcję **Znacznik lokalizacji**, najpierw włącz usługi lokalizacyjne na swoim urządzeniu, a następnie wybierz kolejno **Aparat** > . Zdjęcia i filmy będą oznaczane danymi lokalizacyjnymi.

Możesz dotknąć zdjęcia lub filmu w aplikacji Galeria i przeciągnąć po nim palcem w górę, aby wyświetlić miejsce jego wykonania.

Aby włączyć usługi lokalizacyjne na urządzeniu:

- Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), a następnie włącz funkcję **Lokalizacja**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dostęp do lokalizacji** i włącz opcję **Dostęp do mojej lokalizacji**.

Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Przy użyciu linii siatki możesz ustawić idealne ujęcie.

- 1 Włącz funkcję **Linie siatki**. W wizjerze zostaną wyświetlone linie siatki.
- 2 Umieść fotografowany obiekt w jednym z punktów przecięcia, a następnie dotknij przycisku migawki.

Korzystanie z funkcji Odbicie lustrzane

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony , a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Odbicie lustrzane**.

Gdy funkcja **Odbicie lustrzane** jest włączona, obraz będzie taki jak w wizjerze (nieodwrócony).

Gdy funkcja **Odbicie lustrzane** jest wyłączona, obraz będzie przeciwieństwem zawartości wizjera (odwrócony).

Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Fotografowanie uśmiechu

Włącz opcję **Wykrywaj uśmiech**. Aparat będzie automatycznie wykonywać zdjęcia po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

Korzystanie z funkcji Poziomowanie w celu uzyskiwania lepszej kompozycji

Włącz opcję **Poziomowanie**, aby wyświetlić poziomą linię prowadniczą w wizjerze.

Gdy linia kropkowana pokrywa się z linią ciągłą, aparat jest w pozycji równoległej do poziomu.

Niestandardowy tryb aparatu

Układ ekranu trybu aparatu można dostosować do własnych preferencji, przenosząc często używane tryby na ekran główny aparatu lub zmieniając kolejność trybów.

i Trybów **Zdjęcie**, **Film**, or **Portret** (lub **Upiększanie**) nie można przenieść na ekran **Więcej**. Decydujące znaczenie ma rzeczywista funkcjonalność produktu.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i dotknij ikony , aby przejść do ekranu edycji trybów.

2 Dotknij trybu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ten tryb w odpowiednie miejsce. Można przenieść tryb z ekranu **Więcej** na ekran główny aparatu, przenieść tryb z ekranu głównego aparatu na ekran **Więcej** albo dostosować układ ekranu trybów zależnie od częstotliwości używania określonych trybów.

Tryb z ikoną  można usunąć. W tym celu wystarczy po prostu dotknąć tej ikony.

3 Dotknij ikony , aby zapisać układ.

Aby przywrócić usunięty tryb, wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej**, dotknij ikony , a następnie dotknij pozycji **DODAJ**.

Zarządzanie aplikacją Galeria

Przeprowadzanie szybkich wyszukiwań w Galerii

Szybkie wyszukiwanie zdjęć w aplikacji Galeria

Możesz szybko znajdować zdjęcia w aplikacji Galeria, wyszukując je przy użyciu słów kluczowych, takich jak data, żywność czy kategoria.

1 Przejdź do aplikacji **Galeria**, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu, a następnie wpisz słowo kluczowe (takie jak „żywność” czy „krajobraz”) albo dotknij sugerowanego słowa, aby zacząć wyszukiwanie.

2 Zostaną wyświetlone miniatury zdjęć powiązanych z danym słowem kluczowym oraz więcej sugerowanych słów kluczowych. Dotknij sugerowanych słów kluczowych lub wprowadź kolejne słowa, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.

Szybkie wyszukiwanie filmów w aplikacji Galeria

Urządzenie automatycznie analizuje i kategoryzuje filmy w aplikacji Galeria, gdy jest ładowane i ma wyłączony ekran. Aby można było szybko uzyskiwać wyniki dla powiązanych tematów, na pasku wyszukiwania wyświetlane są sugerowane słowa kluczowe.

1 Przejdź do aplikacji **Galeria**, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu, a następnie wpisz słowo kluczowe (takie jak „jedzenie” czy „sceneria”) albo dotknij sugerowanego słowa, aby zacząć wyszukiwanie.

- 2 Zostaną wyświetlone miniatury filmów powiązanych z danym słowem kluczowym oraz więcej sugerowanych słów kluczowych. Dotknij sugerowanych słów kluczowych lub wprowadź kolejne słowa, aby uzyskać dokładniejsze wyniki. Prezentowany będzie podgląd w postaci kolejno odtwarzanych kluczowych momentów filmów w wynikach wyszukiwania.

 **Zrzuty ekranu** nie będą analizowane.

Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

Dodawanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

Sortowanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy > ** i dotknij pozycji **Sortuj albumy**.
- 2 Przytrzymując ikonę , przeciągnij ją obok albumów, aby dostosować kolejność. Aby przywrócić domyślną kolejność, dotknij pozycji **Resetuj** lub wybierz kolejno  **> Resetuj**.

Zmianianie stylu wyświetlania albumów

Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**, dotknij ikony  lub ikony  u góry i wybierz styl wyświetlania albumów.

Zmiana okładek albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy** i dotknij albumu, który chcesz ustawić.
- 2 Wybierz kolejno  **> Zmień okładkę albumu** i wybierz obraz, który chcesz ustawić jako okładkę albumu.

Przenoszenie zdjęć i filmów

- 1 Otwórz album, a następnie dotknij zdjęć i filmów, które chcesz przenieść, i przytrzymaj je.
- 2 Dotknij ikony  **> Przenieś do albumu**, aby wybrać odpowiedni album.
- 3 Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.

- i** W albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy** są wyświetlane wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu.
Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich widok w powyższych albumach.

Usuwanie zdjęć i filmów

Wybierz zdjęcia, filmy lub albumy przez ich dotknięcie i przytrzymanie, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

- i** Niektórych ustawionych wstępnie albumów nie można usunąć, w tym **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte** na pewien czas, po upływie którego zostaną trwale usunięte.

Aby trwale usunąć zdjęcia i filmy przed zakończeniem okresu przechowywania, wybierz zdjęcia i filmy przez ich dotknięcie i przytrzymanie w albumie **Ostatnio usunięte** i wykonuj instrukcje na ekranie.

Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów

W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania

i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

Zabezpieczanie obrazów, wideo i albumów w Galerii przed ciekawskimi

Ukryj prywatne obrazy, wideo i albumy znajdujące się w Galerii, aby zapewnić sobie jeszcze większy spokój.

Najpierw wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**. W tym miejscu możesz wykonać następujące czynności:

- **Ukrywanie obrazów i wideo:** Dotknij albumu, aby go otworzyć, dotknij obrazów lub wideo do ukrycia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, po czym wybierz kolejno   > **Ukryj** > **OK**.
- **Ukrywanie pojedynczego albumu:** Dotknij albumu do ukrycia, aby go otworzyć, i wybierz kolejno   > **Ukryj ten album** > **OK**.
- **Wyświetlanie ukrytych obrazów, wideo i albumów:** Na karcie **Albumy** wybierz kolejno   > **Ukryte elementy**.

Możesz przełączać widok w miarę potrzeb, aby znaleźć szukane elementy. W sekcji **Ukryte**

elementy, dotknij , a następnie wybierz **Widok zdjęć** lub **Widok albumów**.

- **Odkrywanie pojedynczego albumu:** Dotknij albumu od odkrycia i wybierz kolejno  > **Odkryj**.
- **Odkrywanie obrazów i wideo:** W sekcji **Ukryte elementy** przejdź do obszaru  > **Widok zdjęć**, dotknij i przytrzymaj, aby wybrać obrazy lub wideo, które chcesz odkryć, a następnie dotknij opcji **Odkryj**. Te obrazy i wideo zostaną następnie przywrócone do pierwotnych albumów.

Edytowanie obrazów i filmów

Edytowanie obrazów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie obrazów.

Podstawowe czynności edycji

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**, dotknij zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij ikony



. Teraz możesz wykonywać następujące czynności:

- Przycinanie i obracanie: Dotknij pozycji **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej narożniki, aby wybrać obszar do zachowania. Możesz przeciągnąć zdjęcie w ramce lub użyć dwóch palców, aby powiększyć lub pomniejszyć wyświetlaną część zdjęcia.

Aby obrócić zdjęcie, dotknij pozycji **Przytnij** i przeciągnij kółko regulacji kąta do odpowiedniej orientacji.

Aby obrócić zdjęcie o określoną liczbę stopni lub wykonać odbicie lustrzane zdjęcia,

dotknij ikony  lub .

- Dodawanie efektu filtra: Dotknij pozycji **Filtr**, aby wybrać filtr.
- Dostosowywanie efektów fotograficznych: Dotknij pozycji **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne parametry zdjęcia.
- Inne: Dotknij pozycji **Więcej**, aby wykonać inne czynności edycji, takie jak dodanie efektu rozbryzgu kolorów lub rozmycia, rysowanie czy dodanie elementu tekstowego.

Podczas korzystania z funkcji **Dostosuj** lub **Filtr** możesz dotknąć pozycji **Porównaj**, aby porównać zdjęcie przed edycją i po niej. Porównywanie nie jest obsługiwane w niektórych trybach edycji.

- 2 Dotknij ikony  lub , aby zapisać zmiany.

Dodawanie naklejek do zdjęć

- 1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia, a następnie wybierz kolejno  > **Więcej** > **Naklejki**.
- 2 Wybierz naklejkę i przeciągnij ją w dowolne miejsce. Dotknij kropki w narożniku naklejki, a następnie przytrzymaj ją i przeciągnij, aby zmienić rozmiar naklejki. Aby usunąć naklejkę, dotknij ikony .
Możesz również edytować tekst w przypadku niektórych typów naklejek. Dotknij obszaru możliwego do edycji (zazwyczaj oznaczonego kreskowanymi liniami), aby wprowadzić nowy tekst.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony , aby zapisać zdjęcie.

Pikselizacja zdjęć

- 1 Dotknij zdjęcia w aplikacji Galeria, a następnie wybierz kolejno  > **Więcej** > **Mozaika**.
- 2 Wybierz styl i rozmiar mozaiki w celu zakrycia fragmentów zdjęcia.
- 3 Aby usunąć mozaikę, dotknij opcji **Gumka** i wytrzyj mozaikę ze zdjęcia.
- 4 Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony , aby zapisać zdjęcie.

Zmianie nazw zdjęć

- 1 W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- 3 Dotknij pozycji **OK**.

Kolaż

Za pomocą funkcji kolażu w aplikacji Galeria możesz szybko łączyć wiele zdjęć w jedno w celu łatwiejszego udostępniania.

- 1 Dostęp do funkcji kolażu możesz uzyskać przy użyciu poniższych metod (w zależności od modelu urządzenia):
 - Na karcie **Odkryj** dotknij opcji **Utwórz kolaż**, zaznacz kilka zdjęć, a następnie dotknij opcji **Utwórz**.
 - Na karcie **Zdjęcia** lub **Albumy** dotknij odpowiednich zdjęć i je przytrzymaj w celu zaznaczenia, a następnie wybierz kolejno  > **Kolaż**.
- 2 Wybierz szablon. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:
 - Przenoszenie zdjęcia: Dotknij zdjęcia i je przytrzymaj, a następnie przeciągnij w inne położenie.

- Dostosowywanie wyświetlanego fragmentu zdjęcia: Przesuń palcem po zdjęciu albo uszczypnij je lub rozsuń na nim palce w celu wyświetlenia w siatce tylko tej części, którą chcesz widzieć.
- Obracanie zdjęcia: Dotknij zdjęcia, a następnie dotknij ikony , aby je obrócić, lub ikony , aby je odwrócić.
- Dodawanie lub usuwanie ramek: Domyślnie ramki są wyświetlane między zdjęciami oraz wzdłuż krawędzi siatki. Aby je usunąć, dotknij opcji **Ramka**.

3 Dotknij ikony , aby zapisać kolaż.

Aby wyświetlić zapisany kolaż, wybierz kolejno **Albumy** > **Kolaże**.

Aplikacje

Notatnik

Tworzenie i edytowanie notatki

Uwiecznij inspirujący pomysł, zanim będzie za późno, używając aplikacji **Notatnik**. Do notatek możesz także dodawać listy kontrolne, obrazy i łącza internetowe, aby wzbogacić je o szczegóły i zawartość.

Tworzenie notatki

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik** > **Notatki**, dotknij ikony , a następnie wprowadź tytuł i zawartość.
- 2 Jeśli musisz zmienić styl tekstu lub sposób złożenia tekstu zawartości, odpowiednią funkcję znajdziesz na pasku narzędzi edytowania na dole ekranu.
- 3 Po ukończeniu edytowania dotknij ikony , aby zapisać notatkę.

Dodawanie listy kontrolnej

Dodawaj do listy kontrolnej zawartość związaną z pracą albo rzeczy, które chcesz kupić. Po utworzeniu listy kontrolnej możesz wybrać adnotacje, aby łatwiej organizować pracę i życie prywatne.

Po utworzeniu notatki w aplikacji **Notatnik** dotknij ikony . Możesz wówczas wykonać następujące czynności:

- **Dodawanie pozycji do listy:** wprowadź tekst po pustym kółku i przejdź do następnego wiersza, aby wprowadzić kolejną pozycję.
- **Oznaczanie pozycji jako ukończonej:** dotknij pustego kółka obok pozycji, aby oznaczyć ją jako ukończoną.

Dodaj obrazy do notatek

- 1 Podczas tworzenia notatki w aplikacji **Notatnik** wybierz , a następnie opcję **Zrób zdjęcie** lub **Wybierz z Galerii**, aby wkleić obraz. Przytrzymaj i przeciągnij, aby dopasować pozycję dodanego obrazu w notatce.
- 2 Po zakończeniu edycji dotknij , aby zapisać notatkę.

Dodawanie zawartości strony internetowej do notatki

Dodaj zawartość strony internetowej lub tekst do aplikacji **Notatnik**, aby szybko utworzyć notatkę. Dotknij dodanego łącza do strony internetowej w notatce, aby otworzyć stronę internetową i wyświetlić szczegóły.

 W niektórych aplikacjach udostępnianie zawartości nie jest obsługiwane.

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej zaznacz zawartość, którą chcesz udostępnić, taką jak strona internetowa lub znajdujący się na niej tekst.
- 2 Dotknij przycisku Udostępnij i wybierz pozycję **Notatnik**.
- 3 Dodaj udostępnioną zawartość do istniejącej notatki lub utwórz nową notatkę, wykonując instrukcje ekranowe.

Twórz notatki, przeciągając treści z innych aplikacji

Przeciągaj tekst, obrazy i pliki do Notatnika z aplikacji, takich jak Przeglądarka HUAWEI lub Pliki, aby szybko tworzyć informacyjne notatki. Możesz też wybierać i przeciągać pojedyncze elementy (takie jak tekst, obrazy, dźwięki, dokumenty i pliki wideo) za jednym razem, aby tworzyć notatkę.

 Przeciąganie i upuszczanie jest dostępne tylko w niektórych aplikacjach.

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik > Notatki** i dotknij .
- 2 Wybierz i przeciągnij treści, które chcesz dodać (z odpowiednich aplikacji) do Notatnika.
 - **Przeciąganie z innych aplikacji:** otwórz Pliki w trybie podzielonego ekranu lub w oknie przestawnym, wybierz tekst, obrazy lub pliki, a następnie przytrzymaj i przeciągnij je do wybranej notatki.
 - **Przeciąganie między notatkami:** otwórz inną notatkę w trybie podzielonego ekranu lub w oknie przestawnym, wybierz elementy (na przykład tekst, obrazy, dokumenty, pliki dźwiękowe lub wideo), a następnie przytrzymaj i przeciągnij wszystkie razem do wybranej notatki.
- 3 Podczas edytowania notatki możesz też wybrać wiele rodzajów elementów do przytrzymania i przeciągnięcia w celu przeniesienia do innej notatki.
- 4 Dotknij , aby zapisać notatkę.

Tworzenie elementów do zrobienia

Możesz tworzyć elementy do zrobienia, aby śledzić codzienne obowiązki, takie jak codzienne listy zakupów, zadania w pracy i obowiązki domowe.

Dodawaj rzeczy do zrobienia i ustawiaj przypomnienia

Dodawaj rzeczy do zrobienia i ustawiaj przypomnienia na podstawie czasu.

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik > Do zrobienia** i dotknij .
- 2 Wprowadź rzecz do zrobienia, dotknij , wyznacz czas rzeczy do zrobienia i dotknij opcji OK.

- 3 Dotknij , aby oznaczyć rzecz do zrobienia jako ważną. Jeśli oznaczysz element do zrobienia jako ważny, zostanie wyświetlone pełnoekranowe przypomnienie, gdy ekran będzie zablokowany.
- 4 Dotknij opcji **Zapisz**.

Skanowanie dokumentu lub karty

W aplikacji **Notatnik** możesz aparatem urządzenia zeskanować obraz lub dokument, taki jak dowód tożsamości, karta bankowa lub inny certyfikat, aby zapisać go jako notatkę w aplikacji Notatnik ze znakiem wodnym ochrony antykradzieżowej.

Skanowanie dokumentów w celu tworzenia notatek

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik** > **Notatki**, a następnie wybierz kolejno  >  > **Zeskanuj dokument**.
 - 2 Skieruj aparat na obrazy lub dokumenty do zeskanowania, a następnie dotknij ikony , aby je skanować pojedynczo lub po kolei.
 - 3 Następnie wybierz kolejno **Wyodrębnij tekst** > **Zapisz**, wybierz pozycję **Zapisz obrazy i tekst** lub **Zapisz tylko tekst** i dotknij ikony .
-  Jeśli urządzenie nie ma tej opcji, dana funkcja nie jest obsługiwana.

Skanowanie kart i certyfikatów w celu ich przechowywania

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik** > **Notatki**, a następnie wybierz kolejno  >  > **Dodaj kartę**.
- 2 Skieruj aparat na certyfikaty do zeskanowania, a następnie dotknij ikony , aby je skanować pojedynczo lub po kolei. Dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd zeskanowanych kopii.
- 3 (Opcjonalnie) Jeśli chcesz dostosować zdjęcie, dotknij ikony  w lewym górnym rogu, aby wrócić do ekranu skanowania. Następnie dotknij miniatury, ręcznie dostosuj zdjęcie i dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd zeskanowanej kopii.
- 4 (Opcjonalnie) Aby dodać znak wodny do zeskanowanej kopii, dotknij opcji **Pełnoekranowy znak wodny** lub **Pojedynczy znak wodny**.
- 5 Dotknij ikony , aby wstawić zmodyfikowaną zeskanowaną kopię do notatki.
- 6 Dotknij ikony , aby zapisać notatkę.

Wyszukiwanie i sortowanie notatek

Szybko wyszukuj notatki

Korzystaj ze słów kluczowych, takich jak tytuły notatek, konkretne treści tekstowe lub nazwy załączników, aby z łatwością wyszukiwać notatki w Notatniku.

- 1 Otwórz **Notatnik**, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu i wpisz słowo kluczowe, aby rozpocząć wyszukiwanie.
- 2 Notatki będą wyświetlane na podstawie słów kluczowych. Możesz kontynuować wpisywanie słów kluczowych, aby wyszukiwania były dokładniejsze.

Dodawanie folderu lub notesu

Utwórz foldery lub notesy do przechowywania różnego typu notatek. Możesz nawet dodawać kolorowe etykiety w celu tworzenia notesów cyfrowych w aplikacji Notatnik.

Przejdź do aplikacji **Notatnik** i dotknij opcji **Wszystkie notatki** lub opcji **Wszystkie rzeczy do zrobienia**. Możesz wówczas wykonać następujące czynności:

- **Tworzenie folderu:** wybierz kolejno **Zarządzaj > Nowy folder**, zmień nazwę folderu i dotknij pozycji **Zapisz**.
- **Tworzenie notesu:** otwórz dowolny folder, dotknij pozycji **Nowa**, wybierz kolorową etykietę, zmień nazwę notesu i dotknij pozycji **Zapisz**.

Aby zmienić nazwę folderu lub notesu albo go usunąć, wybierz kolejno **Zarządzaj > Edytuj** i dotknij nazwy folderu lub notesu, którego nazwę chcesz zmienić lub który chcesz usunąć.

 Nie można edytować folderów ani elementów na kontach Exchange.

Klasyfikowanie notatek i zadań do wykonania według kategorii

Sklasyfikuj notatki lub zadania do wykonania w notesy podzielone według folderu i kategorii, aby łatwiej odwoływać się do zawartości.

- **Przypinanie notatki u góry:** na liście **Wszystkie notatki** przeciągnij palcem w lewo po notatce i dotknij ikony , aby przypiąć ją u góry.
- **Dodawanie notatki do ulubionych:** na liście **Wszystkie notatki** przeciągnij palcem w lewo po notatce i dotknij ikony , aby dodać ją do ulubionych.
Aby wyświetlić ulubione elementy, dotknij pozycji **Wszystkie notatki** i wybierz pozycję **Moje ulubione**.
- **Przenoszenie notatki lub zadania do wykonania do innego notesu:** na liście **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po notatce lub zadaniu do wykonania, dotknij ikony  i wybierz notes docelowy.
Dotknij notatki lub zadania do wykonania i przytrzymaj ten element, zaznacz pola wyboru wielu elementów lub przeciągnij po nich palcem, a następnie dotknij ikony , aby przenieść je zbiorczo do kategorii docelowej.

Blokowanie notatek

Możesz zastosować funkcję Blokada aplikacji w przypadku aplikacji Notatnik lub ustawić hasło do notatki w celu ochrony prywatności.

- **Aby zablokować aplikację Notatnik**, wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada aplikacji**, wykonaj instrukcje ekranowe dotyczące wprowadzania hasła ekranu blokady lub hasła niestandardowej blokady aplikacji i włącz przełącznik obok pozycji **Notatnik**.

- **Aby zablokować pojedynczą notatkę**, wybierz kolejno **Notatnik > Notatki**, otwórz notatkę, którą chcesz zablokować, wybierz kolejno  > **Dodaj blokadę**, wykonaj instrukcje ekranowe dotyczące ustawiania hasła i dotknij ikony .

Aby usunąć blokadę notatki, otwórz notatkę i wybierz kolejno  > **Usuń blokadę**.

Jeśli urządzenie obsługuje funkcję odblokowywania za pomocą odcisku palca lub twarzy i masz zarejestrowany odcisk palca lub dane twarzy, możesz użyć szybkiego uwierzytelniania,

wykonując następujące kroki: Wybierz kolejno **Notatnik >  > Ustawienia > Blokowanie notatek** i włącz opcje **Odblokuj za pomocą ID odcisku palca** oraz **Odblokuj za pomocą Rozpoznawania twarzy**.

Udostępnianie i eksportowanie elementów z aplikacji Notatnik

W aplikacji **Notatnik** możesz udostępniać notatki i zadania do wykonania innym osobom. Możesz nawet eksportować notatki w formacie obrazów, plików TXT i innych.

Udostępnianie notatek lub zadań do wykonania

- **Aby udostępnić pojedynczą notatkę lub pojedyncze zadanie do wykonania**: Na liście **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** otwórz notatkę lub zadanie do wykonania, które chcesz udostępnić, i dotknij ikony . Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć proces.
Notatkę możesz udostępnić, dotykając pozycji **Udostępnij jako obraz**, **Udostępnij jako tekst** lub **Wyślij na inne urządzenie**.
- **Aby udostępnić wiele notatek**: Dotknij notatki i przytrzymaj ją, zaznacz wiele notatek do udostępnienia na liście **Wszystkie notatki** i dotknij ikony . Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć proces.

Eksportowanie notatek

Wybierz kolejno **Notatnik > Notatki**, otwórz notatkę do wyeksportowania i dotknij ikony . Możesz wówczas wykonać następujące czynności:

- **Eksportuj jako obraz:** Wybierz kolejno **Udostępnij jako obraz > Zapisz obraz**. Wyeksportowany obraz znajdziesz w aplikacji **Galeria**.
- **Eksportuj jako dokument:** Dotknij pozycji **Eksportuj jako dokument** i wykonaj instrukcje, aby wybrać potrzebny format dokumentu i ukończyć proces. Aby wyświetlić zapisane notatki, otwórz aplikację **Pliki**, wyszukaj pozycję **Documents** i uzyskaj do niej dostęp, a następnie dotknij pozycji **NotePad**.
-  Funkcja **Eksportuj jako dokument** nie jest dostępna w przypadku notatek zawierających samo pismo odręczne. Inne rodzaje notatek można eksportować do plików w formacie TXT lub HTML po wybraniu pozycji **Eksportuj jako dokument**.

Usuwanie notatek lub zadań do wykonania

Notatki lub zadania do wykonania można usuwać przy użyciu następujących metod:

- Na liście **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po notatce lub zadaniu do wykonania, a następnie dotknij ikony , aby usunąć ten element.
- Dotknij elementu (notatki lub zadania do wykonania) do usunięcia i przytrzymaj go, zaznacz pola wyboru wielu notatek lub zadań do wykonania do usunięcia albo przeciągnij po nich palcem, a następnie dotknij ikony .

Po usunięciu możesz dotknąć pozycji **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** i wybrać pozycję **Ostatnio usunięte** w celu wyświetlenia rekordów usuwania. Aby przywrócić usunięty element, dotknij go i przytrzymaj albo otwórz ekran z informacjami o tym elemencie, a następnie dotknij ikony .

Ustawienia

Wyświetlacz i jasność

Korzystanie z trybu Ochrona wzroku

W trybie Ochrona wzroku ilość szkodliwego niebieskiego światła jest redukowana, a kolory ekranu stają się cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.

Włączanie i wyłączanie trybu Ochrona wzroku

- Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia). Włącz lub wyłącz funkcję **Ochrona wzroku**. Dotknij pozycji **Ochrona wzroku** i przytrzymaj ją, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ochrona wzroku**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Przez cały dzień**.

Gdy tryb Ochrona wzroku jest włączony, na pasku stanu jest wyświetlana ikona , a ekran ma żółty odcień w wyniku ograniczenia emisji światła niebieskiego.

Ustawianie godzin działania trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ochrona wzroku**, włącz opcję **Harmonogram**, a następnie ustaw wartości **Godzina rozpoczęcia** i **Godzina zakończenia** zgodnie z preferencjami.

Dostosowywanie funkcji Filtr niebieskiego światła w trybie Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ochrona wzroku**, włącz opcję **Przez cały dzień** lub skonfiguruj ustawienie **Harmonogram** i dostosuj położenie suwaka **Poziom filtra**, aby wybrać ilość światła niebieskiego do odfiltrowania.

Powiadomienia i pasek stanu

Ikony powiadomień i stanu

-  Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i operatora sieci. Obsługiwane funkcje zależą od modelu urządzenia. Niektóre z przedstawionych ikon mogą nie mieć zastosowania w przypadku używanego urządzenia.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G

	Pełna siła sygnału		Roaming
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Rozłączono z hotspotem		Przełączanie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+
	Połączono z siecią Wi-Fi		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z siecią Wi-Fi 6		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z siecią Wi-Fi 6+		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6+, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z podwójną siecią Wi-Fi		Połączono z podwójną siecią Wi-Fi, główna sieć Wi-Fi obsługuje Wi-Fi 6
	Połączono z podwójną siecią Wi-Fi, główna sieć Wi-Fi obsługuje Wi-Fi 6+		Ustawiono alarm
	Bateria jest rozładowana		Niski poziom baterii
	Ładowanie		Szybkie ładowanie
	Supertładowanie		Supertładowanie bezprzewodowe
	Szybkie ładowanie bezprzewodowe		Zwykłe ładowanie bezprzewodowe
	Włączono tryb oszczędzania energii		Włączono tryb Higiena cyfrowa
	Włączono Bluetooth		Bateria urządzenia Bluetooth
	Połączono urządzenie Bluetooth		Połączono z VPN
	Włączono tryb samolotowy		Włączono tryb Nie przeszkadzać

	Włączono usługę lokalizacyjną		Włączono tryb ochrony wzroku
	Włączono tryb kierowcy		Włączono tryb wydajności
	Połączono zestaw słuchawkowy		Połączono z ekranem zewnętrznym
	Łączenie		Włączono VoLTE
	Nieodebrane połączenie		Nowa wiadomość
	Tryb cichy		Wzór wibracji
	Synchronizowanie danych		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Nowa wiadomość e-mail		Przypomnienie o wydarzeniu
	Aplikacje korzystające z aparatu		Aplikacje korzystające z mikrofonu
	Włączono NFC		Więcej powiadomień

Zarządzanie powiadomieniami i paskiem stanu

Przypinanie powiadomień aplikacji u góry

Aby przypiąć powiadomienia aplikacji u góry panelu powiadomień, skorzystaj z dowolnego z poniższych sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić panel powiadomień, przeciągnij palcem w lewo na powiadomieniu i dotknij kolejno  > **Przypnij na górze**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz przypiąć, i dotknij jej, po czym włącz opcję **Przypnij na górze**.

Zarządzaj powiadomieniami określonych aplikacji

Możesz dostosować tryb powiadomień i dzwonek aplikacji lub ustawić efekt powiadomień dla konkretnego rodzaju powiadomień.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu**, dotknij aplikacji, aby przejść do ekranu szczegółów zarządzania powiadomieniami i włącz lub wyłącz powiadomienia dla aplikacji. Możesz też ustawić tryb powiadomień w aplikacji w poniższy sposób:

- Powiadomienie łagodne:** gdy ten przełącznik jest włączony, powiadomienia będą wyświetlane tylko w Panelu powiadomień i nie będą wyświetlane jako banery,

powiadomienia ekranu blokady ani ikony paska stanu, a urządzenie nie będzie dzwonić ani wibrować.

- **Ekran blokady i Banery:** umożliwiają wybór metody wyświetlania powiadomienia.
- **Dźwięk powiadomienia:** zmień tryb dzwonka i wibracji, na przykład **Tylko dzwonek** lub **Tylko wibracje**.
- **Zezwalaj na przerywanie:** po włączeniu opcji dla aplikacji urządzenie wciąż będzie otrzymywać powiadomienia z tej aplikacji w trybie Nie przeszkadzać.
- **Stosowanie wybranych trybów dla różnych rodzajów powiadomień:** wybierz opcję (na przykład **Powiadomienia dotyczące usług**) w sekcji RODZAJ POWIADOMIEŃ, aby włączyć lub wyłączyć ten rodzaj powiadomień dla aplikacji. Można też ustawić wybrane dźwięki i metody wyświetlania dla każdego rodzaju powiadomienia.

 Rodzaje powiadomień mogą się różnić w zależności od aplikacji.

Możesz też przeciągnąć w dół od lewego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić Panel

powiadomień, przeciągnąć w lewo na powiadomieniu, a następnie wybrać kolejno  > **Więcej ustawień**, aby zarządzać powiadomieniami z aplikacji.

 Niektóre produkty nie obsługują ustawiania efektów wibracji.

Ukrywanie treści powiadomień na ekranie blokady

Po włączeniu tej funkcji powiadomienia będą wyświetlane na ekranie, gdy ekran będzie zablokowany, ale konkretne treści nie będą wyświetlane. Aby chronić prywatność, treści można wyświetlać tylko po odblokowaniu ekranu.

Użyj jednej z następujących metod, aby włączyć tę funkcję (w zależności od modelu urządzenia):

- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu** i włącz **Ukryj treść powiadomień**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu** > **Powiadomienia na ekranie blokady**, a następnie **Ukryj treść powiadomień**.

Włączanie ekranu przez powiadomienia

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu** i włącz opcję **Wybudzanie ekranu**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

Wyłączanie powiadomień z aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia z określonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem w lewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, a następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, i jej dotknij, a następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełącznik obok aplikacji.

Ustawianie paska stanu w trybie Prosty wyświetlacz

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz opcję **Prosty wyświetlacz**. Po wykonaniu tych czynności na pasku stanu urządzenia będą domyślnie wyświetlane tylko następujące często używane ikony: godzina, sieć Wi-Fi, sygnał sieci komórkowej oraz poziom naładowania baterii.

Funkcje biometryczne i hasło

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

Konfigurowanie funkcji Rozpoznawanie twarzy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło ekranu blokady.
Jeśli hasło ekranu blokady nie zostało ustawione, wykonaj instrukcje ekranowe, aby je ustawić.
- 2 Niektóre urządzenia pozwalają wybudzić ekran przez podniesienie urządzenia. Jeśli na urządzeniu jest wyświetlana opcja **Włącz opcję Podnieś, aby wybudzić**, możesz ją włączyć w razie potrzeby.
 Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.
- 3 Dotknij opcji **Rozpocznij**, umieść urządzenie przed twarzą, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować dane twarzy.

Dodawanie kolejnych profili twarzy

Aby umożliwić bliskim osobom wspólne korzystanie z urządzenia, można dodać na urządzeniu do pięciu profili twarzy.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Dodaj profil twarzy** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dodania danych twarzy.

Ustawianie funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Odblokuj urządzenie** i wybierz metodę odblokowywania.

- **Odblokowanie bezpośrednio:** ekran zostanie odblokowany po rozpoznaniu twarzy.

- **Przeciągnij, aby odblokować:** przeciągnij po ekranie, aby odblokować po rozpoznaniu twarzy.

Niektóre urządzenia obsługują również funkcję **Wymagaj kontaktu wzrokowego**, którą można włączyć na ekranie **Rozpoznawanie twarzy**. Jeśli ta funkcja jest włączona, podczas odblokowywania urządzenia za pomocą twarzy należy mieć otwarte oczy.

- Jeśli chcesz wyłączyć odblokowywanie za pomocą twarzy, dotknij opcji **Odblokuj urządzenie > Wyłączono**.
 - Jeśli włączono Przestrzeń prywatną, będzie można używać funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy tylko w Przestrzeni głównej. Jeśli dodano wielu użytkowników, będzie można używać funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy tylko na koncie Właściciel.

Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

Kojarzenie twarzy z Magazynem haseł

Uzyskaj dostęp do ekranu **Rozpoznawanie twarzy** i włącz opcję **Automatycznie wypełniaj nazwy użytkowników i hasła**.

Podczas logowania się do aplikacji możesz używać funkcji Rozpoznawanie twarzy, aby automatycznie wypełniać pola nazwy konta i hasła danymi zapisanymi w Magazynie haseł.

Zwiększanie poziomu zabezpieczeń urządzenia przy użyciu funkcji Rozpoznawanie twarzy

Jeśli używana jest funkcja Odblokowanie za pomocą twarzy, możesz włączyć funkcję **Wymagane jest zaufane urządzenie**. Dzięki temu urządzenie zostanie odblokowane tylko wtedy, gdy rozpozna Twoją twarz i będzie połączone z zaufanym urządzeniem.

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, przejdź do ekranu ustawień funkcji **Rozpoznawanie twarzy**, dotknij pozycji **Wymagane jest zaufane urządzenie**, włącz przełącznik **Wymagane jest zaufane urządzenie** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu skonfigurowania ustawień.

- Urządzeniem zaufanym może być dowolne urządzenie Bluetooth, którego można użyć na potrzeby odblokowywania, takie jak słuchawki, zegarek lub opaska.

Wyłączanie i usuwanie danych twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** można wykonywać następujące działania:

- **Uniemożliwianie niektórym funkcjom uzyskiwania dostępu do danych twarzy:** wyłącz funkcje **Odblokuj urządzenie**, **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** lub inne, aby uniemożliwić im używanie danych twarzy. Nie spowoduje to usunięcia danych twarzy.

- **Usuwanie danych twarzy:** dotknij nazwy danych twarzy, które chcesz usunąć, w opcji **Profile twarzy**, a następnie dotknij pozycji **Usuń** > **Usuń**, aby usunąć dane.

Zabezpieczenia

Pełna ochrona urządzenia dzięki funkcji Centrum zabezpieczeń

Funkcja Centrum zabezpieczeń informuje w czasie rzeczywistym o stanie zabezpieczeń urządzenia i prezentuje przydatne porady, dzięki czemu można łatwo wdrożyć szeroki wachlarz zaawansowanych środków zabezpieczających.

Sprawdzanie stanu zabezpieczeń urządzenia

Urządzenie będzie wyświetlać swój stan zabezpieczeń oraz stan zabezpieczeń urządzeń połączonych za pośrednictwem funkcji **Super Device** i zalogowanych do tego samego ID HUAWEI. Dla wszystkich tych urządzeń możesz też wyświetlać porady i rekordy dotyczące zabezpieczeń.

- Ta funkcja jest obecnie obsługiwana na telefonach i tabletach z systemem HarmonyOS 3 lub nowszym. W przyszłości będzie obsługiwanych więcej urządzeń.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**. Urządzenie będzie wyświetlać swój stan zabezpieczeń oraz stan zabezpieczeń urządzeń połączonych za pośrednictwem funkcji **Super Device** i zalogowanych do tego samego ID HUAWEI.

Zielony znak oznacza, że urządzenie jest w dobrym stanie. Żółty znak oznacza, że bezpieczeństwo urządzenia jest zagrożone. Czerwony znak oznacza, że urządzenie jest wystawione na duże ryzyko i jak najszybciej należy zająć się optymalizacją jego ustawień.

Dotknij nazwy tego urządzenia w celu wykonania następujących czynności:

- **Wyświetlanie i ustawianie funkcji zabezpieczeń:** Urządzenie będzie wyświetlać swój aktualny stan zabezpieczeń. Możesz dotykać konkretnych funkcji, aby je ustawić lub zastosować. Możesz na przykład dotknąć funkcji **Hasło blokady ekranu** i wykonać instrukcje ekranowe, aby ustawić tę funkcję.
- **Wyświetlanie sugestii dotyczących zabezpieczeń:** Urządzenie udostępni sugestie dotyczące zabezpieczeń w oparciu o ustawienia urządzenia. Możesz swobodnie dotykać przycisków obok każdej z sugestii i wykonywać instrukcje ekranowe w celu zoptymalizowania środków zabezpieczających.
- **Wyświetlanie najnowszych rekordów dotyczących zabezpieczeń:** Najnowsze rekordy dotyczące zabezpieczeń przedstawiane są w formie listy i pozwalają lepiej zrozumieć, jak chronić urządzenie.

Dotknij nazwy połączonego urządzenia, aby wyświetlić jego stan zabezpieczeń. Jeśli chcesz zmodyfikować ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi na odpowiednim urządzeniu.

Ustawianie funkcji zabezpieczeń na urządzeniu

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**, dotknij funkcji, które chcesz ustawić, takich jak **Blokada aplikacji** i **Magazyn haseł**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć proces.

Wyświetlanie sugestii dotyczących zabezpieczeń na urządzeniu

Zalecane środki zabezpieczające możesz swobodnie przeglądać na swoim urządzeniu i pojedynczo stosować.

W tym celu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i dotknij przełącznika obok sugestii, dla której chcesz zastosować optymalizację, lub wykonaj instrukcje ekranowe, aby przejść do odpowiedniego ekranu i zoptymalizować ustawienia.

Aby zignorować sugestię, przeciągnij palcem w lewo na sugestii i dotknij ikony . Jeśli dwukrotnie zignorowano tę samą sugestię, system nie będzie ponownie wyświetlać przypomnienia.

Prywatność

Wyświetlanie ustawień prywatności na urządzeniu i zarządzanie nimi

Porady dotyczące prywatności, uprawnienia związane z prywatnością oraz dzienniki zachowań aplikacji w związku z prywatnością można znaleźć na urządzeniu w centrum ochrony prywatności. Gdy aplikacja używa uprawnień wrażliwego, urządzenie informuje o tym w czasie rzeczywistym, dzięki czemu w razie potrzeby od razu można wprowadzić odpowiednie korekty.

-  • Dzienniki zachowań w związku z prywatnością są analizowane i wyświetlane wyłącznie na urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury.
- W przypadku niektórych aplikacji systemowych korzystających z uprawnień nie będą wyświetlane przypomnienia ani sugestie dotyczące prywatności.

Wyświetlanie powiadomień dotyczących uzyskiwania dostępu do uprawnień

Urządzenie będzie na pasku stanu informować o użyciu wszystkich uprawnień wrażliwych i w czasie rzeczywistym wyświetlać informacje o aplikacjach na ekranie Panel sterowania. Z tego miejsca można zarządzać pojedynczo tymi uprawnieniami.

Jeśli na przykład aplikacja użyje uprawnienia „Mikrofon”, na pasku stanu pojawi się ikona mikrofonu. Możesz wtedy przeciągnąć palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, i sprawdzić u góry, która aplikacja używa tego uprawnienia.

Dotknij nazwy aplikacji, aby wyświetlić ostatnie dzienniki uprawnień wrażliwych dla aplikacji lub wyłączyć konkretne uprawnienia dla aplikacji.

-  Powiadomienia o uzyskiwaniu dostępu w czasie rzeczywistym są obsługiwane tylko w przypadku niektórych uprawnień wrażliwych.

Wyświetlanie zapisów na temat uprawnień wrażliwych

Na panelu prywatności można przeglądać zapisy dotyczące użycia uprawnień wrażliwych i informacje o ostatnich działaniach aplikacji związanych z prywatnością.

W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Prywatność** i dotknij ikony uprawnienia, ikony aplikacji lub opcji  obok ikony uprawnienia w panelu prywatności.

Dotknij opcji **Wyświetl pełną historię**, aby wyświetlić zapisy dotyczące uzyskiwania dostępu do danych blokady ekranu i częstego uzyskiwania dostępu do danych oraz informacje o działaniach aplikacji związanych z prywatnością.

Jeśli chcesz wyłączyć wyświetlanie takich zapisów, wybierz opcje  > **Wyłącz raport dotyczący prywatności** w prawym górnym rogu ekranu **Prywatność**.

Wzmacnianie ochrony prywatności dla obrazów

Jeśli martwisz się, że niektóre aplikacje innych firm mogą w tle pozyskiwać poufne informacje z obrazów lub że informacje o obrazach mogą wyciec, gdy udostępnisz je w mediach społecznościowych, po prostu włącz funkcję **Prywatność obrazów** i na zawsze przestań się tym przejmować.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Prywatność**, dotknij pozycji **Prywatność obrazów** oraz włącz opcje **Usuń informacje o lokalizacji** i **Usuń inne informacje**.

Po włączeniu tej funkcji aplikacje innych firm, na przykład **Galeria**, nie będą mogły uzyskiwać poufnych informacji o obrazach, takich jak lokalizacja, model urządzenia i czas utworzenia obrazu. Nie będzie to dotyczyć aplikacji systemowych.

Uzyskiwanie porad na temat ochrony prywatności

Gdy urządzenie wykryje, że ustawienia prywatności stwarzają ryzyko lub mogą zostać zoptymalizowane, udostępni praktyczne porady, które można łatwo zastosować.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Prywatność** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dotknąć przycisku obok każdej sugestii.

Aby zignorować sugestię, przeciągnij palcem w lewo na sugestii i dotknij ikony . Jeśli dwukrotnie zignorowano tę samą sugestię, system nie będzie ponownie wyświetlać przypomnienia.

Informacje o tablecie

Informacje prawne

Copyright © 2023 Huawei Device Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: AGS5-W09

HarmonyOS 3_01