



ZESTAW
SŁUCHAWKOWY
GO WORK

Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlab.com lub odwiedź intl.jlab.com/contact


ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ

intl.jlab.com/register


Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko

PAROWANIE Z BLUETOOTH

- 1 Włącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia.




- 2



Naciśnij przycisk i przytrzymaj wciśnięty przez 8 sekund. Zwolnij nacisk. Światelka zamigają na niebiesko/czerwono.

- 3

Wybierz „JLab GO Work” w ustawieniach urządzenia, aby się połączyć.




MULTIPOINT (PODŁĄCZANIE 2 URZĄDZEŃ JEDNOCZEŚNIE)

- 1 Po podłączeniu PIERWSZEGO urządzenia wyłącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia. GO Work automatycznie przejdzie w parowanie Bluetooth.



- 2 Wprowadź ustawienia Bluetooth DRUGIEGO urządzenia i połącz je z GO Work.



- 3 Wprowadź ustawienia PIERWSZEGO urządzenia. Włącz Bluetooth i ponownie połącz GO Work



Więcej informacji i rozwiązywanie problemów dotyczących funkcji MULTIPOINT znajdziesz na stronie: [INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](https://intl.jlab.com/multi-point)

FUNKCJE PRZYCISKÓW

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI: Naciśnij raz
ŚCIEŻKA DO PRZODU: Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy

ZMNIJSZANIE GŁOŚNOŚCI: Naciśnij raz
ŚCIEŻKA DO TYŁU: Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy

ODTWARZANIE/PAUZA/ODBIERANIE/KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ:
Naciśnij raz

ODRZUĆ POŁĄCZENIE PRZYCHODZĄCE:
Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę

AKTYWUJ SIRI (iOS) LUB „OK GOOGLE” (ANDROID): Naciśnij dwukrotnie


WŁĄCZ/WYŁĄCZ SŁYSZENIE SIEBIE:
Naciśnij trzykrotnie (podczas rozmowy)

PAROWANIE BLUETOOTH:
Zobacz Parowanie Bluetooth

PRZEŁĄCZANIE KOREKTOR GŁOSU/MUZYKA:

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie obydwa przyciski

MIKROFON NA WYSIĘGNIKU
można go obracać w lewo lub w prawo




ŁADOWANIE

Podłącz do komputera lub urządzenia wyjściowego USB 5V 1A (lub mniej).

Uwaga:


GO Work można ładować, gdy jednocześnie podłączony jest Bluetooth. Włącz zasilanie i połącz się z urządzeniem po rozpoczęciu ładowania.



WEJŚCIE AUX

GO Work można używać jako przewodowy zestaw słuchawkowy z kablem AUX.

Uwaga: Zestaw słuchawkowy nadal będzie zużywać ograniczoną ilość baterii, aby umożliwić działanie mikrofonów.



UWAGA!

- Nie dopuszczaj, aby do nauszników dostała się wilgoć lub płyny.
- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zgniatania słuchawek, naciągania kabla przez gwałtowne pociągnięcie lub użycie dużej siły, ani nie zginaj kabla pod ostrym kątem.
- W nausznikach słuchawek może gromadzić się воск i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń воск bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Słuchawki powinno się traktować tak, jak ładne okulary przeciwsłoneczne, a więc przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.



[Kup produkty](#) | [Powiadomienia o produktach](#) | ["Wygrzewanie" słuchawek](#)

JLab Store + Burn-in Tool

