

Garett Classy



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Garrett Classy

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

Ⓛ Garrett Classy nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch i aplikacja FitCloudPro nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU



- 1 Dotykowy wyświetlacz
- 2 Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/powrót/ wybudzenie/wygaszanie/nawigacja do menu)
- 3 Zestaw czujników pomiarowych
- 4 Magnetyczny port ładowania
- 5 Wymienny pasek

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(2) przez około 5 sekund. Aby wyłączyć, powtórz akcję oraz zatwierdź wyłączenie za pomocą suwaka na ekranie.
Ⓛ W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować.

Po uruchomieniu

Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisku funkcyjnego.

Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.
Ⓛ Więcej tarcz dostępnych w aplikacji FitCloudPro.

Nawigacja

Naciśnij przycisk funkcyjny będąc na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu głównego. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo pozwala wrócić do poprzedniego ekranu lub ponowne naciśnięcie przycisku funkcyjnego(2) przenosi do ekranu głównego.

Przesuń w prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu podręcznego, tj.: ostatnio wybieranych funkcji, kodu QR aplikacji FitCloudPro i trybu „Nie przeszkadzać”.

Przesuń w lewo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do szybkiego menu, tj.: dziennego podsumowania aktywności, pomiaru pulsu oraz rejestracji snu. Istnieje możliwość dodania własnego widgetu za pomocą przycisku +.

Przesuń w dół po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do ostatnich powiadomień. Umożliwia wyświetlanie/usuwanie notyfikacji.

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**



Ⓛ W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

INSTALACJA APLIKACJI FITCLOUDPRO

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji FitCloudPro. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „FitCloudPro” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



Smartwatch Garrett Classy nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka, należy sparować go z aplikacją.

Przy każdym uruchomieniu smartwatcha i sparowaniu go z aplikacją, dane synchronizują się automatycznie. Smartwatch w trybie czuwania mierzy i analizuje poszczególne dane użytkownika. Garrett Classy wyposażony jest w zestaw czujników pomiarowych, które monitorują ruch oraz wykonane pomiary, aby ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

Ⓛ W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

PAROWANIE

Proces parowania

1. Uruchom Bluetooth w telefonie.
2. Upewnij się, że smartwatch jest włączony.
3. Otwórz aplikację FitCloudPro, udziel jej wszelkich uprawnień i wprowadź dane użytkownika smartwatcha.
4. Przejdź do zakładki Urządzenie, kliknij opcję +Dodaj urządzenie, po czym wybierz urządzenie o nazwie NY20.
5. Podczas parowania umieść zegarek blisko telefonu, z którym go parujesz.
6. Po udanym parowaniu dane zostaną w pełni zsynchronizowane.

Smartwatch Garrett Classy współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 5.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.4 (i nowsze), oraz systemem iOS 10.0 (i nowsze).

Ⓛ Należy pamiętać, aby przed parowaniem przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

MENU GŁÓWNE

- **Aktywność:** Dzielne podsumowanie aktywności (liczba kroków, spalone kalorie, pokonany dystans).
- **Trening:** Tryby sportowe. Aby rozpocząć rejestrację aktywności wybierz ją z listy, rejestracja ćwiczenia rozpocznie się automatycznie. Po zakończonym treningu przesuń w prawo lub wciśnij przycisk funkcyjny(2) i naciśnij Koniec w celu zapisania wyniku. Dane zostaną zapisane i będą dostępne w aplikacji FitCloudPro.
- **Puls:** Funkcja pulsometru. Pomiar rozpoczyna się automatycznie po wejściu w funkcję. Przesuń w górę, aby uzyskać dostęp do statystyk pomiarów.

- **Sen:** Informacje dotyczące ostatniego snu.
- **BP:** Funkcja ciśnieniomierza. Pomiar rozpoczyna się automatycznie po wejściu w funkcję.
- **Tlen we krwi:** Funkcja pulsoksymetru. Pomiar rozpoczyna się automatycznie po wejściu w funkcję.
- **Powiadomienia:** Ostatnie powiadomienia z telefonu.
- **Pogoda:** Aktualne informacje pogodowe pobierane z aplikacji FitCloudPro.
- **Kobieta:** Kalendarz menstruacyjny. Wyświetla informacje dotyczące cyklu menstruacyjnego.
Ⓛ Aby aktywować funkcję należy w aplikacji FitCloudPro wprowadzić pełne dane użytkownika (wymagana płeć: Kobieta).
- **Muzyka:** Funkcja sterowania muzyką w telefonie.
- **Stoper:** Funkcja stopera.
- **Minutnik:** Funkcja minutnika.
- **Alarm:** Podgląd oraz możliwość wł./wyl. wcześniej ustawionych alarmów w aplikacji.
- **Znajdź telefon:** Funkcja szukania smartfona. Uruchamia sygnał dźwiękowy na telefonie.

- **Ustawienia:**
 - **Styl głównego menu:** Możliwość zmiany stylu menu głównego.
 - **Wyświetlacz:** Ustawienia wyświetlacza (zmiana tarczy, jasności, uśpienia i wybudzenia ekranu).
 - **Bateria:** Informacje dotyczące baterii (aktualny poziom naładowania oraz możliwość włączenia Trybu oszczędzania).
 - **Intensywność wibracji:** Konfiguracja poziomu intensywności wibracji.
 - **Język:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.
 - **Kod QR:** Wyświetlenie kodu QR dedykowanej aplikacji.
 - **Hasło:** Możliwość wł./wyl. oraz konfiguracji funkcji hasła na smartwatchu.
 - **System:** Informacje systemowe (dane o urządzeniu, możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych oraz wyłączenia smartwatcha).

Ⓛ W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakiegokolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

WYKONYWANIE POMIARÓW



Przed rozpoczęciem pomiaru upewnij się, że **czujnik dotyka skóry**. Obszar wykonania pomiaru powinien być **utrzymany w czystości** - zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.

Aby rozpocząć przejdź do wybranej funkcji w smartwatchu (**Puls, BP lub Tętno w krwi**). Pomiar rozpoczyna się **automatycznie** i powinien trwać około **1 minuty**, aby uzyskać optymalny wynik.


Podczas testów zachowaj **ciało zrelaksowane i nieruchome**. Trzymaj urządzenie na **tej samej wysokości, na której znajduje się Twoje serce, nie mów podczas testu**.

APLIKACJA FITCLOUDPRO

1 Strona główna

Wyświetla najważniejsze informacje o aktywności oraz dane dotyczące zdrowia z bieżącego dnia.

- **Sen:** Dane dotyczące ostatniego snu.
- **Tętno:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów pulsu. Przycisk **URUCHOM** rozpoczyna zdalny pomiar.
- **Ciśnienie krwi:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów ciśnienia. Przycisk **URUCHOM** rozpoczyna zdalny pomiar.
- **Natlenienie krwi:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów saturacji. Przycisk **URUCHOM** rozpoczyna zdalny pomiar.
- **Temperatura:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów temperatury. Przycisk **URUCHOM** rozpoczyna zdalny pomiar.



2 Aktywność

Możliwość zdalnego uruchomienia rejestracji wybranego ćwiczenia.

Aby przejść do zakładki **Aktywność**, naciśnij ikonę **f**, będąc na ekranie głównym aplikacji. Kolejny krok to wybranie jednego z dostępnych trybów sportowych i **automatyczne** rozpoczęcie rejestracji wybranej wcześniej czynności.

Dzięki aplikacji uzyskasz dostęp do ekranu z podglądem do aktualnie rejestrowanej aktywności, a także przemierzzonego dystansu. Istnieje możliwość przejścia do **mapy**, która wskazuje aktualne położenie oraz przebytą trasę.

Aby zakończyć rejestrację czynności, przytrzymaj **Przerwij**, a następnie kliknij **Zakończ**.


Wynik zostanie zapisany i dostępny w historii pomiarów.



3 Urządzenie

Ustawienia dotyczące smartwatcha i jego funkcjonalności.


- **Ustawienia powiadomień:** Wybór powiadomień wyświetlanych na zegarku.
- **Alarmy:** Wł./wył. oraz konfiguracja budzików uruchamianych na zegarku.
- **Przypomnienie o braku aktywności:** Możliwość wł./wył. oraz konfiguracji powiadomień o bezczynności.
- **Przypomnienie o nawodnieniu:** Ustawienia dotyczące powiadomień o nawodnieniu.
- **Wybór tarczy zegarka:** Możliwość zmiany wyglądu tarczy zegarka.
- **Aktualna tarcza:** Możliwość edycji kompozycji aktualnej tarczy zegarka.
- **Informacje o pogodzie:** Wł./wył. przesyłania informacji pogodowych do smartwatcha.
- **Wybudzenie ruchem nadgarstka:** Ustawienia funkcji wybudzenia ekranu przy uniesieniu nadgarstka.
- **Udoskonalenie pomiarów:** Zwiększenie precyzji sensora pomiarowego.



3 Ciągłe monitorowanie tętna:

Wł./wył. funkcji ciągłego monitorowania pulsu.


- **Szukanie zegarka:** Funkcja szukania zegarka. Włączenie tej opcji wyświetli komunikat i uruchomi wibrację w smartwatchu.
- **Preferencje nadgarstka:** Wybór ręki, na której noszony jest zegarek.
- **Format godziny:** Możliwość zmiany formatu czasu na 12/24-godzinny.
- **Zdalny aparat:** Wykonywanie zdjęć przez potrząśnięcie nadgarstkiem, na którym znajduje się zegarek.
- **Wersja oprogramowania:** Wersja oprogramowania smartwatcha.
- **Przywróć ustawienia fabryczne:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.



4 Profil

Możliwość konfiguracji i podglądu danych personalnych oraz ustawień związanych z profilem użytkownika smartwatcha.


- **Google Fit:** Możliwość podłączenia profilu Google Fit.
- **Cel:** Definiowanie dziennego celu kroków, dystansu oraz spalonych kalorii.
- **Jednostki:** Konfiguracja jednostek długości, wagi oraz temperatury.
- **FAQ:** Pomoc techniczna.
- **Kalendarz miesięczkowy:** Konfiguracja przypomnień dotyczących cyklu menstruacyjnego (**funkcja dostępna po wprowadzeniu pełnych danych użytkownika (wymagana płeć: Kobieta)**).
- **Ustawienia:** Ustawienia dotyczące logowania do aplikacji oraz możliwości aktualizacji smartwatcha.
- **Pytania i opinie:** Możliwość przesłania sugestii dotyczących aplikacji.



4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Bluetooth:** 5.0
- **Bateria:** 230 mAh
- **Wyświetlacz:** IPS 1,3"
- **Wymienny pasek:**
- **Dedykowana aplikacja:** FitCloudPro

- **Procesor:** Realtek 8762DK
- **Waga:** maks. 61 g
- **Wymiary tarczy:** 51 x 47,5 x 10 mm
- **Wodoodporność:** IP68
- **Gwarancja:** 24 miesiące



Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

4 GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączonej do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie: www.garett.pl

Producent:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Odwiedź nas:



www.garett.pl