

Bezprzewodowa mysz Havit MS61WB

Instrukcja obsługi



Parametry produktu

Połączenie: Dual Mode

2.4GHz+Bluetooth wersja: 5.0

Zasięg bezprzewodowy: 10m

Wymiary: 108*69*34mm



Liczba klawiszy: 6

Rozdzielczość: 1200-2000-3200DPI

Żywotność kliknięć: 3 000 000 razy

Zasilanie: 1*AA (zalecane baterie alkaliczne)



Opis produktu



1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania
4. Przycisk DPI
5. Przycisk przewijania do przodu
6. Przycisk Wstecz
7. Dioda sygnalizacyjna
8. Wyłącznik zasilania
9. Przycisk przełączania trybów & Przycisk Bluetooth


Konfiguracja

Odbiornik 2.4GHz




1. Otwórz pokrywę baterii i włącz zasilanie.
2. Zainstaluj baterię (upewnij się, że biegunowość jest prawidłowa).
3. Wyjmij odbiornik.
4. Podłącz do interfejsu USB komputera.
Uwaga: Baterię należy zakupić we własnym zakresie.

Bluetooth




1. Najpierw przesunąć przełącznik na tryb Bluetooth. Wskaźnik zaświeci się na niebiesko, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 3 sekundy, a wskaźnik zaświeci się na niebiesko.



2. Kliknij "Urządzenie Bluetooth" na komputerze.



3. Kliknij "Dodawanie lub usuwanie urządzenia Bluetooth".



4. Bluetooth wyszuka i znajdzie MS61WB. Kliknij, aby połączyć.

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.



5. MS61WB jest podłączony i gotowy do użycia.

System Mac OS

1. Należy wykonać kroki konfiguracji trybu Bluetooth przed połączeniem.



2. Kliknij "Ustawienia preferencji systemowych".




3. Kliknij "Bluetooth" w sekcji "Ustawienia preferencji systemu".



4. Bluetooth wyszuka i znajdzie "MS61WB". Połącz i zakończ instalację, po czym mysz będzie gotowa do użycia.

Przełączanie dwóch trybów



Kliknij dolny przycisk przełączania trybu, gdy dioda zaświeci się na niebiesko. Mysz przełączy się w tryb Bluetooth.

Kliknij dolny przełącznik trybu. Gdy dioda zaświeci się na czerwono, mysz przejdzie w tryb bezprzewodowy 2,4 GHz.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli mysz bezprzewodowa nie może połączyć się z komputerem lub tabletem z Androidem po wykonaniu poprzednich kroków, spróbuj wykonać następujące czynności, aby rozwiązać problem:

1. Upewnij się, że komputer i tablet z Androidem są włączone.
2. Przesuń przełącznik trybu, aby przejść do właściwego trybu.
3. Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
4. Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Adres: ROOM R. 1305-1308, POLY WORLD TRADE CENTER, PHASE 2, C BUILDING,
XINGANGDONG ROAD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA

Produkt: Mysz bezprzewodowa

Model: MS61WB

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Havit>

Częstotliwość radiowa: 2400-2483 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.