

Produkt:Namiot bezcieniowy Puluz 40cm LED

Marka:Puluz

Opis:

Namiot bezcieniowy Puluz PU5041B doskonale nadaje się do fotografii produktowej i nie tylko. Oferuje 3 tryby świecenia i 10 poziomów jasności do wyboru. Został wyposażony w kabel USB, który umożliwia jego zasilanie. W zestawie znajdziesz też wymienne, dwustronne tła (6 sztuk) w 12 kolorach. W skład zestawu wchodzi też specjalna, miękka szmatka, która ułatwi wykonywanie zdjęć obiektów silnie odbijających światło. Wewnątrz namiotu znajduje się odbłaskowa tkanina zapewniająca równomierne rozpraszanie oświetlenia.

W zestawie

- Namiot bezcieniowy
- Torba transportowa
- Czarne / białe tło
- Szare / złote tło
- Żółte / pomarańczowe tło
- Czerwone / różowe tło
- Niebieskie / fioletowe tło
- Zielone / brązowe tło
- Miękka szmatka

Specyfikacja:

Producent:Puluz

Model:PU41B

Materiał:Tkanina Oxford, folia aluminiowa, PVC, ABS, PE

Liczba koralików świetlnych lampy:160

Model koralików świetlnych lampy:2835

Jasność:25 lm

Temperatura barwowa: 3200-6500 K

Regulacja jasności:10-stopniowa

CRI:Ok. 90

Napięcie:5 V

Pobór mocy:0,4-11 W

Wymiary:40 x 40 x 40 cm

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.

2. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.

3. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.

4. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

5. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

6. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.