


PETKIT


INSTRUKCJA OBSŁUGI

EVERSWEET SOLO SE **POMPA BEZPRZEWODOWA**

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i odpowiednio ją przechowywać.



01 OPIS PRODUKTU




*Uwaga: W celu zapewnienia lepszej obsługi będziemy wprowadzać okresowe ulepszenia produktów. Zdjęcia produktów pokazano wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na opakowaniu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

02 UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE



Zeskanuj, aby obejrzeć film instruktażowy na temat użytkowania i czyszczenia produktu.

03 LAMPKA KONTROLNA



TRYB PRACY

Nie świeci się żadne światło: Nieprzerwany wypływ wody.
(Woda wypływa domyślnie po włączeniu zasilania: zielone światło mignie 3 razy po włączeniu zasilania).

WSKAŹNIK BRAKU WODY

Migające niebieskie światło: wskazuje brak wody, a urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Urządzenie może wznowić normalną pracę po uzupełnieniu wody.

AWARIA ZASILANIA URZĄDZENIA

Naprzemienne miganie niebieskiego i zielonego światła: oznacza awarię zasilania. Podłącz przewód zasilający USB, aby ponownie uruchomić urządzenie lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.

04 UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE

Nazwa produktu	PETKIT EVERSWEET SOLO SE (POMPA BEZPRZEWODOWA)
Kod produktu	P4103S
Wymiary produktu	160 *160 *154mm
Przeznaczenie produktu	Dla kotów i psów małych ras
Materiały produktu	ABS, silikon
Waga produktu	około 0,75 kg (260z) (adapter nie jest dołączony)
Napięcie znamionowe	5V --- 1A
Moc znamionowa	2W
Pojemność produktu	1.8L (61oz)

05 WIADOMOŚĆ DLA NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

- Dziękujemy za decyzję o zakupie PETKIT EVERSWEET SOLO SE(WIRELESS PUMP). W PETKIT dołożyliśmy wszelkich starań, aby ułatwić życie Tobie i Twojemu zwierzakowi dzięki cudownym technologiom.
- Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Konfigurując i używając tego produktu, użytkownik potwierdza, że przeczytał i akceptuje środki bezpieczeństwa wymienione poniżej.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadek lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
- W odniesieniu do niniejszej informacji zastrzegamy sobie prawo do jej interpretacji i zmian.

06 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

- * Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa opisanych poniżej może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub inne nieoczekiwane wypadki.
- Produkt należy zainstalować i użytkować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
- Zwierzęta w wieku poniżej 3 miesięcy nie powinny korzystać z tego produktu.
- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Pomimo tego, że produkt wykorzystuje niskie natężenie prądu, zwierzęta mogą uszkodzić przewód zasilający, jeśli go przegryzą, uniemożliwiając zasilanie produktu. Należy upewnić się, że zwierzęta używają produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na równej powierzchni. Nie należy przewracać urządzenia, w przeciwnym razie może ono nie działać prawidłowo lub rozlać wodę.
- Nie zanurzać ani nie moczyć podstawy urządzenia w wodzie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub zostanie przeniesione, należy odłączyć przewód zasilający.
- Dzieci powinny obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Naprawy powinny być wykonywane pod nadzorem profesjonalisty, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić poziom wody w fontannie.
- W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas korzystania z tego produktu, prosimy o natychmiastowy kontakt.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>